




4617 de - 2013.08/ b









# POWERDRIVE MD2/FX

# Frequenzumrichter

Inbetriebnahmeanleitung

#### ANMERKUNG

LEROY-SOMER behält sich das Recht vor, die technischen Daten seiner Produkte jederzeit zu ändern, um so den neuesten technologischen Erkenntnissen und Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können daher ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Zur Sicherheit des Benutzers ist dieser Frequenzumrichter ordnungsgemäß zu erden (Klemme  $\frac{1}{2}$ ).

Wenn ein unvorhergesehenes Anlaufen der Anlage eine Gefahr für Menschen oder die angetriebenen Maschinen darstellt, müssen die in diesem Handbuch empfohlenen Pläne für den Leistungsanschluss in jedem Fall eingehalten werden.

Dieses Gerät verfügt über Schutzvorrichtungen, die bei Problemen den Frequenzumrichter sperren und auch den Motor anhalten können. Dabei kann es zu einer mechanischen Blockierung des Motors kommen. Weiterhin können vor allem Spannungsschwankungen und Unterbrechungen der Stromversorgung eine derartige Sperre verursachen. Bei Verschwinden der Ursachen, die zum Stillstand bzw. Sperren geführt haben, kann es zu einem Wiederanlaufvorgang kommen, durch den bestimmte Maschinen oder Anlagen Schaden nehmen können. Dazu gehören insbesondere Maschinen oder Anlagen, die den Sicherheitsbestimmungen entsprechen müssen.

Daher liegt es im Interesse des Benutzers, gegen mögliche Wiederanlaufvorgänge nach nicht programmgemäßem Anhalten des Motors Vorkehrungen zu treffen.

Der Frequenzumrichter ist so ausgelegt, dass er einen Motor und die angetriebene Maschine oberhalb ihrer Nenndrehzahl mit Spannung versorgen kann.

Wenn der Motor oder die Maschine mechanisch nicht für derartige Drehzahlen ausgelegt sind, kann es infolge der mechanischen Beanspruchung zu schwerwiegenden Schäden kommen.

Vor dem Programmieren einer hohen Drehzahl muss der Anwender daher sicherstellen, dass das System auch dafür ausgelegt ist.

Der im vorliegenden Handbuch beschriebene Frequenzumrichter ist ein Bauelement, das für einen Einbau in eine Anlage oder eine elektrische Maschine bestimmt ist. Deshalb kann das Gerät in keinem Fall als Sicherheitseinrichtung betrachtet werden. Es obliegt daher dem Hersteller der Maschine, dem Planer der Anlage oder dem Anwender, die notwendigen Mittel für die Einhaltung der geltenden Normen zu ergreifen und Vorrichtungen einzubauen, die der Gewährleistung der Sicherheit von Gegenständen und Personen dienen.

Bei Nichteinhaltung dieser	Anordnungen lehnt	LEROY-SOMER	jegliche '	Verantwortung	ab.

Dieses Handbuch behandelt nur die Inbetriebnahme und Parametrierung des POWERDRIVE. Angaben zu Besonderheiten bei der Installation, den Kenndaten und Warnhinweisen finden Sie im Installationshandbuch des betreffenden Produktes.

Das Handbuch entspricht den Softwareversionen größer oder gleich 5.00



#### SICHERHEITS- UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN FÜR FREQUENZUMRICHTER (entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG)

· Dieses Symbol kennzeichnet Warnungen im Handbuch bezüglich der Konsequenzen einer fehlerhaften Bedienung des Frequenzumrichters, bezüglich elektrischer Gefahren, die materielle oder körperliche Schäden nach sich ziehen, sowie bezüglich Brandgefahren.

#### 1 - Allgemeines

Je nach Schutzart können Frequenzumrichter während ihres Betriebs nicht isolierte, unter Spannung stehende und sich eventuell bewegende oder drehende Teile sowie heiße Oberflächen beinhalten.

Das unberechtigte Entfernen der Schutzvorrichtungen, eine fehlerhafte Anwendung, eine defekte Anlage oder inkorrekte Bedienung können große Gefahren für Personen und Gegenstände nach sich ziehen.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch.

Alle Transport-, Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten müssen von qualifizierten und befähigten Fachkräften (siehe IEC 364 oder CENELEC HD 384, oder DIN VDE 0100 sowie die nationalen Vorschriften für Aufstellung und Unfallverhütung) durchgeführt werden.

Im Sinne der vorliegenden grundlegenden Sicherheitsanweisungen versteht man unter qualifiziertem Personal kompetente Personen im Bereich der Installation, Montage, Inbetriebnahme und des Betriebs des Produktes, die ihrem Fachgebiet entsprechende Qualifikationen besitzen.

#### 2 - Einsatz

Frequenzumrichter sind Bauelemente, die für den Einbau in Anlagen oder elektrische Maschinen bestimmt sind.

Bei Einbau in eine Maschine darf diese erst dann in Betrieb genommen werden, wenn ihre Konformität mit den Verfügungen der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) überprüft wurde. Die Norm EN 60204 ist einzuhalten; diese Norm legt insbesondere fest, dass die elektrischen Wirkglieder (zu denen Frequenzumrichter gehören) nicht als Abschalteinrichtungen und noch viel weniger als Trennvorrichtungen angesehen werden können.

Ihre Inbetriebnahme ist nur bei Beachtung der Vorschriften der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV 2004/108/EG) zulässig.

Die Frequenzumrichter entsprechen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Die harmonisierten Normen der Reihe DIN VDE 0160 in Verbindung mit der Norm VDE 0660, Teil 500, und EN 60146/VDE 0558 sind darauf anzuwenden.

Die technischen Daten und die Angaben zu den Anschlussbedingungen je nach Leistungsschild und mitgelieferter Dokumentation müssen in jedem Fall eingehalten werden.

#### 3 - Transport, Lagerung

Die Angaben zu Transport, Lagerung und korrekter Handhabung müssen eingehalten werden.

Die im technischen Handbuch angegebenen klimatischen Bedingungen müssen eingehalten werden.

#### 4 - Installation

Die Installation und Kühlung der Geräte muss entsprechend den Anweisungen der mit dem Produkt gelieferten Dokumen-

Die Frequenzumrichter sind vor jeglicher Überlastung zu schützen. Es darf insbesondere zu keiner Verformung von Teilen und/oder Veränderung von Isolationsabständen der Bauelemente bei Transport und Handhabung kommen. Eine Berührung der elektronischen Bauelemente und Kontaktteile ist zu vermeiden.

Die Frequenzumrichter beinhalten Teile, die sensibel auf elektrostatische Aufladungen reagieren und durch unachtsames Vorgehen leicht beschädigt werden können. Die elektrischen Bauelemente dürfen nicht mechanisch beschädigt oder zerstört werden (in diesem Fall bestehen Gefahren für Leben und Gesundheit!).

#### 5 - Elektrischer Anschluss

Wenn an einem unter Spannung stehenden Frequenzumrichter Arbeiten durchgeführt werden, müssen die nationalen Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.

Die elektrische Installation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften (z. B. Querschnitt der Adern, Schutz über Sicherungstrennschalter, Anschluss des Schutzleiters) ausgeführt werden. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation.

Angaben zu einer Installation, welche die Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit erfüllt, (wie Abschirmung, Erdung, Vorhandensein von Filtern und adäquates Verlegen von Kabeln und Leitern) entnehmen Sie bitte der dem Gerät beiliegenden Dokumentation. Diese Angaben müssen in jedem Fall berücksichtigt werden, selbst wenn der Frequenzumrichter die CE-Kennzeichnung trägt. Die Einhaltung der von der Gesetzgebung zur elektromagnetischen Verträglichkeit vorgegebenen Grenzwerte liegt in der Verantwortung des Herstellers der Anlage oder der Maschine.

Die Anlagen, in die Frequenzumrichter eingebaut werden, müssen mit zusätzlichen Schutz- und Überwachungseinrichtungen ausgestattet werden, wie sie von den darauf anzuwendenden geltenden Sicherheitsvorschriften vorgesehen sind. Dazu gehören die Vorschriften zu technischen Betriebsmitteln, zur Unfallverhütung usw. Veränderungen der Frequenzumrichter über die Steuerungs-Software sind zulässig. Nach dem Ausschalten des Frequenzumrichters dürfen die aktiven Teile des Gerätes und die unter Spannung stehenden Leistungsanschlüsse nicht unmittelbar berührt werden, da die Kondensatoren eventuell noch geladen sind. Die sich darauf beziehenden Warnungen auf dem Frequenzumrichter sind zu beachten.

Motoren mit Permanentmagneterregung erzeugen elektrische Energie, wenn sie sich drehen. Dies trifft auch zu, wenn der Frequenzumrichter spannungslos ist. In diesem Fall wird der Frequenzumrichter über die Motorklemmen unter Spannung gehalten. Wenn die Last den Motor drehen lassen kann, muss eine Trennvorrichtung vor dem Motor installiert werden, damit der Frequenzumrichter bei Wartungsarbeiten isoliert

Während des Betriebs müssen alle Türen und Schutzvorrichtungen geschlossen gehalten werden.

#### 7 - Instandhaltung und Wartung

Die Dokumentation des Herstellers muss beachtet werden. Siehe Kapitel "Wartung" in diesem Dokument.

Dieses Dokument muss an den Endanwender weitergeleitet werden.



LEROY-SOMER INBETRIEBNAHMEANLEITUNG 4617 de - 2013.08/ b

POWERDRIVE MD2/FX
Frequenzumrichter

Notizen



1 - EINFÜHRUNG 2 - PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE 2.1 - Aufbau 2.2 - Architektur der Schnittstelle 2.2 - Architektur der Schnittstelle 2.2 - Architektur der Schnittstelle 2.2 - Seite "Lesemotus" 2.2 - Seite "Lesemotus" 2.2 - Seite "Lesemotus" 2.2 - Seite "Lesemotus" 2.2 - Seite "Ubertlick über die Auslösungen des Sicherheitsmodus" 2.2 - Funktion "StopperSeet" 2.2 - Warnung Ausfall der Kommunikation 3 - PARAMETRIERUNGSSOFTWARE 4 - MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG 4.1 - Liste der Parameter 4.2 - Erklärung der Parameter 4.2 - Erklärung der Parameter 4.2 - Leistungsschild Motor 4.2.3 - Derbzahlen und Rampen 4.2.4 - Anwenderschnittstelle 4.2.5 - Lerganzende Einstellungen 1, wenn Ctr.01 = Anwendung mit quadratischem Drehmomentverlauf 4.2.6 - Ergänzende Einstellungen 2, wenn Ctr.01 = Anwendung mit guadratischem Drehmomentverlauf 4.3 - Beispiele für Standardkonfigurationen 5 - MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG 5.1 - Einführung 5.1 - Einführung 5.1 - Lerkärungen der verwendeten Symbole 5.2 - Menü 1: Drehzahlsollwerte und Begrenzungen 5.2.1 - Blockschaltbilder von Menü 1 5.2.2 - Erklärung der Parameter in Menü 1 5.2.3 - Menü 2: Rampen 5.3.1 - Blockschaltbilder von Menü 2 5.3 - Sertlärung der Parameter in Menü 2 5.4 - Menü 3: Option Geber, Alarme, Drehzahlschwellwerte 5.5.1 - Blockschaltbilder von Menü 3 5.5.2 - Erklärung der Parameter in Menü 3 5.5 - Menü 4: Stromreglerkiers - Drehmomentregelung 5.5.1 - Blockschaltbilder von Menü 3 5.5 - Menü 4: Stromreglerkiers - Drehmomentregelung 5.5.1 - Blockschaltbilder von Menü 6 5.5.2 - Erklärung der Parameter in Menü 3 5.5 - Menü 6: Ansteuerlogik und Zählter 5.7 - Erklärung der Parameter in Menü 3 5.8 - Erklärung der Parameter in Menü 3 5.9 - Menü 8: Digistelningsinge/ausgänge 5.9.1 - Blockschaltbilder won 9 5.9 - Menü 8: Digistelningsinge/ausgänge 5.9 - Lerklärung der Parameter in Menü 8 5.10 - Menü 9: Logische Eruktionen 5.10 - Menü 9: Logische Funktionen 5.10 - Menü 9: Logische Funk	7		
2	- PAI	RAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE	7
		2.2.5 - Seite "Überblick über die Auslösungen des Sicherheitsmodus"	.16
	2.3 -	Warnung Ausfall der Kommunikation	16
3	- PAF	RAMETRIERUNGSSOFTWARE	17
4	- МО	DUS SCHNELLPARAMETRIERUNG	18
	4.1 -	Liste der Parameter	18
		·	
	4.3 -		
5	- MO	DUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG	36
•			
	5.1 -		
	<b>-</b> 0	5.1.2 - Erklarungen der verwendeten Symbole	.37
	5.2 -		
	5.3 -		
	5.4 -		
	5.5 -		
	5.6 -		
		5.6.2 - Erklärung der Parameter in Menü 5	.64
	5.7 -	Menü 6: Ansteuerlogik und Zähler	71
		5.7.1 - Blockschaltbilder von Menü 6	.71
		5.7.2 - Erklärung der Parameter in Menü 6	.72
	5.8 -	Menü 7: Analoge Eingänge/Ausgänge	78
	5.9 -		
	5 10		
	0.10		
		5.10.2 - Erklärung der Parameter in Menü 9	
	E 11	- Menü 10: Zustände Umrichter - Verwaltung der Auslösungen des Sicherheitsmodus	
	5.11		
		5.11.1 - Blockschaltbilder Menü 10	
		J. I I. 4 - LINIGIUIIY UEI FAIAIIIEIEI III IVIEIIU IV	. 90



	5.12 - Menü 11: Konfiguration des Umrichters, serielle Schnittstelle	
	5.12.1 - Blockschaltbild Menü 11	106
	5.12.2 - Erklärung der Parameter von Menü 11	
	5.13 - Menü 12: Vergleicher, Steuerung einer Bremse, mathematische Funktionen	
	5.13.1 - Blockschaltbilder Menü 12	
	5.13.2 - Erklärung der Parameter in Menü 12	
	5.14 - Menü 13: Reserviert	
	5.15 - Menü 14: PID-Regler	
	5.15.1 - Blockschaltbild Menü 14	
	5.15.2 - Erklärung der Parameter in Menü 14	
	5.16 - Menü 15: Optionen 'Feldbusse'	
	5.17 - Menü 16: SPS-Funktionen	
	5.17.1 - Blockschaltbilder Menü 16	
	5.17.2 - Erklärung der Parameter in Menü 16	
	5.18 - Menü 17: Diagnose	
	5.19 - Menü 18: Rückspeisemodus	
	5.19.1 - Blockschaltbild Menü 18	
	5.19.2 - Erklärung der Parameter in Menü 18	
	5.20 - Menü 19: Option Zusätzliche Eingänge/Ausgänge	
	5.21 - Menü 20: Spezifische Anwendungen	
	5.21.1 - Blockschaltbild Menü 20	
	5.21.2 - Erklärung der Parameter in Menü 20	
	5.22 - Menü 21: Parameter zweiter Motor	. 151
_	DETDIED ÜDED MODDUG DTU	454
b	- BETRIEB ÜBER MODBUS RTU	
	6.1 - Serielle Schnittstelle	
	6.1.1 - Anordnung und Anschluss	
	6.1.2 - Protokolle	
	6.1.3 - Parametrierung	
	6.1.4 - Einbindung in ein Netz	
	6.2 - Parametrierung über PC	
	6.3 - Steuerwort und Statuswort	
	6.4 - MODBUS RTU	
	6.4.1 - Allgemeines	
	6.4.2 - Beschreibung des Datenaustauschs	
	6.4.3 - Belegung der Parameter	
	6.4.5 - Funktionscodes	
	6.4.6 - Beispiel	
	6.4.7 - Wartezeit	
	6.4.8 - Fehlermeldung	
	6.4.9 - CRC	
7	- AUSLÖSEN DES SICHERHEITSMODUS - DIAGNOSE	159
	7.1 - Warnung	
	7.2 - Die Alarme	
	7.3 - Abschaltung bei Auslösen des Sicherheitsmodus	
_	- WARTING	163



**EINFÜHRUNG** 

### 1 - EINFÜHRUNG

• Die Umrichter verwenden einen Algorithmus, der über Parameter eingestellt wird. Das erreichte Leistungsniveau hängt von der Parametrierung ab. Fehlerhafte Einstellungen können schwerwiegende Auswirkungen auf Personal und Maschine haben.

- · Die Parametrierung der Umrichter darf ausschließlich von qualifiziertem Personal mit entsprechender Befähigung ausgeführt werden.
  - · Vor dem Einschalten des Umrichters überprüfen,

dass die Leistungsanschlüsse (Netz und Motor) korrekt sind und dass die beweglichen Teile mechanisch geschützt sind.


- · Vor der Parametrierung des Umrichters müssen die im Installationshandbuch oder in dem im Lieferumfang enthaltenen Handbuch erteilten Anweisungen bezüglich Aufstellung und Anschluss unbedingt ganz genau beachtet werden.
- Den Anwendern des Umrichters wird zur Vermeidung ungewollter Anlaufvorgänge besondere Aufmerksamkeit empfohlen.

#### 2 - PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE

#### 2.1 - Aufbau

Die Schnittstelle besteht aus einem Tastbildschirm für den Zugriff auf verschiedene Menüs. Sie wird mit einem Anschlusskabel geliefert.

Nach einer Ladephase, die auf das Einschalten des Umrichters folgt, zeigt die Parametrierungsschnittstelle den folgenden Bildschirm an:



Markie- rung	Funktion
Α	Tastbildschirm
В	Schaltfläche zum einfachen Aufrufen des Hauptmenüs
С	LED "COM" gibt den Status der Kommunikation mit dem Umrichter an Leuchtet nicht: keine Kommunikation Blinkt: Kommunikation im Gang
D	LED "CPU" gibt den Status des Prozessors der Schnittstelle an
Е	LED "PWR" gibt den Status der Spannungsversorgung der Schnittstelle an
F	Schaltflächen für die Auswahl der Dialogsprache (das Laden kann einige Minuten dauern)

Die Betriebstemperatur der Schnittstelle reicht von -10 °C bis


Wenn 10 Minuten lang keine Aktion über die Anzeige erfolgt, kehrt sie auf den Bildschirm "Lesemodus" zurück.

#### 2.2 - Architektur der Schnittstelle

Ausgehend von der Startseite auf die Schaltfläche B wie nachfolgend angegeben drücken, um zur Hauptseite der Parametrierungsschnittstelle zu gelangen, auf der sich 5 Schaltflächen befinden:

- -Informationen: liefert schnell Informationen zum Umrichter, der Feldbusoption, der Parametrierungsschnittstelle und ermöglicht auch die Auswahl der Dialogsprache.
- Lesemodus: zeigt den Umrichterstatus im Stillstand oder im Betrieb an und liefert die Werte der wichtigsten Messpunkte.
- Parametrierung: Ablesen und/oder Einstellen aller Parameter des Umrichters, Speichern von Parametern sowie Einstellen von Datum und Uhrzeit der Anzeige.
- Steuerung über Konsole: direkter Zugriff auf die Steuerung des Motors über Schaltflächen (Start/Stopp, Drehrichtung, Drehzahlsollwert). Dieser Bildschirm kann durch den Anwender im Menü Parametrierung/Parametrierung über Konsole konfiguriert werden. Die Steuerung über Konsole ist in den Werkseinstellungen deaktiviert.
- Letzte Auslösungen Sicherheitsmodus: kurzer Überblick über die zehn letzten Auslösungen des Sicherheitsmodus des Umrichters.
- : Diese Schaltfläche ist in den Werkseinstellungen auf allen Bildschirmen vorhanden. Damit lässt sich ein Stoppbefehl erteilen oder eine Auslösung des Sicherheitsmodus zurücksetzen. Angaben zur Deaktivierung der Schaltfläche finden Sie in Kapitel 2.2.3.4.

Unabhängig von dem gerade angezeigten Bildschirm gelangen Sie mit der Taste jederzeit auf die vorhergehende Seite und bis zur Hauptseite der Schnittstelle zurück.






PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE


#### 2.2.1 - Seite "Informationen"

Dieser Bildschirm zeigt Datum und Uhrzeit an. Daneben listet er die Konfiguration des Umrichters auf: Baugröße, Nennstrom, Feldbusoption, Softwareversionen und Betriebsdauer. Dies ist auch die Startseite beim Einschalten der Parametrierungsschnittstelle.



#### 2.2.2 - Seite "Lesemodus"

Im Lesemodus lassen sich über 12 Bildschirmseiten mehrere für den Status des Umrichters repräsentative Parameter im Stillstand oder während des Betriebs anzeigen.



#### Liste der im Lesemodus angezeigten Parameter

Seite	Bezeichnung	Adresse
Seite 01	Betriebszustand	10.98
Seite 01	Berechnete Motordrehzahl	05.04
Seite 02	Gesamter Motorstrom	04.01
Selle 02	Motorfrequenz	05.01
Seite 03	Wirkstrom des Motors	04.02
Selle 03	Motorspannung	05.02
	Motorleistung	05.03
Seite 04	Spannung DC-Zwischenkreis / Netzspannung	05.05 07.81
Seite 05	Analogeingang Al1	07.01
Jelle 03	Analogeingang Al2	07.02
Seite 06	Analogeingang Al3	07.03
Jelle 00	Analogausgang AO1	07.68
Seite 07	Digitaleingänge DI1 bis DI5	<b>08.01</b> bis <b>08.05</b>
Jelle 07	Relais 1 und 2 / STO-Eingänge	<b>08.07</b> bis <b>08.09</b>
Seite 08	Ausgewählter Sollwert	01.49
Selle 00	Ausgewählter Drehzahl-Festsollwert	01.50
Seite 09	Sollwert vor Begrenzung	01.01
Ocite 03	Sollwert vor Rampen	01.03
Seite 10	Sollwert nach Rampen	02.01
Selle 10	Temperatur Steuerkarte	07.55
Seite 11	Betriebsstundenzähler	06.22 06.23
	PID-Sollwert als anwenderspezifische Einheit	14.62
Seite 12	PID-Istwert als anwenderspezifische Einheit	14.63



PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE

#### 2.2.3 - Seite "Parametrierung"

Über diesen Bildschirm lassen sich fünf Untermenüs erreichen, die alle mit der Parametrierung im Zusammenhang stehen:


- "Schnellparametrierung": Zugriff auf ein vereinfachtes Menü, mit dem sich eine Schnellkonfiguration des Umrichters für Standardanwendungen vornehmen lässt.
- "Erweiterte Parametrierung": Lese- und/oder Schreibzugriff auf alle Parameter des Umrichters (der Zugang zu dieser Seite ist über einen Code geschützt)
- "Speichern": Kopieren der Parameter des Umrichters in die Parametrierungsschnittstelle oder umgekehrt (der Zugang zu dieser Seite ist über einen Code geschützt).
- "Parametrierung Konsole": Konfigurieren der Befehle Rechts-/Linkslauf, Stopp und Drehzahlsollwert, die für die Steuerung des Umrichters über die Schnittstelle erforderlich sind (der Zugang zu dieser Seite ist über einen Code geschützt).
- "HMI Datum/Uhrzeit": Einstellen von Datum und Uhrzeit der Schnittstelle sowie Kalibrieren des Tastbildschirms und seiner Helligkeit (der Zugang zu dieser Seite ist über einen Code geschützt).





#### 2.2.3.1 - Schnellparametrierung

Die "Schnellparametrierung" fasst die am häufigsten verwendeten Parameter zusammen.



Eine detailliertere Erklärung der Menüs und Parameter der "Schnellparametrierung" finden Sie in Kapitel 4.

Informationen zur Veränderung eines Parameterwerts finden Sie in Kapitel 2.2.3.2.




### Frequenzumrichter

PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE

#### 2.2.3.2 - Erweiterte Parametrierung

Die "erweiterte Parametrierung" bietet Lese- und Schreibzugriff auf alle Parameter des Umrichters, die in Menüs zusammengefasst sind. Sie richtet sich vornehmlich an erfahrene Anwender oder kommt bei Anwendungen zum Einsatz, die eine spezifische Parametrierung erfordern.




- Der Wert der Parameter mit Lese- und Schreibzugriff wird in einem weißen Feld angezeigt.
- Der Wert der Parameter, für die nur Lesezugriff besteht, wird auf blauem Hintergrund angezeigt (kein Tastbereich aktiv).

Eine detailliertere Erklärung der Menüs und Parameter der "Schnellparametrierung" finden Sie in Kapitel 5.

Der Code 149 ist der standardmäßige Zugriffscode. Informationen zur Änderung des Codes finden Sie unter Parameter **11.61** in Kapitel 5.12.


• Beispiel für die Änderung eines Parameters mit mehreren Auswahlmöglichkeiten (01.14)






PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE

#### • Beispiel für die Änderung eines nummerischen Parameters (01.06)



#### 2.2.3.3 - Speichern


Das "Speichern" bietet die Möglichkeit, bis zu drei vollständige Parametersätze des Umrichters zu kopieren.





PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE


• Beispiel für ein Speichern Umrichter zu Schnittstelle:



#### Anmerkung:

Auf die gleiche Art und Weise vorgehen, um bis zu drei unterschiedliche Parametersätze zu speichern. Zum Starten des Speichervorgangs muss nur die Datei ausgewählt werden.

• Beispiel für ein Speichern Schnittstelle zu Umrichter:






**PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE** 

#### 2.2.3.4 - Parametrierung Konsole

Mit "Parametrierung Konsole" lassen sich die Schaltflächen Stopp/Reset, Rechtslauf, Linkslauf und Drehzahlsollwert aktivieren oder deaktivieren. Diese befinden sich auf dem Bildschirm "Steuerung über Konsole", der ausgehend von der Hauptseite erreichbar ist (siehe Kapitel 2.2.4).


Die Steuerung über Konsole ist standardmäßig deaktiviert, nur die Schaltfläche Stopp/Reset ist aktiv.

Um diese Konfiguration zu ändern, dürfen die Klemmen STO-1, STO-2 nicht an 24 V angeschlossen sein.



Damit die neu aktivierten Schaltflächen angezeigt werden, muss man zur Hauptseite zurückkehren und anschließend "Steuerung über Konsole" auswählen.

Weiterführende Informationen zum Bildschirm "Steuerung über Konsole" siehe Kapitel 2.2.4.



#### **ACHTUNG:**

Die auf der Seite "Parametrierung über Konsole" getroffenen Auswahlen wirken sich auf die Parameter der Schnellparametrierung oder der erweiterten Parametrierung aus:


- Die Einstellung des Sollwerts über Konsole auf "Ja" setzt Spd.03 (1.14) "Auswahl des Sollwerts " auf "Konsole".
- Die Freigabe der Befehle Start/Stopp über Konsole setzt 06.43 (Ctr.05) auf "Über Konsole". Die Schaltfläche 'Stopp' der Seite "Steuerung über Konsole" ist dann unabhängig von der Einstellung von 06.12 aktiv.
- Die Einstellung von "Schaltfläche 'Stopp' der Konsole" verändert den Wert von 06.12.
- · Die Einstellung des Sollwerts über die Konsole verändert den Wert von 01.17.




PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE

#### 2.2.3.5 - HMI - Datum/Uhrzeit

Über die Seite "HMI - Datum/Uhrzeit" lassen sich Datum und Uhrzeit einstellen, die Kalibrierung prüfen oder korrigieren und die Helligkeit des Tastbildschirms verändern.



#### · Einstellung von Datum oder Uhrzeit



#### · Einstellung der Helligkeit des Bildschirms




Auf das Plus-Zeichen für mehr Helligkeit oder auf das Minus-Zeichen für weniger Helligkeit klicken.



PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE

#### • Einstellung der Kalibrierung des Bildschirms


Diese Kalibrierung wird mit Hilfe eines Stiftes vorgenommen, um eine korrekte Parametrierung des Tastbildschirms zu erreichen.



Der Stift muss danach auf mehrere Stellen des Bildschirms gedrückt werden, die durch Kreuze kenntlich gemacht sind. Am Ende der Kalibrierung auf den Text im oberen Bereich des Bildschirms klicken, um zur Seite "Datum/Uhrzeit" zurückzukehren.

#### 2.2.4 - Steuerung über Konsole

Mit "Parametrierung über Konsole" kann der Umrichter über die Parametrierungsschnittstelle gesteuert werden.



Standardmäßig liefert der Bildschirm Informationen zum Status des Umrichters, der berechneten Motordrehzahl und dem Gesamtstrom des Motors. Das Kommando Stopp/Reset ist ebenfalls aktiv.

Dieser Bildschirm ist parametrierbar: Die Kommandos Rechtslauf, Linkslauf und Drehzahlsollwert können mit Hilfe der Funktion "Parametrierung über Konsole" aktiviert werden (siehe Kapitel 2.2.3.4).

Wenn alle Kommandos aktiviert sind, erhält man den nachfolgenden Bildschirm.






### Frequenzumrichter


**PARAMETRIERUNGSSCHNITTSTELLE** 

# 2.2.5 - Seite "Überblick über die Auslösungen des Sicherheitsmodus"

Der "Überblick über die Auslösungen des Sicherheitsmodus" zeigt die zehn letzten Auslösungen des Sicherheitsmodus des Umrichters mit genauer Uhrzeit und Datum des Ereignisses an.



Wenn der Umrichter den Sicherheitsmodus auslöst, wird dies in einem roten Streifen im oberen Bereich des Bildschirms der Schnittstelle angezeigt. Löst der Umrichter einen Alarm aus, so wird dies in einem orangefarbenen Streifen angezeigt.



So löschen Sie eine Auslösung des Sicherheitsmodus: Problem beheben, anschließend auf die Schaltfläche Stopp/Reset drücken.

Informationen zu möglichen Ursachen finden Sie in Kapitel 7 "Auslösen des Sicherheitsmodus - Diagnose".

#### 2.2.6 - Funktion "Stopp/Reset"



Diese Schaltfläche ist in den Werkseinstellungen auf allen Bildschirmen vorhanden. Damit lässt sich ein Stoppbefehl erteilen oder der Umrichter zurücksetzen.

Sie kann gegebenenfalls über "Parametrierung über Konsole" oder in Abhängigkeit der Werte der Parameter **06.12** und **06.43** deaktiviert werden (siehe Kapitel 2.2.3.4).

#### **ACHTUNG:**

- Die Schaltfläche Stopp/Reset ist bei Steuerung über Konsole automatisch freigegeben (unabhängig vom Wert des Parameters **06.12** "Stopptaste der Konsole").
- Wenn die Schaltfläche Stopp/Reset deaktiviert ist (06.12 = Gesperrt), erscheint sie nicht auf den Seiten der Schnittstelle. Einzige Ausnahme ist dabei das Auslösen des Sicherheitsmodus durch den Umrichter.

### 2.3 - Warnung Ausfall der Kommunikation

Wenn die Kommunikation zwischen Umrichter und Parametrierungsschnittstelle unterbrochen ist, erscheint die nachfolgende Meldung auf dem Bildschirm und verhindert jeglichen Zugriff auf die Funktionen der Schnittstelle. Um die Verbindung über die serielle Schnittstelle wieder herzustellen, muss zunächst geprüft werden, ob der Anschluss zwischen Umrichter und Parametrierungsschnittstelle in Ordnung ist. Anschließend auf die Schaltfläche drücken, um zur aktuellen Seite zurückzukehren.





### Frequenzumrichter

**PARAMETRIERUNGSSOFTWARE** 

#### 3 - PARAMETRIERUNGSSOFTWARE

MDX-SOFT ermöglicht durch zahlreiche Funktionen eine sehr anwenderfreundliche Parametrierung oder Überwachung des **POWERDRIVE** mittels PC:

- Schnellinbetriebnahme über das vereinfachte Menü,
- Speichern von Dateien,
- Hilfedatei,
- Vergleich von 2 Dateien oder einer Datei mit den Werkseinstellungen,
- Überwachung (in Form von Tabellen oder Anzeigeelementen),
- Diagnose,
- Darstellung der Parameter in tabellarischer Form.

Ein Download der Software MDX-SOFT ist im Internet unter folgender Adresse möglich:

http://www.leroy-somer.com/fr/telechargements/logiciels/

Zum Anschluss des PCs an den POWERDRIVE den USB-Anschlusssatz "MDX-USB isolator" mit galvanischer Trennung verwenden.

• In Übereinstimmung mit den Anforderungen der EN-Norm 60950 darf der USB-Anschluss des Umrichters nur über eine Vorrichtung verwendet werden, die eine galvanische Trennung von 4 kV sicherstellt (Option MDX-USB isolator).



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### 4 - MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

Die "Schnellparametrierung" fasst die bei Standardanwendungen am häufigsten verwendeten Parameter zusammen. Je nach gewähltem Steuerungs- und Betriebsmodus werden sich die dem Anwender angezeigten Menüs nach der angetriebenen Maschine und der Anwendung richten, um so die Konfiguration des Umrichters zu erleichtern.

#### **AUFBAU**

Die "Schnellparametrierung" besteht aus 5 Anwendermenüs:

- BASISSTEUERUNG MOTOR-UMRICHTER-EINHEIT (Ctr).
- LEISTUNGSSCHILD MOTOR (Mtr),
- DREHZAHLEN UND RAMPEN (Spd),
- ANWENDERSCHNITTSTELLE (I/O),
- ERGÄNZENDE EINSTELLUNGEN (Apl).

Über die Parametrierungsschnittstelle oder die Software MDX-SOFT das Menü BASISSTEUERUNGDER MOTOR-UMRICHTER-EINHEIT (Ctr) auswählen und die der Reihe nach angezeigten Parameter entsprechend modifizieren. Dabei bleiben die Standardeinstellungen der nicht verwendeten Funktionen unverändert. Je nach dem, welche Einstellungen vorgenommen wurden, passen sich manche Menüs automatisch (aber für den Anwender erkennbar) an.

Dann die Menüs LEISTUNGSSCHILD MOTOR (Mtr) und DREZAHLEN UND RAMPEN (Spd) parametrieren.

Wenn die Anwendung weitere Funktionen erfordert, die Menüs ANWENDERSCHNITTSTELLE (I/O) und ERGÄNZENDE EINSTELLUNGEN (ApI) entsprechend abändern.

#### 4.1 - Liste der Parameter

#### • MENÜ Ctr: BASISSTEUERUNGDER MOTOR-UMRICHTER-EINHEIT

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellun g
Ctr.01	11.43	Rücksetzen auf Werkseinstellung	Kein Anwendung mit quadratischem Drehmoment Anwendung mit Bremsmotor Sonstige Anwendung	Kein
Ctr.02	11.31	Steuerungs- / Betriebsmodus	Reserviert Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor Aktiver Gleichrichter, ans Netz angeschlossen Aktiver Gleichrichter für Synchronmotor Aktiver Gleichrichter für Asynchronmotor DC/DC-Wandler	Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor
Ctr.03	05.18	Taktfrequenz	2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7- 8 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 kHz	FX: 4 kHz MD2: 3 kHz
Ctr.04	04.07	Begrenzung symmetrischer Strom	0,0 bis 300,0 % (% In Wirk)	110,0 %
Ctr.05	06.43	Ursprung der Kommandos	Über Klemmenleiste Über Feldbus Inaktiv Über Konsole	Über Klemmenleiste
Ctr.06	06.04	Steuerlogik	Start/Stopp gehalten Start/Stopp Impuls Start/Stopp + Drehrichtungsumkehr Start/Stopp gesteuert	Start/Stopp gesteuert
Ctr.07	01.10	Freigabe bipolarer Sollwert	Nein oder Ja	Nein
Ctr.08	06.01	Auslaufmodus	Freilauf Rampe Rampe + DC DC Drehzahl Null DC verzögert	Rampe
Ctr.09	06.09	Einfangen	Gesperrt Freigegeben	Gesperrt
Ctr.10	06.03	Verwaltung der Kurzunterbrechungen	Gesperrt Stopp Stopp zeitversetzt	Gesperrt



MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellun g
Ctr.11	10.80	Art des Löschens der Auslösungen des Sicherheitsmodus	Gesteuert Automatisch Auto von 1081,1082,1083,1084 Auto außer 1081,1082,1083,1084	Gesteuert
Ctr.12	05.59	Drehrichtung	im Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn	im Uhrzeigersinn
Ctr.13	05.14	Auswahl des Modus 'Offener Regelkreis'	Messung von Rs bei jedem Fahrbefehl Keine Messung von Rs U/f linear mit Boost Messung von Rs nach Rücksetzen auf die Werkseinstellungen Messung von Rs bei jedem Einschalten U/f quadratisch	Messung von Rs bei jedem Einschalten
Ctr.14	05.12	Selbstkalibrierung	Nein Ohne Drehung: Motorparameter eingegeben Mit Drehung: Motorparameter unvollständig Messung des Geber-Offsets	Nein

#### • MENÜ Mtr: LEISTUNGSSCHILD MOTOR

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellun g
Mtr.01	05.06	Nennfrequenz Motor	0,01 bis 590,00 Hz	50,00 Hz
Mtr.02	05.07	Nennstrom Motor	0,00 bis 2,2 x <b>11.32</b>	je nach Baugröße
Mtr.03	05.08	Nenndrehzahl Motor	0,00 bis 60000,00 min <sup>-1</sup>	1500,00 min <sup>-1</sup>
Mtr.04	05.09	Nennspannung Motor	0 bis 999 V	400 V
Mtr.05	05.10	Leistungsfaktor Motor	0,00 bis 1,00	0.85
Mtr.06	05.70	Freigabe der PTC	Gesperrt Steuerklemmenleiste Klemmenleiste Option 2 PTC-Eingänge	Gesperrt
Mtr.07	05.50	Typ der Motorbelüftung	nicht belüftet eigengekühlt fremdbelüftet	eigengekühlt
Wenn Ctr.	<b>)2 =</b> lm ve	ektoriellen Modus gesteuerter PM-Moto	or:	
Mtr.08	05.24	Kurzzeitige Induktivität	0,000 bis 9000,000 mH	0,000 mH
Mtr.09	05.33	EMK Motor bei 1000 min <sup>-1</sup> (Ke)	0 bis 32000 V	98 V
Wenn die C	Option MD	X-ENCODER erkannt wurde:		
Mtr.10	03.38	Typ des Gebers	Inkremental Reserviert Nur U, V, W Inkremental UVW Hall-Effekt-Geber Geber Software Nr. 1 Geber Software Nr. 2 Geber Software Nr. 3 Geber Software Nr. 4 Geber Software Nr. 5 Resolver	Geber Software Nr. 2
Mtr.11	03.34	Anzahl der Striche pro Umdrehung des Gebers	0 bis 32000 Imp./Umdr.	1024 Imp./Umdr.
Mtr.12	03.36	Versorgungsspannung des Gebers	5 V oder 15 V	5 V
Mtr.13	03.25	Phasenwinkel Geber	0,0 bis 359,9 °	0,0 °



MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

### • MENÜ Spd: DREHZAHLEN UND RAMPEN

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Spd.01	01.06	Maximale Drehzahl	0,00 bis 60000,00 min <sup>-1</sup>	1500,00 min <sup>-1</sup>
Spd.02	01.07	Minimale Drehzahl	0,00 bis <b>Spd.01</b> min <sup>-1</sup>	0,00 min <sup>-1</sup>
Spd.03	01.14	Auswahl des Sollwerts	Über Klemmenleiste Analogeingang 1 Analogeingang 2 Drehzahl-Festsollwert Konsole	Über Klemmenleiste
Spd.04	01.21	FSW1: Drehzahl-Festsollwert	± <b>Spd.01</b> min <sup>-1</sup>	0,00 min <sup>-1</sup>
Spd.05	01.22	FSW2: Drehzahl-Festsollwert	± <b>Spd.01</b> min <sup>-1</sup>	0,00 min <sup>-1</sup>
Spd.06	02.11	Hochlauf 1	0,1 bis 3200,0 s	20,0 s
Spd.07	02.21	Auslauf 1	0,1 bis 3200,0 s	20,0 s
Spd.08	02.04	Auslaufmodus	Feste Rampe Autom. Rampe Autom. Rampe + Feste Rampe +	Autom. Rampe
Wenn Ctr.	02 = Im ve	ektoriellen Modus gesteuerter Async	hronmotor oder Im vektoriellen Modus ges	steuerter PM-Motor:
Spd.09	03.10	P-Anteil Drehzahl Kp1	0 bis 32000	200
Spd.10	03.11	I-Anteil Drehzahl Ki1	0 bis 32000	100

#### • MENÜ I/O: ANWENDERSCHNITTSTELLE

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellung
I/O.01	07.11	Auswahl der Signalart für Al2	0-20 mA 20-0 mA 4-20 mA mit Drahtbrucherkennung 20-4 mA mit Drahtbrucherkennung 4-20 mA ohne Drahtbrucherkennung 20-4 mA ohne Drahtbrucherkennung	4-20 mA ohne Erkennung
I/O.02	07.15	Auswahl der Signalart für Al3	0-20 mA 20-0 mA 4-20 mA mit Drahtbrucherkennung 20-4 mA mit Drahtbrucherkennung 4-20 mA ohne Drahtbrucherkennung 20-4 mA ohne Drahtbrucherkennung 0-10 V +/-10 V	0-10 V
1/0.03	07.21	Auswahl der Signalart für AO1	+/-10 V 0-20 mA 4-20 mA	4-20 mA
I/O.04	07.19	Quelle Analogausgang AO1	Ist-Drehzahl Motor Gesamter Motorstrom Motorleistung Wirkstrom des Motors	Gesamter Motorstrom
I/O.05	07.20	Skala Analogausgang AO1	0,000 bis 4,000	1.000



MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellung
I/O.06	08.21	Ziel Eingang DI1	Kein	Kein
I/O.07	08.22	Ziel Eingang DI2	Auswahl Sollw. über Klemmenleiste (Bit 0) Auswahl Drehzahl-Festsollwert (Bit 0) Rechtslauf Impulsbetrieb Linkslauf Drehrichtungsumkehr Rechtslauf/Linkslauf Start/Stopp Stopp Löschen des Sicherheitsmodus Eingang +Drehzahl Eingang -Drehzahl Manueller Reset Sollwert +Drehzahl, -Drehzahl	Auswahl Sollw. ü. Klemmenleiste (Bit 0)
I/O.08	08.23	Ziel Eingang DI3		Auswahl Drehzahl- Festsollwert (Bit 0)
I/O.09	08.24	Ziel Eingang DI4		Rechtslauf
I/O.10	08.25	Ziel Eingang DI5		Linkslauf
I/O.11	08.26	Quelle Digitalausgang DO1	Keine Drehzahl Null Sollwert erreicht Nennlast erreicht Warnung Überhitzung Motor	Drehzahl Null
I/O.12	08.28	Quelle Relaisausgang 2	Warnung maximale Drehzahl Zustand Ausgang Bremssteuerung Ausgang des Vergleichers 4 Ausgang des Vergleichers 5	Warnung maximale Drehzahl

• MENÜ Apl: ERGÄNZENDE EINSTELLUNGEN 1, wenn Ctr.01 = Anwendung mit quadratischem Drehmomentverlauf

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Apl.01	09.21	Reset-Modus Sollwert / +Drehzahl, -Drehzahl	Reset / Aktiv Vorheriger / Aktiv Reset / Inaktiv Vorheriger / Inaktiv Vmin / Aktiv Vmin / Inaktiv	Reset / Inaktiv
Apl.02	09.23	Rampe Sollwert +Drehzahl, -Drehzahl	0 bis 250 s	20 s
Apl.03	09.24	Skala Sollwert +Drehzahl, -Drehzahl	0,00 bis 2,50	1.00
Apl.04	09.25	Ziel Sollwert +Drehzahl, -Drehzahl	Kein FSW1: Drehzahl-Festsollwert FSW2: Drehzahl-Festsollwert FSW3: Drehzahl-Festsollwert FSW4: Drehzahl-Festsollwert	Kein
Apl.05	12.74	Schwellwert von Vergleicher 4 (Unterleistung in kW)	0,00 bis 60.000,00	0.00
Apl.06	12.77	Ziel des Ausgangs von Vergleicher 4	Kein Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 1 Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 2 Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 3 Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 4	Kein
Apl.07	12.78	Maske des Vergleichers 4	0,0 bis 255,0 s	30,0 s
Apl.08	12.84	Schwellwert von Vergleicher 5 (Unterdrehzahl in min <sup>-1</sup> )	0,00 bis 60.000,00	200.00
Apl.09	12.87	Ziel des Ausgangs von Vergleicher 5	Kein Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 1 Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 2 Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 3 Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 4	Kein
Apl.10	12.88	Maske des Vergleichers 5	0,0 bis 255,0 s	30,0 s



MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Apl.11	14.03	Quelle PID-Sollwert	Keine Analogeingang Al1 Analogeingang Al2 Analogeingang Al3 Puffervariable 1	Keine
Apl.12	14.04	Quelle PID-Istwert	Keine Analogeingang Al1 Analogeingang Al2 Analogeingang Al3 Puffervariable 1	Keine
Apl.13	14.08	Freigabe PID-Regler	Gesperrt Freigegeben	Gesperrt
Apl.14	14.16	Ziel Ausgang PID-Regler	Kein FSW1: Drehzahl-Festsollwert FSW2: Drehzahl-Festsollwert FSW3: Drehzahl-Festsollwert FSW4: Drehzahl-Festsollwert	Kein
Apl.15	14.10	P-Anteil PID-Regler	0,000 bis 32,000	1.000
Apl.16	14.11	I-Anteil PID-Regler	0,000 bis 32,000	0.500
Apl.17	14.61	Faktor anwenderspezifische Einheit	± 200,00	1.00
Apl.18	14.60	Anwenderspezifische Einheit	% Bar mbar Pa PSI °C °F m <sup>3</sup> /s m <sup>3</sup> /min m <sup>3</sup> /h I/min	%
Apl.19 und Apl.20	-	Nicht verwendet		

### • MENÜ Apl: ERGÄNZENDE EINSTELLUNGEN 2, wenn Ctr.01 = Anwendung mit Bremsmotor

Parameter	Adresse	Bezeichnung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Apl.01	12.41	Freigabe Bremssteuerung	Gesperrt Freigegeben	Gesperrt
Apl.02	12.42	Stromschwellwert Lüften Bremse	0 bis 200 %	30 %
Apl.03	12.44	Drehzahlschwellwert zum Lüften der Bremse	0,00 bis 100,00 min <sup>-1</sup>	30,00 min <sup>-1</sup>
Apl.04	12.45	Drehzahlschwellwert zum Anziehen der Bremse	0,00 bis 100,00 min <sup>-1</sup>	5,00 min <sup>-1</sup>
Apl.05	12.46	Verzögerung Bremse	0,00 bis 25,00 s	0,30 s
Apl.06	12.47	Verzögerung vor Blockierung Rampe	0,00 bis 25,00 s	1,00 s
Apl.07	03.05	Schwelle Drehzahl Null	0,00 bis 500,00 min <sup>-1</sup>	30,00 min <sup>-1</sup>
Apl.08 bis Apl.20	-	Nicht verwendet		



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

### 4.2 - Erklärung der Parameter

#### Legende:

: Weist auf einen Parameter hin, der benutzt wird, wenn der Umrichter im offenen Regelkreis konfiguriert ist.

: Weist auf einen Parameter hin, der benutzt wird, wenn der Umrichter im vektoriellen Modus konfiguriert ist.

(#) : kennzeichnet die Werkseinstellung des entsprechenden Parameters.

#### 4.2.1 - Basissteuerung der Motor-Umrichter-Einheit

### Ctr.01: Rücksetzen auf Werkseinstellung

#### Kein (#):

Wenn der Umrichter den Vorgang zum Rücksetzen auf die Werkseinstellung abgeschlossen hat, kehrt **Ctr.01** auf "Kein" zurück

#### Anwendung mit quadratischem Drehmomentverlauf:

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen aller Parameter und Anpassung des Menüs "**Schnellparametrierung**" an eine Anwendung mit quadratischem Drehmomentverlauf. Das Menü Apl "Ergänzende Einstellungen 1" wird aktiv (siehe Kapitel 4.2.5).

#### **Anwendung mit Bremsmotor:**

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen aller Parameter und Anpassung des Menüs "Schnellparametrierung" an eine Anwendung mit Bremsmotor. Das Menü Apl "Ergänzende Einstellungen 2" wird aktiv (siehe Kapitel 4.2.6).

#### Sonstige Anwendung:

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen aller Parameter, ohne Anpassung des Menüs "**Schnellparametrierung**". Die Menüs Apl "Ergänzende Einstellungen 1 und 2" sind inaktiv.

Anmerkung: Wenn die vorgegebenen Konfigurationen ungeeignet sind, kann der Anwender das Menü Apl "Ergänzende Einstellungen" an seine Anwendung anpassen. In diesem Fall siehe Parameter 11.01 bis 11.20 im Menü "Erweiterte Parametrierung" (Kapitel 5).

#### Ctr.02 : Steuerungs- / Betriebsmodus

Dieser Parameter kann nur dann verändert werden, wenn sich der Umrichter im Stillstand befindet (Umrichter freigegeben oder verriegelt).

## Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor (#):

im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor (ohne Drehzahlrückführung).

#### Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor :

im geschlossenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor mit Drehzahlrückführung oder mit Funktion 'Geber Software' (siehe **Mtr.10**).

#### Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor:

im geschlossenen Regelkreis gesteuerter PM-Motor mit Drehzahlrückführung oder mit Funktion 'Geber Software' (siehe **Mtr.10**).

### Aktiver Gleichrichter, an das Netz angeschlossen :

Reserviert für "Erweiterte Parametrierung" (Menü 18).

#### Aktiver Gleichrichter für Synchronmotor:

Reserviert für "Erweiterte Parametrierung" (Menü 18).

#### Aktiver Gleichrichter für Asynchronmotor:

Reserviert für "Erweiterte Parametrierung" (Menü 18).

#### DC/DC-Wandler:

Reserviert

#### Ctr.03 : Taktfrequenz

Regelt die Taktfrequenz der Pulsweitenmodulation in kHz.

**Anmerkung:** Bei Frequenzen über 6 kHz bitte Rücksprache mit LEROY-SOMER nehmen.

Für den **POWERDRIVE FX** muss **Ctr.03** größer oder gleich 4 kHz sein.

#### Ctr.04 : Begrenzung symmetrischer Strom

Festlegung der Begrenzung des maximal zulässigen Dauerstroms.

Anmerkung: Bei der "Schnellparametrierung" hat **Ctr.04** einen oberen Grenzwert von 150 %. Weiterführende Informationen finden Sie im Menü 4 von "**Erweiterte Parametrierung**".

#### Ctr.05 : Ursprung der Steuerkommandos

#### Über Klemmenleiste (#):

Die Steuerkommandos gehen von der Steuerklemmenleiste aus.

#### Über Feldbus:

Die Steuerkommandos gehen von einem Feldbus aus. Die für diese Konfiguration nötigen Informationen befinden sich in Kapitel 5 "Erweiterte Parametrierung".

#### Inaktiv:

Nicht verwendet

#### Über Konsole:

Die Befehle gehen von der an den Umrichter angeschlossenen Parametrierungsschnittstelle MDX-Powerscreen oder MDX-KEYPAD aus.

#### Ctr.06 : Steuerlogik


Im Modus "Über Klemmenleiste" (siehe **Ctr.05**) kann zwischen 4 Steuerungsmodi für die Befehle EIN/AUS und die Drehrichtung ausgewählt werden.

**Anmerkung:** Die Veränderung von **Ctr.06** muss bei verriegeltem Umrichter erfolgen.

#### Start/Stopp gehalten:

Steuerung der Befehle Rechtslauf/Stopp und Linkslauf/Stopp über gehaltene Kontakte. Bei Werkseinstellung:

- Klemme DI4 voreingestellt für Rechtslauf/Stopp.
- Klemme DI5 voreingestellt für Linkslauf/Stopp.



Wenn beim Einschalten oder nach dem Reset eines ausgelösten Sicherheitsmodus bereits ein Fahrbefehl erteilt ist, läuft der Motor an, sobald der Sollwert vorliegt.

#### Start/Stopp Impuls:

Steuerung der Befehle Start und Stopp über impulsbetätigte Kontakte.

In diesem Modus DI5 verwenden, um den Haltebefehl zu erteilen.

Dazu wie folgt parametrieren:

- I/O.10 = Stopp (Belegung DI5),
- I/O.07 = Linkslauf (Belegung DI2, bei Bedarf).




### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

Bei Werkseinstellung:

- Klemme DI4 voreingestellt für Rechtslauf.




Um von Rechtslauf auf Linkslauf umzuschalten oder umgekehrt, muss zunächst ein Haltebefehl erteilt werden.

#### Start/Stopp + Drehrichtungsumkehr:

Steuerung des Befehls Start/Stopp über gehaltenen Kontakt. In diesem Modus DI4 für Start/Stopp und DI5 für die Vorgabe der Drehrichtung verwenden.

Dazu wie folgt parametrieren:

- I/O.09 = Start/Stopp (Belegung DI4),
- I/O.10 = Umkehr Rechtslauf/Linkslauf (Belegung DI5).




#### Start/Stopp gesteuert (#):

Steuerung der Befehle Rechtslauf/Stopp und Linkslauf/Stopp über gehaltene Kontakte.

Bei Werkseinstellung:

- Klemme DI4 voreingestellt für Rechtslauf/Stopp.
- Klemme DI5 voreingestellt für Linkslauf/Stopp.



Wenn beim Einschalten oder nach dem Reset eines ausgelösten Sicherheitsmodus bereits ein Fahrbefehl erteilt ist, läuft der Motor nicht an. Man muss den Eingang Start (DI4 oder DI5) zyklisch ansprechen, damit der Befehl berücksichtigt wird

#### Ctr.07: Freigabe bipolarer Sollwert

#### Nein (#):

Alle negativen Sollwerte werden wie der Sollwert Null behandelt.

#### Ja

Erlaubt die Drehrichtungsumkehr über eine Änderung der Polarität des Sollwerts (die sich aus den Drehzahl-Festsollwerten ergeben kann).

### Ctr.08 : Auslaufmodus


#### Freilauf:

Anhalten im Freilauf.

Die Leistungsbrücke wird beim Erteilen eines Haltebefehls deaktiviert.

Der Umrichter kann während der nächsten 2 Sekunden keinen neuen Fahrbefehl empfangen. Diese Zeit ist für die Entmagnetisierung des Motors erforderlich.

Nach dieser Auslaufzeit ist der Umrichter "bereit". Die Auslaufzeit der Maschine hängt von ihrem Massenträgheitsmoment ab.




#### Rampe (#):

Anhalten über Auslauframpe.

Der Umrichter verzögert den Motor entsprechend dem in Parameter **Spd.08** ausgewählten Auslaufmodus.

Eine Sekunde nach dem Haltebefehl ist der Umrichter "bereit".




#### Rampe + DC ( ):

Anhalten über Auslauframpe mit Einspeisung von Gleichstrom

Der Umrichter verzögert den Motor entsprechend dem in Parameter **Spd.08** ausgewählten Auslaufmodus.

Bei Erreichen von Frequenz Null speist der Umrichter während 1 Sekunde Gleichstrom ein.

Der Umrichter ist "bereit".





## Frequenzumrichter


MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### DC Drehzahl Null (3) (1):

Anhalten über Bremsung durch Einspeisung eines niederfrequenten Stroms und bei Drehzahl Null Einspeisung von Gleichstrom.

Der Umrichter verzögert den Motor durch einen niederfrequenten Strom bis zu einer Drehzahl nahe Null, die automatisch erkannt wird.


Danach wird während einer Sekunde Gleichstrom eingespeist. Solange der Umrichter noch nicht "bereit" ist, kann kein Fahrbefehl berücksichtigt werden.



#### DC verzögert ( ):

Anhalten durch Einspeisung von Gleichstrom.

Der Umrichter verzögert den Motor durch Einspeisung eines Stroms für die Dauer von einer Sekunde. Solange der Umrichter noch nicht "bereit" ist, kann kein Fahrbefehl berücksichtigt werden.



Anmerkung: Im geschlossenen Regelkreis ( ) entsprechen die Haltemodi "Rampe + DC", "DC Drehzahl Null" und "DC verzögert" dem Haltemodus "Rampe".

#### Ctr.09 : Einfangen

• Wenn die Last beim Erteilen des Fahrbefehls oder bei Wiederanliegen der Netzspannung unbeweglich ist, kann dieser Vorgang das Drehen der Maschine in beide Drehrichtungen vor der Beschleunigung des Motors zur Folge haben. Vor Freigabe dieser Funktion überprüfen, dass sie keine Gefahr für Personen und Gegenstände darstellt.

#### Gesperrt (#):

Sperren des Einfangens eines drehenden Motors.


#### Freigegeben:

Wenn der Umrichterausgang inaktiv ist, führt der Umrichter ein Verfahren zur Berechnung von Frequenz und Drehrichtung des Motors durch. Nach Reaktivierung der Ausgangsbrücke justiert der Umrichter automatisch die Ausgangsfrequenz auf den gemessenen Wert und beschleunigt den Motor wieder bis auf die Sollwertfrequenz.

#### Ctr.10: Verwaltung der Kurzunterbrechungen

#### Gesperrt (#):

Der Umrichter berücksichtigt Netzausfälle nicht und arbeitet so lange weiter, wie die Spannung des DC-Zwischenkreises ausreichend ist.



#### Stopp:

Bei einem Netzausfall verzögert der Umrichter über eine Rampe, die er automatisch berechnet, damit der Motor Energie in den DC-Zwischenkreis rückspeist. Bei Rückkehr der Normalbedingungen wird die Verzögerung bis zum Stillstand des Motors fortgesetzt, dies erfolgt jedoch nach dem in **Ctr.08** parametrierten Auslaufmodus.


Der Umrichter löst einen Sicherheitsmodus wegen "Ausfall AC-Netz" aus.

#### Stopp zeitversetzt:

Bei einem Netzausfall verzögert der Umrichter über eine Rampe, die er automatisch berechnet, damit der Motor Energie in den DC-Zwischenkreis rückspeist.

Bei Rückkehr der Normalbedingungen:

- Wenn die Dauer der Kurzunterbrechung unter 0,5 s liegt, beschleunigt der Motor erneut, bis er seine Solldrehzahl erreicht.
- Wenn die Dauer der Kurzunterbrechung über 0,5 s liegt, wird die Verzögerung im Freilauf fortgesetzt. Der Umrichter löst einen Sicherheitsmodus wegen "Ausfall AC-Netz" aus.





### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### Ctr.11 : Art des Löschens des Sicherheitsmodus

#### Gesteuert (#):

Löschen einer Auslösung des Sicherheitsmodus über einen Reset-Befehl an der Klemmenleiste oder über die Parametrierungsschnittstelle.

#### Automatisch:

Automatisches Löschen aller Auslösungen des Sicherheitsmodus.

#### Auto von 1081, 1082, 1083, 1084:

Reserviert für den Modus "Erweiterte Parametrierung", Menü 10.

#### Auto außer 1081, 1082, 1083, 1084:

Reserviert für den Modus "Erweiterte Parametrierung", Menü 10.

#### Ctr.12 : Drehrichtung

Mit diesem Parameter lässt sich die Drehrichtung (mit Blick auf das Wellenende) ändern, ohne das Vorzeichen des Sollwerts wechseln zu müssen.

Er wird nur im Stillstand berücksichtigt.

#### Ctr.13: Auswahl des Modus 'Offener Regelkreis' (1)

Legt den Steuerungsmodus im offenen Regelkreis fest. Die Modi "Messung von Rs bei jedem Fahrbefehl", "Keine Messung von Rs", "Messung von Rs nach Rücksetzen auf die Werkseinstellungen" und "Messung von Rs bei jedem Einschalten" werden für die vektorielle Steuerung von Asynchronmotoren verwendet. Diese vier Modi unterscheiden sich durch die Art und Weise, wie die Motorparameter, insbesondere der Statorwiderstand, identifiziert werden. Da sich diese Parameter mit der Temperatur verändern und zum Erreichen optimaler Leistungen entscheidend sind, sollte der Betriebszyklus der Maschine zur Auswahl des geeignetsten Modus berücksichtigt werden.

Die Modi "U/f linear mit Boost" und "U/f quadratisch" entsprechen den Steuerungsmodi von Asynchronmotoren über eine U/f-Kennlinie.

#### Messung von Rs bei jedem Fahrbefehl:

Statorwiderstand und Spannungsoffset werden jedes Mal gemessen, wenn der Umrichter einen Fahrbefehl erhält.

Diese Messungen sind nur dann gültig, wenn sich die Maschine im Stillstand befindet und vollständig entregt ist. Die Messung wird nicht durchgeführt, wenn der Fahrbefehl weniger als 2 Sekunden nach dem letzten Haltebefehl erteilt wird. Dies ist der leistungsstärkste vektorielle Steuerungsmodus. Der Betriebszyklus muss jedoch mit den erforderlichen 2 Sekunden zwischen einem Haltebefehl und einem neuen Fahrbefehl vereinbar sein.

#### Keine Messung von Rs:


Statorwiderstand und Spannungsoffset werden nicht gemessen.

Dieser Modus ist weniger leistungsfähig als der Modus "Messung von Rs bei jedem Fahrbefehl", aber er ist an alle Betriebszyklen angepasst. Bei der Inbetriebnahme sollte eine Selbstkalibrierung ohne Drehung (**Ctr.14**) durchgeführt werden, um automatisch die Werte des Statorwiderstands und des Spannungsoffsets anzugeben.

#### U/f linear mit Boost:

Spannungs-Frequenz-Kennlinie mit festem Boost

**Anmerkung:** Diesen Modus für die Steuerung mehrerer parallel geschalteter Motoren verwenden.



## Messung von Rs nach Rücksetzen auf die Werkseinstellungen:

Nach einem Rücksetzen auf die Werkseinstellungen werden Statorwiderstand und Spannungsoffset bei der ersten Freigabe des Umrichters gemessen (Umrichterausgang aktiviert).

#### Messung von Rs bei jedem Einschalten (#):


Statorwiderstand und Spannungsoffset werden nach der ersten Freigabe gemessen (Umrichterausgang aktiviert), die auf jedes Einschalten folgt.

#### **ACHTUNG:**

Kurzzeitig wird eine Spannung an den Motor angelegt. Aus Sicherheitsgründen darf kein elektrischer Schaltkreis zugänglich sein, sobald der Umrichter eingeschaltet ist.

#### U/f quadratisch:

Quadratische Spannungs-Frequenz-Kennlinie mit festem Boost





## Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### Ctr.14 : Selbstkalibrierung



- Während der Selbstkalibrierung ist die Bremssteuerung gesperrt.
- Die mit Parameter Ctr.14 = Mit Drehung ausgeführte Messung muss mit abgekuppeltem Motor erfolgen, da der Umrichter den Motor bei 2/3 seiner Nenndrehzahl antreibt. Diese Selbstkalibrierung ist nur im Betriebsmodus CLOSED Loop () erforderlich. Zuvor ist zu prüfen, dass dieser Vorgang kein Sicherheitsrisiko darstellt und sich der Motor im Stillstand befindet.
- Nach einer Veränderung der Motorparameter muss die Selbstkalibrierung erneut durchgeführt werden.

#### Nein (#):

Keine Selbstkalibrierung.

Am Ende einer Selbstkalibrierung schaltet **Ctr.14** wieder auf

#### Ohne Drehung: Motorparameter eingegeben

- Wenn **Ctr.02** = Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor oder Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor: Statorwiderstand und Spannungsoffset werden jeweils gemessen und gespeichert.
- Wenn Ctr.02 = Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor: Statorwiderstand und Spannungsoffset werden jeweils gemessen und gespeichert.
   Die Statorinduktivität wird gemessen, aber nicht gespeichert. Ein Alarm wird generiert, wenn ihr Wert sehr stark von dem in Mtr.08 angegebenen Wert abweicht.
- Weitere Modi von Ctr.02 : keine Aktion.

#### Vorgehensweise

- prüfen, dass die Motorparameter eingestellt wurden (Menü **Mtr "Leistungsschild Motor"**) und dass sich der Motor im Stillstand befindet,
- den Umrichter freigeben,
- einen Fahrbefehl erteilen,
- das Ende des Vorgangs abwarten.
- den Umrichter verriegeln und den Fahrbefehl löschen.
   Der Motor ist anschließend für den normalen Betrieb bereit.
   Der Parameter Ctr.14 geht wieder auf "Nein" zurück, sobald die Selbstkalibrierung beendet ist.

#### Mit Drehung: Motorparameter unvollständig

- Wenn Ctr.02 = Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor: Vorgehensweise für diesen Steuerungsmodus nicht geeignet.
- Wenn Ctr.02 = Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor: Statorwiderstand und Spannungsoffset werden gemessen und gespeichert. Die kurzzeitige Induktivität Mtr.08 und die Gesamtinduktivität "Ls" werden ebenfalls gemessen und gespeichert. Der Leistungsfaktor Mtr.05 wird automatisch aktualisiert.
- Wenn Ctr.02 = Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor: Statorwiderstand und Spannungsoffset werden gemessen und gespeichert. Die kurzzeitige Induktivität Mtr.08 und die EMK im Leerlauf Mtr.09 werden gemessen und gespeichert. Ein Alarm wird generiert, wenn ihre Werte sehr stark von den in Mtr.08 und Mtr.09 angegebenen Werten abweichen.
- Weitere Modi von Ctr.02 : keine Aktion.

#### Vorgehensweise:

- prüfen, dass die Motorparameter eingestellt wurden und dass sich der Motor im Stillstand befindet,
- den Umrichter freigeben,
- wenn der Umrichter bezogen auf die Motorleistung unterdimensioniert ist, die Strombegrenzung Ctr.04 reduzieren, damit ein Auslösen des Sicherheitsmodus des Umrichters vermieden wird.
- einen Fahrbefehl erteilen. Der Motor wird angetrieben und hält dann im Freilauf an, sobald die Selbstkalibrierung beendet ist.
- das Ende des Vorgangs abwarten,
- den Umrichter verriegeln und den Fahrbefehl löschen.
   Der Motor ist anschließend für den normalen Betrieb bereit.
   Der Parameter Ctr.14 geht wieder auf "Nein" zurück, sobald die
  - Selbstkalibrierung beendet ist.

#### Messung des Geber-Offsets:

In diesem Modus dreht der Motor bei sehr niedriger Drehzahl, um dadurch den Geber-Offset zu messen. Dieser Modus ist nur aktiv, wenn **Mtr.10** auf "Nur UVW", "Inkremental UVW", "Hall-Effekt-Geber" oder "Resolver" eingestellt ist. Der Phasenwinkel des Gebers wird automatisch in **Mtr.13** gespeichert.

#### **ACHTUNG:**

Wenn ein Haltebefehl vor dem Ende der Selbstkalibrierung erteilt wird, löst der Sicherheitsmodus mir der Ursache "Selbstkalibrierung" aus.



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### 4.2.2 - Leistungsschild Motor

#### Mtr.01 : Nennfrequenz Motor

An diesem Punkt geht der Motorbetrieb von konstantem Drehmoment zu konstanter Leistung über.

Im Standardbetrieb ist dies die auf dem Leistungsschild des Motors gestempelte Frequenz.

#### Mtr.02 : Nennstrom Motor

Der auf dem Leistungsschild angegebene Nennstrom des Motors. Der Nennstrom des Motors dient insbesondere zur Festlegung des thermischen Zustands des Motors.

#### Mtr.03 : Nenndrehzahl Motor

Dies ist die auf dem Leistungsschild angegebene Motordrehzahl unter Last.

**Anmerkung:** Dieser Wert muss den Schlupf des Asynchronmotors gegenüber der Synchrondrehzahl berücksichtigen. Dieser Schlupf darf in keinem Fall einen negativen Wert annehmen.

#### Mtr.04: Nennspannung Motor

Die auf dem Leistungsschild des Motors angegebene Nennspannung ist gemäß der normalen Netzanschlussbedingungen einzugeben.

Ermöglicht die Definition der Spannungs-Frequenz-Kennlinie.

#### Mtr.05 : Leistungsfaktor Motor

Der  $Cos \, \phi$  wird automatisch während einer Selbstkalibrierung mit Drehung (siehe **Ctr.14**) gemessen und in diesem Parameter gespeichert. Falls diese Selbstkalibrierung nicht ausgeführt werden konnte, den auf dem Leistungsschild des Motors abgelesenen Wert des  $Cos \, \phi$  eingeben.


#### Mtr.06 : Freigabe der PTC

#### Gesperrt (#):

Keine Steuerung der PTC-Thermofühler über den Umrichter.


#### Steuerklemmenleiste:

Berücksichtigung des an DI1/CTP und 0 V der Steuerklemmenleiste des Umrichters angeschlossenen PTC-Fühlers.




#### Klemmenleiste Option:


Berücksichtigung des an T1 und T2 der Klemmenleiste der Option MDX-ENCODER angeschlossenen PTC-Fühlers



#### 2 PTC-Eingänge:

Berücksichtigung der beiden PTC-Fühler, die an DI1/CTP und 0 V der Steuerklemmenleiste des Umrichters bzw. an T1 und T2 der Klemmenleiste der Option MDX-ENCODER angeschlossen sind.





#### **ACHTUNG:**

Wenn Mtr.06 auf "Steuerklemmenleiste" oder "2 PTC-Eingänge" eingestellt ist, darf der Digitaleingang DI1 nicht verwendet werden (I/O.06 nicht belegen).

#### Mtr.07: Typ der Motorbelüftung

#### Nicht belüftet:

Den Motor besitzt weder einen internen Lüfter noch eine Fremdbelüftung.

#### Eigengekühlt (#):

Ein Lüfter sitzt auf der Motorwelle.

#### Fremdbelüftet:

Der Motor ist mit einer Fremdbelüftung ausgestattet.

#### Mtr.08 : Kurzzeitige Induktivität

- Asynchronmotor: Wert der gesamten Streuinduktivität aus Sicht des Stators. Der Wert von Mtr.08 wird bei einer Selbstkalibrierung mit Drehung im vektoriellen Modus automatisch gespeichert (Ctr.14 = Mit Drehung).
- Synchronmotor: Wert der zyklischen Statorinduktivität. Der Wert von **Mtr.08** wird für einen Permanentmagnetmotor im Steuerungsmodus ohne Geber (**Mtr.10** = Geber Software Nr. 1 oder Geber Software Nr. 2) verwendet. Diese Induktivität muss ausgehend vom Leistungsschild des Motors angegeben werden. Dabei wird ein Wert eingestellt, der 80% des gestempelten Werts von Ld entspricht. Sollte dies nicht möglich sein, muss der sich aus der Selbstkalibrierung ergebende Wert verwendet werden (siehe **Ctr.14**).

#### Anmerkung:

Dieser Parameter ist nur dann sichtbar, wenn **Ctr.02** = Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor.



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

Mtr.09: EMK Motor bei 1000 min<sup>-1</sup> (Ke) ( ) Das ist der Wert der Motorspannung bei 1000 min<sup>-1</sup>.

Der Wert von Mtr.09 wird für einen Permanentmagnetmotor im Steuerungsmodus ohne Geber (Mtr.10 = Geber Software Nr. 1 oder Geber Software Nr. 2) verwendet.

Diese EMK muss ausgehend vom Leistungsschild des Motors angegeben werden. Dabei wird der gestempelte Wert von Ke genommen. Sollte dies nicht möglich sein, muss der sich aus der Selbstkalibrierung ergebende Wert verwendet werden (siehe Ctr.14).

#### Anmerkung:

Dieser Parameter ist nur dann sichtbar, wenn Ctr.02 = Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor.

#### Mtr.10: Typ des Gebers

#### Inkremental:

Wenn Ctr.02 = 'Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor' kann ein Inkrementalgeber mit komplementären Signalen A und B verwendet werden.

#### Reserviert:

#### Nur U, V, W

Wenn Ctr.02 = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann ein vereinfachter Geber verwendet werden, der nur die Signale der Kommutierungskanäle U, V, W besitzt. Mit dieser Auswahl ist der Einsatz eines Gebers im Notbetrieb auch dann möglich, wenn dessen Kanäle A und B keine Daten liefern.

#### **Inkremental UVW:**

Wenn Ctr.02 = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann ein Inkrementalgeber mit um 90° verschobenen komplementären Signalen A und B sowie um 90° verschobenen komplementären Kommutierungskanälen U, V, W verwendet werden.

#### Hall-Effekt-Geber:

Wenn Ctr.02 = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" können Hall-Effekt-Geber verwendet werden, die bei bestimmten Permanentmagnetmotoren montiert sind.

#### Geber Software Nr. 1:

Wenn Ctr.02 = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann der Positionswächter Nr. 1 (Geber Software) freigegeben werden, dessen Einsatz bei Anwendungen mit hohem Massenträgheitsmoment (mehr als das 20fache der Massenträgheit des Motors) empfohlen wird. Weiterführende Informationen dazu finden Sie in Kapitel 5 der erweiterten Menüs. Wenn Ctr.02 = "Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor" kann der Positionswächter Nr. 1 (Geber Software) freigegeben werden, der für Anwendungen reserviert ist, die im Anlauf ein schwaches Überdrehmoment erfordern (Pumpe, Lüfter ...).

#### Geber Software Nr. 2 (#):

Wenn Ctr.02 = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann der Positionswächter Nr. 2 (Geber Software) freigegeben werden, dessen Einsatz bei Anwendungen mit geringem Massenträgheitsmoment (weniger als das 20fache der Massenträgheit des Motors) empfohlen wird.

Wenn Ctr.02 = "Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor" kann der Positionswächter Nr. 2 (Geber Software) freigegeben werden, der für Anwendungen empfohlen wird, die im Anlauf ein starkes Überdrehmoment erfordern (Brechwerk, Presse, Extruder ...).

#### Geber Software Nr. 3:

Reserviert.

#### Geber Software Nr. 4:

Modus reserviert für "Erweiterte Parametrierung".

#### Geber Software Nr. 5:

Reserviert.

#### Resolver:

Reserviert.

#### Mtr.11: Anzahl der Striche pro Umdrehung des Gebers

Konfiguration der Anzahl der Impulse pro Umdrehung eines Inkrementalgebers. Dient der Umwandlung des Gebereingangs in eine Drehzahl.

#### Mtr.12 : Versorgungsspannung des Gebers

Mit diesem Parameter lässt sich die Versorgungsspannung des Gebers auf 5 V regeln.

Mit diesem Parameter lässt sich die Versorgungsspannung des Gebers auf 15 V regeln.

#### **ACHTUNG:**

Vor der Auswahl von "15 V" muss überprüft werden, dass der verwendete Geber für diese Spannung ausgelegt ist.

#### Mtr.13 : Phasenwinkel Geber ( )

Gibt das Ergebnis des Phasenverschiebungstests an, der während einer Selbstkalibrierung durchgeführt wurde (siehe Ctr.14). Das Ergebnis wird beim Ausschalten gespeichert und wird nur nach einer erneuten Selbstkalibrierung automatisch verändert.

· Wenn der Phasenwinkel bekannt ist, kann er manuell eingegeben werden. Jeder fehlerhafte Wert kann das Drehen des Motors in die falsche Richtung oder das Auslösen des Sicherheitsmodus des Umrichters zur Folge haben.



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### 4.2.3 - Drehzahlen und Rampen

Spd.01: Maximale Drehzahl

• Bevor ein hoher Wert für die maximale Drehzahl parametriert wird, muss überprüft werden, ob Motor und angetriebene Maschine auch für diesen Wert ausgelegt sind.

Maximale Drehzahl in beiden Drehrichtungen.

#### Spd.02: Minimale Drehzahl

Im unipolaren Modus definiert dieser Parameter die minimale Drehzahl (im bipolaren Modus inaktiv).

#### **ACHTUNG:**

- Dieser Parameter ist im Impulsbetrieb inaktiv.
- Falls der Wert von **Spd.01** unter dem Wert von **Spd.02** liegt, wird der Wert von **Spd.02** automatisch auf den neuen Wert von **Spd.01** eingestellt.

#### Spd.03: Auswahl des Sollwerts

#### Über Klemmenleiste (#):

Auswahl des Drehzahlsollwerts am erdsymmetrischen Analogeingang 1 oder 2 über den Digitaleingang DI3.

#### **Analogeingang 1:**

Der Drehzahlsollwert geht vom erdsymmetrischen Analogeingang 1 (Klemmen Al1+ und Al1-) aus.

#### Analogeingang 2:

Der Drehzahlsollwert geht vom erdsymmetrischen Analogeingang 2 (Klemmen Al2+ und Al2-) aus.

#### **Drehzahl-Festsollwert:**

Auswahl des von Drehzahl-Festsollwert FSW1 oder FSW2 ausgehenden Drehzahlsollwerts über den Digitaleingang DI2 (**Spd.04** für FSW1 oder **Spd.05** für FSW2 einstellen).

#### Konsolo

Der Drehzahlsollwert entspricht der Vorgabe der Parametrierungsschnittstelle (siehe Kapitel 2.2.4).

#### Spd.04: FSW1: Drehzahl-Festsollwert

Definition des Drehzahl-Festsollwerts FSW1.


#### Spd.05 : FSW2: Drehzahl-Festsollwert

Definition des Drehzahl-Festsollwerts FSW2.

#### Spd.06: Hochlauf 1

Einstellung der Zeit für den Hochlauf von 0 auf 1000 min<sup>-1</sup>.


**Spd.06** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}}$$



#### Spd.07 : Auslauf 1

Einstellung der Zeit für den Auslauf von 1000 min<sup>-1</sup> auf 0.

**Spd.07** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}}$$



#### Spd.08: Auslaufmodus

In der Werkseinstellung eignet sich dieser Parameter nicht für den POWERDRIVE FX.

#### **Feste Rampe:**

Zugewiesene Auslauframpe. Ist die parametrierte Auslauframpe im Verhältnis zur Trägheit der Last zu kurz eingestellt, dann überschreitet der DC-Zwischenkreis seinen Spannungshöchstwert (Baugröße "T": 710 V; Baugröße "TH": 1100 V) und der Umrichter löst den Sicherheitsmodus wegen "Überspannung DC-Zwischenkreis" aus.

#### ACHTHING.

Den Modus "Feste Rampe" auswählen, wenn ein Bremswiderstand verwendet wird.

#### Autom. Rampe (#):

Standardmäßige Auslauframpe mit automatischer Verlängerung der Rampenzeit, um das Auslösen des Sicherheitsmodus wegen Überspannung des DC-Zwischenkreises des Umrichters zu vermeiden (BG "T": 710 V; BG "TH": 1100 V).

#### Autom. Rampe +:

Der Umrichter ermöglicht die Erhöhung der Motorspannung bis zur 1,2-fachen Nennspannung, die in Parameter **Mtr.04** (Nennspannung Motor) gespeichert ist, um das Erreichen des Schwellwerts der Höchstspannung des DC-Zwischenkreises zu vermeiden (BG "T": 710 V; BG "TH": 1100 V). Reicht dies jedoch nicht aus, so wird die Dauer der standardmäßigen Auslauframpe verlängert, um das Auslösen des Sicherheitsmodus wegen Überspannung des DC-Zwischenkreises des Umrichters zu vermeiden.

Bei gleicher Bremsenergie ermöglicht dieser Modus eine schnellere Verzögerung als Modus "Autom. Rampe".

#### Feste Rampe +:

wie Modus "Autom. Rampe +", aber die Rampe wird vorgegeben. Wenn die Rampe zu kurz parametriert wird, löst der Umrichter den Sicherheitsmodus wegen Überspannung des DC-Zwischenkreises aus.

#### **ACHTUNG:**

In den Modi "Autom. Rampe +" und "Feste Rampe +" muss der Motor in der Lage sein, die zusätzlichen Verluste zu verkraften, die mit der Erhöhung der Spannung an seinen Klemmen zusammenhängen.

#### Spd.09 : P-Anteil Drehzahl Kp1 (

Regelt die Stabilität der Motordrehzahl proportional zur Sollwertschwankung.

Den P-Anteil so lange erhöhen, bis im Motor Schwingungen auftreten, dann diesen Wert um 20 bis 30% absenken. Dabei überprüfen, dass die Stabilität des Motors bei starken Drehzahlschwankungen im Leerlauf sowie unter Last zufriedenstellend ist.



#### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### Spd.10 : I-Anteil Drehzahl Ki1 ( )

Regelung zur konstanten Motordrehzahl bei Lastaufschaltung.

Den I-Anteil erhöhen, um dieselbe Drehzahl unter Last wie im Leerlauf bei einer Lastaufschaltung zu erhalten.

#### 4.2.4 - Anwenderschnittstelle

#### I/O.01 : Auswahl der Signalart für Al2

Definition der Signalart am erdsymmetrischen Analogeingang Al2.

Wenn der Modus "mit Erkennung" gewählt wurde, wird der Umrichter den Sicherheitsmodus "Ausfall 4 mA an Al2" auslösen, sobald er den Signalausfall erkennt.

#### 0-20 mA:

Eingang als Strom 0 bis 20 mA.

#### 20-0 mA:

Eingang als Strom 20 bis 0 mA.

#### 4 - 20 mA mit Erkennung:

Eingang als Strom 4 bis 20 mA mit Erkennung.

#### 20 - 4 mA mit Erkennung:

Eingang als Strom 20 bis 4 mA mit Erkennung.

#### 4 - 20 mA ohne Erkennung (#):

Eingang als Strom 4 bis 20 mA ohne Erkennung.

#### 20 - 4 mA ohne Erkennung:

Eingang als Strom 20 bis 4 mA ohne Erkennung.

#### I/O.02 : Auswahl der Signalart für Al3

Definition der Signalart am erdsymmetrischen Analogeingang Al3:

Wenn der Modus "mit Erkennung" gewählt wurde, wird der Umrichter den Sicherheitsmodus "Ausfall 4 mA an Al3" auslösen, sobald er den Signalausfall erkennt.

#### 0-20 mA:

Eingang als Strom 0 bis 20 mA.

#### 20-0 mA:

Eingang als Strom 20 bis 0 mA.

#### 4 - 20 mA mit Erkennung:

Eingang als Strom 4 bis 20 mA mit Erkennung.

#### 20 - 4 mA mit Erkennung:

Eingang als Strom 20 bis 4 mA mit Erkennung.

#### 4 - 20 mA ohne Erkennung:

Eingang als Strom 4 bis 20 mA ohne Erkennung.

#### 20 - 4 mA ohne Erkennung:

Eingang als Strom 20 bis 4 mA ohne Erkennung.

#### 0 - 10 V (#):

Eingang als Spannung 0 bis 10 V

#### ±10 V:

Eingang als Spannung ±10 V.

#### I/O.03 : Auswahl der Signalart für AO1

Definition der Signalart am Analogausgang.

#### ±10 V:

Ausgang als Spannung ±10 V.

#### 0 - 20 mA:

Ausgang als Strom 0 bis 20 mA.

#### 4 - 20 mA (#):

Ausgang als Strom 4 bis 20 mA.



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

#### I/O.04 : Quelle Analogausgang AO1

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle, die dem Analogausgang AO1 zugeordnet werden soll.

Die Quelle kann mit der Ist-Drehzahl des Motors, dem gesamten Motorstrom, der Motorleistung oder dem Wirkstrom des Motors belegt werden.

#### I/O.05 : Skala Analogausgang AO1

Dieser Parameter dient der Skalierung des Analogausgangs AO1.

**Anmerkung:** Wenn **I/O.05** = 1,000, entspricht der maximale Wert des Analogausgangs dem maximalen Wert des Parameters, dem er zugeordnet ist.

I/O.06 : Ziel Eingang DI1
I/O.07 : Ziel Eingang DI2
I/O.08 : Ziel Eingang DI3
I/O.09 : Ziel Eingang DI4
I/O.10 : Ziel Eingang DI5

Diese Parameter dienen der Auswahl des Ziels der Digitaleingänge DI1 bis DI5.

Das Ziel kann mit der Auswahl des Sollwerts über die Klemmenleiste (Bit 0), der Auswahl des Festsollwerts (Bit 0), dem Rechtslauf, dem Impulsbetrieb, dem Linkslauf, der Umkehrung der Drehrichtung (Rechtslauf/Linkslauf), Start/Stopp, dem Anhalten, dem Löschen einer Auslösung des Sicherheitsmodus, dem Eingang +Drehzahl, dem Eingang -Drehzahl und dem manuellen Reset des Sollwerts +Drehzahl,-Drehzahl belegt werden.

#### **ACHTUNG:**

Wenn Mtr.06 auf "Steuerklemmenleiste" oder "2 PTC-Eingänge" eingestellt ist, darf der Digitaleingang DI1 nicht verwendet werden (I/O.06 nicht belegen).

#### I/O.11: Quelle Digitalausgang DO1

#### I/O.12 : Quelle Relaisausgang 2

Mit diesen Parametern erfolgt die Auswahl der Quelle, die dem Digitalausgang DO1 oder dem Ausgangsrelais RL2 zugeordnet werden soll.

Die Quelle kann mit der Drehzahl Null, 'Sollwert erreicht', 'Nennlast erreicht', 'Warnung Überhitzung Motor', 'Warnung maximale Drehzahl', dem Zustand des Ausgangs 'Bremssteuerung' und dem Ausgang des Vergleichers 4 oder 5 belegt werden.

# 4.2.5 - Ergänzende Einstellungen 1, wenn **Ctr.01** = Anwendung mit quadratischem Drehmomentverlauf

Apl.01: Reset-Modus +Drehzahl, -Drehzahl

#### Reset / Aktiv:

Der Sollwert wird bei jedem Einschalten auf Null zurückgesetzt. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl und Reset sind ständig aktiviert.

#### Vorheriger / Aktiv:

Beim Einschalten befindet sich der Sollwert auf dem Wert, den er beim letzten Ausschalten hatte. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl und Reset sind ständig aktiviert.

#### Reset / Inaktiv (#):

Der Sollwert wird bei jedem Einschalten auf Null zurückgesetzt. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl sind nur dann aktiviert, wenn auch der Umrichterausgang aktiviert ist. Der Eingang Reset ist ständig aktiviert.

#### Vorheriger / Inaktiv:

Beim Einschalten befindet sich der Sollwert auf dem Wert, den er beim letzten Ausschalten hatte. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl sind nur dann aktiviert, wenn auch der Umrichterausgang aktiviert ist. Der Eingang Reset ist ständig aktiviert.

#### Vmin / Aktiv:

Beim Einschalten nimmt der Sollwert den Wert der minimalen Drehzahl ein (**Spd.02**). Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl und Reset sind ständig aktiviert.

#### Vmin / Inaktiv:

Beim Einschalten nimmt der Sollwert den Wert der minimalen Drehzahl ein (**Spd.02**). Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl sind nur dann aktiviert, wenn auch der Umrichterausgang aktiviert ist. Der Eingang Reset ist ständig aktiviert.

#### Apl.02 : Rampe Sollw. +Drehz., -Drehz.

Dieser Parameter legt die Zeit fest, die der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl benötigt, um von 0 auf 100,0 % anzusteigen.

Für einen Anstieg von -100,0 % auf +100,0 % ist die doppelte Zeitdauer erforderlich.

Legt die Empfindlichkeit des Befehls fest.

#### Apl.03 : Skala Sollw. +Drehz., -Drehz.

Der maximale Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl nimmt automatisch den maximalen Wert des Parameters an, dem er zugeordnet ist.

Mit diesem Parameter lässt sich somit der maximale Wert des Sollwerts des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl an den von der Anwendung geforderten maximalen Wert anpassen. Beispiel:

- Der Sollwert +Drehzahl, -Drehzahl ist einem Drehzahl-Festsollwert zugeordnet, dessen Wertebereich bei  $\pm$  **Spd.01** liegt.
- Wenn **Spd.01** = 1500 min<sup>-1</sup>, damit der maximale Wert des Sollwerts +Drehzahl, -Drehzahl 1000 min<sup>-1</sup> entspricht:

$$=> Apl.03 = \frac{1000}{Spd.01} = 0.67 .$$

#### Apl.04 : Ziel Sollwert +Drehz., -Drehz.

Dieser Parameter legt den 'Non-Bit'-Parameter fest, den der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl steuert.

Beispiel: Der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl soll als Drehzahlsollwert dienen. Man kann den Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl in einen Drehzahl-Festsollwert senden (z. B. FSW1 auswählen: Drehzahl-Festsollwert **Spd.04**).



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

## Apl.05: Schwellwert von Vergleicher 4 (Unterleistung in kW)

Die Quelle von Vergleicher 4 ist standardmäßig mit der Motorleistung belegt.

**Apl.05** dient der Einstellung der Auslöseschwelle des Vergleichers und kann daher eine Unterleistung erkennen. Der Schwellwert wird standardmäßig in kW angegeben.

#### Apl.06: Ziel des Ausgangs von Vergleicher 4

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang des Vergleichers zugeordnet wird.

Das Ziel kann mit der anwenderspezifischen Auslösung des Sicherheitsmodus 1 bis 4 belegt werden.

#### Apl.07: Maske des Vergleichers 4

Mit dieser Maske kann die Erkennung bezogen auf die Freigabe des Umrichters verzögert werden, damit keine Erkennung während des Anlaufvorgangs erfolgt.

# **Apl.08**: Schwellwert von Vergleicher 5 (Unterdrehzahl in min<sup>-1</sup>)

Die Quelle von Vergleicher 5 ist standardmäßig mit der Motordrehzahl belegt.

**Apl.05** dient der Einstellung der Auslöseschwelle des Vergleichers und kann daher eine Unterdrehzahl erkennen. Der Schwellwert wird standardmäßig in min<sup>-1</sup> angegeben.

### Apl.09 : Ziel des Ausgangs von Vergleicher 5

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang des Vergleichers zugeordnet wird.

Das Ziel kann mit der anwenderspezifischen Auslösung des Sicherheitsmodus 1 bis 4 belegt werden.

#### Apl.10 : Maske des Vergleichers 5

Mit dieser Maske kann die Erkennung bezogen auf die Freigabe des Umrichters verzögert werden, damit keine Erkennung während des Anlaufvorgangs erfolgt.

#### Apl.11: Quelle PID-Sollwert

Dieser Parameter definiert die Variable, die dem PID-Regler als Sollwert dient.

Alle Variablen des PID-Reglers werden automatisch skaliert, damit diese Variablen einen Wertebereich von  $\pm$  100,0 % oder von 0 bis 100,0 % haben, wenn sie unipolar sind.

Die Quelle kann mit Analogeingang Al1, Al2 oder Al3 bzw. der Puffervariable 1 belegt werden.

#### Apl.12 : Quelle PID-Istwert

Dieser Parameter definiert die Variable, die dem PID-Regler als Istwert dient.

Alle Variablen des PID-Reglers werden automatisch skaliert, damit diese Variablen einen Wertebereich von  $\pm$  100,0 % oder von 0 bis 100,0 % haben, wenn sie unipolar sind.

Die Quelle kann mit Analogeingang Al1, Al2 oder Al3 bzw. der Puffervariable 1 belegt werden.

#### Apl.13 : Freigabe PID-Regler

Gesperrt (#):

Der PID-Regler ist deaktiviert.

#### Freigegeben:

Der PID-Regler ist aktiviert.

#### Apl.14 : Ziel Ausgang PID-Regler

Festlegung des Parameters, mit dem der Ausgang des PID-Reglers verknüpft ist.

Da in diesem Fall der PID-Ausgang auf die Drehzahl einwirken soll, z. B. FSW1: Festsollwert oder FSW2: Festsollwert auswählen.

#### Apl.15 : P-Anteil PID-Regler

Der Anteil, der proportional zur Abweichung des PID-Reglers angewandt wird.

#### Apl.16 : I-Anteil PID-Regler

Der Faktor zur Integration der Abweichung des PID-Reglers.

#### **Apl.17**: Faktor anwenderspezifische Einheit

Dieser Parameter ist ein Multiplikationsfaktor, mit dem sich der PID-Sollwert und der PID-Istwert in einer anwenderspezifischen Einheit anzeigen lassen. Dies gilt für die Seiten des Lesemodus der Parametrierungsschnittstelle (siehe Kapitel 2.2.2).

#### Apl.18: Anwenderspezifische Einheit

Dieser Parameter beschreibt die Einheit, die für PID-Sollwert und PID-Istwert auf den Seiten des Lesemodus der Parametrierungsschnittstelle (siehe Kapitel 2.2.2) angezeigt wird.

Apl.19 bis Apl.20 :Nicht verwendet



### Frequenzumrichter

MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG

# 4.2.6 - Ergänzende Einstellungen 2, wenn **Ctr.01 = Anwendung mit Bremsmotor**

Apl.01: Freigabe Bremssteuerung

Gesperrt (#):

Die Bremssteuerung ist nicht freigegeben.

Freigegeben:

Die Bremssteuerung ist freigegeben.

Apl.02 : Stromschwellwert Lüften Bremse (1)

Einstellung des Stromschwellwerts, ab dem die Bremse gesteuert wird. Diese Stromstärke muss ein ausreichendes Drehmoment beim Lüften der Bremse sicherstellen.

Apl.03: Drehzahlschwellwert beim Lüften der Bremse

Einstellung des Stromschwellwerts, ab dem die Bremse gesteuert wird. Dieser Drehzahlwert muss die Lieferung eines ausreichenden Drehmoments ermöglichen, um die Last beim Lüften der Bremse in die richtige Richtung anzutreiben. Im allgemeinen wird dieser Schwellwert auf einen leicht über dem Motorschlupf liegenden Wert in min<sup>-1</sup> eingestellt. Beispiel:

- $-1500 \text{ min}^{-1} = 50 \text{ Hz},$
- Nenndrehzahl unter Last = 1470 min<sup>-1</sup>,
- Schlupf =  $1500 1470 = 30 \text{ min}^{-1}$ .

## Apl.04: Drehzahlschwellwert beim Anziehen der Bremse

Einstellung des Drehzahlschwellwerts, bei dem die Bremssteuerung deaktiviert wird. Mit diesem Schwellwert lässt sich die Bremse vor der Drehzahl Null anwenden, damit ein Abdriften der Last während des Anziehens der Bremse vermieden wird. Wenn die Frequenz oder die Drehzahl unter diesen Schwellwert absinkt, ohne das ein Anhalten gefordert wurde (Drehrichtungsumkehr), bleibt die Bremssteuerung aktiviert. Durch diese Ausnahme lässt sich das Anziehen der Bremse beim Durchlaufen der Drehzahl Null vermeiden.

#### Apl.05: Verzögerung Bremse

Diese Verzögerung wird ausgelöst, sobald alle Bedingungen für das Lösen der Bremse erfüllt sind. Dadurch bleibt Zeit, um im Motor einen Magnetisierungsstrom ausreichender Stärke aufzubauen und um sicherzustellen, dass die Schlupfausgleichfunktion vollständig aktiviert ist. Wenn diese Verzögerung abgelaufen ist, wird die Bremssteuerung freigegeben.

Während der gesamten Dauer dieser Verzögerung ist die auf den Sollwert angewandte Rampe blockiert.

: Mit dieser Verzögerung lässt sich die Steuerung des Einfallens der Bremse bei Durchlaufen von Werten unterhalb des minimalen Drehzahlschwellwerts hinauszögern (Apl.04). Damit kann wiederholtes Schlagen der Bremse bei einem Einsatz im Bereich um Drehzahl Null vermieden werden.

#### Apl.06: Verzögerung vor Blockierung Rampe

Diese Verzögerung wird ausgelöst, wenn die Bremssteuerung freigegeben ist. Sie lässt der Bremse Zeit, um sich zu öffnen, bevor die Drehzahlrampe freigegeben wird.

#### Apl.07 : Schwelle Drehzahl Null

Wenn die Motordrehzahl kleiner oder gleich dem in diesem Parameter festgelegten Wert ist, wird die Warnung "Drehzahl Null" freigegeben. In der Werkseinstellung ist diese Warnung mit Hilfe des Parameters **I/O.11** dem Digitalausgang DO1 zugeordnet.

Im offenen Regelkreis und bei einem Haltebefehl verzögert der Umrichter mit der ausgewählten Rampe bis zu dem in **Apl.07** festgelegten Schwellwert, dann geht der Motor in den Freilauf.

Apl.08 bis Apl.20 :Nicht verwendet




MODUS SCHNELLPARAMETRIERUNG


### 4.3 - Beispiele für Standardkonfigurationen

#### 4.3.1 Bremssteuerung

• Ctr.02 = im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor



Ctr.02 = im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor oder im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor






MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5 - MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

### 5.1 - Einführung

• Vor Beginn der Parametrierung des Umrichters anhand der Blockschaltbilder müssen die Anweisungen bezüglich Aufstellung, Anschluss und Inbetriebnahme unbedingt und genau beachtet werden (siehe mit dem Frequenzumrichter gelieferte Handbücher).

#### 5.1.1 - Aufbau der Menüs





### Frequenzumrichter

#### MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.1.2 - Erklärungen der verwendeten Symbole


01.06 : Eine fett gedruckte Zahl steht für einen Parameter.

DI2 0

: Steht für eine Eingangs- oder Ausgangsklemme des Frequenzumrichters.

01.21 : Auf die in einem Rechteck eingerahmten Parameter ist Lese- und Schreibzugriff möglich. Sie können als Ziel einer Belegung festgelegt werden, für den Anschluss:


- mit Digitaleingängen für die Parameter des Typs "Bit",
- mit Analogeingängen für die Parameter des Typs "Non-Bit",
- mit Ausgängen für interne Funktionen (Vergleicher, logische oder arithmetische Verknüpfungen, ...).





: Auf die in einer Raute eingerahmten Parameter ist ausschließlich Lesezugriff und kein Schreibzugriff möglich. Sie liefern Informationen über die Betriebszustände des Umrichters und können als Quelle einer Belegung festgelegt werden, für den Anschluss:


- an Digitalausgänge für die Parameter des Typs "Bit",
- an Analogausgänge für die Parameter des Typs "Non-Bit",
- an Eingänge für interne Funktionen (Vergleicher, logische oder arithmetische Verknüpfungen, ...).





**01.36** : Die in einem Sechseck eingerahmten Parameter können ausschließlich über folgende interne Verknüpfungen gesetzt werden:

- mit Digitaleingängen für die Parameter des Typs "Bit",
- mit Analogeingängen für die Parameter des Typs "Non-Bit",
- mit Zielen für interne Funktionen (Vergleicher, logische oder arithmetische Verknüpfungen, ...).





: Kennzeichnet einen Parameter, der nur verfügbar ist, wenn der Umrichter im Modus "Vektorielle Steuerung bei offenem Regelkreis" oder im Modus "U/f-Kennlinie" konfiguriert ist.



: Kennzeichnet einen Parameter, der nur verfügbar ist, wenn der Umrichter im Modus "Vektorielle Steuerung bei geschlossenem Regelkreis" mit Drehzahlrückführung oder mit Funktion 'Geber Software' konfiguriert ist.




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

### 5.2 - Menü 1: Drehzahlsollwerte und Begrenzungen

#### 5.2.1 - Blockschaltbilder von Menü 1


Auswahl des Sollwertes (Drehzahl)





MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### • Begrenzungen und Filter





#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.2.2 - Erklärung der Parameter in Menü 1

01.01 : Sollwert vor Begrenzung

Wertebereich :± 01.06

Format: 32 Bit

Gibt den Wert des Drehzahlsollwerts an.

01.02 : Sollwert vor Sprüngen

Wertebereich :± 01.06 oder 01.07 bis 01.06

Format: 32 Bit

Drehzahlsollwert nach den Begrenzungen, aber vor den

Sprüngen.

01.03 : Sollwert vor Rampen

Wertebereich :± 01.06 oder 01.07 bis 01.06

Format: 32 Bit

Gibt den Drehzahlsollwert nach den Sprüngen, aber vor den

Hochlauf- oder Auslauframpen an.

**01.04**: Sollwertoffset
Wertebereich :± **01.06**Werkseinstellung :0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Dieser Sollwert wird zum gewählten Sollwert hinzugefügt (positiver Wert) oder davon abgezogen (negativer Wert), wenn **01.09** auf "Sollwert + **01.04**" parametriert ist. Er kann dazu dienen, den gewählten Hauptsollwert zu korrigieren, um eine präzise Einstellung zu erhalten.

01.05 Sollwert Impulsbetrieb

Wertebereich :0,00 bis **01.06**Werkseinstellung :45,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Betriebsdrehzahl, wenn ein Eingang für "Impulsbetrieb" para-

metriert ist und 06.31 = 1.

01.06 : Maximale Drehzahl

Wertebereich : 0,00 bis 60000,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung :1500,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

• Bevor ein hoher Wert für die maximale Drehzahl parametriert wird, muss überprüft werden, ob Motor und angetriebene Maschine auch für diesen Wert ausgelegt sind.

Maximale Drehzahl in beiden Drehrichtungen.

01.07 : Minimale Drehzahl

Wertebereich :0,00 bis **01.06**Werkseinstellung :0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Im unipolaren Modus definiert dieser Parameter die minimale Drehzahl (im bipolaren Modus inaktiv).

**ACHTUNG:** 

• Dieser Parameter ist im Impulsbetrieb inaktiv.

• Falls der Wert von **01.06** unter dem Wert von **01.07** liegt, wird der Wert von **01.07** automatisch auf den neuen Wert von **01.06** eingestellt.

01.08 : Nicht verwendet

01.09 : Freigabe Sollwertoffset

Wertebereich : Sollw. x **01.38** (0) oder Sollw. + **01.04** (1)

Werkseinstellung: Sollw. x 01.38 (0)

Format: 8 Bit

Sollw. x 01.38 (0):

Verändern des Hauptsollwertes durch einen Proportionalitätsfaktor. Der Prozentsatz ergibt sich aus dem Parameter

**01.38** (siehe Erklärung von **01.38**).

Sollw. + 01.04 (1):

Man fügt dem Hauptsollwert einen festen Wert hinzu, der in

**01.04** parametriert ist.

01.10 : Freigabe bipolarer Sollwert

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0) Format: 8 Bit

Nein (0):

Alle negativen Sollwerte werden wie der Sollwert Null behan-

delt.

Ja (1):

Erlaubt die Drehrichtungsumkehr über eine Änderung der Polarität des Sollwerts (die sich aus den Drehzahl-Festsollwerten ergeben kann).

01.11 : Zustand Fahrbefehl

Wertebereich :Stopp (0) oder Start (1)

Format: 8 Bit

Damit lässt sich die Freigabe des Fahrbefehls überprüfen.

01.12 : Zustand Drehrichtung

Wertebereich : Rechtslauf (0) oder Linkslauf (1)

Format: 8 Bit
Rechtslauf (0):
Rechtslauf.
Linkslauf (1):
Linkslauf.

01.13 : Zustand Impulsbetrieb

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Format: 8 Bit Gesperrt (0):

Impulsbetrieb nicht freigegeben.

Freigegeben (1):

Impulsbetrieb freigegeben.



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

01.14 : Auswahl des Sollwerts

Wertebereich : Über Klemmenleiste (0), Analogeingang 1 (1),

Analogeingang 2 (2),

Drehzahl-Festsollwert (3),Konsole (4)

Werkseinstellung: Über Klemmenleiste (0)

Format: 8 Bit

Über Klemmenleiste (0):

Die Auswahl des Drehzahlsollwerts erfolgt durch die Kombination der Digitaleingänge, die den Parametern **01.41** und **01.42** zugeordnet sind.

Analogeingang 1 (1):

Der Drehzahlsollwert geht vom erdsymmetrischen Analogeingang 1 (Al1+, Al1-) aus.

Analogeingang 2 (2):

Der Drehzahlsollwert geht vom erdsymmetrischen Analogeingang 2 (Al2+, Al2-) aus.

Drehzahl-Festsollwert (3):

Der Drehzahlsollwert entspricht den Drehzahl-Festsollwerten (FSW1 bis FSW8).

**Konsole (4):** Der Drehzahlsollwert entspricht der Vorgabe der Parametrierungsschnittstelle (vgl. Kap. 2.2.4).

01.15 : Auswahl Drehzahl-Festsollwerte

Wertebereich : Über Klemmenleiste (0), FSW1: Drehzahl-Festsollwert (1) bis FSW8: Drehzahl-Festsollwert (8)

Werkseinstellung: Über Klemmenleiste (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Drehzahl-Festsollwerte

Über Klemmenleiste (0):

Auswahl des Sollwerts durch die Kombination der Digitaleingänge, die den Parametern **01.45** bis **01.47** zugeordnet sind.

FSW1: Drehzahl-Festsollwert (1) bis

FSW8: Drehzahl-Festsollwert (8):

Auswahl der Drehzahl-Festsollwerte 1 bis 8.

01.16 : Nicht verwendet

**01.17**: Sollwert Konsole Wertebereich :± **01.06**Werkseinstellung :0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Einstellung des Drehzahlsollwerts über die Parametrierungsschnittstelle (siehe Kap. 2.2.4).

01.18 bis 01.20 : Nicht verwendet

01.21 bis 01.28 : FSW1: Drehzahl-Festsollwert bis

FSW8: Drehzahl-Festsollwert

Wertebereich :± **01.06**Werkseinstellung :0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Über die Parameter 01.21 bis 01.28 werden die Drehzahl-

Festsollwerte FSW1 bis FSW8 definiert.

01.29 und 01.31 : Drehzahlsprünge 1 und 2

Wertebereich :0,00 bis **01.06** 

Werkseinstellung :0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Zwei Sprünge stehen zur Verfügung, um die kritischen Drehzahlen einer Maschine auszublenden. Wenn einer dieser Parameter auf Null gesetzt ist, ist der entsprechende Drehzahlsprung deaktiviert.

**01.30** und **01.32** : Breite der Sprünge 1 und 2

Wertebereich :0,00 bis 300,00 min

Werkseinstellung: 15,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Legen die Breite des Sprungs um die zu vermeidende Drehzahl fest. Der gesamte Sprung ist gleich dem eingestellten Schwellwert ± der Breite des Sprungs. Befindet sich der absolute Wert des Sollwerts in dem auf diese Weise festgelegten Fenster, so unterbindet der Umrichter den Betrieb in diesem Bereich.

01.33 und 01.34 : Nicht verwendet

01.35 : Anzeiger des Sprungbereichs

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Dieser Parameter steht auf Aktiv (1), wenn sich der ausgewählte Sollwert innerhalb eines der Sprungbereiche befindet. In diesem Fall entspricht die Motordrehzahl nicht dem geforderten Sollwert.

01.36 und 01.37 :Analogsollwerte 1 und 2


Wertebereich :01.07 bis 01.06 (01.10 = 0)

± 01.06 (01.10 = 1)


Format: 32 Bit

Die diesen Parametern zugewiesenen Analogeingänge werden automatisch so skaliert, dass 100,0 % des Eingangs dem maximalen Sollwert entspricht (01.06). Ebenso entspricht das Eingangsniveau 0 % dem minimalen Sollwert 01.07 oder 0 (je nach Parameter 01.10).

Unipolarer Modus (01.10 = 0)



Bipolarer Modus (01.10 = 1)



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

01.38 : Anpassen des Sollwerts

Wertebereich :± 100.0 % Werkseinstellung: 0,0 %

Format: 16 Bit

Der Sollwert kann über einen gewählten Proportionalitätsfak-

tor verändert werden.

Der Faktor wird durch den Analogeingang bestimmt, der

01.38 zugewiesen ist.

gew. Sollwert x (01.38 + 100) Endsollwert = -

100

01.39 und 01.40 :Nicht verwendet

(01.41) Auswahl Sollw. über Klemmenleiste (Bit 0)

Wertebereich :Ana 1/FSW (0) oder Ana 2/Konsole (1)

Format: 8 Bit

**01.42** Auswahl Sollw. über Klemmenleiste (Bit 1)

Wertebereich : Ana 1/Ana 2 (0) oder FSW/Konsole (1)

Format: 8 Bit

Dient der Zuordnung der Digitaleingänge zur Auswahl des

Drehzahl-Festsollwerts.

01.41: Bit 0 01.42: Bit 1

01.14	01.42	01.41	Wert 01.49	Ausgewählter Sollwert
	0	0	1	Analogeingang 1
0	0	1	2	Analogeingang 2
	1	0	3	Drehzahl-Festsollwert
	1	1	4	Konsole

01.43 und 01.44 :Nicht verwendet

01.45 bis 01.47: Auswahl Drehzahl-Festsollwert

Wertebereich :Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dienen der Zuordnung der Digitaleingänge zur Auswahl der

Drehzahl-Festsollwerte.

**01.45**: Bit 0 01.46: Bit 1 01.47: Bit 2

01.15	01.47	01.46	01.45	Wert 01.50	Ausgewählter Sollwert
	0	0	0	1	Drehzahl- Festsollwert 1
	0	0	1	2	Drehzahl- Festsollwert 2
	0	1	0	3	Drehzahl- Festsollwert 3
0	0	1	1	4	Drehzahl- Festsollwert 4
	1	0	0	5	Drehzahl- Festsollwert 5
	1	0	1	6	Drehzahl- Festsollwert 6
	1	1	0	7	Drehzahl- Festsollwert 7
	1	1	1	8	Drehzahl- Festsollwert 8

01.48 : Nicht verwendet

**01.49** : Ausgewählter Sollwert

Wertebereich : Analogeingang 1 (1),

> Analogeingang 2 (2), Drehzahl-Festsollwert (3),

Konsole (4).

Format: 8 Bit

Gibt den über 01.14 ausgewählten Wert an.

**01.50** : Ausgewählter Drehzahl-Festsollwert

Wertebereich : Drehzahl-Festsollwert 1 (1) bis Drehzahl-Festsollwert 8 (8)

Format: 8 Bit

Gibt den über 01.15 ausgewählten Wert an.

01.51 : Konsolen-Sollwert beim Einschalten Wertebereich :Reset (0), Vorheriger (1), FSW1 (2)

Werkseinstellung: Reset (0)

Format: 8 Bit Reset (0):

Beim Einschalten wird der von der Parametrierungsschnittstelle ausgehende Drehzahlsollwert auf Null gesetzt.

Vorheriger (1):

Beim Einschalten nimmt der von der Parametrierungsschnittstelle ausgehende Drehzahlsollwert wieder den Wert an, den er beim Ausschalten hatte.

RP1 (2):

Beim Einschalten nimmt der von der Parametrierungsschnittstelle ausgehende Drehzahlsollwert den Wert des Drehzahl-Festsollwerts 1 (01.21) an.

01.52 bis 01.59 : Nicht verwendet

**01.60**: Sollwert vor Offset

Wertebereich :± 01.06

Format: 32 Bit

Gibt den Wert des ausgewählten Drehzahlsollwerts vor Hinzufügen des Offsets an.

01.61 bis 01.78 : Nicht verwendet



INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

POWERDRIVE MD2/FX
Frequenzumrichter
MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

4617 de - 2013.08/ b

Notizen




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.3 - Menü 2: Rampen


#### 5.3.1 - Blockschaltbilder von Menü 2

• Hochlauframpen



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### Auslauframpen





### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.3.2 - Erklärung der Parameter in Menü 2

**02.01** : Sollwert nach Rampen

Wertebereich : • wenn **01.10** = 0 und **02.02** = 0: 0 bis **01.06**,

• wenn **01.10** = 0 und **02.02** = 1: **01.07** bis

01.06,

·wenn 01.10 = 1: ± 01.06

Format: 32 Bit

Messung des Sollwerts nach den Rampen. Wird für Diagnosezwecke verwendet.

02.02 : Umgehung Rampen ( )

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Nein (0):

Rampen aktiv.

Ja (1):

Rampen kurzgeschlossen.

02.03 : Rampenanstieg blockieren

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Rampe freigegeben.

Ja (1):

Die Rampe ist blockiert und der Hochlauf (oder der Auslauf) ist somit unterbrochen.

**ACHTUNG:** 

Das Blockieren des Rampenanstiegs ist bei einem Haltebefehl nicht möglich.

02.04 : Auslaufmodus

Wertebereich : feste Rampe (0), autom. Rampe (1),

autom. Rampe + (2), feste Rampe + (3)

Werkseinstellung : autom. Rampe (1)

Format: 8 Bit

## Dieser Parameter eignet sich nicht für den POWERDRIVE FX, wenn 10.77 = Nein.

#### feste Rampe (0):

Zugewiesene Auslauframpe. Ist die parametrierte Auslauframpe im Verhältnis zur Trägheit der Last zu kurz eingestellt, dann überschreitet der DC-Zwischenkreis seinen Spannungshöchstwert (festgelegt in Parameter **02.08**), und der Umrichter löst den Sicherheitsmodus wegen Überspannung des DC-Zwischenkreises aus.

#### **ACHTUNG:**

Den Modus **02.04** = feste Rampe (0) auswählen, wenn ein Bremswiderstand verwendet wird.

#### Autom. Rampe (1):

Standardmäßige Auslauframpe mit automatischer Verlängerung der Rampenzeit, um das Auslösen des Sicherheitsmodus wegen Überspannung des DC-Zwischenkreises des Umrichters zu vermeiden (Schwellwert festgelegt in **02.08**).

#### Autom. Rampe + (2):

Der Umrichter ermöglicht die Erhöhung der Motorspannung bis zur 1,2-fachen Nennspannung, die in Parameter **05.09** (Nennspannung Motor) gespeichert ist, um das Erreichen des Schwellwerts der Höchstspannung des DC-Zwischenkreises zu vermeiden (Schwellwert festgelegt in **02.08**). Reicht dies jedoch nicht aus, so wird die Dauer der standardmäßigen Auslauframpe verlängert, um das Auslösen des Sicherheitsmodus wegen Überspannung des DC-Zwischenkreises des Umrichters zu vermeiden.

Bei gleicher Bremsenergie ermöglicht Modus 2 eine schnellere Verzögerung als Modus 1.

#### Feste Rampe + (3):

wie Modus 2, aber die Rampe wird vorgegeben. Wenn die Rampe zu kurz parametriert wird, löst der Umrichter den Sicherheitsmodus wegen Überspannung des DC-Zwischenkreises aus.

#### **ACHTUNG:**

In Modus 2 und 3 muss der Motor in der Lage sein, die zusätzlichen Verluste zu verkraften, die mit der Erhöhung der Spannung an seinen Klemmen zusammenhängen.

02.05 : Nicht verwendet

02.06 : Freigabe s-förmige Rampe

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Die Rampe verläuft linear.

Ja (1):

Eine Rundung (festgelegt in **02.07**) am Anfang und Ende der Rampe vermeidet das Schwanken der Last.

ACHTUNG:

Die S-förmige Rampe ist bei gesteuerten Auslaufvorgängen (02.04 = autom. Rampe (1) oder autom. Rampe + (2)) deaktiviert.

02.07 : Grenzwert Hochlauf der s-förmigen Rampe

Wertebereich : 2 bis 10 Werkseinstellung : 10

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Rundung an Anfang und Ende der Rampe um denselben Wert verändern.

Der Wert 4 stellt eine Rundungszeit gleich 25 % der gesamten Rampe dar, 10 ist eine Rundungszeit von 10 % der gesamten Rampe.

#### Anmerkung:

Bei S-förmiger Rampe liegt die Gesamtzeit der Rampe über der der gewählten Rampe.

**02.08** : Schwellwert Spannung DC-Zwischenkreis autom. Rampe

Wertebereich : 0 bis 1300 V

Werkseinstellung : BG T = 710 V, BG TH = 1100 V

Format: 16 Bit

Dieser Parameter eignet sich nicht für den POWERDRIVE FX, wenn **10.77** = Nein.

Er wird verwendet, wenn der Umrichter im standardmäßigen Auslaufmodus konfiguriert ist (**02.04** = Autom. Rampe (1) oder Autom. Rampe + (2)).

Der minimale Wert dieses Parameters muss 50 V größer sein als die sich bei maximaler Netzspannung ergebende Gleichspannung im Zwischenkreis (U Zwischenkreis = U Netz x  $\sqrt{2}$ ). Ist diese Bedingung nicht erfüllt, wird der Motor im Freilauf anhalten. Ist dieser Schwellwert zu hoch und sind keine Widerstände angeschlossen, löst der Umrichter wegen einer Überspannung des DC-Zwischenkreises aus.



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

02.09 : Nicht verwendet

02.10 : Auswahl der Hochlauframpen

Wertebereich : Über Klemmenleiste (0), Hochlauframpe 1 (1)

bis Hochlauframpe 8 (8), Angepasst an FSW (9)

Werkseinstellung: Hochlauframpe 1 (1) Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter wird die Hochlauframpe wie folgt ausgewählt:

#### Über Klemmenleiste (0):

Auswahl der Hochlauframpe über Digitaleingänge. Die Auswahl der Rampe erfolgt über den Binär-/Dezimalwandler aus Menü 9 (**09.32**).

#### Hochlauframpe 1 (1) bis Hochlauframpe 8 (8):

Auswahl der Hochlauframpen 1 bis 8

#### Angepasst an FSW (9):

Die Rampe wird automatisch dem entsprechenden Drehzahl-Festsollwert zugeordnet.

#### Anmerkung:

Wenn Sie den Binär-/Dezimalwandler verwenden, muss der Wert des Offsets **09.34** mindestens gleich 1 sein, damit **09.32** > 0.

**02.11** bis **02.18** : Hochlauframpen 1 bis 8


Wertebereich :0,1 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung :20,0 s

Format: 16 Bit

Einstellung der Zeit für den Hochlauf von 0 auf 1000 min<sup>-1</sup> \*.

**02.11** bis **02.18** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}}$$
 \*



02.11: Hochlauf 1 (Hauptrampe in Werkseinstellung)

**02.12** bis **02.18**: Hochlauframpen 2 bis 8

02.19 : Hochlauf Impulsbetrieb


Wertebereich :0,1 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung: 0,2 s

Format: 16 Bit

Einstellung der Zeit für den Hochlauf von 0 auf 1000 min<sup>-1</sup> \*.

**02.19** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}} *$$



02.20 : Auswahl der Auslauframpen

Wertebereich : Über Klemmenleiste (0), Auslauframpe 1

(1) bis

Auslauframpe 8 (8), Angepasst an FSW

(9)

Werkseinstellung: Auslauframpe 1 (1)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter wird die Auslauframpe wie folgt ausge-

wählt:

#### Über Klemmenleiste (0):

Auswahl der Auslauframpe über Digitaleingänge. Die Auswahl der Rampe erfolgt über den Binär-/Dezimalwandler aus Menü 9 (09.32).

#### Auslauframpe 1 (1) bis Auslauframpe 8 (8):

Auswahl der Auslauframpen 1 bis 8

#### Angepasst an FSW (9):

Die Rampe wird automatisch dem entsprechenden Drehzahl-Festsollwert zugeordnet.

#### Anmerkung:

Wenn Sie den Binär-/Dezimalwandler verwenden, muss der Wert des Offsets **09.34** mindestens gleich 1 sein, damit **09.32** > 0.

**02.21** bis **02.28** : Auslauframpen 1 bis 8


Wertebereich :0,1 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung: 20,0 s

Format: 16 Bit

Einstellung der Zeit für den Auslauf von 1000 min<sup>-1</sup> \* auf 0.

**02.21** bis **02.28** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}}$$



02.21: Auslauf 1 (Hauptrampe in Werkseinstellung)

**02.22** bis **02.28**: Auslauframpen 2 bis 8

<sup>\*</sup> Hinweis: Die Solldrehzahl kann über den Parameter **02.56** von 1000 auf 100 min<sup>-1</sup> gesetzt werden. Damit können Hochlaufzeit und Auslaufzeit um das 10-fache erhöht werden.

### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

02.29 : Auslauf Impulsbetrieb


Wertebereich :0,1 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung: 0,2 s

Format: 16 Bit

Einstellung der Zeit für den Auslauf von 1000 min<sup>-1</sup> \* auf 0.

**02.29** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}}$$
 \*



02.30 bis 02.49 :Nicht verwendet


02.50 : Verriegelung Drehzahl und Rampe


Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung :Ja (1)

Format: 8 Bit

Bei Anwendungen mit großer Massenträgheit gelingt es der tatsächlichen Drehzahl nicht unbedingt, dem Sollwert der Rampe zu folgen. In diesem Fall kann es bei einem Haltebefehl oder einem Sollwertwechsel zu einer Totzeit kommen, deren Ursache im Unterschied zwischen Sollwert und tatsächlicher Drehzahl liegt. Durch Freigabe von **02.50** werden Drehzahl und Rampe verriegelt, so dass die Totzeit verschwindet.





**02.51** : Bedingung Verriegelung Rampe

Wertebereich : Immer (0) oder Drehzahl > **01.07** (1)

Werkseinstellung: Immer (0)

Format: 8 Bit Immer (0):

Wenn **02.03** = Ja (1), ist die Rampe immer blockiert.

Drehzahl > **01.07** (1):

Wenn **02.03** = Ja (1), ist die Rampe zwischen 0 und V min (**01.07**) freigegeben, oberhalb dieser Drehzahl ist die Rampe gesperrt.

02.52 : Freigabe spezielle Rampen

Wertebereich : Gesperrt (0),

Doppelte Hochlauframpe (1),
Doppelte Auslauframpe (2),
Doppelte Hochlauf (Auglauframpe

Doppelte Hochlauf-/Auslauframpe (3)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit Gesperrt (0):

Doppelte Rampen nicht freigegeben.

Doppelte Hochlauframpe (1):

Doppelte Rampen beim Hochlauf. Von 0 bis zur in **02.53** definierten Drehzahl wird die Hochlauframpe verwendet, die von Parameter **02.11** bis **02.19** festgelegt wird. Oberhalb von **02.53** wird die in **02.54** festgelegte Hochlauframpe verwendet.

Doppelte Auslauframpe (2):

Doppelte Rampen beim Auslauf. Der Umrichter verzögert bis zur in **02.53** festgelegten Drehzahl mit der in **02.55** festgelegten Auslauframpe, danach verzögert er bis 0 mit der in **02.21** bis **02.28** festgelegten Rampe.

Doppelte Hochlauf-/Auslauframpe (3):

Doppelte Rampen beim Hochlauf und beim Auslauf. Der Umrichter beschleunigt oder verzögert bis zur in **02.53** festgelegten Drehzahl, die dabei verwendeten Hochlauf- und Auslauframpen sind jeweils die in **02.11** bis **02.19** und in **02.21** bis **02.29** festgelegten Rampen. Oberhalb von **02.53** werden die verwendeten Hochlauf- und Auslauframpen jeweils in **02.54** und **02.55** festgelegt.

02.53 : Drehzahlschwellwert Hochlauf/Auslauf

Wertebereich :± **01.06**Werkseinstellung :400,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Siehe Erklärung in 02.52.

02.54 : Hochlauf bei hoher Drehzahl

Wertebereich :0,1 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung :20,0 s

Format: 16 Bit

Siehe Erklärung in 02.52 und 02.56.

02.55 : Auslauf bei hoher Drehzahl

Wertebereich :0,1 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung: 20,0 s

Format: 16 Bit

Siehe Erklärung in 02.52 und 02.56.

\* Hinweis: Die Solldrehzahl kann über den Parameter **02.56** von 1000 auf 100 min<sup>-1</sup> gesetzt werden. Damit können Hochlaufzeit und Auslaufzeit um das 10fache erhöht werden.



LEROY-SOMER **INBETRIEBNAHMEANLEITUNG** 4617 de - 2013.08/ b

# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**02.56**: Solldrehzahl für Hochlauf/Auslauf Wertebereich :1000 min<sup>-1</sup> (0), 100 min<sup>-1</sup> (1) Werkseinstellung :1000 min<sup>-1</sup> (0)

Format: 8 Bit

Veränderung des Drehzahlsollwertes für die Hochlauf- und

Auslaufzeiten.

Dieser Parameter wirkt sich auf die Parameter 02.11 bis 02.19, 02.21 bis 02.29 und 02.54 bis 02.55 aus.




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG


#### 5.4 - Menü 3: Option Geber, Alarme, Drehzahlschwellwerte

#### 5.4.1 - Blockschaltbilder von Menü 3

Basisausführung




#### **Eingang Impulse**






MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### Mit Option Geber





03. 59

Auflösung Resolver

Typ des Istwerts

Remanenzspannung

03.91



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.4.2 - Erklärung der Parameter in Menü 3

Die mit dem Symbol **p** gekennzeichneten Parameter werden nur im Modus mit vektorieller Steuerung verwendet.

03.01 : Sollwert Enddrehzahl ( )

Wertebereich :  $\pm 2 \times 01.06 \text{ min}^{-1}$ 

Format: 32 Bit

Stellt die Summe des Sollwerts nach der Rampe und des zusätzlichen Drehzahleingangs dar, wenn dieser freigegeben ist

03.02 : Ist-Drehzahl Motor

Wertebereich :  $\pm 2 \times 01.06 \text{ min}^{-1}$ 

Format: 32 Bit

Vom Geber ausgehende Ist-Drehzahl.

03.03 : Drehzahlabweichung ( )

Wertebereich :  $\pm 2 \times 01.06 \text{ min}^{-1}$ 

Format: 32 Bit

Differenz zwischen dem Sollwert Enddrehzahl und dem Drehzahl-Istwert.

03.04 : Ausgang Drehzahlregelung ( )

Wertebereich :± 300,0 %

Format: 16 Bit

Der Ausgang des Drehzahlreglers erzeugt einen Drehmomentsollwert, der für die Bildung des Wertes des Wirkstroms bestimmt ist.

**03.05**: Schwelle Drehzahl Null
Wertebereich: 0,00 bis 500,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 30,00 min<sup>-1</sup> Format: 32 Bit

Wenn die Motordrehzahl **05.04** ( ) oder **03.02** ( ) kleiner oder gleich dem von diesem Parameter definierten Niveau ist, befindet sich die Warnung Drehzahl Null **10.03** auf 1, ansonsten hat sie den Wert 0.

Im offenen Regelkreis verzögert der Umrichter bei einem Haltebefehl mit der ausgewählten Rampe bis zu dem in **03.05** festgelegten Schwellwert, dann geht der Motor in den Freilauf.

**03.06**: Schwelle Sollwert erreicht Wertebereich :0,00 bis 500,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 30,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Definiert das Fenster, in dem die Warnung **10.06** "Sollwert erreicht" aktiviert wird.

**10.06** hat den Wert 1, sobald der Sollwert nach Rampe gleich dem Sollwert ± (**03.06**/2) ist.

**ACHTUNG:** 

Die Werte von 03.06 < 20 sind den Parametern 10.05 und 10.07 zu entnehmen.

**03.07** bis **03.09** : Nicht verwendet

03.10 : P-Anteil Drehzahl Kp1 ( )

Wertebereich :0 bis 32000 Werkseinstellung :200

Format: 16 Bit

Regelt die Stabilität der Motordrehzahl proportional zur Soll-

wertschwankung.

Den P-Anteil so lange erhöhen, bis im Motor Schwingungen auftreten, dann diesen Wert um 20 bis 30% absenken. Dabei überprüfen, dass die Stabilität des Motors bei starken Drehzahlschwankungen im Leerlauf sowie unter Last zufriedenstellend ist.

03.11 : I-Anteil Drehzahl Ki1 ( )

Wertebereich :0 bis 32000
Werkseinstellung :100

Format: 16 Bit

Regelung zur konstanten Motordrehzahl bei Lastaufschal-

tung.

Den I-Anteil erhöhen, um dieselbe Drehzahl unter Last wie im Leerlauf bei einer Lastaufschaltung zu erhalten.

\_\_\_\_\_\_. : D-Anteil Drehzahl Kd1 (■)

Reserviert.

**03.13** : P-Anteil Drehzahl Kp2 ( )

Wertebereich :0 bis 32000 Werkseinstellung :200

Format: 16 Bit

Regelt die Stabilität der Motordrehzahl proportional zur Soll-

wertschwankung.

Der Umrichter berücksichtigt Kp1 (**03.10**) oder Kp2 (**03.13**)

in Abhängigkeit des Wertes von 03.16.

03.14 : I-Anteil Drehzahl Ki2 ( )

Wertebereich :0 bis 32000

Werkseinstellung: 100

Format: 16 Bit

Regelung zur konstanten Motordrehzahl bei Lastaufschal-

tung.

Der Umrichter berücksichtigt Ki1 (03.11) oder Ki2 (03.14) in

Abhängigkeit des Wertes von 03.16.

**03.15** : D-Anteil Drehzahl Kd2 ( )

Reserviert

03.16 : Auswahl der Drehzahl-Verstärkungsfaktoren ( )

Wertebereich : Verstärkung Nr. 1 (0) od. Verstärkung Nr. 2 (1)

Werkseinstellung: Verstärkung Nr. 1 (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter kann verändert werden, wenn der Umrichter verriegelt oder freigegeben ist.

Verstärkung Nr. 1 (0):

Auswahl der Regelparameter Kp1 (**03.10**), Ki1 (**03.11**) und Kd1 (**03.12**).

Verstärkung Nr. 2 (1):

Auswahl der Regelparameter Kp2 (**03.13**), Ki2 (**03.14**) und Kd2 (**03.15**).

/\square LEROY \*

#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

03.17 : Modus Verstärkungen Drehzahl ( )

Wertebereich : Manueller Modus 1 (0), Automatisch (1),

Manueller Modus 2 (2)

Werkseinstellung: Manueller Modus 1 (0)

Format: 8 Bit

Manueller Modus 1 (0):

Der Drehzahlregler arbeitet mit den vom Anwender vorgegebenen Verstärkungen. Die Regelung ist für normale bis hohe Massenträgheitsmomente optimiert.

Automatisch (1):

Reserviert.

Manueller Modus 2 (2):

Der Drehzahlregler arbeitet mit den vom Anwender vorgegebenen Verstärkungen. Die Regelung ist für geringe Massenträgheitsmomente optimiert.

03.18 : Gesamte Massenträgheit ( )

Wertebereich : 0,000 bis 32,000 kgm<sup>2</sup>

Werkseinstellung: 0,000 kgm<sup>2</sup>

Format: 16 Bit

Entspricht dem auf den Motor bezogenen gesamten Massenträgheitsmoment (Massenträgheit Motor + Massenträgheit Last).

03.19 : Nicht verwendet

03.20 : Frequenzbereich ( )

Reserviert.

03.21 : Dämpfungsfaktor ( )

Reserviert.

03.22 : Zusätzlicher Eingang Drehzahl ( )

Reserviert.

03.23 : Freigabe zusätzlicher Eingang Drehzahl (

Reserviert.

03.24 : Nicht verwendet

03.25 : Phasenwinkel Geber ( )

Wertebereich :0,0 bis 359,9 °

Werkseinstellung :0,0 °

Format: 32 Bit

Gibt das Ergebnis des Phasenverschiebungstests an, der während einer Selbstkalibrierung durchgeführt wurde (siehe **05.12**). Das Ergebnis wird beim Ausschalten gespeichert und wird nur nach einer erneuten Selbstkalibrierung automatisch verändert.

• Wenn der Phasenwinkel bekannt ist, kann er manuell eingegeben werden. Jeder fehlerhafte Wert kann das Drehen des Motors in die falsche Richtung oder das Auslösen des Sicherheitsmodus des Umrichters zur Folge haben.

03.26 bis 03.28 : Nicht verwendet

**03.29** : Stellung Geber (■)

Wertebereich : 0 bis 16383 Striche

Format: 16 Bit

Gibt die Stellung des Gebers bezogen auf den Punkt an, an

dem er sich beim Einschalten befand.

03.30 bis 03.33 : Nicht verwendet

03.34 : Anzahl der Striche pro Umdrehung des Gebers

Wertebereich :0 bis 32.000 lmp./Umdr. Werkseinstellung :1024 lmp./Umdr.

Format: 16 Bit

Konfiguration der Anzahl der Impulse pro Umdrehung eines Inkrementalgebers. Dient der Umwandlung des Gebereingangs in eine Drehzahl.

03.35 : Nicht verwendet

03.36 : Versorgungsspannung des Gebers

Wertebereich :5 V (0) oder 15 V (1)

Werkseinstellung :5 V (0)

Format: 8 Bit

Wahl der Versorgungsspannung des Gebers.

**ACHTUNG:** 

Vor der Auswahl von "15 V" muss überprüft werden, dass der verwendete Geber für diese Spannung ausgelegt ist.

03.37 : Nicht verwendet



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

03.38 : Typ des Gebers

Wertebereich :Inkremental (0), Reserviert (1),

Nur U, V, W (2), Inkremental UVW (3),

Hall-Effekt-Geber (4),

Geber Software Nr. 1 (5)

Geber Software Nr. 2 (6),

Geber Software Nr. 3 (7),

Geber Software Nr. 4 (8),

Geber Software Nr. 5 (9),

Resolver (10)

Werkseinstellung: Geber Software Nr. 2 (6)

Format: 8 Bit

#### Inkremental (0):

**11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor". Inkrementalgeber mit zwei um 90° verschobenen komplementären Signalen A und B.

#### Reserviert (1):

Reserviert.

#### Nur U, V, W (2):

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann ein vereinfachter Geber verwendet werden, der nur die Signale der Kommutierungskanäle U, V, W besitzt. Mit dieser Auswahl ist der Einsatz eines Gebers im Notbetrieb auch dann möglich, wenn dessen Kanäle A und B keine Daten liefern.

#### Inkremental UVW (3):

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann ein Inkrementalgeber mit um 90° verschobenen komplementären Signalen A und B sowie um 90° verschobenen komplementären Kommutierungskanälen U, V, W verwendet werden.

#### Hall-Effekt-Geber (4):

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" können Hall-Effekt-Geber verwendet werden, die bei manchen Permanentmagnetmotoren montiert sind.

#### Geber Software Nr. 1 (5):

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann der Positionswächter Nr. 1 (Geber Software) freigegeben werden. Empfohlen für Anwendungen mit großer Massenträgheit (mehr als das 20fache der Massenträgheit des Motors) Bei Erteilung eines Fahrbefehls wird der Motor in einer bekannten Position "geparkt". Parkstrom und -dauer sind durch die Parameter **05.52** bzw. **05.53** festgelegt.

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor" kann der Drehzahlwächter Nr. 1 (Geber Software) freigeben werden, der für Anwendungen reserviert ist, die im Anlauf ein schwaches Überdrehmoment erfordern (Pumpe, Lüfter ...).

#### Geber Software Nr. 2 (6):

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann der Positionswächter Nr. 2 (Geber Software) freigegeben werden. Empfohlen für Anwendungen mit geringer Massenträgheit (weniger als das 20fache der Massenträgheit des Motors)

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor" kann der Drehzahlwächter Nr. 2 (Geber Software) freigegeben werden. Empfohlen für Anwendungen, die im Anlauf ein starkes Überdrehmoment erfordern (Brechwerk, Presse, Extruder ...).

#### Geber Software Nr. 3 (7):

Reserviert.

#### Geber Software Nr. 4 (8):

Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" kann der Positionswächter Nr. 4 (Geber Software) freigegeben werden, der für Anwendungen reserviert ist, bei denen das Massenträgheitsmoment bezogen auf die Motorwelle

über 60 liegt. Bei Erteilung eines Fahrbefehls wird der Motor in einer bekannten Position "geparkt". Parkstrom und -dauer sind durch die Parameter **05.52** bzw. **05.53** festgelegt. Nach der "Parkphase" läuft der Motor in einem speziellen, für den Anlauf mit großem Massenträgheitsmoment optimierten Steuermodus an. Wenn die Drehzahl der Maschine den in **02.53** eingestellten Wert erreicht, schaltet der Modus zur

**02.53** eingestellten Wert erreicht, schaltet der Modus zur Wiederherstellung der Position in einen Modus, der für einen Betrieb im Nenndrehzahlbereich der Anwendung besser geeignet ist.

In diesem Steuermodus empfiehlt es sich, eine doppelte Drehzahlrampe (**02.52** = 2) mit einer Hochlauframpe für die Anlaufphase (**02.11**) zu verwenden, die länger als die Hochlauframpe (**02.54**) des nutzbaren Drehzahlbereichs ist.

Wenn **11.31** = Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor: reserviert.

#### Geber Software Nr. 5 (9):

Reserviert.

#### ACHTUNG:

Für einen Betrieb von Synchronmotoren mit Permanentmagneterregung in den Modi "Geber Software Nr. 1" bis "Geber Software Nr. 5" muss sichergestellt werden, dass:

- das Lastmoment 50% des Motornennmoments zwischen 0 und 10% der Motornenndrehzahl überschreitet.
- Das Verhältnis von Massenträgheitsmoment der Last und Massenträgheit des Motors unter 60 (Geber Software Nr. 1 oder 2) oder unter 200 (Geber Software 4) liegt.

#### Resolver (10):

Reserviert

#### Anmerkung:

Diese Vorgehensweise muss eingehalten werden, wenn **03.38** auf einen der Modi "Geber Software" eingestellt ist.

1) Die Parameter von Menü 5 ausgehend von den Leistungsschilddaten des Motors eingeben (**05.06** bis **05.10** bei Asynchronmotoren oder **05.06** bis **05.10** + **05.24**, **05.25**, **05.33**, **05.51** bei Permanentmagnetmotoren).

2) Eine Selbstkalibrierung ohne Drehung ausführen (**05.12**= 1).

Wenn die Daten des Leistungsschilds nicht verfügbar sind, eine Selbstkalibrierung mit Drehung ausführen (**05.12** = 2). **ACHTUNG**:

Diese Betriebsmodi sind nur für "Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor" (11.31=2, "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" (11.31=3) und "Aktiver Gleichrichter für Synchronmotor (11.31=5) aktiviert.

#### **ACHTUNG:**

Die Option MDX-ENCODER ist für die Verwaltung von Inkrementalgebern mit oder ohne Kommutierungskanäle (03.38 = 0 bis 3) und die Verwaltung von Hall-Effekt-Gebern (03.38 = 4) erforderlich.

03.39 bis 03.41 : Nicht verwendet



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**03.42**: Filter Geber ( ) Wertebereich : 0 bis 10

Werkseinstellung :3
Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich ein Filter in den Drehzahl-Ist-

wert des Gebers integrieren, so dass:

Zeitkonstante = 2<sup>03.42</sup> ms.

Dies ist besonders sinnvoll, um den Strombedarf zu dämpfen, wenn die Last ein starkes Massenträgheitsmoment aufweist und eine hohe Verstärkung (**03.10** oder **03.11**) im Drehzahlregelkreis erforderlich ist.

Der Filter ist deaktiviert bei **03.42** = 0.

03.43 : Wert von 100 % des Impuls-Sollwerts

Wertebereich :0,00 bis 60000,00

Werkseinstellung:5000,00

Format: 32 Bit

Regelt die Frequenz des Eingangs, die 100 % des Zahlen-

werts des Ziels entsprechen muss.

3.44 : Skala Impulseingang

Wertebereich : 0,000 bis 2,000

Werkseinstellung: 1,000

Format: 16 Bit

Skalierung des digitalen Sollwerts, der in Impulse umgewan-

delt werden soll.

03.45 : Sollwert Impulseingang

Wertebereich :0,00 bis 100,00 % (■); ± 100,00 % (■)

Format: 16 Bit

Gibt den Wert des digitalisierten Sollwerts an, der von der

Umwandlung des Impulssignals ausgeht.

**03.46**: Ziel Sollwert Impulse Wertebereich: **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Auswahl des Ziels des digitalen Sollwerts, mit dem das umgewandelte Impulssignal verknüpft wird. Nur Parameter des Typs "Non-Bit" können gewählt werden. Bei Auswahl eines ungeeigneten Parameters wird **03.46** auf 0 gesetzt.

03.47 bis 03.51 : Nicht verwendet

03.52 : Schwelle Warnung maximale Drehzahl

Wertebereich : 0,00 bis 500,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 90,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Löst eine Warnung **10.52** aus, wenn die Motordrehzahl folgende Bedingungen erfüllt:

- (05.04) > Max. Drehz. (01.06 oder 21.01) - 03.52 im offenen Regelkreis.

- (03.02) > Max. Drehz. (01.06 oder 21.01) - 03.52 bei vektorieller Steuerung.

03.53 und 03.54 :Nicht verwendet

03.55 : Drehzahl Resolver

Wertebereich : ± (2 x **01.06**)

Format: 32 Bit

Gibt die vom Resolver ausgehende Drehzahl an

**03.56**: Filter Resolver Wertebereich :0 bis 3 Werkseinstellung :1 Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich ein Filter in den Drehzahl-Ist-

wert des Gebers integrieren, so dass:

Zeitkonstante =  $2^{03.56}$  ms.

03.57 : Polarität Resolver

Wertebereich :2-polig (0), 4-polig (1), 6-polig (2),

8 -polig (3)

Werkseinstellung :2-polig (0)

Format: 16 Bit

Gibt die Polpaarzahl des Resolvers an.

Dieser Wert ist ausgehend von den Daten des Resolver-Her-

stellers anzugeben.

**03.58**: Übersetzungsverhältnis Resolver Wertebereich :1:1 (0), 2:1 (1), 3:1 (2), 4:1 (3)

Werkseinstellung: 1:1(0)

Format: 16 Bit

Dieser Wert ist ausgehend von den Daten des Resolver-Her-

stellers anzugeben.

03.59 : Auflösung Resolver

Wertebereich : 10 Bit (0), 12 Bit (1), 14 Bit (2),

16 Bit (3)

Werkseinstellung: 14 Bit (2)

Die Auflösung der Position des Resolvers hängt von der maximalen Drehzahl des Motors ab (siehe nachfolgende Tabelle). Bei der Option MDX-RESOLVER wird ein Ausgang des Typs Inkrementalgeber emuliert. Die Einstellung der Auflösung dieses Ausgangs erfolgt über den Parameter **03.34** "Anzahl der Striche pro Umdrehung des Gebers".

Auflösung <b>03.59</b>	Maximale Motordrehzahl	Maximaler Wert von <b>03.34</b>
10 Bit (0)	100 000 min <sup>-1</sup>	256
12 Bit (1)	40 000 min <sup>-1</sup>	1024
14 Bit (2)	20 000 min <sup>-1</sup>	4096
16 Bit (3)	5 000 min <sup>-1</sup>	16384

03.60 : Nicht verwendet



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

03.61 : Quelle Impulseingang :00.00 bis 21.51 Wertebereich

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Auswahl der Quelle der Impulse.

Anmerkung: Nur die Eingänge DIO1, DIO2 und DIO3 als Quelle des Impulseingangs verwenden, die jeweils den Parametern 08.04 und 08.05 entspricht. Die maximale Eingangsfrequenz darf 10 kHz nicht überschreiten. Wenn die Eingangsfrequenz über 10 kHz liegt, sollte eine Option MDX-ENCODER verwendet und 03.67 auf Eingang Geber (1) parametriert werden.

#### **03.62**: Frequenz Impulseingang

Wertebereich :0,00 bis 5000,00 Hz

Format: 32 Bit

Frequenz des Impulseingangs, die in einen digitalen Sollwert umgewandelt wird.

Anwendungsbeispiel:

Impulse eines induktiven Gebers, der an einem Digitaleingang angeschlossen ist, werden in einen Sollwert umgewandelt, der als Drehzahlsollwert verwendet wird.

**03.63** bis **03.66** : Nicht verwendet

03.67 : Auswahl Sollwert ( )

Wertebereich : Eingang Frequenz (0) od. Eingang Geber (1)

Werkseinstellung: Eingang Frequenz (0)

Format: 8 Bit

Eingang Frequenz (0):

Der Sollwert von 03.45 wird ausgehend von einem Frequenzsignal der Eingänge DI4 oder DI5 (siehe 03.61) gene-

riert.

Eingang Geber (1):

Das Gebersignal wird für die Erzeugung des Sollwerts des Impulseingangs (siehe 03.45) verwendet.

03.68 bis 03.89 : Nicht verwendet

**03.90**: Remanenzfrequenz

Wertebereich

: ± 590,00 Hz

Format: 32 Bit

Gibt die Frequenz der Remanenzspannung an, die an den Motorklemmen anliegt, wenn der Umrichter verriegelt ist. Dieser Parameter wird bei der Freigabe des Umrichters auf Null

gesetzt.

03.91 : Typ des Istwerts Remanenzspannung

Wertebereich : Kein (0), Digital (1),

Digital und analog (2)

Werkseinstellung : Digital (1)

Format: 8 Bit

Kein (0):

Diese Einstellung nur dann verwenden, wenn der Umrichter keine Geber für die Remanenzspannungen der Maschine be-

Digital (1):

Diese Einstellung verwenden, wenn das Produkt die Informationen zu den beiden Remanenzspannungen der Maschine digital zurücksendet (gilt für alle POWERDRIVE).

Digital und analog (2):

Diese Einstellung verwenden, wenn das Produkt neben den digitalen Informationen über analoge Messungen der Remanenzspannungen der Maschine verfügt. In diesem Modus lässt sich eine bessere Qualität der Messungen erzielen (nur bei POWERDRIVE FX - POWERDRIVE MD2 60 bis 270T).



INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

POWERDRIVE MD2/FX
Frequenzumrichter
MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

4617 de - 2013.08/ b

Notizen




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

### 5.5 - Menü 4: Stromregelkreis - Drehmomentregelung

#### 5.5.1 - Blockschaltbilder Menü 4


• Steuerung bei offenem Regelkreis





MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### • Steuerung im geschlossenen Regelkreis





### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.5.2 - Erklärung der Parameter in Menü 4

**04.01**: Scheinstrom des Motors

Wertebereich :0,00 bis 2,22 x **11.32** (A)

Format: 32 Bit

Ablesen des effektiven Stroms in jeder Phase des Umrichter-

ausgangs.

Dies ist das Ergebnis der Vektorsumme aus Blindstrom und

Wirkstrom.

Anmerkung: Max. Umrichterstrom = 2,22 x 11.32.

**(04.02)**: Wirkstrom des Motors

: ± 2,22 x 11.32 Wertebereich

Format: 32 Bit

Ablesen des vom Umrichter gelieferten Wirkstroms.

Der Wirkstrom gibt ein recht genaues Bild des Motordrehmoments zwischen 10 Hz und 50 Hz.

Ein negativer Wert zeigt einen Generatorbetrieb mit antreibender Last an, ein positiver Wert hingegen einen Motorbetrieb.



Wertebereich :±999,9 %

Format: 16 Bit

Wert des vom Motor geforderten Drehmomentsollwerts in % des Motornennmoments.

<04.04>: Sollwert des Wirkstroms

Wertebereich :±999,9 %

Format: 16 Bit

Der Stromsollwert ist das Ergebnis der Umwandlung des Drehmomentsollwerts **04.08** in Wirkstrom.

**04.04** = **04.03**, wenn der Grenzwert des Umrichterstroms nicht erreicht ist und sich der Motor nicht im Feldschwächungsbereich befindet.

04.05 : Vorrangiger Grenzwert des Motorstroms

:0,0 bis 300,0 % (% In Wirk Motor) Wertebereich

Werkseinstellung :150,0 % In

Format: 16 Bit

Festlegung der Begrenzung des maximal zulässigen Anlaufstroms im Motorbetrieb während einer über 04.51 eingestell-

ten maximalen Zeitdauer.

Wenn der Wert von **04.05** kleiner ist als der Wert von **04.07**, hat **04.05** Vorrang vor **04.07**.

**04.06** : Begrenzung generatorischer Strom

Wertebereich :0,0 bis 300,0 % (% In Wirk Motor)

Werkseinstellung :110,0 % In

Format: 16 Bit

Festlegung der Begrenzung des maximal zulässigen Dauerstroms im Generatorbetrieb.

**04.07** : Begrenzung symmetrischer Strom

Wertebereich :0,0 bis 300,0 % (% In Wirk Motor)

Werkseinstellung: 110,0 %


Format: 16 Bit


Festlegung der Begrenzung des maximal zulässigen Dauer-

stroms im Motor- und im Generatorbetrieb.

Anmerkung:

Wenn sich 11.31 auf "Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor" (1) und 05.14 auf "Keine: U/f linear" (2) oder "Keine: U/f quadratisch" (5) befindet, wird die einzige Begrenzung des Stroms über 04.07 festgelegt.





04.08 : Drehmomentsollwert

Wertebereich : ± 04.24 (% In Wirk Motor)

Werkseinstellung: 0,0 % In

Format: 16 Bit

Haupt-Drehmomentsollwert, wenn der Umrichter in Drehmomentregelung konfiguriert ist.

Einen positiven Sollwert vorgeben, damit das Drehmoment im Uhrzeigersinn angewandt wird und umgekehrt einen negativen Sollwert vorgeben, damit das Drehmoment gegen den Uhrzeigersinn angewandt wird.

Der maximale Wert von 04.08 wird durch 04.24 festgelegt.

04.09 : Drehmomentoffset

Wertebereich : ± 150.0 % Werkseinstellung :0,0 %

Format: 16 Bit

04.10 : Auswahl Drehmomentoffset

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Der Drehmomentsollwert ist gleich dem Parameter 04.08.

Der Drehmomentsollwert ist gleich dem Parameter 04.08, der zu dem Wert des Drehmomentoffsets 04.09 addiert wird.



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**04.11** : Modus der Drehmomentregelung

: Drehzahl (0), Drehmoment direkt (1), Wertebereich

Drehmomentsteuerung (2)

Werkseinstellung: Drehzahl (0)

Format: 8 Bit

#### Drehzahl (0):

Drehzahlsteuerung mit Begrenzung des Stroms über den Parameter **04.07**.

#### Drehmoment direkt (1):

Drehmomentsteuerung. Der Drehzahlsollwert ist nicht mehr aktiv, und der Drehmomentsollwert kann über den analogen Sollwert 2 vorgegeben werden (wenn er auf den Drehmomentsollwert, Parameter 04.08, programmiert ist). Die Ausgangsfrequenz wird so eingestellt, dass der vom Umrichter gemessene Wirkstrom gleich dem Sollwert ist.

**.**:

#### Drehzahl (0):

Drehzahlsteuerung mit Begrenzung des Stroms über den Parameter **04.07**.

#### Drehmoment direkt (1):

Direkte Drehmomentsteuerung. Das Motordrehmoment wird auf den Wert von **04.08** eingestellt (**04.08** + **04.09**, wenn **04.10** auf Ja steht).

Der Wert der Motordrehzahl hängt also von der Kennlinie des Gegenmoments der Anwendung ab.

#### Drehmomentsteuerung (2):

Drehmomentsteuerung mit Überdrehzahlschutz, der von dem Parameter **01.06** vorgegeben wird.

• Wenn bei Drehmomentregelung (04.11 = 1) das Gegenmoment gleich Null wird, beschleunigt der Umrichter die Maschine bis zur maximalen Drehzahl, die durch den minimalen Wert zwischen 1,3 x 01.06 und 01.06 +1000 min<sup>-1</sup> angegeben wird. Daher muss unbedingt gewährleistet sein, dass der Parameter 01.06, der die maximale Drehzahl begrenzt, so eingestellt wird, dass die Sicherheit von Personen und Gegenständen garantiert ist.

#### 04.12 : Filter Stromregler ( )

Wertebereich :0 bis 10 Werkseinstellung: 2 Format: 8 Bit

Mit diesem Filter lässt sich eine Zeitkonstante einführen, die vom Drehzahlregler erzeugte, eventuell auftretende Geräusche verringern kann. Für die Konstante gilt: Zeitkonstante = 2<sup>04.12</sup> ms.

#### 04.13 : P-Anteil Stromregler

Wertebereich :1 bis 999 Werkseinstellung:50 Format: 16 Bit

- Bei einem Asynchronmotor: der werkseitige Einstellwert von **04.13** eignet sich für die meisten Anwendungen.
- Bei einem Synchronmotor: zur Anpassung des Werts des P-Anteils folgende Formel verwenden:

 $04.13 = k \times kVA \times Ld$ 

k = 1 für die Umrichter 400/460 V k = 0,6 für die Umrichter 690 V

kVA = Baugröße Umrichter (z. B.: Wert 340 bei einem Umrich-

ter 340T)

Ld = Induktivitätswert, auf dem Typenschild des Motors in mH angegeben

04.14 : I-Anteil Stromregler

Wertebereich :0 bis 250 Werkseinstellung: 40

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der Frequenzbereich des Stromreglers einstellen.

Die Werkseinstellung von **04.14** eignet sich für die meisten Anwendungen.

#### **04.15** : Thermische Zeitkonstante des Motors

:1 bis 32000 s Wertebereich Werkseinstellung: 1800 s

Format: 16 Bit

Ausgehend von den Strom-, Drehmoment- und Drehzahlwerten wird ein relativer Wert der Energie- und Eisenverluste des Motors geschätzt. In Abhängigkeit des Typs der Motorbelüftung, die durch den Parameter 05.50 angegeben wird, und des Wertes der thermischen Zeitkonstante 04.15 wird der Wert des thermischen Belastung (%) des Motors in Parameter 04.19 angegeben.

04.16 : Nicht verwendet

**04.17** : Magnetisierungsstrom Motor

Wertebereich :0 bis + 2,22 x **11.32** (A)

Format: 32 Bit

Ablesen des Magnetisierungsstroms.

**04.18** : Grenzstrom

Wertebereich :0 bis + 300 % (% In Wirk Motor)

Format: 16 Bit

Angabe des kurzfristigen Begrenzungsniveaus des Umrichterstroms. Dieser Wert hängt von 04.05, 04.06, 04.51 und internen Begrenzungen ab.

### **04.19**: Thermischer Schutz des Motors

Wertebereich :0,0 bis 120,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt den auf Grundlage der in den Motorparametern von Menü 5 eingegebenen Werte und des Parameters 04.15 geschätzten thermischen Zustand des Motors an. Eine Warnung wird auf dem Display am Gerät angezeigt, wenn **04.19** 100% überschreitet (siehe **10.17**). Beim jedem Einschalten wird 04.19 auf Null gesetzt.

Anmerkung: Folglich ist es ratsam, einen PTC-Fühler zum Schutz des Motors zu verwenden.



Wertebereich :± 11.32 (% In Wirk Motor)

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeigt das Lastniveau des Umrichters an. Ein positiver Wert zeigt einen Motorbetrieb an, ein negativer Wert hingegen einen Generatorbetrieb (antreibende Last). Der maximale Wert von **04.20** wird durch **04.24**festgelegt.



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**04.21** bis **04.23** : Nicht verwendet

04.24 : Skalierung des maximalen Stroms

Wertebereich :± 999,9 % Werkseinstellung :150,0 %

Format: 16 Bit

Legt den maximalen Wert von Parameter 04.20 und Para-

meter **04.08** fest.

**04.25** bis **04.50** : Nicht verwendet

**04.51** : Verzögerung Anlaufmoment zu Dauermoment

Wertebereich : 0 bis 250 s Werkseinstellung : 60 s

Format: 16 Bit

Beim Anlauf zulässige Zeit in Drehmomentbegrenzung **04.05** vor dem Übergang zu Drehmomentbegrenzung

04.07.

**04.52** bis **04.54** : Nicht verwendet

**04.55** : Modus der Strombegrenzung

Wertebereich : Wirkstrom (0) oder Scheinstrom (1)

Werkseinstellung: Wirkstrom (0)

Format: 8 Bit Wirkstrom (0):

Die in **04.05**, **04.06** und **04.07** beschriebenen Strombegrenzungen werden über den Wirkanteil des Motorstroms realisiert.

Dieser Modus wird immer angewendet, wenn **11.31** ungleich "Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor (1)" ist.

Scheinstrom (1):

Die in **04.05**, **04.06** und **04.07** beschriebenen Strombegrenzungen werden über die direkte Begrenzung des gesamten Motorstroms realisiert.

Dieser Modus wird nur dann angewendet, wenn **11.31** = "Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor (1)" ist.

**04.56** bis **04.59** : Nicht verwendet

**04.60** : Elektromagnetisches Moment

Wertebereich :-9999,99 bis +9999,99 Nm

Format: 32 Bit


Gibt das auf die Motorwelle wirkende Drehmoment an, die Angabe erfolgt direkt in Nm.



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.6 - Menü 5: Steuerung Motor

#### 5.6.1 - Blockschaltbild Menü 5



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.6.2 - Erklärung der Parameter in Menü 5

**05.01** : Motorfrequenz

Wertebereich : ± 590,00 Hz

Format: 32 Bit

Gibt die Ausgangsfrequenz des Umrichters an.

**05.02** : Motorspannung

Wertebereich : 0 bis 999 V

Format: 16 Bit

Effektivspannung am Umrichterausgang.

05.03 : Motorleistung

Wertebereich :  $\pm 11.33 \times 11.32 \times 2,22 \times \frac{\sqrt{3}}{1000}$  kW

Format: 32 Bit

05.03 ist die berechnete Wirkleistung des Motors.

$$\mathbf{05.03} = \mathbf{04.01} \times \mathbf{05.02} \times (\mathbf{05.10} \times \frac{\sqrt{3}}{1000} \text{ kW}).$$

Wenn dieser Parameter über Menü 7 einem Analogausgang zugeordnet ist, entsprechen 10 V der maximalen, vom Umrichter messbaren Leistung (I max Umrichter = 2,22 x **11.32**).



Wertebereich :  $\pm 2 \times 01.06 \text{ min}^{-1}$ 

Format: 32 Bit

Die Motordrehzahl wird ausgehend von der Motorfrequenz **05.01** gemäß folgender Formel berechnet:

**05.04 (min-1) =**  $\frac{60 \times 05.01}{\text{Polpaarzahl des Motors}}$ 

05.05 : Spannung DC-Zwischenkreis

Wertebereich : 0 bis 1300 V

Format: 16 Bit

Gibt die gemessene Spannung des DC-Zwischenkreises an.

**05.06** : Nennfrequenz Motor Wertebereich : 0,01 bis 590,00 Hz

Werkseinstellung: 50,00 Hz

Format: 32 Bit

An diesem Punkt geht der Motorbetrieb von konstantem Drehmoment zu konstanter Leistung über.

Im Standardbetrieb ist dies die auf dem Leistungsschild des Motors gestempelte Frequenz.

05.07 : Nennstrom Motor

Wertebereich :0,00 bis 2,2 x **11.32** 

Werkseinstellung: 75% x 11.32

Format: 32 Bit

Der auf dem Leistungsschild angegebene Nennstrom des Motors. Der Nennstrom des Motors dient insbesondere zur Festlegung des thermischen Zustands **04.19** des Motors. 05.08 : Nenndrehzahl Motor

Wertebereich :0,00 bis 60000,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 1500,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Die auf dem Leistungsschild gestempelte Motordrehzahl unter

Last.

#### Anmerkung:

Dieser Wert muss den Schlupf des Asynchronmotors gegenüber der Synchrondrehzahl berücksichtigen. Dieser Schlupf darf in keinem Fall einen negativen Wert annehmen.

05.09 : Nennspannung Motor


Wertebereich :0 bis 999 V

Werkseinstellung :400 V

Format: 16 Bit

Die auf dem Leistungsschild des Motors angegebene Nennspannung ist gemäß der normalen Netzanschlussbedingungen einzugeben.

Ermöglicht die Definition der Spannungs-/Frequenzkennlinie wie folgt:



\* Wenn **05.14** = Keine: U/f linear (2) oder Keine: U/f quadratisch (5), wird der Wert des Boost über **05.15** festgelegt.

05.10 : Leistungsfaktor Motor

Wertebereich :0,00 bis 1,00

Werkseinstellung: 0,85

Format: 8 Bit

Der Cos  $\phi$  wird automatisch während einer Selbstkalibrierung in Ebene 2 (siehe **05.12**) gemessen und in diesem Parameter gespeichert. Falls diese Selbstkalibrierung nicht ausgeführt werden konnte, den auf dem Leistungsschild des Motors abgelesenen Wert des Cos  $\phi$  eingeben.



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

05.11 : Polzahl des Motors

Wertebereich : Automatische Berechnung (0), 2-polig (1),

4-polig (2), 6-polig (3), 8-polig (4), 10-polig (5), 12-polig (6), 14-polig (7),

16-polig (8)

Werkseinstellung: Automatische Berechnung (0)

Format: 8 Bit

Wenn dieser Parameter auf 0 (Automatische Berechnung) eingestellt ist, berechnet der Umrichter automatisch die Polzahl in Abhängigkeit der Nenndrehzahl (**05.08**) und der Nennfrequenz (**05.06**). Man kann den entsprechenden Wert jedoch auch direkt gemäß nachfolgender Tabelle eingeben:

Polzahl	05.11
2	2-polig (1)
4	4-polig (2)
6	6-polig (3)
8	8-polig (4)
10	10-polig (5)
12	12-polig (6)
14	14-polig (7)
16	16-polig (8)

#### Anmerkung:

Wenn die Polzahl des Motors größer als 16 ist, sollte **05.11** auf "Automatische Berechnung" eingestellt werden.

#### 05.12 : Selbstkalibrierung

Wertebereich

: Nein (0), Ohne Drehung: Motorparameter eingegeben (1), Mit Drehung: Motorparameter unvollständig (2), Messung des Geber-Offsets (3)

Werkseinstellung :Nein (0)

Format: 8 Bit



 Während der Selbstkalibrierung ist die Bremssteuerung gesperrt.

- Die mit Parameter **05.12** = Mit Drehung (2) ausgeführte Messung muss mit abgekuppeltem Motor erfolgen, da der Umrichter den Motor bei 2/3 seiner Nenndrehzahl antreibt. Diese Selbstkalibrierung "mit Drehung" ist nur in dem Betriebsmodus CLOSED Loop () erforderlich. Zuvor ist zu prüfen, dass dieser Vorgang kein Sicherheitsrisiko darstellt und sich der Motor im Stillstand befindet.
- Nach einer Veränderung der Motorparameter muss die Selbstkalibrierung erneut durchgeführt werden.

#### Nein (0):

Keine Selbstkalibrierung.

Am Ende einer Selbstkalibrierung schaltet **05.12** wieder auf Nein.

#### Ohne Drehung: Motorparameter eingegeben (1):

- Wenn **11.31** = "Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor" oder "Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor" werden Statorwiderstand und Spannungsoffset jeweils in **05.17** und **05.23** gemessen und gespeichert. Der P-Anteil **04.13** wird automatisch aktualisiert.
- Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" werden Statorwiderstand und Spannungsoffset jeweils in **05.17** und **05.23** gemessen und gespeichert.

Die Statorinduktivität wird gemessen, aber nicht gespeichert. Ein Alarm wird generiert, wenn ihr Wert sehr stark von dem in **05.24** angegebenen Wert abweicht. Der P-Anteil **04.13** wird aktualisiert.

#### Vorgehensweise:

- prüfen, dass die Motorparameter eingestellt wurden und dass sich der Motor im Stillstand befindet,
- den Umrichter freigeben,
- einen Fahrbefehl erteilen,

Das Ende des Vorgangs abwarten,

den Umrichter verriegeln und den Fahrbefehl löschen.
 Der Motor ist anschließend für den normalen Betrieb bereit.
 Der Parameter **05.12** geht wieder auf "Nein" zurück, sobald die Selbstkalibrierung beendet ist.

### Mit Drehung: Motorparameter unvollständig (2): ACHTUNG:

In diesem Modus dreht der Motor mit 2/3 seiner Nenndrehzahl oder bei maximal 1000 min<sup>-1</sup>.

- Wenn **11.31** = "Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor": Keine Aktion.
- Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor" werden Statorwiderstand und Spannungsoffset jeweils in **05.17** und **05.23** gemessen und gespeichert. Die Netzdrosseln **05.24** und **05.25** (oder **21.14** und **21.24**) werden ebenfalls gemessen und gespeichert. Der Leistungsfaktor **05.10** und der P-Anteil **04.13** werden automatisch aktualisiert.
- Wenn **11.31** = "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" werden Statorwiderstand und Spannungsoffset jeweils in **05.17** und **05.23** gemessen und gespeichert. Die Netzdrossel **05.24** (oder **21.14**) und die EMK im Leerlauf **05.33** (**21.30**) werden gemessen und gespeichert. Ein Alarm wird generiert, wenn ihre Werte sehr stark von den in **05.24** (oder **21.14**) und **05.33** (oder **21.30**) angegebenen Werten abweichen. Der P-Anteil **04.13** wird automatisch aktualisiert.

#### Vorgehensweise:

- prüfen, dass die bekannten Motorparameter eingestellt wurden und dass sich der Motor im Stillstand befindet,
- den Umrichter freigeben,
- wenn der Umrichter bezogen auf die Motorleistung unterdimensioniert ist, muss die Strombegrenzung **04.07** abgesenkt werden, damit er nicht in den Schutzmodus schaltet.
- einen Fahrbefehl erteilen. Der Motor wird angetrieben und hält dann im Freilauf an, sobald die Selbstkalibrierung abgeschlossen ist.
- das Ende des Vorgangs abwarten,
- den Umrichter verriegeln und den Fahrbefehl löschen. Der Motor ist anschließend für den normalen Betrieb bereit. Der Parameter **05.12** geht wieder auf "Nein" zurück, sobald die Selbstkalibrierung beendet ist.

#### Messung des Geber-Offsets (3):

In diesem Modus dreht der Motor bei sehr niedriger Drehzahl, um dadurch den Geber-Offset zu messen.

Dieser Modus ist nur aktiv, wenn **03.38** auf "Nur UVW", "Inkremental UVW", "Hall-Effekt-Geber" oder "Resolver" eingestellt ist. Der Geber-Offset wird automatisch in **03.25** gespeichert.

#### **ACHTUNG:**

Wenn ein Haltebefehl vor dem Ende der Selbstkalibrierung erteilt wird, löst der Sicherheitsmodus mir der Ursache "Selbstkalibrierung" aus.



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

05.13 : Boost U/f-Kennlinie

Wertebereich :Fest (0) oder Dynamisch (1)

Werkseinstellung: Fest (0)

Format: 8 Bit Fest (0):

Das U/f-Verhältnis ist fest und wird über die Eckfrequenz (05.06) eingestellt.

#### Dynamisch (1):

Dynamische U/f-Kennlinie.

Erzeugt eine Spannungs-/Frequenzkennlinie, die sich mit der Last verändert. Kommt bei Anwendungen mit quadratischem Drehmoment zum Einsatz (Pumpen/Lüfter/Kompressoren). Bei Anwendungen mit konstantem Drehmoment und geringer Dynamik kann sie zur Verringerung der Motorgeräusche eingesetzt werden.

#### 05.14 : Auswahl des Modus 'Offener Regelkreis' ( )

Wertebereich

: Messung von Rs bei jedem Fahrbefehl (0), Keine Messung von Rs (1),

U/f linear mit Boost (2),

Messung von Rs nach Rücksetzen auf die

Werkseinstellungen (3),

Messung von Rs bei jedem Einschalten (4),

U/F quadratisch (5)

Werkseinstellung: Messung von Rs bei jedem Einschalten (4)

Format: 8 Bit

Legt den Steuerungsmodus im offenen Regelkreis fest. Die Modi "Messung von Rs bei jedem Fahrbefehl (0)", "Keine Messung von Rs (1)", "Messung von Rs nach Rücksetzen auf die Werkseinstellungen (3)" und "Messung von Rs bei jedem Einschalten (4)" werden für die vektorielle Steuerung von Käfigläufermotoren verwendet. Diese vier Modi unterscheiden sich durch die Art und Weise, wie die Motorparameter, insbesondere der Statorwiderstand, identifiziert werden. Da sich diese Parameter mit der Temperatur verändern und zum Erreichen optimaler Leistungen entscheidend sind, sollte der Betriebszyklus der Maschine zur Auswahl des geeignetsten Modus berücksichtigt werden. Die Modi "U/f linear mit Boost (2)" und "U/f quadratisch (5)" entsprechen den Steuerungsmodi von Asynchronmotoren über eine U/f-Kennlinie.

#### Messung von Rs bei jedem Fahrbefehl (0):

Statorwiderstand 05.17 und Spannungsoffset 05.23 werden jedes Mal gemessen, wenn der Umrichter einen Fahrbefehl erhält.

Diese Messungen sind nur dann gültig, wenn sich die Maschine im Stillstand befindet und vollständig entregt ist. Die Messung wird nicht durchgeführt, wenn der Fahrbefehl weniger als 2 Sekunden nach dem letzten Haltebefehl erteilt wird. Dies ist der leistungsstärkste vektorielle Steuerungsmodus. Der Betriebszyklus muss jedoch mit den erforderlichen 2 Sekunden zwischen einem Haltebefehl und einem neuen Fahrbefehl vereinbar sein.

#### Keine Messung von Rs (1):

Statorwiderstand 05.17 und Spannungsoffset 05.23 werden nicht gemessen.


Dieser Modus ist weniger leistungsfähig als der Modus 0, aber er ist an alle Betriebszyklen angepasst. Bei der Inbetriebnahme sollte eine Selbstkalibrierung ohne Drehung (05.12) durchgeführt werden, um automatisch die Werte von **05.17** und **05.23** anzugeben.

#### U/f linear mit Boost (2):

Spannungs-Frequenz-Kennlinie mit festem Boost, einstellbar über die Parameter 05.15 und 05.09.

#### Anmerkung:

Diesen Modus für die Steuerung mehrerer parallel geschalteter Motoren verwenden.



#### Messung von Rs nach Rücksetzen auf die Werkseinstellungen (3):

Nach einem Rücksetzen auf die Werkseinstellungen werden Statorwiderstand 05.17 und Spannungsoffset 05.23 bei der ersten Freigabe des Umrichters gemessen (Umrichterausgang aktiviert).

#### Messung von Rs bei jedem Einschalten (4):


Statorwiderstand 05.17 und Spannungsoffset 05.23 werden nach der ersten Freigabe gemessen (Umrichterausgang aktiviert), die auf jedes Einschalten folgt.

#### **ACHTUNG:**

Kurzzeitig wird eine Spannung an den Motor angelegt. Aus Sicherheitsgründen darf kein elektrischer Schaltkreis zugänglich sein, sobald der Umrichter eingeschaltet ist.

#### U/f quadratisch (5):

Quadratische Spannungs-Frequenz-Kennlinie.




#### 05.15 : Boost auf der U/f-Kennlinie

Wertebereich :0,0 bis 25,0 % der Motornennspannung (05.09)

Werkseinstellung :1,0 % der Motornennspannung

Format: 16 Bit

Wenn 11.31 auf "Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor" (1) und 05.14 auf "U/f linear mit Boost (2)" oder "U/ f quadratisch (5)" eingestellt ist, lässt sich mit Parameter 05.15 bei niedriger Drehzahl der magnetische Fluss im Motor erhöhen, damit er beim Anlauf ein höheres Drehmoment liefert. Dies ist ein Prozentsatz der Nennspannung des Motors (05.09).



05.16 : Nicht verwendet



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

05.17 : Statorwiderstand

Wertebereich :0,000 bis 90000,000 m $\Omega$ 

Werkseinstellung :0,000 m $\Omega$ 

Format: 32 Bit

Dieser Parameter speichert den Statorwiderstand des Motors für die vektorielle Steuerung (siehe Parameter **05.14**).

Wenn der Statorwiderstand nicht gemessen werden kann (Motor nicht angeschlossen, Wert über dem max. Wert der Baugröße), wird der Sicherheitsmodus mir der Ursache "Statorwiderstand" ausgelöst.

Bei einer Selbstkalibrierung (**05.12** = Ohne Drehung (1) oder Mit Drehung (2)) wird der Wert des Statorwiderstands automatisch in **05.17** gespeichert.

05.18 : Taktfrequenz

Wertebereich :2 kHz (0) bis 18 kHz (19)

Werkseinstellung :3 kHz (2) für **POWERDRIVE MD2** 4 kHz (4) für **POWERDRIVE FX** 

Format: 8 Bit

Regelt die Taktfrequenz der Pulsweitenmodulation.

05.18	Frequenz
0	2 kHz
1	2,5 kHz
2	3 kHz
3	3,5 kHz
4	4 kHz
5	4,5 kHz
6	5 kHz
7	5,5 kHz
8	6 kHz
9	6,5 kHz

05.18	Frequenz
10	7 kHz
11	8 kHz
12	9 kHz
13	10 kHz
14	11 kHz
15	12 kHz
16	13 kHz
17	14 kHz
18	16 kHz
19	18 kHz

#### Anmerkung:

Bei Frequenzen über 6 kHz bitte Rücksprache mit LEROY-SOMER

Die Taktfrequenz der Umrichter **POWERDRIVE FX** muss  $\geq$  4 kHz (4) sein.

#### **ACHTUNG:**

Eine hohe Taktfrequenz verringert die magnetisch bedingten Geräusche, sie erhöht jedoch die Erwärmung des Umrichters. Bitte entnehmen Sie der Inbetriebnahmeanleitung die Angaben zur Abstufung des Umrichters je nach Frequenz.

#### 05.19 : Modulation erhöhte Stabilität

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit Gesperrt (0):

Funktion deaktiviert.

#### Freigegeben (1):

Funktion aktiviert.

Instabilitäten können in folgenden Situationen auftreten:

- bei 50 % der Nennfrequenz des Motors bei einem in Unterlast betriebenen Motor,
- in der Nähe und oberhalb der Nenndrehzahl des Motors, wenn dieser in Unterlast oder sehr hoher Überlast betrieben wird. Mit dieser Funktion lassen sich die genannten Instabilitäten beseitigen.

Sie ermöglicht ebenfalls eine leichte Verringerung der Erwärmung des Umrichters. Die Verwendung dieses Modus kann jedoch eine leichte Erhöhung des Motorgeräuschs zur Folge haben.

**05.20** : Fast quadratische Modulation

Wertebereich: Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung: Freigegeben (1)

Format: 8 Bit **Gesperrt (0):**Funktion deaktiviert.

#### Freigegeben (1):

Damit lässt sich der maximale Wert der Ausgangsspannung des Umrichters um 3 % erhöhen.

In dem Bereich, der von den 3 % zusätzlicher Spannung betroffen ist, ist die Ausgangsspannung des Umrichters nicht mehr absolut sinusförmig, sondern mit etwa 2 % Oberschwingungen 5. und 7. Ordnung belastet.

## **05.21**: Überwachung des Potentials des Nullleiters des Motors

Wertebereich : Mit Hv3 (0), Ohne Hv3 (1)

Zufällige Schwankung (2)

Werkseinstellung: Mit Hv3 (0)

Format: 8 Bit Mit Hv3 (0):

Mit dieser Einstellung lässt sich eine maximale Effektivspannung am Umrichterausgang erreichen. Diese Einstellung ist zu übernehmen, wenn der Nullpunkt der Last nicht verwendet wird (trifft auf Motoren zu).

#### Ohne Hv3 (1):

Der maximale Wert der Effektivspannung am Umrichterausgang wird bezogen auf den Fall 0 um 15 % reduziert. Diese Einstellung ist nur in dem speziellen Fall zu übernehmen, wenn eine Last mit einem angeschlossenen Nullpunkt verwendet wird.

#### Zufällige Schwankung (2):

Reserviert.

05.22 : Nicht verwendet

**05.23**: Spannungsoffset Wertebereich :0,0 bis 25,5 V

Werkseinstellung: 0,0 V Format: 16 Bit

Dieser Spannungsoffset wird vom Umrichter gemessen (siehe Parameter **05.14**). Mit ihm lassen sich Schwachstellen des Umrichters korrigieren, insbesondere die Spannungsabfälle in den IGBT und die Totzeiten. Dieser Parameter spielt bei Betrieb mit niedriger Drehzahl, d. h. wenn die Ausgangsspannung des Umrichters gering ist, eine wichtige Rolle. Bei einer Selbstkalibrierung (**05.12** = Ohne Drehung (1) oder Mit Drehung (2)) wird der Wert des Spannungsoffsets automatisch in **05.23** gespeichert.

#### 05.24 : Kurzzeitige Induktivität Motor

Wertebereich :0,000 bis 9000,000 mH

Werkseinstellung: 0,000 mH

Format: 32 Bit

- Asynchronmotor: Wert der gesamten Streuinduktivität bezogen auf den Stator des Motormodells. Der Wert von **05.24** wird bei einer Selbstkalibrierung im vektoriellen Modus automatisch gespeichert (**05.12** = Mit Drehung (2)).
- Synchronmotor: Wert der zyklischen Statorinduktivität des Motormodells. Der Wert von **05.24** wird für einen Permanentmagnetmotor im Steuerungsmodus ohne Geber (**03.38** = Geber Software Nr. 1 bis Geber Software Nr. 4) verwendet. Ihr Wert muss ausgehend von den Leistungsschilddaten des Motors angegeben werden. Dabei wird ein Wert eingestellt, der 80% des gestempelten Werts von Ld entspricht. Sollte dies nicht möglich sein, muss der sich aus der Selbstkalibrierung ergebende Wert verwendet werden (siehe **05.12**).



### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**05.25** : Gesamtinduktivität L<sub>s</sub> Motor :0,000 bis 9000,000 mH Wertebereich

Werkseinstellung: 0,000 mH

Format: 32 Bit

- Asynchronmotor: Summe aus magnetisierender Induktivität und Streuinduktivität bei Nennfluss des Motors.

Der Wert von 05.25 wird bei einer Selbstkalibrierung mit Drehung automatisch gespeichert (05.12 = Mit Drehung (2)). -Synchronmotor: Dieser Parameter eignet sich nicht für einen Synchronmotor.

05.26 : Aktivierung der dynamischen Steuerung Reserviert.

05.27 | bis 05.31 |: Nicht verwendet

05.32 : Drehmoment-Strom-Koeffizient (Kt) (

Reserviert.

05.33 : EMK Motor bei 1000 min<sup>-1</sup> (Ke) ( )

Wertebereich :0 bis 32000 V

Werkseinstellung: 98 V

Format: 16 Bit

Einstellung der Motorspannung bei 1000 min<sup>-1</sup>.

Der Wert von 05.33 wird für einen Permanentmagnetmotor im Steuerungsmodus ohne Geber (03.38 = Geber Software Nr. 1 bis Geber Software Nr. 5) verwendet. Ihr Wert muss ausgehend von den Leistungsschilddaten des Motors angegeben werden (gestempelter Ke-Wert). Sollte dies nicht möglich sein, muss der sich aus einer Selbstkalibrierung ergebende Wert verwendet werden.

**05.34** bis **05.49** : Nicht verwendet

05.50 : Typ der Motorbelüftung

Wertebereich : Nicht belüftet (0), Eigengekühlt (1),

Fremdbelüftet (2)

Werkseinstellung : Eigengekühlt (1)

Format: 8 Bit Nicht belüftet (0):

Den Motor besitzt weder einen internen Lüfter noch eine Fremdbelüftung.

Eigengekühlt (1):

Ein Lüfter sitzt auf der Motorwelle.

Fremdbelüftet (2):

Der Motor ist mit einer Fremdbelüftung ausgestattet.

Anhand des Parameterwertes 05.50 in Verbindung mit den Werten der Parameter 04.15 (Thermische Zeitkonstante des Motors), 05.07 (Nenndrehzahl des Motors), 05.08 (Nenndrehzahl des Motors) und 11.31 (Steuerungs-/Betriebsmodus) lässt sich der Grad der thermischen Beanspruchung des Motors abschätzen, der in **04.19** (%) angegeben wird.

05.51 : Induktivität Q-Achse (Synchronmotor)

:40 bis 999% von **05.24** Wertebereich

Werkseinstellung: 100%

Format: 16 Bit

Parametrierung eines Induktivitätswerts in Quadratur zur Achse des Pols für Synchronmotoren mit Schenkelpolen.

**05.52** : Anlaufstrom (Synchronmotor)

:± 120 % von **05.07** Wertebereich

Werkseinstellung :20 %

Format: 16 Bit

Bei einem Synchronmotor (11.31 = Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor (3)) verbessert dieser Parameter den Anlauf von Motoren mit Permanentmagneten, die ohne Lagegeber gesteuert werden.

Bei einem Asynchronmotor (11.31 = Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor) boostet dieser Parameter den Magnetisierungsstrom beim Anlauf der Maschine, damit sich der Fluss schneller aufbaut.

05.53 : Zeit zum Aufbau des Flusses

Wertebereich :0,00 bis 320,00 s

Werkseinstellung: 0,25 s

Format: 16 Bit

Bei einem Synchronmotor (11.31 = Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor (3)) ohne Geber legt dieser Parameter die Wartezeit vor Beginn der Anlaufvorgangs fest. Bei einem Asynchronmotor gilt der Fluss nach einem Fahrbefehl als aufgebaut, wenn 05.53 verstrichen ist oder wenn 7/8 des Flusses der Maschine erreicht sind.


05.54 : Verhältnis Eck-/Nennfrequenz

Wertebereich :75 bis 150 % Werkseinstellung: 100 %

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich das Magnetisierungsniveau des Asynchronmotors einstellen.

Die nachfolgende Abbildung stellt den Einfluss von 05.54 auf die Entwicklung der Leerlaufkennlinie des Motors in Abhängigkeit der Drehzahl dar.



05.55 : Schwelle Überstrom

Wertebereich :0 bis 999 % Werkseinstellung: 160 %

Format: 16 Bit

Dieser Wert (% von 05.07) legt die Schwelle zur Erkennung des Sicherheitsmodus "Überstrom Motor" fest. Wenn dieser Schwellwert mit der Einheit A das 1,6fache von 11.32 überschreitet, erhält der Sicherheitsmodus "Überstrom am Umrichterausgang" den Vorrang vor dem Sicherheitsmodus "Überstrom Motor".

05.56 : Nicht verwendet

**05.57** : Effektive Taktfrequenz

Wertebereich :2 kHz bis 18 kHz

Format: 8 Bit

Regelt die tatsächlich benutzte Taktfrequenz. Damit zusammenhängende Parameter: 05.18, 05.60 und 18.27.



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

05.58 : Doppelte Aktualisierung PWM pro Periode

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung :Ja (1)

Format: 8 Bit Nein (0):

Die Frequenz für die Berechnung der Motorsteuerung stimmt mit der in **05.57** angezeigten überein.

Ja (1):

Die Frequenz für die Berechnung der Motorsteuerung ist doppelt so groß wie die in **05.57** angezeigte. Diese Option ermöglicht eine präzisere Motorsteuerung. Sie steht nicht zur Verfügung, wenn der Anwender eine Taktfrequenz **05.18** gewählt hat, die über 8 kHz liegt.

05.59 : Drehrichtung

Wertebereich : Uhrzeiger (0) oder Gegenuhrzeiger (1)

Werkseinstellung: Uhrzeiger (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Drehrichtung (mit Blick auf das Wellenende) ändern, ohne das Vorzeichen des Sollwerts wechseln zu müssen.

Er wird nur im Stillstand berücksichtigt.

05.60 : Taktfrequenz bei niedriger Drehzahl

Wertebereich :2 kHz (0) bis 18 kHz (19)

Werkseinstellung :3 kHz (2) für POWERDRIVE MD2

4 kHz (4) für **POWERDRIVE FX** 

Format: 8 Bit

05.60	Frequenz
0	2 kHz
1	2,5 kHz
2	3 kHz
3	3,5 kHz
4	4 kHz
5	4,5 kHz
6	5 kHz
7	5,5 kHz
8	6 kHz
9	6,5 kHz

05.60	Frequenz
10	7 kHz
11	8 kHz
12	9 kHz
13	10 kHz
14	11 kHz
15	12 kHz
16	13 kHz
17	14 kHz
18	16 kHz
19	18 kHz

#### Anmerkung:

Bei Frequenzen über 6 kHz bitte Rücksprache mit LEROY-SOMER nehmen. **POWERDRIVE FX** benötigt die Taktfrequenz? 4 kHz (4).

Fixierung der Taktfrequenz, wenn die Frequenz/Drehzahl des Motors den in **05.61** festgelegten Schwellwert erreicht hat.

05.61 : Schwelle für die Änderung der Taktfrequenz

Wertebereich : 0,00 bis 590,00 Hz

Werkseinstellung: 0,00 Hz

Format: 32 Bit

Wenn die Frequenz (Drehzahl) des Motors unter dem in **05.61** festgelegten Schwellwert liegt, wird die in **05.60** ausgewählte Taktfrequenz verwendet. Im gegenteiligen Fall wird die Taktfrequenz **05.18** verwendet.

**Zur Beachtung:** F = (Pp x n) / 60, wobei F die Frequenz in Hz, Pp die Polpaarzahl und n die Drehzahl in min<sup>-1</sup>.

#### Anmerkung:

Für den **POWERDRIVE FX** gilt: Wenn **05.60** < 4 kHz, dann ist die effektive Auslöseschwelle der kleinere Wert von **05.61** und 1/15 der Nennfrequenz des Motors **05.06**.

#### **05.62** : Optimierung des Verhältnisses Drehmoment/ Strom von Synchronmotoren

Wertebereich : Standard (0), Fest (1),

Optimaler Modus 1 (2), Optimaler Modus

2 (3)

Werkseinstellung: Standard (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter ist nicht aktiv, wenn **11.31** auf "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" (3) eingestellt ist.

#### Standard (0):

Der Umrichter regelt einen Magnetisierungsstrom Null im Motor (entspricht den meisten Anwendungen).

#### Fest (1):

Der Umrichter erzwingt in der Polachse einen Strom, der geregelt wird über **05.63** (sichtbar in **04.17**).

#### Optimaler Modus 1 (2):

Der Umrichter erzwingt in der Polachse einen Strom, der zum Wirkstrom proportional ist. Die Steigung der Proportionalität wird geregelt über Parameter **05.63**, der dem bei Nennstrom des Motors **05.07** gewünschten Entmagnetisierungsstrom entspricht.

#### Optimaler Modus 2 (3):

Der Umrichter erzwingt in der Polachse einen Strom, der in Abhängigkeit der Parameter des Motormodells (**05.24**, **05.33**, **05.51**) festgelegt wird.

In jedem Fall wird der Strom der Polachse durch die automatische Feldschwächung erzwungen, wenn die Ausgangsspannung des Umrichters ihren maximalen Wert erreicht (Feldschwächungsbereich).

#### Anmerkung:

**05.62** = Standard (0) lassen und nur nach Rücksprache mit LEROY-SOMER verändern.

#### **05.63** : Optimaler Magnetisierungsstrom

Wertebereich : 0,00 bis 2,2 x 11.32

Werkseinstellung: 0,00 A

Format: 32 Bit ACHTUNG:

Dieser Parameter ist nicht aktiv, wenn 11.31 auf "Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor" (3) eingestellt ist.

Wenn **05.62** auf Fest (1) oder Optimaler Modus 1 (2) parametriert ist, lässt sich mit **05.63** der optimale Magnetisierungsstrom von Synchronmotoren einstellen (siehe Erläuterungen zu Parameter **05.62**).

Wenn **05.62** auf Standard (0) parametriert ist, kann der in **05.63** eingestellte Wert zum schnelleren Bremsen des Motors verwendet werden, indem seine Verluste in den Bremsphasen erhöht werden. Dazu **02.04** auf Feste Rampe + (3) oder Autom. Rampe + (2) einstellen.

#### 05.64 : Anlaufschwelle (Synchronmotor)

Wertebereich : 0 % bis 100 %

Werkseinstellung: 10%

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Drehzahl festlegen, bei der die Einspeisung eines Stroms zur Unterstützung beim Anlauf eines Synchronmotors aufgehoben wird (siehe **05.52**).



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

05.65 : Variabler Fluss bei Netzspannungseinbrüchen


Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)


Format: 8 Bit

Steuerung der Spannungs-Frequenz-Kennlinie in Abhängig-


keit von den Parametern 05.54 und 05.65



Netzspannung < 05.09 und 05.65 = 0



Netzspannung < 05.09 und 05.65 = 1



**05.66** bis **05.69** : Nicht verwendet

05.70 : Freigabe der PTC

Wertebereich : Gesperrt (0)

Steuerklemmenleiste (1) Klemmenleiste Option Geber (2)

2 PTC-Eingänge (3)


Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit

Gesperrt (0): Keine Steuerung der PTC-Thermofühler über den Umrichter.


#### Steuerklemmenleiste (1):

Berücksichtigung des an DI1/CTP und 0 V der Steuerklemmenleiste des Umrichters angeschlossenen PTC-Fühlers




#### Klemmenleiste Option Geber (2):


Berücksichtigung des an T1 und T2 der Klemmenleiste der Option MDX-ENCODER angeschlossenen PTC-Fühlers



#### 2 PTC-Eingänge (3):

Berücksichtigung der beiden PTC-Fühler, die an DI1/CTP und 0 V der Steuerklemmenleiste des Umrichters bzw. an T1 und T2 der Klemmenleiste der Option MDX-ENCODER angeschlossen sind.





#### **ACHTUNG:**

Wenn 05.70 auf 1 oder 3 eingestellt ist, darf der Digitaleingang DI1 nicht verwendet werden (08.21 nicht belegen).

**05.71** bis **05.79** : Nicht verwendet

05.80 : Vorhandensein eines Sinusfilters am Umrichterausgang

Reserviert

05.81 : Induktivität des Sinusfilters

Reserviert

05.82 : Kapazität des Sinusfilters

Reserviert

**05.83** : Dämpfungswiderstand des Sinusfilters

Reserviert




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.7 - Menü 6: Ansteuerlogik und Zähler

#### 5.7.1 - Blockschaltbilder von Menü 6

• Verwaltung der Ansteuerlogik


Steuerungen an der Klemmenleiste



#### · Betriebsstundenzähler, Energiezähler

Reduzierte Spannung

06.10





### Frequenzumrichter

#### MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.7.2 - Erklärung der Parameter in Menü 6

06.01 : Auslaufmodus

Wertebereich : Freilauf (0), Rampe (1),

Rampe + DC (2), DC Drehzahl Null (3),

DC verzögert (4)

Werkseinstellung: Rampe (1)


Format: 8 Bit Freilauf (0):

Anhalten im Freilauf.

Die Leistungsbrücke wird beim Erteilen eines Haltebefehls deaktiviert.

Der Umrichter kann während der in **06.63** programmierten Zeit keinen neuen Fahrbefehl empfangen. Diese Zeit ist für die Entmagnetisierung des Motors erforderlich.

Nach dieser Auslaufzeit ist der Umrichter "bereit". Die Auslaufzeit der Maschine hängt von ihrem Massenträgheitsmoment ab.




#### Rampe (1):

Anhalten über Auslauframpe.

Der Umrichter verzögert den Motor entsprechend dem in Parameter **02.04** ausgewählten Auslaufmodus.

Eine Sekunde nach dem Haltebefehl ist der Umrichter "bereit".




#### Rampe + DC (2) ( ):

Anhalten über Auslauframpe mit Einspeisung von Gleichstrom während einer vorgegebenen Zeit.

Der Umrichter verzögert den Motor entsprechend dem in Parameter **02.04** ausgewählten Auslaufmodus.

Wenn die Frequenz Null erreicht wird, speist der Umrichter Gleichstrom mit einer durch Parameter **06.06** einstellbaren Amplitude während einer durch Parameter **06.07** festgelegten Zeit ein.

Der Umrichter ist "bereit".




#### DC Drehzahl Null (3) ( ):

Anhalten über Bremsung durch Einspeisung eines niederfrequenten Stroms und bei Drehzahl Null Einspeisung von Gleichstrom.

Der Umrichter verzögert den Motor durch einen niederfrequenten Strom bis zu einer Drehzahl nahe Null, die automatisch erkannt wird.

Der Umrichter speist dann Gleichstrom mit einer durch Parameter **06.06** einstellbaren Amplitude während einer durch Parameter **06.07** festgelegten Zeit ein. Solange der Umrichter noch nicht "bereit" ist, kann kein Fahrbefehl berücksichtigt werden.






## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## DC verzögert (4) ( ):

Anhalten mit Einspeisen von Gleichstrom während einer vorgegebenen Zeit.

Der Umrichter verzögert den Motor durch Einspeisung eines in Parameter **06.06** festgelegten Stroms während einer durch Parameter **06.07** festgelegten Zeit. Solange der Umrichter noch nicht "bereit" ist, kann kein Fahrbefehl berücksichtigt werden



## Anmerkung:

Im geschlossenen Regelkreis ( ) entsprechen die Haltemodi "Rampe + DC" (2), "DC Drehzahl Null" (3) und "DC verzögert" (4) dem Haltemodus "Rampe" (1).

06.02 : Nicht verwendet

06.03 : Verwaltung der Kurzunterbrechungen


Wertebereich : Gesperrt (0), Stopp (1),

Stopp zeitversetzt (2)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit Gesperrt (0):

Der Umrichter berücksichtigt Netzausfälle nicht und arbeitet so lange weiter, wie die Spannung des DC-Zwischenkreises ausreichend ist.



### **ACHTUNG:**

Die Fälle "Stopp (1)" und "Stopp zeitversetzt (2)" können nur dann ordnungsgemäß funktionieren, wenn die in der Anwendung angesammelte Energie größer ist als die während der Kurzunterbrechungen erforderliche Energie. Möglicher Anwendungen: Lüfter, Zentrifugen,...

### **Stopp (1):**

Bei einem Netzausfall verzögert der Umrichter über eine Rampe, die er automatisch berechnet, damit der Motor Energie in den DC-Zwischenkreis rückspeist. Bei Rückkehr der Normalbedingungen wird die Verzögerung bis zum Stillstand des Motors fortgesetzt, dies erfolgt jedoch nach dem in **06.01** parametrierten Auslaufmodus.


Der Umrichter löst einen Sicherheitsmodus wegen "Ausfall AC-Netz" aus.

## Stopp zeitversetzt (2):

Bei Netzunterspannung (s. **06.60**) oder einem Netzausfall verzögert der Umrichter über eine Rampe, die er automatisch berechnet, damit der Motor Energie in den DC-Zwischenkreis rückspeist.

Bei Rückkehr der Normalbedingungen:

- Wenn die Dauer der Kurzunterbrechung den Parameter 06.62 "Verzögerung Kurzunterbrechungen" unterschreitet, beschleunigt der Motor erneut, bis er seine Solldrehzahl erreicht.
- Wenn die Dauer der Kurzunterbrechung den Parameter **06.62** "Verzögerung Kurzunterbrechungen" überschreitet, wird die Verzögerung im Freilauf fortgesetzt. Der Umrichter löst einen Sicherheitsmodus wegen "Ausfall AC-Netz" aus.





## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

06.04 : Steuerlogik

Wertebereich : Start/Stopp gehalten (0), Start/Stopp Impuls (1),

Start/Stopp + Drehrichtungsumkehr (2),

Start/Stopp gesteuert (3)

Werkseinstellung: Start/Stopp gesteuert (3)

Format: 8 Bit

Auswahl zwischen 4 Steuerungsmodi der Befehle Start/ Stopp und der Drehrichtung.


### Anmerkung:

Die Veränderung von **06.04** muss bei verriegeltem Umrichter erfolgen.

### Start/Stopp gehalten (0):

Steuerung der Befehle Rechtslauf/Stopp und Linkslauf/Stopp über gehaltene Kontakte. Bei Werkseinstellung:

- Klemme DI4 voreingestellt für Rechtslauf/Stopp.
- Klemme DI5 voreingestellt für Linkslauf/Stopp.



Wenn beim Einschalten oder nach dem Reset eines ausgelösten Sicherheitsmodus bereits ein Fahrbefehl erteilt ist, läuft der Motor an, sobald der Sollwert vorliegt.

### Start/Stopp Impuls (1):

Steuerung der Befehle Start und Stopp über impulsbetätigte Kontakte.


In diesem Modus DI5 verwenden, um den Haltebefehl zu erteilen.

Dazu wie folgt parametrieren:

- **08.25** = **06.39** (Belegung DI5),
- **08.22** = **06.32** (Belegung DI2, bei Bedarf).

Bei Werkseinstellung:

- Klemme DI4 voreingestellt für Rechtslauf




Um von Rechtslauf auf Linkslauf umzuschalten oder umgekehrt, muss zunächst ein Haltebefehl erteilt werden.

## Start/Stopp + Drehrichtungsumkehr (2):

Steuerung des Befehls Start/Stopp über gehaltenen Kontakt. In diesem Modus DI4 für Start/Stopp und DI5 für die Vorgabe der Drehrichtung verwenden.

Dazu wie folgt parametrieren:

- **08.24** = **06.34** (Belegung DI4),
- **08.25** = **06.33** (Belegung DI5).




### Start/Stopp gesteuert (3):

Steuerung der Befehle Rechtslauf/Stopp und Linkslauf/Stopp über gehaltene Kontakte.

Bei Werkseinstellung:

- Klemme DI4 voreingestellt für Rechtslauf/Stopp.
- Klemme DI5 voreingestellt für Linkslauf/Stopp



Wenn beim Einschalten oder nach dem Reset eines ausgelösten Sicherheitsmodus bereits ein Fahrbefehl erteilt ist, läuft der Motor nicht an. Man muss den Eingang Start (DI4 oder DI5) zyklisch ansprechen, damit der Befehl berücksichtigt wird.

06.05 : Nicht verwendet

06.06 : Niveau Gleichstrombremsung

Wertebereich :0,0 bis 300,0 % Werkseinstellung :100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt das Niveau des Stroms fest, der für die Gleichstrombremsung verwendet wird (s.**06.01** und **06.08**).

**ACHTUNG:** 

Für eine wirksame Bremsung muss der Wert des Parameters 06.06 mindestens 60 % betragen.

Die Werte 04.05, 04.06 und 04.07 können das in 06.06 festgelegte Bremsniveau begrenzen.

06.07 : Dauer Gleichstrombremsung

Wertebereich :0,0 bis 25,0 s

Werkseinstellung :1,0 s

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt die Dauer der Gleichstrombremsung

fest, wenn **06.01** auf Rampe + DC (2), DC Drehzahl Null (3) oder DC verzögert (4).



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

06.08 : Halten Drehzahl Null

Wertebereich : Gesperrt (0), Freigegeben (1),

DC bei Fahrbefehl (2), DC im Stillstand (3)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit Gesperrt (0):

Der Umrichterausgang ist deaktiviert, wenn die Drehzahl Null

beträgt.

Freigegeben (1):

Der Umrichterausgang bleibt aktiviert, wenn die Drehzahl Null beträgt, damit das Drehmoment im Stillstand aufrechterhalten wird. Der Umrichterausgang wird deaktiviert, wenn **06.08** auf 0 gesetzt wird.

Anmerkung:

Wenn sich der Umrichter im Zustand "Freigegeben" befindet und nicht innerhalb einer Minute der Fahrbefehl aktiviert wird, kehrt der Umrichter wieder in den Zustand "Gesperrt" zurück (Umrichterausgang deaktiviert).

DC bei Fahrbefehl (2):

Die Motordrehzahl ist gleich Null. Bei Vorliegen eines Fahrbefehls ist der Umrichterausgang aktiviert, um einen permanenten Gleichstrom zur Beheizung des Motors aufrecht zu erhalten. Dieser Strom wird in Parameter **06.06** festgelegt.

DC im Stillstand (3):

Bei einem Haltebefehl bleibt der Umrichterausgang nach dem Anhalten des Motors aktiviert, um einen permanenten Gleichstrom zur Beheizung des Motors aufrecht zu erhalten. Dieser Strom wird in Parameter **06.06** festgelegt.

**06.09** : Einfangen

Wertebereich : Gesperrt (0), Stopp (1)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit

• Wenn die Last beim Erteilen des Fahrbefehls oder bei Wiederanliegen der Netzspannung unbeweglich ist, kann dieser Vorgang das Drehen der Maschine in beide Drehrichtungen vor der Beschleunigung des Motors zur Folge haben. Vor Freigabe dieser Funktion überprüfen, dass sie keine Gefahr für Personen und Gegenstände darstellt.

Gesperrt (0):

Sperren des Einfangens eines drehenden Motors.

Freigegeben (1):

Wenn der Umrichterausgang inaktiv ist, führt der Umrichter ein Verfahren zur Berechnung von Frequenz und Drehrichtung des Motors durch. Nach Reaktivierung der Ausgangsbrücke justiert der Umrichter automatisch die Ausgangsfrequenz auf den gemessenen Wert und beschleunigt den Motor wieder bis auf die Sollwertfrequenz.

In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, dass die Verzögerung vor dem Einfangen (erforderlich für die Entmagnetisierung des Motors) erhöht wird. Siehe dazu Parameter **06.63**.

Anmerkung: Das Einfangen ist nicht mit der S-förmigen Rampe (02.06) in Verbindung mit einer Bremssteuerung (12.41 ≠ Gesperrt) vereinbar.

06.10 : Reduzierte Spannung

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit

Gesperrt (0): Die Schwellwerte für die Erkennung einer Unterspannung des DC-Zwischenkreises sind unverändert.

Freigegeben (1): Ermöglicht die Veränderung der Schwellwerte für die Erkennung einer Unterspannung des DC-Zwischenkreises der Umrichter, so dass sie auf dem gleichen Niveau liegen wie die Umrichter mit niedrigerer Spannung. Dadurch kann im Bedarfsfall ein 400-V-Modell (T) mit 230 V bzw. ein 690-V-Modell (TH) mit 400 V gespeist werden, ohne dass der Umrichter den Sicherheitsmodus auslöst.

**ACHTUNG:** 

Der Wert 06.10 wird erst nach einem Ausschalten des Umrichters übernommen.

06.11 : Nicht verwendet

06.12 : Stopptaste der Konsole

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung: Freigegeben (1)

Format: 8 Bit

Wenn die Herkunft der Befehle nicht über die Konsole ( $06.43 \pm 3$ ) ist, lässt sich mit 06.12 die STOPP-Funktion der Parametrierungsschnittstelle sperren (vgl. Kap. 2.2.5). Die RESET-Funktion ist durch diesen Parameter nicht betroffen, falls die Konsole verwendet wird.

**06.13** und **06.14** : Nicht verwendet

**06.15** : Freigabe des Umrichters über die Software

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung : Freigegeben (1)

Format: 8 Bit

Wenn der Umrichter über die Klemmenleiste freigegeben wird, kann der Anwender daraufhin den Umrichter über **06.15** sperren oder freigeben.

**ACHTUNG:** 

Die Verriegelung über die Klemmenleiste des Umrichters besitzt eine höhere Priorität als **06.15.** 

06.16 : Nicht verwendet

06.17 : Reset Energiezähler

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Wenn sich dieser Parameter auf Ja (1) befindet, werden die Zähler **06.24** und **06.25** auf Null zurückgesetzt, anschließend nimmt **06.17** wieder den Wert "Nein" (0) an.

06.18 und 06.19 :Nicht verwendet

**06.20** : Einschaltdauer (Jahr, Tag)

Wertebereich : 0,000 bis 9,364 Jahre, Tage

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeichnet die Einschaltdauer des Umrichters in Jahren und Tagen auf.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## (06.21): Einschaltdauer (Stunden, Minuten)

Wertebereich :0,00 bis 23,59 Stunden, Minuten

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeichnet die Einschaltdauer des Umrich-

ters in Stunden und Minuten auf.

Nach 23,59 geht 06.21 wieder auf 0, und 06.20 wird um ei-

nen Tag erhöht.

## **06.22**: Betriebsstundenzähler (Jahre, Tage)

Wertebereich :0,000 bis 9,364 Jahre, Tage

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeichnet die Betriebsdauer des Umrichters seit der Erstinbetriebnahme in Jahren und Tagen auf.

### (06.23): Betriebsstundenzähler (Stunden, Minuten)

Wertebereich :0,00 bis 23,59 Stunden, Minuten

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeichnet die Betriebsdauer des Umrichters seit der Erstinbetriebnahme in Stunden und Minuten auf. Nach 23,59 geht 06.23 wieder auf 0, und 06.22 wird um einen Tag erhöht.

## **06.24** : Energiezähler (MWh)

Wertebereich :0,0 bis 999,9 MWh

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeichnet den Energieverbrauch des Um-

richters in MWh auf.

Dieser Zähler kann auf 0 zurückgestellt werden, indem der

Parameter 06.17 auf Ja (1) gesetzt wird.

## **06.25** : Energiezähler (kWh)

:0,00 bis 99,99 kWh Wertebereich

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeichnet den Energieverbrauch des Um-

richters in kWh auf.

Dieser Zähler kann auf 0 zurückgestellt werden, indem der

Parameter 06.17 auf Ja (1) gesetzt wird.

06.26 bis 06.29 : Nicht verwendet

**06.30** bis **06.34** u. **06.39** : Bits zur logischen Ansteuerung

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Werkseinstellung: Inaktiv (0)

Format: 8 Bit

Zur Verwaltung der logischen Ansteuerung des Umrichters (06.04) werden diese Bits als Eingänge verwendet, anstatt sie direkt an die Klemmen zu verknüpfen. Dadurch kann der Anwender die Belegung jeder Klemme des Umrichters gemäß der Anforderungen seiner Anwendung festlegen. Obwohl diese Parameter für Lese- und Schreibzugriff zugänglich sind, sind sie flüchtig und werden beim Ausschalten nicht gespeichert. Bei jedem Einschalten des Umrichters werden sie wieder auf Inaktiv (0) gesetzt.

06.30: Rechtslauf 06.31: Impulsbetrieb **06.32**: Linkslauf

06.33: Drehrichtungsumkehr Rechtslauf/Linkslauf

06.34: Start/Stopp **06.39**: Stopp

**06.35** bis **06.38** : Nicht verwendet

**06.40** und **06.41** : Nicht verwendet



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

06.42 : Steuerwort

Wertebereich : 0 bis 32767

Werkseinstellung :0 Format: 16 Bit

Mit dem Steuerwort lässt sich der Umrichter über die serielle

Schnittstelle steuern.

Jeder Funktion entspricht ein Binärcode:

Bits des Steuer- worts 06.42	Dezimal- umsetzung	Funktionen	Äquivalenter Parameter
0	1	Freigabe	06.15
1	2	Rechtslauf	06.30
2	4	Impulsbetrieb	06.31
3	8	Linkslauf	06.32
4	16	Rechtslauf/Linkslauf	06.33
5	32	Start	06.34
6	64	Reserviert	
7	128	Hand/Auto	
8	256	Analogsollw./ DrehzFestsollw.	01.42
9	512	Reserviert	
10	1024	Reserviert	
11	2048	Reserviert	
12	4096	Reserviert	
13	8192	Reset Umrichter	10.33
14	16384	Reserviert	

Wenn das Bit Hand/Auto auf 1 gesetzt ist und 06.43 = 1, wird der Umrichter über die Bits 0 bis 6 des Steuerworts 06.42 gesteuert.

Wenn das Bit Hand/Auto auf 0 gesetzt ist oder  $06.43 \neq 1$ , wird der Umrichter über die Parameter 06.15, 06.30, 06.31, 06.32, 06.33 und 06.34 gesteuert.

## **ACHTUNG:**

Damit das Steuerwort berücksichtigt wird, muss der Parameter **06.43** auf 1 gesetzt sein.

**06.42** muss der Binärsumme der Kommandobits entsprechen, die dem Umrichter erteilt werden sollen.

## Anmerkung:

Für eine Freigabe des Umrichters durch Freigabe von **06.15** (Bit 0) muss zunächst die Freigabeklemme der Klemmenleiste aktiviert werden (siehe Erklärung von **06.15**).

06.43 : Ursprung der Steuerkommandos

Wertebereich : Über Klemmenleiste (0), Über Feldbus (1),

Inaktiv (2), Über Konsole (3)

Werkseinstellung: Über Klemmenleiste (0)

Format: 8 Bit

Über Klemmenleiste (0):

Die Steuerkommandos gehen von der Steuerklemmenleiste

aus.

Über Feldbus (1):

Die Steuerkommandos gehen vom Steuerwort 06.42 aus.

Inaktiv (2):

Nicht verwendet

Über Konsole (3):

Die Steuerkommandos gehen von der angeschlossenen Parametrierungsschnittstelle (MDX-Powerscreen oder MDX-KEVPAR)

KEYPAD) aus.

• Bei einer Veränderung von 06.43 wird das Steuerwort 06.42 nicht gelöscht. Wenn 06.43 wieder auf 1 gesetzt wird, kann der Umrichter den Motor wieder starten, sofern das Steuerwort dies zulässt.

06.44 bis 06.59 : Nicht verwendet

06.60 : Schwellwert Unterspannung Netz

Wertebereich :100 bis 600 V
Werkseinstellung :300 V

Format: 16 Bit

Festlegung der Schwelle zur Erkennung einer Unterspan-

nung des Netzes.

06.61 : Verzögerung vor Anlauf

Wertebereich :0,00 bis 200,00 s

Werkseinstellung: 0,00 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Funktion lässt sich die Zeit vom Erteilen des Fahrbefehls bis zum Beginn des Anlaufvorgangs des Motors vor-

geben.

06.62 : Verzögerung Kurzunterbrechungen

Wertebereich :0,00 bis 200,00 s

Werkseinstellung: 0,50 s

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich eine Dauer für eine Kurzunterbrechung einführen, bei der der Umrichter wieder beschleunigt oder verzögert bis zum Motorstillstand, wenn **06.03** = Stopp zeitversetzt (2) (siehe Erläuterung zu **06.03**).

06.63 : Verzögerung vor Einfangen

Wertebereich :0,00 bis 200,00 s

Werkseinstellung :2,00 s

Format: 16 Bit

Legt die für die Entmagnetisierung des Motors erforderliche Zeit fest, bevor das Einfangen ausgeführt wird (siehe **06.09**). Die Einstellung "2 Sekunden" ist im allgemeinen ausreichend. Sollte das Einfangen nicht korrekt ablaufen, den Wert von **06.63** erhöhen.

Dieser Parameter legt außerdem die Mindestzeitspanne fest, die zwischen einem Haltebefehl und der Berücksichtigung eines neuen Fahrbefehls liegen muss.




Frequenzumrichter


MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.8 - Menü 7: Analoge Eingänge/Ausgänge

## 5.8.1 - Blockschaltbilder Menü 7

Analoge Eingänge/Ausgänge





## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.8.2 - Erklärung der Parameter in Menü 7

**Anmerkung:** Die Abtastrate für die Eingänge und Ausgänge von Menü 7 beträgt 6 ms.

07.01 : Analogeingang Al1

Wertebereich :± 100,00 %

Format: 16 Bit

Ablesen des Spannungswertes des erdsymmetrischen Analogeingangs Al1. Dieser Eingang verwendet einen Analog-Digital-Wandler mit einer Auflösung von 12 Bit.

**07.02** : Analogeingang Al2

Wertebereich :± 100,00 %

Format: 16 Bit

Ablesen des Stromwertes des erdsymmetrischen Analogein-

gangs Al2.

Dieser Eingang verwendet einen Analog-Digital-Wandler mit einer Auflösung von 12 Bit.

07.03 : Analogeingang Al3

Wertebereich :± 100,00 %

Format: 16 Bit

Ablesen des nicht erdsymmetrischen Analogeingangs Al3. Dieser Eingang verwendet einen Analog-Digital-Wandler mit einer Auflösung von 12 Bit.

07.04 und 07.05 : Nicht verwendet

**07.06** : Auswahl der Signalart für Al1 Wertebereich : 0-10 V (0) und ±10 V (1)

Werkseinstellung: 0-10 V(0)

Format: 8 Bit **0-10 V (0):** 

Empfängt ein Spannungssignal, dessen Wert zwischen 0 und +10 V liegt.

± 10 V (1):

Empfängt ein Spannungssignal, dessen Wert zwischen -10 V und +10 V liegt.

07.07 : Nicht verwendet

07.08 und 07.12 :Skala Eingänge Al1 und ADI2

Wertebereich : 0,00 bis 2,50

Werkseinstellung: 1,00

Format: 16 Bit

Diese Parameter dienen einer eventuell erforderlichen Skalierung der Analogeingänge. Dies ist jedoch nur selten erforderlich, da das maximale Eingangsniveau (100%) automatisch dem maximalen Wert des Zielparameters entspricht.

07.09 und 07.13 : Invertierung der Eingänge Al1

und ADI2

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter dient der Invertierung des Eingangssi-

gnals.

Nein (0):

Eingangssignal nicht invertiert.

Ja (1):

Eingangssignal invertiert.

**07.10**: Ziel Eingang Al1
Wertebereich: **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung: **01.36**: Analogsollwert 1

Format: 16 Bit

Diese Adresse muss die Nummer des Parameters enthalten,

den man dem Eingang Al1 zuordnen möchte.

Nur 'Non-Bit'-Parameter können zugeordnet werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, erfolgt keine Belegung.

07.11 : Auswahl der Signalart für Al2

Wertebereich: 0-20 mA (0), 20-0 mA (1), 4-20 mA mit Drahtbrucherkennung (2), 20-4 mA mit Drahtbrucherkennung (3), 4-20 mA ohne Drahtbrucherkennung (4), 20-4 mA ohne Drahtbrucherkennung (5)

Werkseinstellung :4-20 mA ohne Drahtbrucherkennung (4) Format: 8 Bit

Definition der Signalart am erdsymmetrischen Analogeingang Al2.

Wenn der Modus "mit Drahtbrucherkennung" gewählt wurde, wird der Umrichter den Sicherheitsmodus "Ausfall 4 mA an Al2" auslösen, sobald er den Signalausfall erkennt.

07.14 : Ziel Eingang Al2

Wertebereich : **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung : **01.37**: Analogsollwert 2

Format: 16 Bit

Diese Adresse muss die Nummer des Parameters enthalten, den man dem Eingang Al2 zuordnen möchte.

Nur 'Non-Bit'-Parameter können zugeordnet werden, wenn der Eingang als Analogeingang konfiguriert ist und nur Bit-Parameter, wenn der Eingang als Digitaleingang konfiguriert ist. Falls ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, erfolgt keine Belegung.

07.15 : Auswahl der Signalart für Al3

Wertebereich: 0-20 mA (0), 20-0 mA (1),

4-20 mA mit Drahtbrucherkennung (2), 20-4 mA mit Drahtbrucherkennung (3), 4-20 mA ohne Drahtbrucherkennung (4), 20-4 mA ohne Drahtbrucherkennung (5),

0-10 V (6), ±10 V (7)

Werkseinstellung: 0-10 V (6)

Format: 8 Bit

Definition der Signalart am erdsymmetrischen Analogeingang Al3:

Wenn der Modus "mit Drahtbrucherkennung" gewählt wurde, wird der Umrichter den Sicherheitsmodus "Ausfall 4 mA an Al3" auslösen, sobald er den Signalausfall erkennt.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

07.16 : Skala Eingang Al3

Wertebereich : Eingang: 0,00 bis 2,50

Werkseinstellung: 1,00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter dient gegebenenfalls der Skalierung des Analogeingangs. Dies ist jedoch nur selten erforderlich, da das maximale Eingangsniveau (100%) automatisch dem maximalen Wert des Zielparameters entspricht.

07.17 : Invertierung Eingang Al3

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Dient der Invertierung des Eingangssignals.

Nein (0):

Eingangssignal nicht invertiert.

Ja (1):

Eingangssignal invertiert.

07.18 : Ziel Eingang Al3

:00.00 bis 21.51 Wertebereich

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Diese Adresse muss die Nummer des Parameters enthalten, den man Al3 zuordnen möchte. Wenn Al3 ein Analogeingang ist, können nur 'Non-Bit'-Parameter zugeordnet werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, nimmt der entsprechende Eingang den Wert 0 an.

07.19 : Quelle Analogausgang AO1

Wertebereich :00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 04.01

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle, die dem Analogausgang AO1 zugeordnet werden soll.

07.20 : Skala Analogausgang AO1

Wertebereich :0,000 bis 4,000

Werkseinstellung: 1,000

Format: 16 Bit

Dieser Parameter dient der Skalierung des Ausgangs AO1.

Anmerkung:

Wenn **07.20** = 1,000, entspricht der maximale Wert des Analogausgangs dem maximalen Wert des Parameters, dem er

zugeordnet ist.

07.21 : Auswahl der Signalart für AO1

:±10 V (0), 0-20 mA (1), 4-20 mA (2) Wertebereich

Werkseinstellung: 4-20 mA (2)

Format: 8 Bit

Definition der Signalart am Analogausgang.

± 10 V (0):

Ausgang als Spannung ±10 V.

0-20 mA (1):

Ausgang als Strom 0 bis 20 mA.

4-20 mA (2):

Ausgang als Strom 4 bis 20 mA.

07.22 bis 07.27 : Nicht verwendet

**07.28** und **07.29** : Ausfall Signal 4-20 mA Eingänge Al2 und Al3

Wertebereich : Vorhanden (0) oder Störung (1)

Format: 8 Bit

Diese Parameter gehen auf 1, wenn im Modus Strom 4-20 mA oder 20-4 mA mit oder ohne Erkennung das Analogsignal unter 3 mA abfällt.

07.30 bis 07.50 : Nicht verwendet

**07.52** u. **07.53** : jeweilige Temperatur des Moduls der Phasen U, V, W

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

**07.54**: Temperatur Gleichrichter

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

**ACHTUNG:** 

Wenn es sich bei dem Gerät um einen POWERDRIVE FX 33T bis 50T handelt, ist die Temperaturmessung des Gleichrichters identisch mit der des Wechselrichters.

**07.55** : Temperatur Steuerkarte

:-40 bis +125 °C Wertebereich

Format: 16 Bit

07.56 und 07.57 : Nicht verwendet

07.58 : Minimalwert Al1 Wertebereich :0,00 bis 1,00

Werkseinstellung: 0,00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich für einen Wert 0 des Analogeingangs der minimale Wert des Zielparameters festlegen. Wert 0 = (07.58 x maximaler Wert Zielparameter) + minimaler Wert Zielparameter.

Beispiel: Al1 ist mit einem Parameter belegt, dessen Wertebereich 0 bis 30000 beträgt. Wenn **07.58** = 0,01, dann entspricht 0 bis 100 % an Al1 300 bis 30000.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

07.59 : Minimalwert Al2

Wertebereich : 0,00 bis 1,00 Werkseinstellung : 0,00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter ist ein Multiplikationsfaktor, der auf den maximalen Wert des Zielparameters von Al2 angewandt wird. Mit diesem Parameter lässt sich für einen Wert 0 des Analogeingangs ein davon abweichender minimaler Wert des Zielparameters erreichen.

Wert 0 = (**07.59** x maximaler Wert Zielparameter) + minimaler Wert Zielparameter.

Beispiel: Al2 ist mit einem Parameter belegt, dessen Wertebereich 0 bis 30000 beträgt. Wenn **07.59** = 0,01, dann entspricht 0 bis 100 % an Al2 300 bis 30000.

**07.59** wird nicht benutzt, wenn der Eingang Al2 als Eingang ±10 V oder als Digitaleingang verwendet wird.

07.60 : Minimalwert Al3

Wertebereich : 0,00 bis 1,00

Werkseinstellung: 0,00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter ist ein Multiplikationsfaktor, der auf den maximalen Wert des Zielparameters von Al3 angewandt wird. Mit diesem Parameter lässt sich für einen Wert 0 des Analogeingangs ein davon abweichender minimaler Wert des Zielparameters erreichen.

Wert 0 = (**07.60** x maximaler Wert Zielparameter) + minimaler Wert Zielparameter.

Beispiel: Al3 ist mit einem Parameter belegt, dessen Wertebereich 0 bis 30000 beträgt. Wenn **07.60** = 0,01, dann entspricht 0 bis 100 % an Al3 300 bis 30000.

**07.61** bis **07.67** : Nicht verwendet

07.68 : Analogausgang AO1

Wertebereich :± 100,00 %

Format: 16 Bit

07.69 und 07.70 : Nicht verwendet

07.71, 07.72 u. 07.73 : Filter der Analogeingänge

Al1, Al2 und Al3

Wertebereich :Kein Filtern (0), 4 ms (1), 8 ms (2),

16 ms (3), 32 ms (4)

Werkseinstellung: 8 ms (2)

Format: 8 Bit

Kein Filtern (0): Am entsprechenden Analogeingang wird nicht gefiltert.

4 ms (1):

Das Eingangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 4 ms gefiltert.

8 ms (2):

Das Eingangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 8 ms gefiltert.

16 ms (3):

Das Eingangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 16 ms gefiltert.

32 ms (4):

Das Eingangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 32 ms gefiltert.

07.74 Filter des Analogausgangs AO1

Wertebereich :Kein Filtern (0), 4 ms (1), 8 ms (2),

16 ms (3), 32 ms (4)

Werkseinstellung: 8 ms (2)

Format: 8 Bit **Kein Filtern (0):** 

Am Analogausgang AO1 wird nicht gefiltert.

4 ms (1)

Das Ausgangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 4 ms

gefiltert.

8 ms (2): Das Ausgangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 8 ms

gefiltert.

16 ms (3):

Das Ausgangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 16 ms gefiltert.

32 ms (4):

Das Ausgangssignal wird mit einer Zeitkonstanten von 32 ms gefiltert.

07.75 bis 07.79 : Nicht verwendet

**07.80** : Spannung DC-Zwischenkreis

Wertebereich : 0 bis 1300 V

Format: 16 Bit

Wert der vom Umrichter gemessenen Spannung des DC-Zwi-

schenkreises

07.81 : Netzspannung

Wertebereich : 0 bis 999 V

Format: 16 Bit

Wert der vom Umrichter gemessenen Netzspannung




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.9 - Menü 8: Digitaleingänge/-ausgänge

## 5.9.1 - Blockschaltbilder Menü 8


• Belegung der Digitaleingänge





MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## • Belegung der Digitalausgänge und Relaisausgänge





## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.9.2 - Erklärung der Parameter in Menü 8

**Anmerkung:** Die Abtastrate für die Digitaleingänge und -ausgänge beträgt 2 ms.

**08.01** bis **08.05** :Zustand der Digitaleingänge DI1

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Diese Parameter zeigen den Zustand der Digitaleingänge DI1

bis DI5 an.

**08.06** : Zustand Digitalausgang DO1

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

**08.07** : Zustand des Relaisausgangs 1

Wertebereich : Offen (0) oder Geschlossen (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangsrelais an.

Offen (0): RL1 offen.

Geschlossen (1):

RL1 geschlossen.

08.08 : Zustand des Relaisausgangs 2

Wertebereich : Offen (0) oder Geschlossen (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangsrelais an.

Offen (0): RL2 offen.

Geschlossen (1):

RL2 geschlossen.

**08.09**: Zustand der Eingänge STO1 und STO2

Wertebereich : 0 bis 3

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand der Eingänge "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (an der Klemmenleiste) Klemmen STO1, STO2 an.

STO2 - STO1: 00 (0): Umrichter gesperrt. STO2 - STO1: 01 (1):

Auslösen des Sicherheitsmodus.

STO2 - STO1: 10 (2):

Auslösen des Sicherheitsmodus.

STO2 - STO1: 11 (3): Umrichter freigegeben.

08.10 : Nicht verwendet

**08.11** bis **08.15** :Invertierung der Eingänge DI1 bis DI5

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesen Parametern lässt sich der Zustand des Digitaleingangs invertieren.

Nein (0): Nicht invertiert.

Ja (1): Invertiert.

08.16 : Invertierung Ausgang DO1

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der Zustand des Ausgangs

DO1 invertieren.

Nein (0): Nicht invertiert.

Ja (1): Invertiert.

08.17 : Invertierung Relaisausgang 1

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der Zustand der Quelle des

Relais 1 invertieren.

Nein (0):

Nicht invertiert.

Ja (1): Invertiert.

08.18 : Invertierung Relaisausgang 2

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der Zustand des Relais 2 invertieren.

Nein (0): Nicht invertiert.

Ja (1): Invertiert.

08.19 : Nicht verwendet

08.20 : Statuswort der Eingänge/Ausgänge

Wertebereich : 0 bis 511

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der Zustand der Eingänge/ Ausgänge mit einem einzigen Auslesevorgang abfragen. Jedes Bit dieses Worts stellt den Zustand der Parameter

08.01 bis 08.09 dar.

Bit	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Zusta	08.09	08.08	08.07	-	08.05	08.04	08.03	08.02	08.01
nd									

Bsp.:

 $DI1 = 1 = 2^0 = 1$ 

DI3 =  $1 = 2^2 = 4$ 

==>08.20= 5



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

08.21 : Ziel Eingang DI1

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels für den Digitaleingang DI1.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können dem Eingang zugewiesen werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

### **ACHTUNG:**

Wenn **05.70** auf "Steuerklemme (1)" oder "2 Eingänge PTC (3)" eingestellt ist, darf der Digitaleingang DI1 nicht verwendet werden (**08.21** nicht belegen).

**08.22** : Ziel Eingang DI2

Wertebereich : **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung : **01.45**: Auswahl Sollwert

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels für den Digitaleingang DI2.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können zugeordnet werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter am Eingang oder Ausgang adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

08.23 : Ziel Eingang DI3

Wertebereich : **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung : **01.41**: Auswahl Sollwert

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels für den Digitaleingang DI3.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können zugeordnet werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter am Eingang oder Ausgang adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

08.24 : Ziel Eingang DI4

Wertebereich : **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung : **06.30**: Rechtslauf/Stopp

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels für den Digitaleingang DI4.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können dem Eingang zugewiesen werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

**08.25** : Ziel Eingang DI5

Wertebereich : **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung : **06.32**: Linkslauf/Stopp

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels für den Digitaleingang DI5.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können dem Eingang zugewiesen werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

**08.26** : Quelle Digitalausgang DO1
Wertebereich : **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung : **10.03**: Drehzahl Null

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle, die dem Digitalausgang DO1 zugeordnet werden soll.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können zugeordnet werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

**08.27**: Quelle Relaisausgang 1
Wertebereich: **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung: **10.01**: Umrichter bereit

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle des Ausgangsrelais.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können zugeordnet werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

**08.28**: Quelle Relaisausgang 2
Wertebereich: **00.00** bis **21.51**Werkseinstellung: **10.52**: Warnung V<sub>max</sub>

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle des Ausgangsrelais.

Alle nicht geschützten Parameter des Typs "Bit" können zugeordnet werden.

Falls ein ungeeigneter Parameter adressiert wird, erfolgt keine Belegung.

**08.29**: Polarität der Digitaleingänge
Wertebereich: Negativ (0) oder Positiv (1)

Werkseinstellung : Positiv (1)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Polarität der Digitaleingänge ändern.

Negativ (0): negative Logik.

Positiv (1): positive Logik.

08.30 bis 08.49 : Nicht verwendet

**08.50** bis **08.53** : Puffervariablen 1 bis 4

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Werkseinstellung: Inaktiv (0)

Format: 8 Bit

Binäre Parameter, die als Puffervariablen dienen können.

## **ACHTUNG:**

Bei jedem Einschalten nehmen die Parameter **08.50** bis **08.53** den Wert (0) ein.

**08.54** bis **08.97** : Nicht verwendet



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## **08.98** : Zustand PTC der Steuerkarte

Wertebereich :Nicht ausgel. (0) oder Ausgelöst (1)

Format: 8 Bit

Gibt den Zustand des PTC-Fühlers an.

Nimmt 08.98 den Wert (1) an, wurde der Sicherheitsmodus

"PTC-Fühler Motor" ausgelöst.

Nicht ausgel. (0):

Der PTC-Fühler hat nicht angesprochen.

Ausgelöst (1):

Der PTC-Fühler hat angesprochen.

## **08.99** : Zustand des PTC-Fühlers der Encoder-Option

Wertebereich :Nicht ausgel. (0) oder Ausgelöst (1)

Format: 8 Bit

Gibt den Zustand des PTC-Fühlers des MDX-ENCODERs

an, wenn 05.70 auf 2 eingestellt ist.

Nimmt 08.99 den Wert (1) an, wurde der Sicherheitsmodus

"PTC-Fühler Motor" ausgelöst.

Nicht ausgel. (0):

Der an dem MDX-ENCODER angeschlossene PTC-Fühler

hat nicht angesprochen.

Ausgelöst (1):

Der an dem MDX-ENCODER angeschlossene PTC-Fühler hat angesprochen.



INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

POWERDRIVE MD2/FX
Frequenzumrichter
MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

4617 de - 2013.08/ b

Notizen




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG


## 5.10 - Menü 9: Logische Funktionen

## 5.10.1 - Blockschaltbilder Menü 9

## • Logische Funktionen



	Quelle 1	Quelle 2	Invertierung Quelle 1	Invertierung Quelle 2	Invertierung Ausgang	Ausgang	Ziel Quelle
Funktion 1	09.04	09.06	09.05	09.07	09.08	09.01	09.10
Funktion 2	09.14	09.16	09.15	09.17	09.18	09.02	09.20
Funktion 3	09.64	09.66	09.65	09.67	09.68	09.61	09.60
Funktion 4	09.74	09.76	09.75	09.77	09.78	09.71	09.70




		Quelle 1	Quelle 2	Quelle 3	Invertierung Quelle 1	Invertierung Quelle 2	Invertierung Quelle 3	Invertierung Ausgang	Ausgang	Ziel
ĺ	Funktion 5	09.84	09.86	09.82	09.85	09.87	09.83	09.88	09.81	09.80
İ	Funktion 6	09.94	09.96	09.92	09.95	09.97	09.93	09.98	09.91	09.90




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG


## • Steuerung +Drehzahl, -Drehzahl



Manueller Reset Sollwert + Drehzahl, - Drehzahl

### • Funktion Binär-/Dezimalwandler





## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.10.2 - Erklärung der Parameter in Menü 9

09.01 : Ausgang logische Funktion 1

**09.02** : Ausgang logische Funktion 2

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Geben den Zustand des Ausgangs der logischen Funktionen

1 und 2 an.

09.03 : Sollwert +Drehzahl, -Drehzahl

Wertebereich :± 100,0 %

Format: 16 Bit

Gibt den Wert des Sollwerts +Drehzahl, -Drehzahl an.

**09.04** : Quelle 1 logische Funktion 1 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 1 der logischen Funktion 1.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.05 : Invertierung Quelle 1 logische Funktion 1

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 1 der logischen Funktion 1 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 1 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 1 invertiert.

**09.06** : Quelle 2 logische Funktion 1 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 2 der logischen Funktion 1.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.07 : Invertierung Quelle 2 logische Funktion 1

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 2 der logischen Funktion 1 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 2 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 2 invertiert.

**09.08** : Invertierung Ausgang logische Funktion 1

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung des Ausgangs

der logischen Funktion 1 vorgenommen werden.

Nein (0):

Ausgang nicht invertiert.

Ja (1):

Ausgang invertiert.

09.09 : Nicht verwendet

**09.10** : Ziel logische Funktion 1 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem

Ausgang der logischen Funktion 1 zugeordnet wird.

Nur nicht geschützte Parameter des Typs "Bit" können adressiert werden.

Wenn ein Parameter des falschen Typs programmiert wird, erfolgt keine Zuordnung.

**09.11** bis **09.13** : Nicht verwendet

Wertebereich : Quelle 1 logische Funktion 2
: 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 1 der

logischen Funktion 2.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.15 : Invertierung Quelle 1 logische Funktion 2

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 1 der logischen Funktion 2 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 1 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 1 invertiert.

Wertebereich : Quelle 2 logische Funktion 2
: 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 2 der

logischen Funktion 2.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs

wird der Eingang auf 0 gesetzt.

## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

09.17 : Invertierung Quelle 2 logische Funktion 2

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 2 der logischen Funktion 2 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 2 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 2 invertiert.

09.18 : Invertierung Ausgang logische Funktion 2

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung des Ausgangs der logischen Funktion 2 vorgenommen werden.

Nein (0):

Ausgang nicht invertiert.

Ja (1):

Ausgang invertiert.

09.19 : Nicht verwendet

**09.20**: Ziel logische Funktion 2 Wertebereich: **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang der logischen Funktion 2 zugeordnet wird.

Nur nicht geschützte Parameter des Typs "Bit" können adressiert werden

siert werden.

Wenn ein Parameter des falschen Typs programmiert wird, erfolgt keine Zuordnung.

09.21 : Reset-Modus +Drehzahl, -Drehzahl

Wertebereich : Reset/Aktiv (0), Letzt/Aktiv (1),

Reset/Inaktiv (2), Letzt/Inaktiv (3) Vmin/Aktiv (4), Vmin/Inaktiv (5)

Werkseinstellung: Reset/Inaktiv (2)

Format: 8 Bit Reset/Aktiv (0):

Der Sollwert wird bei jedem Einschalten auf Null zurückgesetzt. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl und Reset sind ständig aktiviert.

Letzt/Aktiv (1):

Beim Einschalten befindet sich der Sollwert auf dem Wert, den er beim letzten Ausschalten hatte. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl und Reset sind ständig aktiviert.

Reset/Inaktiv (2):

Der Sollwert wird bei jedem Einschalten auf Null zurückgesetzt. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl sind nur dann aktiviert, wenn auch der Umrichterausgang aktiviert ist. Der Eingang Reset ist ständig aktiviert.

Letzt/Inaktiv (3):

Beim Einschalten befindet sich der Sollwert auf dem Wert, den er beim letzten Ausschalten hatte. Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl sind nur dann aktiviert, wenn auch der Umrichterausgang aktiviert ist. Der Eingang Reset ist ständig aktiviert.

Vmin/Aktiv (4):

Beim Einschalten nimmt der Sollwert den Wert der minimalen Drehzahl ein (**01.07**). Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl und Reset sind ständig aktiviert.

Vmin/Inaktiv (5):

Beim Einschalten nimmt der Sollwert den Wert der minimalen Drehzahl ein (**01.07**). Die Eingänge +Drehzahl, -Drehzahl sind nur dann aktiviert, wenn auch der Umrichterausgang aktiviert ist. Der Eingang Reset ist ständig aktiviert.

09.22 : Polarität Sollw. +Drehz., -Drehz.

Wertebereich : Positiv (0) oder Bipolar (1)

Werkseinstellung: Positiv (0)

Format: 8 Bit

Positiv (0):

Der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl ist auf positive Werte (0 bis 100,0 %) begrenzt.

Bipolar (1):

Der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl kann Werte von -100 % bis +100 % annehmen.

09.23 : Rampe Sollw. +Drehz., -Drehz.

Wertebereich :0 bis 250 s
Werkseinstellung :20 s

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt die Zeit fest, die der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl benötigt, um von 0 auf 100,0 % anzusteigen.

Für einen Anstieg von -100,0 % auf +100,0 % ist die doppelte Zeitdauer erforderlich.

Legt die Empfindlichkeit des Befehls fest.

09.24 : Skala Sollw. +Drehz., -Drehz.

Wertebereich :0,00 bis 2,50

Werkseinstellung: 1,00

Format: 16 Bit

Der maximale Wert des Sollwerts des Befehls +Drehzahl,

-Drehzahl nimmt automatisch den maximalen Wert des Parameters an, dem er zugeordnet ist.

Mit diesem Parameter lässt sich somit der maximale Wert des Sollwerts des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl an den von der Anwendung geforderten maximalen Wert anpassen.

Beispiel:

- Der Sollwert +Drehzahl, -Drehzahl ist einem Drehzahl-Festsollwert zugeordnet, dessen Wertebereich bei ±01.06 liegt.

- Wenn **01.06** = 1500 min<sup>-1</sup>, damit der maximale Wert des Sollwerts +Drehzahl, -Drehzahl 1000 min<sup>-1</sup> entspricht:

$$=> 09.24 = \frac{1000}{\text{Spd.01}} = 0.67$$

09.25 : Ziel Sollwert +Drehz., -Drehz.

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt den 'Non-Bit'-Parameter fest, den der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl steuert.

Beispiel: Der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl soll als Drehzahlsollwert dienen. Man kann den Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl in einen Drehzahl-Festsollwert senden (z. B.:**01.21:** FSW1: Drehzahl-Festsollwert)

09.26 : Eingang +Drehzahl

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Diesem Parameter des Befehls der Funktion +Drehzahl muss ein Digitaleingang zugeordnet sein.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**09.27** : Eingang -Drehzahl

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Diesem Parameter des Befehls der Funktion -Drehzahl muss ein Digitaleingang zugeordnet sein.

(09.28): Manueller Reset Sollw. +Drehz., -Drehz.

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Wenn dieser Parameter auf Ja (1) gesetzt ist, wird der Sollwert des Befehls +Drehzahl, -Drehzahl auf Null zurückgesetzt.

09.29 bis 09.31 : Eingänge Binär-/Dezimalwandler 1

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Setzen eines Parameters, dessen Auswahl mehr als 2 Wahlmöglichkeiten umfasst, durch eine Kombination der Zustände einzelner Digitaleingänge.

**09.29**: Bit 0 Binär-/Dezimalwandler 1. **09.30**: Bit 1 Binär-/Dezimalwandler 1. **09.31**: Bit 2 Binär-/Dezimalwandler 1.

<b>09.31</b> (Bit 2)	<b>09.30</b> (Bit 1)	<b>09.29</b> (Bit 0)	Dezimalumwandlung
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

09.32 : Ausgang Binär-/Dezimalwandler 1

Wertebereich : 0 bis 39

Format: 8 Bit

Ablesen des Dezimalwerts des Wandlerausgangs.

09.33 : Ziel Ausgang Binär-/Dezimalwandler 1

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Festlegung des Parameters, den der Dezimalausgang steuert. Alle Parameter der Typen Bit, Switch oder 'Non-Bit' können dem Dezimalausgang zugeordnet werden.

09.34 : Offset Binär-/Dezimalwandler 1

Werkseinstellung :0 bis 32

Format: 8 Bit

Hinzufügen eines Offsets zum Ausgang des Binär-/Dezimal-

wandlers.

**09.35** bis **09.51** : Nicht verwendet

09.52 bis 09.54 : Quellen Binär-/Dezimalwandler 2

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Setzen eines Parameters, dessen Auswahl mehr als 2 Wahlmöglichkeiten umfasst, durch eine Kombination der Zustände einzelner binärer Parameter.

**09.52:** Quelle Bit 0 Binär-/Dezimalwandler 2. **09.53:** Quelle Bit 1 Binär-/Dezimalwandler 2. **09.54:** Quelle Bit 2 Binär-/Dezimalwandler 2.

<b>09.54</b> (Bit 2)	<b>09.53</b> (Bit 1)	<b>09.52</b> (Bit 0)	Dezimalumwandlung
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

09.55 : Offset Binär-/Dezimalwandler 2

Wertebereich : 0 bis 32 Werkseinstellung : 0

Format: 8 Bit

Hinzufügen eines Offsets zum Ausgang des Binär-/Dezimalwandlers 2.

**09.56** : Ausgang Binär-/Dezimalwandler 2

Wertebereich : 0 bis 39

Format: 8 Bit

Ablesen des Dezimalwerts des Wandlerausgangs 2.

09.57 : Ziel Ausgang Binär-/Dezimalwandler 2

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Festlegung des Parameters, den der Dezimalausgang 2 steuert. Alle Parameter der Typen Bit, Switch oder 'Non-Bit' können dem Dezimalausgang 2 zugeordnet werden.

09.58 und 09.59 : Nicht verwendet

**09.60**: Ziel logische Funktion 3 Wertebereich: **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang der logischen Funktion 3 zugeordnet wird.

Nur nicht geschützte Parameter des Typs "Bit" können adressiert werden.

Wenn ein Parameter des falschen Typs programmiert wird, erfolgt keine Zuordnung.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**09.61** : Ausgang logische Funktion 3

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Gibt den Zustand des Ausgangs der logischen Funktion 3 an.

09.62 und 09.63 : Nicht verwendet

**09.64** : Quelle 1 logische Funktion 3 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 1 der logischen Funktion 3.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen

verarbeitet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs

wird der Eingang auf 0 gesetzt.

**09.65** : Invertierung Quelle 1 logische Funktion 3

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 1 der logischen Funktion 3 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 1 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 1 invertiert.

09.66 : Quelle 2 logische Funktion 3

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 2 der

logischen Funktion 3.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs

wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.67 : Invertierung Quelle 2 logische Funktion 3

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 2

der logischen Funktion 3 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 2 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 2 invertiert.

09.68 : Invertierung Ausgang logische Funktion 3

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung des Ausgangs der logischen Funktion 3 vorgenommen werden.

Nein (0):

Ausgang nicht invertiert.

Ja (1):

Ausgang invertiert.

09.69 : Nicht verwendet

**09.70**: Ziel logische Funktion 4
Wertebereich: 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem

Ausgang der logischen Funktion 4 zugeordnet wird.

Nur nicht geschützte Parameter des Typs "Bit" können adressist warden

siert werden.

Wenn ein Parameter des falschen Typs programmiert wird,

erfolgt keine Zuordnung.

**09.71** : Ausgang logische Funktion 4

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Gibt den Zustand des Ausgangs der logischen Funktion 4 an.

**09.72** und **09.73** : Nicht verwendet

**09.74** : Quelle 1 logische Funktion 4 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 1 der

logischen Funktion 4.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs

wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.75 : Invertierung Quelle 1 logische Funktion 4

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 1 der logischen Funktion 4 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 1 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 1 invertiert.

09.76 : Quelle 2 logische Funktion 4

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 2 der

logischen Funktion 4.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.77 : Invertierung Quelle 2 logische Funktion 4

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 2 der logischen Funktion 4 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 2 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 2 invertiert.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

09.78 : Invertierung Ausgang logische Funktion 4

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung des Ausgangs der logischen Funktion 4 vorgenommen werden.

Nein (0):

Ausgang nicht invertiert.

Ja (1):

Ausgang invertiert.

09.79 : Nicht verwendet

**09.80**: Ziel logische Funktion 5 Wertebereich: 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang der logischen Funktion 5 zugeordnet wird.

Nur nicht geschützte Parameter des Typs "Bit" können adressiert werden.

Wenn ein Parameter des falschen Typs programmiert wird, erfolgt keine Zuordnung.

## **09.81** : Ausgang logische Funktion 5

Wertebereich : Inaktiv (0), Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Gibt den Zustand des Ausgangs der logischen Funktion 5 an.

**09.82**: Quelle 3 logische Funktion 5 Wertebereich: **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 3 der logischen Funktion 5.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

## 09.83 : Invertierung Quelle 3 logische Funktion 5

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 3 der logischen Funktion 5 vorgenommen werden.

## Nein (0):

Quelle 3 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 3 invertiert.

09.84 : Quelle 1 logische Funktion 5

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 1 der logischen Funktion 5.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.85 : Invertierung Quelle 1 logische Funktion 5

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 1 der logischen Funktion 5 vorgenommen werden.

### Nein (0):

Quelle 1 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 1 invertiert.

**09.86**: Quelle 2 logische Funktion 5 Wertebereich: **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 2 der logischen Funktion 5.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

## 09.87 : Invertierung Quelle 2 logische Funktion 5

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 2 der logischen Funktion 5 vorgenommen werden.

## Nein (0):

Quelle 2 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 2 invertiert.

## 09.88 : Invertierung Ausgang logische Funktion 5

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung des Ausgangs der logischen Funktion 5 vorgenommen werden.

## 09.89 : Nicht verwendet

**09.90**: Ziel logische Funktion 6
Wertebereich: 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 8 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang der logischen Funktion 6 zugeordnet wird.

Nur nicht geschützte Parameter des Typs "Bit" können adressiert werden.

Wenn ein Parameter des falschen Typs programmiert wird, erfolgt keine Zuordnung.

## 09.91 : Ausgang logische Funktion 6

Wertebereich : Inaktiv (0), Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Gibt den Zustand des Ausgangs der logischen Funktion 6 an.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

09.92 : Quelle 3 logische Funktion 6

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 3 der

logischen Funktion 6.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs

wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.93 : Invertierung Quelle 3 logische Funktion 6

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 3

der logischen Funktion 6 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 3 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 3 invertiert.

09.94 : Quelle 1 logische Funktion 6

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 1 der

logischen Funktion 6.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs

wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.95 : Invertierung Quelle 1 logische Funktion 6

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 1

der logischen Funktion 6 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 1 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 1 invertiert.

09.96 : Quelle 2 logische Funktion 6

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl von Quelle 2 der

logischen Funktion 6.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang

verarbeitet werden.

Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs

wird der Eingang auf 0 gesetzt.

09.97 : Invertierung Quelle 2 logische Funktion 6

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung von Quelle 2

der logischen Funktion 6 vorgenommen werden.

Nein (0):

Quelle 2 nicht invertiert.

Ja (1):

Quelle 2 invertiert.

**09.98** : Invertierung Ausgang logische Funktion 6

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter kann eine Invertierung des Ausgangs

der logischen Funktion 6 vorgenommen werden.



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.11 - Menü 10: Zustände Umrichter - Verwaltung der Auslösungen des Sicherheitsmodus 5.11.1 - Blockschaltbilder Menü 10

## Betriebszustände

Betriebszustände	
10.01 Umrichter bereit	10.20 Letztes Auslösen Sicherheitsmodus
10.02 Umrichterausgang	10.21 Auslösen des Sicherheitsmodus - 2
10.03 Drehzahl Null	10.22 Auslösen des Sicherheitsmodus - 3
10.04 Minimale Drehzahl erreicht	10.23 Auslösen des Sicherheitsmodus - 4
10.05 Drehzahl größer als unterer Schwellwert	10.24 Auslösen des Sicherheitsmodus - 5
10.06 Sollwert erreicht	10.25 Auslösen des Sicherheitsmodus - 6
10.07 Drehzahl kleiner als oberer Schwellwert	10.26 Auslösen des Sicherheitsmodus - 7
10.08 Nennlast erreicht	10.27 Auslösen des Sicherheitsmodus - 8
10.09 Strombegrenzung aktiv	10.28 Auslösen des Sicherheitsmodus - 9
10.10 Generatorischer Betrieb	10.29 Auslösen des Sicherheitsmodus - 10
10.11 Bremsung über Widerstand	10.40 Binärcode der Zustände 10.01 bis 10.15
10.13 Drehrichtung des Sollwerts vor Rampe	10.52 Warnung Vmax
10.14 Drehrichtung des Sollwerts nach Rampe	10.53 Maximale Drehzahl
10.15 Netzausfall	10.76 Schließen Vorladekontakt
10.16 Unterspannung DC-Zwischenkreis	10.97 Statuswort
10.17 Warnung Überhitzung Motor	10.98 Betriebszustand
10.18 Warnung Überhitzung Umrichter	10.99 Aktuell ausgelöster Sicherheitsmodus
10.19 Allgemeine Warnung	



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## • Bremsung über Widerstand

10.12 Warnung Überlast, Bremswiderstand 10.30 Maximale Dauer der Widerstandsbremsung 10.31 Maximaler Zyklus der Widerstandsbremsung 10.39 Integration Überlast Bremswiderstand

• Verwaltu	ng der Auslösungen des Sicherheitsmodus
10.33	Löschen des Sicherheitsmodus
10.34	Anzahl automatischer Resets des Umrichters
10.35	Verzögerung automatische Resets
10.36	Umrichter bereit bei automatischen Resets
10.37	Verwaltung IGBT Bremsung: Stopp bei Auslösen des Sicherheitsmodus wegen minderschwerer Ursache
10.38	Anwenderspezifische Auslösungen des Sicherheitsmodus über serielle Schnittstelle
10.54	Anwenderspezifische Warnung 1
10.55	Anwenderspezifische Warnung 2
10.56	Anwenderspezifische Warnung 3
10.57	Anwenderspezifische Warnung 4
10.59	Freigabe Sicherheitsmodus "Ausfall Motorphase"
10.60	Freigabe Sicherheitsmodus "Stromunsymmetrie"
10.61	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 1
10.63	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 2
10.65	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 3
10.67	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 4
10.69	Berücksichtigung der Auslösung des Sicherheitsmodus im Stillstand
10.80	Art des Löschens der Auslösungen des Sicherheitsmodus
10.81	Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus Nr. 1
10.82	Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus Nr. 2
10.83	Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus Nr. 3
10.84	Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus Nr. 4

## Verschiedenes

10.74 Vorladezeit	
10.75 Speisung über DC-Zwische	nkreis
10.77 Sperren des 4-Quadranten-	Gleichrichters



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.11.2 - Erklärung der Parameter in Menü 10

<10.01>: Umrichter bereit

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn der Sicherheitsmodus am Umrichter nicht ausgelöst ist. Wenn sich der Parameter 10.36 auf Ja (1) befindet, bleibt dieses Bit bei der Auslösung des Sicherheitsmodus auf Ja (1), während das automatische Löschen des Sicherheitsmodus aktiv ist. Wenn die Anzahl der automatischen Löschvorgänge erreicht ist, hat die nächste Auslösung des Sicherheitsmodus das Setzen dieses Bits auf Null zur Folge.

Falls 10.01 auf Nein (0) gesetzt ist, liefert 10.99 Informationen über die aktuelle Störung.



<10.02>: Ausgang Umrichter

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Aktiv (1), wenn der Umrichterausgang aktiviert ist.



**10.03** : Drehzahl Null

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn der absolute Wert der Drehzahl kleiner oder gleich dem über Parameter 03.05 definierten Schwellwert ist.

10.03 nimmt den Wert Nein (0) an, wenn die Drehzahl grö-Ber als **03.05** + 10 min<sup>-1</sup> wird.



**10.04**: Minimale Drehzahl erreicht

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Im bipolaren Modus (01.10 = Ja (1)) ist die Funktion dieses Parameters identisch zu Parameter 10.03.

Im unipolaren Modus (01.10 = Nein (0)) befindet sich dieser Parameter auf Ja (1), wenn der absolute Wert des Rampenausgangs kleiner oder gleich der minimalen Drehzahl 01.07 + (30 min<sup>-1</sup>/Polpaarzahl des Motors) ist.

10.04 nimmt den Wert Nein (0) an, wenn die Drehzahl grö-Ber wird als [**01.07** + (30 min<sup>-1</sup>/Polpaarzahl) + 10 min<sup>-1</sup>]. Die minimale Drehzahl wird über Parameter **01.07** festgelegt.



(10.05): Drehzahl kleiner als unterer Schwellwert

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn der absolute Wert der Motordrehzahl kleiner ist als **01.03** - (**03.06** ÷ 2). 10.05 nimmt den Wert Nein (0) an, wenn die Drehzahl grö-Ber wird als  $[01.03 - (03.06 \div 2) + 10 \text{ min}^{-1}].$ 

## **ACHTUNG:**

Wenn 03.06 < 20 min<sup>-1</sup>, kann sich die Drehzahl im Totbereich der Hysterese befinden.

<10.06>: Sollwert erreicht

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn der absolute Wert der Motordrehzahl zwischen 01.03 - (03.06 ÷ 2) und **01.03** + (**03.06** ÷ 2) liegt.



10.07 : Drehzahl größer als oberer Schwellwert

:Nein (0) oder Ja (1) Wertebereich

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn der absolute Wert der Motordrehzahl größer ist als **01.03** + (**03.06** ÷ 2). 10.07 nimmt den Wert Nein (0) an, wenn die Drehzahl kleiner wird als [01.03 + (03.06  $\div$  2) -10 min<sup>-1</sup>].

Wenn 03.06 < 20 min<sup>-1</sup>, kann sich die Drehzahl im Totbereich der Hysterese befinden.



10.08 : Nennlast erreicht

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn der Wirkstrom 04.02 seinen Nennwert erreicht oder übersteigt. Nennwert des Wirkstroms = **05.07** x **05.10**.



10.09 : Strombegrenzung aktiv

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter ist auf Ja (1) gesetzt, wenn sich der Umrichter in Strombegrenzung befindet.



(10.10): Generatorischer Betrieb

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn die Energie vom Motor in den DC-Zwischenkreis übertragen wird (antreibende Last).



<10.11 : Bremsung über Widerstand

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn die Energie im optionalen Bremswiderstand in Wärme umgesetzt wird (vorausgesetzt, dass ein Widerstand angeschlossen ist).



(10.12): Warnung Überlast, Bremswiderstand

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn der Parameter zur Integration der Last des Bremswiderstands einen Wert über 75 % annimmt.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## <10.13>: Drehrichtung des Sollwerts vor Rampe

Wertebereich :Rechtslauf (0) oder Linkslauf (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Linkslauf (1), wenn der

Sollwert vor Rampe negativ ist.

Er nimmt den Wert Rechtslauf (0) an, wenn der Sollwert vor Rampe positiv ist.

## <10.14 : Drehrichtung des Sollwerts nach Rampe

Wertebereich : Rechtslauf (0) oder Linkslauf (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Linkslauf (1), wenn der Sollwert nach Rampe negativ ist.

Er nimmt den Wert Rechtslauf (0) an, wenn der Sollwert nach Rampe positiv ist.

## **10.15**>: Netzausfall

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter nimmt bei einem Ausfall des AC-Versorgungsnetzes den Wert Ja (1) an. Er wird nur dann freigegeben, wenn der Parameter 06.03 einen anderen Wert als Gesperrt (0) hat.

### 10.16 : Unterspannung DC-Zwischenkreis

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn das Spannungsniveau des Zwischenkreises zu gering ist.

## **10.17**): Warnung Überhitzung Motor

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter wird auf Ja (1) gesetzt, wenn der Parameter 04.19 "Thermischer Zustand des Motors" einen Wert über 100 % annimmt.

Er befindet sich auf Nein (0), wenn der Wert < 95 % ist.

## **<10.18**>: Warnung Überhitzung Umrichter

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn eine der von 07.51 bis 07.55 angezeigten Temperaturen 95 % des maximal zulässigen Wertes überschreitet.

### 10.19>: Allgemeine Warnung

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter befindet sich auf Ja (1), wenn mindestens einer der Alarme 10.12, 10.17, 10.18 oder der Alarm "Grenzstrom" aktiviert ist. Dieser Alarm wird aktiviert, wenn der Nennstrom des Umrichters länger überschritten wird als in den Spezifikationen definiert (vgl. Handbuch des entsprechenden Umrichters).



10.20 bis 10.29: Speichern der 10 letzten Auslösungen des Sicherheitsmodus

Wertebereich :0 bis 102

Format: 8 Bit

Enthält die zehn letzten Auslösungen des Sicherheitsmodus des Umrichters.

**10.20**: gibt die jüngste Auslösung des Sicherheitsmodus an. 10.29: gibt die älteste Auslösung des Sicherheitsmodus an. Mögliche Auslösungen des Sicherheitsmodus sind:

Nr.	Bezeichnung	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus
0	Keine	
1	Unterspannung DC- Zwischenkreis	Unterspannung DC-Zwischenkreis
2	Überspannung DC- Zwischenkreis	Überspannung DC-Zwischenkreis
3	Überstrom am Umrichterausgang	Überstrom am Umrichterausgang
4	Überstrom IGBT Bremsung	Überstrom IGBT-Transistoren Bremsung für <b>POWERDRIVE MD2</b>
5	Unsymmetrie des Stroms	Unsymmetrie des Motorstroms: Vektorsumme der 3 Motorströme nicht gleich Null
6	Ausfall einer Motorphase	Ausfall einer Phase des Motors
7	Überdrehzahl	Die Drehzahl liegt über (1,3 x <b>01.06</b> ) oder über ( <b>01.06</b> + 1000 min <sup>-1</sup> )
8	Überlast Umrichter lxt	Das Lastniveau des Umrichters überschreitet die in Kapitel 1.4.2 des Handbuchs festgelegten Bedingungen.
9	IGBT U	Schutz der IGBTs der Phase (U)
10	Überhitzung Gleichrichter	Zu hohe Temperatur am Kühlkörper des Gleichrichters
11	Drehung Geber	Die gemessene Position verändert sich nicht (nur wenn Option MDX vorhanden)
13	Invertierung UVW	Die Signale U, V, W des Gebers werden invertiert (nur wenn die Option Geber vorhanden ist)
14	Kalibrierung U Geber	
15	Kalibrierung V Geber	Während der Selbstkalibrierung ist einer der Kommutierungskanäle U, V, W nicht vorhanden
16	Kalibrierung W Geber	
18	Selbst- kalibrierung	Während der Selbstkalibrierung festgestelltes Problem
19	Bremswiderstan d	Überlast Bremswiderstand I x t: <b>10.39</b> = 100%
21	Überhitzung IGBT U	<ul><li>Überhitzung der IGBTs der Phase (U)</li><li>Last zu groß.</li></ul>
24	PTC-Fühler Motor	Öffnen des Eingangs DI1/PTC der Klem- menleiste PX1 des Umrichters oder der Ein- gänge T1/T2 der Option MDX-ENCODER



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

Nr.	Bezeichnung	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus
26	Überlast +24 V	Überlast der Versorgung +24 V oder Digitalausgänge
28	Ausfall 4 mA an Al2	Ausfall des Stromsollwerts an Analogeingang Al2
29	Ausfall 4 mA an Al3	Verlust des Stromsollwerts an Eingang Al3
30	Ausfall Kommunikation	Kommunikationsausfall an der seriellen Schnittstelle des Steckverbinders P2
31	EEPROM	Anzahl der Schreibzyklen beim EEPROM überschritten (> 1000000)
33	Stator- widerstand	Problem während der Messung des Statorwiderstands
34	Ausfall Feldbus	Unterbrechen der Feldbusverbindung während des Betriebs oder fehlerhaftes Timing
35	Eingänge STO	Gleichzeitiges Öffnen der beiden Eingänge für "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" während des Betriebs
37	Bruch Geber	Ausfall eines der Kommutierungskanäle des Gebers
38	Außertrittfallen Synchronmotor	Außertrittfallen Synchronmotor im geschlossenen Regelkreis ohne Geber
39	Netz- synchronisierung	Der Gleichrichter kann sich nicht mit dem Netz synchronisieren (nur bei <b>Powerdrive FX</b> und <b>MD2R</b> )
40	Geberkarte	Ausfall der Datenübertragung zwischen der Steuerkarte und dem Modul MDX-ENCODER
41	Anwender 1	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 1, hervorgerufen durch den Zustand 'logisch 1' von <b>10.61</b> .
42	Anwender 2	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 2, hervorgerufen durch den Zustand 'logisch 1' von <b>10.63</b> .
43	Anwender 3	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 3, hervorgerufen durch den Zustand 'logisch 1' von <b>10.65</b> .
44	Anwender 4	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 4, hervorgerufen durch den Zustand 'logisch 1' von <b>10.67</b> .
45	Anwender 5	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 5 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> =45
46	Anwender 6	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 6 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> =46
47	Anwender 7	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 7 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> =47
48	Anwender 8	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 8 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> =48

Nr.	Bezeichnung	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus
49	Anwender 9	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 9 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> =49
50	Anwender 10	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 10 durch die serielle Schnittstelle 10.38 =50
54	Interne serielle Schnittstelle	Kommunikationsproblem zwischen den Umrichtern
56	IGBT V	Interner Schutz für die IGBTs der Phase V
57	IGBT W	Interner Schutz für die IGBTs der Phase W
58	Überhitzung IGBT V	Überhitzung der IGBTs der Phase V     Last zu groß.
59	Überhitzung IGBT W	Überhitzung der IGBTs der Phase W     Last zu groß.
60	Diagnose	Ein Problem wurde beim Test der Leistungs-, Steuer- oder Schnittstellenkarte bzw. beim Selbsttest entdeckt.
63	Inkonsistenz STO-Eingänge	Die Eingänge STO1 und STO2 befanden sich für mehr als 100 ms in unterschiedlichen Zuständen.
65	Überlast 10 V	Überlast der Versorgung +10 V
66	Überlast DO1	Der Laststrom des Ausgangs DO1 hat den Wert >200 mA.
67	Interne Belüftung	Die interne Belüftung funktioniert nicht. LEROY-SOMER kontaktieren. Auslösen des Sicherheitsmodus nur bei <b>POWERDRIVE FX</b> 50T und 100T vorgesehen
68	Überstrom Motor	Der Strom überschreitet den in <b>05.55</b> programmierten Grenzwert. Die Last ist für die bestehende Einstellung zu groß.
101	Ausfall AC-Netz	Ausfall des Versorgungsnetzes
102	Gleichrichter	Ausfall der Netzsynchronisation des Gleichrichters (nur bei <b>POWERDRIVE FX</b> )

Anmerkung: Bestimmte Auslösungen des Sicherheitsmodus werden im Stillstand nicht angezeigt (siehe 10.69), und keine der Auslösungen des Sicherheitsmodus im Stillstand wird gespeichert.

10.30 : Maximale Dauer der Widerstandsbremsung

:0,0 bis 400,0 s Wertebereich

Werkseinstellung :0,0 s

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt die Dauer fest, während der der Bremswiderstand der maximalen Bremsspannung (735 V bei POWERDRIVE MD2 Version T und 1100 V bei POWER-DRIVE MD2 Version TH) ohne Beschädigung ausgesetzt sein kann. Er bestimmt die Zeit, ab der der Sicherheitsmodus wegen einer Überlast bei der Bremsung ausgelöst wird.

### **ACHTUNG:**

Wenn dieser Parameter auf 0 eingestellt wird, gibt es keinen Schutz für den Bremswiderstand.



## Frequenzumrichter


MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

### 10.31 : Maximale Dauer der Widerstandsbremsung

Wertebereich :0,0 bis 25,0 min Werkseinstellung :0,0 min

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt die Zeitdauer fest, die zwischen zwei aufeinander folgenden Bremsungen mit voller Leistung - wie von Parameter **10.30** beschrieben - verstreichen muss. Er dient der Parametrierung der thermischen Zeitkonstante des verwendeten Widerstands.



### **ACHTUNG:**

Wenn dieser Parameter auf 0 eingestellt wird, gibt es keinen Schutz für den Bremswiderstand.

### Anmerkung:

Dieser Parameter wird beim **POWERDRIVE FX nicht verwendet.** 

10.32 : Nicht verwendet

### 10.33 : Löschen des Sicherheitsmodus

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Das Umschalten dieses Parameters von Nein (0) auf Ja (1) hat einen Reset des Umrichters zur Folge.

Sollte ein ferngesteuertes Löschen des Sicherheitsmodus erforderlich sein, muss diesem Parameter eine Klemme zugeordnet werden.

Wenn der Umrichter wegen eines IGBT-Überstroms auslöst (Überstrom IGBT Bremsung), entweder an der Ausgangsbrücke (Überstrom Umrichterausgang) oder dem Bremstransistor, kann er während 10 Sekunden nicht zurückgesetzt werden (Wiederherstellungszeit der IGBT-Transistoren).

## 10.34 : Anzahl automatischer Resets des Umrichters

Wertebereich : Kein (0), 1x quittieren (1),

2x quittieren (2), 3x quittieren (3) 4x quittieren (4), 5x quittieren (5)

Werkseinstellung: 5x quittieren (5)

Format: 8 Bit

## Kein (0):

Es erfolgt kein automatisches Löschen des Sicherheitsmodus, auch dann nicht, wenn **10.80** ungleich 0 ist.

## 1 bis 5x quittieren (1 bis 5):

Wiederholt automatisch Löschvorgänge des Sicherheitsmodus bis zur eingestellten Anzahl.

Ist die zulässige Anzahl an Löschvorgängen des Sicherheitsmodus erreicht, bleibt der Umrichter dauerhaft verriegelt. Das Löschen des letzten Sicherheitsmodus kann dann nur noch manuell erfolgen.

Liegt kein Sicherheitsmodus vor, so wird der Zähler nach jeweils 5 Minuten um einen Wert heruntergesetzt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob der Umrichter verriegelt oder freigegeben ist.

## 10.35 : Verzögerung automatische Resets

Wertebereich : 0,0 bis 25,0 s

Werkseinstellung :1,0 s

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt die Zeit zwischen einer Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters und dem automatischen Löschen fest (außer einer minimalen Haltedauer bei Auslösungen des Sicherheitsmodus bei Überstrom).

### 10.36 : Umrichter bereit bei automatischen Resets

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

**10.01** (Umrichter bereit) wird bei jedem Auslösen des Umrichters auf Nein (0) zurückgesetzt, ohne eventuelle automatische Löschvorgänge des Sicherheitsmodus zu berücksichtigen.

### Ja (1):

Der Parameter **10.01** wird während der Phasen im Sicherheitsmodus, die automatisch gelöscht werden, auf Ja (1) gehalten.

## **10.37** : Verwaltung IGBT Bremsung: Stopp bei Auslösen des Sicherheitsmodus wegen minder schwerer Ursache

Wertebereich : Freigegeben/Freilauf (0), Freigegeben/Stopp (1),

Gesperrt/Freilauf (2), Gesperrt/Stopp (3)

Werkseinstellung : Gesperrt/Freilauf (2)

Format: 8 Bit

## Freigegeben/Freilauf (0):

Freigabe Sicherheitsmodus "Überstrom IGBT Bremsung" und Anhalten im Freilauf bei Auslösung des Sicherheitsmodus wegen minder schwerer Ursache.

Bei einem Problem mit dem IGBT der Bremsung löst der Umrichter den Sicherheitsmodus wegen "Überstrom IGBT Bremsung" aus.

(Eingesetzt mit der Option Bremstransistor).

## Anmerkung:

Diesen Wert beim **POWERDRIVE FX** nicht verwenden.

## Freigegeben/Stopp (1):

Freigabe Sicherheitsmodus "Überstrom IGBT Bremsung" und gesteuertes Anhalten bei Auslösung des Sicherheitsmodus wegen minder schwerer Ursache (Verzögerung vor Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters).

Bei einem Problem mit dem IGBT der Bremsung löst der Umrichter den Sicherheitsmodus wegen "Überstrom IGBT Bremsung" aus.

### Anmerkung:

Diesen Wert beim POWERDRIVE FX nicht verwenden.

### Gesperrt/Freilauf (2):

Sperren Sicherheitsmodus "Überstrom IGBT Bremsung" und Anhalten im Freilauf bei Auslösung des Sicherheitsmodus wegen minder schwerer Ursache.

## Gesperrt/Stopp (3):

Sperren Sicherheitsmodus

"Überstrom IGBT Bremsung" und gesteuertes Anhalten bei Auslösung des Sicherheitsmodus wegen minder schwerer Ursache (Verzögerung vor Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters).

## Anmerkung:

Auslösen des Sicherheitsmodus wegen minder schwerer Ursache: Überhitzung IGBT U oder V oder W, PTC-Fühler Motor, Überlast 24 V, Ausfall 4 mA an Al2, Ausfall 4 mA an Al3, Überlast Umrichter Ixt, Ausfall Kommunikation, EEPROM, Ausfall Feldbus, Anwender 1 bis Anwender 10, Interne Belüftung.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

10.38 : Anwenderspezifische Auslösungen des Sicherheitsmodus über serielle Schnittstelle

Werkseinstellung :0 bis 50 Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lassen sich anwenderspezifisch definierte Auslösevorgänge des Sicherheitsmodus über die serielle Schnittstelle erzeugen.

Die anwenderseitig erzeugten Auslösevorgänge des Sicherheitsmodus werden durch die Nummern 45 bis 50 gekennzeichnet, die jeweils den Auslöseursachen "Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus" 5 bis 10 entsprechen. Vor der Durchführung eines Resets **10.38** wieder auf Null setzen.

## 10.39 : Integration Überlast Bremswiderstand

Wertebereich :0,0 bis 100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter zeigt das Temperaturniveau des Bremswiderstands, das gemäß den Parametern **10.30** und **10.31** gestaltet ist. Der Wert Null bedeutet, dass der Widerstand nahe der Umgebungstemperatur liegt, und 100 % ist die maximale Temperatur (Auslöseniveau).

### Anmerkung:

Dieser Parameter wird beim **POWERDRIVE FX nicht verwendet**.

## 10.40 : Zustände von 10.01 bis 10.15 binärcodiert

Wertebereich : 0 bis 32767

Format: 16 Bit

Dieser Parameter steht für die serielle Kommunikationsschnittstelle zur Verfügung. Der Wert dieses Parameters ist die Addition der für "Nur Lesen" vorgesehenen Umrichterbits mit folgenden binären Stellenwerten:

- $-10.01 = 2^{0}$
- $10.02 = 2^1$
- $-10.03 = 2^2$
- $10.04 = 2^3$
- $-10.05 = 2^4$ ,
- $-10.06 = 2^5$
- $-10.07 = 2^6$
- **10.08** =  $2^7$ ,
- $-10.09 = 2^8$
- $-10.10 = 2^9$
- $-10.11 = 2^{10},$
- **10.12** =  $2^{11}_{10}$
- $-10.13 = 2^{12},$
- $10.14 = 2^{13}$
- $-10.15 = 2^{14}.$

10.41 bis 10.51 : Nicht verwendet

## 10.52 : Warnung maximale Drehzahl

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Geht auf Aktiv (1), wenn die Motordrehzahl (**05.04**) >  $V_{max}$  (**01.06** oder **21.01**) - **03.52** im offenen Regelkreis oder Drehzahl (**03.02**) >  $V_{max}$  (**01.06** oder **21.01**) - **03.52** im geschlossenen Regelkreis.

**10.52** geht auf Inaktiv (0), wenn die Motordrehzahl kleiner ist als (**05.04**) >  $V_{max}$  (**01.06** oder **21.01**) - **03.52** - 10 min<sup>-1</sup> im offenen Regelkreis oder (**03.02**) >  $V_{max}$  (**01.06** oder **21.01**) - **03.52** - 10 min<sup>-1</sup>.

## 10.53 : Maximale Drehzahl

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Geht auf Aktiv (1), wenn die Motordrehzahl (**05.04**) > V<sub>max</sub>

(01.06 oder 21.01) - 15 min<sup>-1</sup>

**10.53** geht wieder auf Inaktiv (0), wenn die Drehzahl kleiner ist als (**05.04**) > V<sub>max</sub> (**01.06** oder **21.01**) - **03.53** - 25 min<sup>-1</sup>.

## 10.54 bis 10.57 : Anwenderspezif. Warnungen 1 bis 4

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Werkseinstellung: Inaktiv (0)

Format: 8 Bit

Wenn diese Parameter auf Aktiv (1) schalten, geht der Umrichter in den Warnungszustand über (kein Auslösen des Sicherheitsmodus des Umrichters).

### 10.58 : Nicht verwendet

## 10.59 : Freigabe Sicherheitsmodus "Phase Motor"

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Erkennung des Sicherheitsmodus wegen "Phase Motor" nicht freigegeben.

Ja (1):

Erkennung des Sicherheitsmodus wegen "Phase Motor" freigegeben.

### Anmerkung:

Bei Freigabe der Bremse wird die Auslösung des Sicherheitsmodus "Phase Motor" berücksichtigt, egal welchen Wert **10.59** einnimmt.

## 10.60 : Freigabe Sicherheitsmodus "Unsymmetrie I"

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Ja (1)

Format: 8 Bit

Freigabe der Auslösung des Sicherheitsmodus wegen Stromunsymmetrie.

### 10.61 : Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmod. 1

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Nein (0):

Der Umrichter befindet sich nicht im Sicherheitsmodus.

la /1\·

Der Úmrichter löst den Sicherheitsmodus aus, verzögert im Freilauf und erzeugt einen Code wegen anwenderspezifischer Auslösung 1.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

10.62 : Nicht verwendet

10.63 : Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmod. 2

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Der Umrichter befindet sich nicht im Sicherheitsmodus.

Ja (1):

Der Umrichter löst den Sicherheitsmodus aus, verzögert im Freilauf und erzeugt einen Code wegen anwenderspezifischer Auslösung 2.

10.64 : Nicht verwendet

10.65 : Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmod. 3

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Der Umrichter befindet sich nicht im Sicherheitsmodus.

Ja (1):

Der Umrichter löst den Sicherheitsmodus aus, verzögert im Freilauf und erzeugt einen Code wegen anwenderspezifischer Auslösung 3.

10.66 : Nicht verwendet

10.67 : Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmod. 4

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Der Umrichter befindet sich nicht im Sicherheitsmodus.

Ja (1):

Der Umrichter löst den Sicherheitsmodus aus, verzögert im Freilauf und erzeugt einen Code wegen anwenderspezifischer Auslösung 4.

10.68 : Nicht verwendet

**10.69** : Berücksichtigung der Auslösung des Sicherheitsmodus im Stillstand

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit Hilfe dieses Parameters lassen sich die Auslösungen des Sicherheitsmodus im Stillstand aktivieren.

Mögliche Auslösungen des Sicherheitsmodus sind: IGBT U, V und W, Selbstkalibrierung, Unsymmetrie des Stroms, Bruch Geber, Überhitzung Gleichrichter, PTC-Fühler Motor, Ausfall 4 mA an Al2, Ausfall 4 mA an Al3, Überhitzung IGBT U, V und W, Ausfall einer Phase des Motors, Invertierung UVW, Interne Belüftung.

10.70 bis 10.73 : Nicht verwendet

10.74 : Vorladezeit

Wertebereich :1 bis 15 s Werkseinstellung :1 s

Format: 16 Bit

Wenn der Umrichter die Vorladung der Kondensatoren des DC-Zwischenkreises verwaltet (**10.75** = Nein (0)), regelt dieser Parameter die Vorladezeit des DC-Zwischenkreises. Wird für den Fall benötigt, wenn ein Gleichrichter mehrere Wechselrichter versorgt.

10.75 : Speisung über DC-Zwischenkreis

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Der Umrichter ist an ein Wechselstromnetz angeschlossen. Er verwaltet die Vorladung der Kondensatoren des DC-Zwischenkreises.

Scrienkies

Nein (0):

Ja (1):
Der Umrichter wird direkt über seinen DC-Zwischenkreis mit
Spannung versorgt. Die Vorladung der Kondensatoren des

DC-Zwischenkreises muss extern verwaltet werden.

Anmerkung

• Wenn **10.75** = Ja (1), ist das Ablesen der Gleichrichtertemperatur deaktiviert (Auslösen des Sicherheitsmodus "Überhitzung Gleichrichter" nicht mehr aktiv).

•10.75 muss bei den POWERDRIVE Regen (MD2R) auf Ja (1) eingestellt werden.

10.76 : Schließen des Vorladeschützes

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Nein (0):

Das Kurzschließen der Vorladeschaltung des DC-Zwischenkreises ist nicht zulässig.

Ja (1)

Das Kurzschließen der Vorladeschaltung des DC-Zwischenkreises kann zulässig sein.

Anmerkung:

**10.76** funktioniert mit **10.75** auf Ja (1). Das Relais schaltet, wenn im Zwischenkreis eine Spannung erreicht wurde, die nahe bei 90 % des maximal zulässigen Wertes liegt.

10.77 : Sperren des 4-Quadranten-Gleichrichters (nur bei Umrichter POWERDRIVE FX)

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung : Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der 4-Quadranten-Gleichrichter der Umrichter des Typs **POWERDRIVE FX** sperren.

Nein (0):

Der Gleichrichter kann Energie ins Netz rückspeisen.

Ja (1):

Der Gleichrichter arbeitet als einfache Diodenbrücke.

10.78 und 10.79 : Nicht verwendet



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

10.80 : Art des Löschens des Sicherheitsmodus

Wertebereich : Gesteuert (0), Automatisch (1),

Auto von 1081, 1082, 1083, 1084 (2), Auto außer 1081, 1082, 1083, 1084 (3)

Werkseinstellung: Gesteuert (0)

Format: 8 Bit Gesteuert (0):

Löschen einer Auslösung des Sicherheitsmodus über einen Reset-Befehl an der Klemmenleiste oder über die Parametrierungsschnittstelle.

Automatisch (1):

Automatisches Löschen aller Auslösungen des Sicherheitsmodus

Auto von 1081, 1082, 1083, 1084 (2):

Selektives Löschen der Auslösungen des Sicherheitsmodus, die in **10.81**, **10.82**, **10.83** und **10.84** gelistet sind.

Auto außer 1081, 1082, 1083, 1084 (3):

Selektives Löschen aller Auslösungen des Sicherheitsmodus mit Ausnahme der in **10.81**, **10.82**, **10.83** und **10.84** gelisteten.

10.81 : Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus 1

Wertebereich : 0 bis 102 Werkseinstellung : 0

Format: 8 Bit

Die Nummer der Auslösung des Sicherheitsmodus \* eingeben, die je nach Einstellung von **10.80** automatisch oder gesteuert gelöscht werden soll.

10.82 : Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus 2

Wertebereich :0 bis 102 Werkseinstellung :0

Format: 8 Bit

Die Nummer der Auslösung des Sicherheitsmodus \* eingeben, die je nach Einstellung von **10.80** automatisch oder gesteuert gelöscht werden soll.

10.83 : Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus 3

Wertebereich :0 bis 102

Werkseinstellung:0

Format: 8 Bit

Die Nummer der Auslösung des Sicherheitsmodus \* eingeben, die je nach Einstellung von **10.80** automatisch oder gesteuert gelöscht werden soll.

10.84 : Spezielles Auslösen des Sicherheitsmodus 4

Wertebereich :0 bis 102

Werkseinstellung:0

Format: 8 Bit

Die Nummer der Auslösung des Sicherheitsmodus \* eingeben, die je nach Einstellung von **10.80** automatisch oder gesteuert gelöscht werden soll.

10.85 und 10.96 : Nicht verwendet



Wertebereich : 0 bis 32767

Format: 8 Bits

Dieser Parameter fasst den Status der verschiedenen Alarme

des Umrichters zusammen.

Der Alarm wird in einem orangefarbenen Streifen im oberen Bereich des Bildschirms der Schnittstelle MDX-Powerscreen angezeigt.

Wert von 10.97	Funktion	Äquivalenter Parameter
1	Anwenderspezifische Warnung 1	10.54
2	Anwenderspezifische Warnung 2	10.55
3	Anwenderspezifische Warnung 3	10.56
4	Anwenderspezifische Warnung 4	10.57
5	Überhitzung des internen Bremswiderstands	10.12
6	Überlast Motor	10.17
7	Überhitzung Umrichter	10.18
8	Überlastung Mikrocontroller	
9	Gleichrichter	
10	Notbetrieb	
	Reserviert	

<sup>\*</sup> Siehe Liste der Auslöseursachen der Parameter **10.20** bis **10.29**.



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

<10.98>: Betriebszustand

Wertebereich Format: 8 Bit

Definiert den Betriebszustand des Umrichters.

Diese Information zum Status des Umrichters wird auch über

die beiden Ziffern der Steuerkarte ausgegeben.

:0 bis 37

(Siehe Erläuterung in Kapitel 7)

Wert	Bezeichnung	Bedeutung
0	Gesperrt	Gesperrt
1	Freigegeben, Motor	Freigegeben, Motor (unter Last)
2	Freigegeben, Generator	Freigegeben, Generator (antreibende Last)
3	Anhalten über Rampe, Uhrzeigersinn, Motor	Anhalten über Rampe, Uhrzeigersinn, Motor
4	Anhalten, Uhrzeigers., Gen.	Anhalten über Rampe, Uhrzeigersinn, Generator
5	Anhalten über Rampe, gegen Uhrzeigersinn Motor	Anhalten über Rampe, gegen Uhrzeigersinn, Motor
6	Anhalten über Rampe, gg. Uhrzeigers., Gen.	Anhalten über Rampe, gegen Uhrzeigersinn, Generator
7	Anhalten niedr. Drehz. verzög. Uhrzeigers., Mot.	Anhalten mit Einspeisung von niederfrequentem Strom, Uhrzeigersinn, Motor
8	Anhalten niedr. Drehz. verzög. Uhrzeigers., Gen.	Anhalten mit Einspeisung von niederfrequentem Strom, Uhrzeigersinn, Generator
9	Anhalten niedr. Drehz. verzög. gg. Uhrzeigers., Mot.	Anhalten mit Einspeisung von niederfrequentem Strom, gegen Uhrzeigersinn, Motor
10	Anhalten niedr. Drehz. verzög. gg. Uhrzeigers., Gen.	Anhalten mit Einspeisung von niederfrequentem Strom, gegen Uhrzeigersinn, Generator
11	Anhalten Index., Uhrzeigersinn, Motor	Anhalten über Indizierung Uhrzeigersinn Motor
12	Anhalten Index., Uhrzeigersinn, Gen.	Anhalten über Indizierung Uhrzeigersinn Generator
13	Anhalten Index., gg. Uhrzeigersinn, Motor	Anhalten über Indizierung Gegen Uhrzeigersinn Motor
14	Anhalten Index., gg. Uhrzeigersinn, Gen.	Anhalten über Indizierung Gegen Uhrzeigersinn Generator
15	DC-Einspeisung, Uhrzeigersinn, Motor	DC-Einspeisung, Uhrzeigersinn, Motor
16	DC-Einspeisung, Uhrzeigers., Gen.	DC-Einspeisung, Uhrzeigersinn, Generator
17	DC-Einspeisung, gg. Uhrzeigersinn, Motor	DC-Einspeisung, gg. Uhrzeigersinn, Motor
18	DC-Einspeisung, gg. Uhrzeigersinn, Gen.	DC-Einspeisung, gg. Uhrzeigersinn, Generator
19	Strombegrenzung, Uhrzeigersinn, Motor	Strombegrenzung, Uhrzeigersinn, Motor

Strombegrenzung, Uhrzeigersinn, Generator  21	Wert	Bezeichnung	Bedeutung
21       gg. Uhrzeigers., Mot.       Uhrzeigersinn, Motor         22       Strombegrenzung, gg. Uhrzeigers., Gen.       Strombegrenzung, gegen Uhrzeigersinn, Generator         23       Zwkreis, Uhrzeigers., Mot.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, Uhrzeigersinn, Motor         24       U-Begrenzung Zwkr., Gen.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, Uhrzeigersinn, Generator         25       U-Begrenzg Zwkr., gg. Uhrzeigers., Mot.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor         26       U-Begrenzg Zwkr., gg. Uhrzeigers., Gen.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Generator         27       Einfangen       Einfangen         28       Anlaufverzögerung       Verzögerung vor Einfangen         29       Verzögerung vor Einfangen         29       Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder O6.15         30       Externes Verriegeln         30       Externes Verriegeln         31       V Netz < Vmin	20	Uhrzeigersinn,	
23	21		Strombegrenzung, gegen Uhrzeigersinn, Motor
23       Zwkreis, Ührzeigers., Mot.       Zwischenkreis, Uhrzeigersinn, Motor         24       U-Begrenzung Zwkreis, Uhrzeigers., Gen.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, Uhrzeigersinn, Generator         25       U-Begrenzg Zwkr., gg. Uhrzeigers., Mot.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor         26       U-Begrenzg Zwkr., gg. Uhrzeigers., Gen.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Generator         27       Einfangen       Einfangen         28       Anlaufverzögerung       Verzögerung vor Einfangen         29       Verzögerung vor Einfangen         30       Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder O6.15         30       Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"         31       V Netz < Vmin Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.	22		
24       Zwkreis, Uhrzeigers., Gen.       Zwischenkreis, Uhrzeigersinn, Generator         25       U-Begrenzg Zwkr., gg. Uhrzeigers., Mot.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor         26       U-Begrenzg Zwkr., gg. Uhrzeigers., Gen.       Spannungsbegrenzung Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Generator         27       Einfangen       Einfangen         28       Anlaufverzögerung Anlaufverzögerung         29       Verzögerung vor Einfangen         29       Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder O6.15         30       Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"         4       • Je nach der in O6.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.         31       V Netz < Vmin Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.	23	Zwkreis, Uhrzeigers.,	Zwischenkreis,
25 gg. Uhrzeigers., Mot.  26 U-Begrenzg Zwkr., gg. Uhrzeigers., Gen.  27 Einfangen Einfangen  28 Anlaufverzögerung Anlaufverzögerung  29 Verzögerung vor Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder  06.15 'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  10 Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  31 V Netz < Vmin Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  32 Bereit Umrichter bereit  33 Selbstkalibrierung Selbstkalibrierung  34 Gleichrichtermodul Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  Test des Leistungsteils  Test des Leistungsteils  Test des Leistungsteils  Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Spannungsbegrenzung  Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Spannungsbegrenzung  Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Spannung vischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Spannung vischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Spannungsbegrenzung  Wischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Spannung vischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Spannung vischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Motor  Verzögerung vor Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder  06.15 'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  • Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  31 V Netz < Vmin Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  32 Bereit Umrichter bereit  33 Selbstkalibrierung Selbstkalibrierung  34 Gleichrichtermodul Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  Test der Karten  (Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  Test der Karten	24	Zwkreis, Uhrzeigers.,	Zwischenkreis,
26 gg. Uhrzeigers., Gen.  27 Einfangen  28 Anlaufverzögerung  29 Verzögerung vor Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder  06.15 'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  → Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  31 V Netz < Vmin  32 Bereit Umrichter bereit  33 Selbstkalibrierung  34 Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  Test der Karten  Test des Leistungsteils  Zwischenkreis, gegen Uhrzeigersinn, Generator  Einfangen  Verzögerung vor Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder 06.15  'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  → Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  Netzspannung < minimale Spannung  32 Bereit Umrichter bereit  33 Selbstkalibrierung  Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)	25		Zwischenkreis, gegen
28 Anlaufverzögerung 29 Verzögerung vor Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder  06.15  'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  • Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  31 V Netz < Vmin 32 Bereit Umrichter bereit 33 Selbstkalibrierung 34 Gleichrichtermodul 35 Test der Karten 36 Test des Leistungsteils  Test des Leistungsteils  Verzögerung vor Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder  06.15  'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  • Je nach der in Netzspannung < minimale Spannung  Gleichrichter bereit  Selbstkalibrierung  Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)	26	, ,	Zwischenkreis, gegen
Verzögerung vor Einfangen  Verzögerung vor Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder 06.15  'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  • Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  V Netz < Vmin Netzspannung < minimale Spannung  Bereit Umrichter bereit  Selbstkalibrierung  Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)  Test des Leistungsteils  Test des Leistungsteils	27	Einfangen	Einfangen
Einfangen  Umrichter verriegelt mit anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder 06.15  'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  V Netz < Vmin Netzspannung < minimale Spannung  Bereit Umrichter bereit  Selbstkalibrierung Selbstkalibrierung  Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)  Test des Leistungsteils  Test des Leistungsteils	28	Anlaufverzögerung	Anlaufverzögerung
anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder 06.15  'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  • Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor anlaufen, sobald der Umrichter freigegeben ist.  31 V Netz < Vmin Netzspannung < minimale Spannung  32 Bereit Umrichter bereit  33 Selbstkalibrierung Selbstkalibrierung  34 Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  35 Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)  Test des Leistungsteils  Test des Leistungsteils	29		Verzögerung vor Einfangen
richter freigegeben ist.  31 V Netz < Vmin Netzspannung < minimale Spannung  32 Bereit Umrichter bereit  33 Selbstkalibrierung Selbstkalibrierung  34 Gleichrichtermodul Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  35 Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)  36 Test des Leistungsteils Test des Leistungsteils	30	Externes Verriegeln	anliegendem Fahrbefehl, aber STO-1 und STO-2 sind nicht angeschlossen oder  06.15 'Freigabe über die Software' auf "Gesperrt"  • Je nach der in 06.04 gewählten Steuerlogik kann der Motor
32 Bereit Umrichter bereit 33 Selbstkalibrierung Selbstkalibrierung 34 Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen) 35 Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle) 36 Test des Leistungsteils Test des Leistungsteils	21	V Notz - Vmin	richter freigegeben ist.
33 Selbstkalibrierung Selbstkalibrierung 34 Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen) 35 Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle) 36 Test des Leistungsteils Test des Leistungsteils		-	Spannung
34 Gleichrichtermodul (Umrichtertyp Regen)  35 Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)  36 Test des Leistungsteils Test des Leistungsteils			
35 Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)  Test des Leistungsteils (Umrichtertyp Regen)  Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)	33	Selbstkalibrierung	ű
36 Test des Leistungsteils (Steuerung / Schnittstelle)  Test des Leistungsteils Test des Leistungsteils	34	Gleichrichtermodul	(Umrichtertyp Regen)
Leistungsteils lest des Leistungsteils	35		Test der Karten (Steuerung / Schnittstelle)
37 Notbetrieb Notbetrieb freigegeben	36	Leistungsteils	- C
	37	Notbetrieb	Notbetrieb freigegeben



## (10.99): Aktuell ausgelöster Sicherheitsmodus

Wertebereich :0 bis 102

Enthält den aktuellen Code des Sicherheitsmodus. Siehe Liste der Auslöseursachen der Parameter 10.20 bis 10.29. Der Wert 0 gibt an, dass sich der Umrichter nicht im Sicherheitsmodus befindet.

Die anderen Werte geben die Nummer des Sicherheitsmodus



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.12 - Menü 11: Konfiguration des Umrichters, serielle Schnittstelle

## 5.12.1 - Blockschaltbild Menü 11

Konfiguration von Menü 0	
11.01 Zuordnung von Apl. 01	11.11 Zuordnung von Apl.11
11.02 Zuordnung von Apl.02	11.12 Zuordnung von Apl.12
11.03 Zuordnung von Apl.03	11.13 Zuordnung von Apl.13
11.04 Zuordnung von Apl.04	11.14 Zuordnung von Apl.14
11.05 Zuordnung von Apl.05	11.15 Zuordnung von Apl.15
11.06 Zuordnung von Apl.06	11.16 Zuordnung von Apl.16
11.07 Zuordnung von Apl.07	11.17 Zuordnung von Apl.17
11.08 Zuordnung von Apl.08	11.18 Zuordnung von Apl.18
11.09 Zuordnung von Apl.09	11.19 Zuordnung von Apl.19
11.10 Zuordnung von Apl.10	11.20 Zuordnung von Apl.20
Konfiguration des Umrichters	
11.29 Version der Umrichtersoftware	11.33 Nennspannung Umrichter
11.31 Art der Steuerung / des Betriebs	11.60 Produktcode
11.32 Nennstrom Umrichter	X
	11.60 Vorhandensein Gebermodul
11.60 Vorhandensein Optionsmodul	
Parametrierung	
11.43 Rücksetzen auf Werkseinstellung	11.64 Sichern der Parameter auf EEPROM
11.45 Auswahl des Motors	11.65 Auswahl des zu speichernden Menüs
11 61 Zugriffscode enveiterte Menüs	11.66 Typ der Kommunikation zwischen Umrichtern

11.43 Rücksetzen auf Werkseinstellung	11.64 Sichern der Parameter auf EEPROM
11.45 Auswahl des Motors	11.65 Auswahl des zu speichernden Menüs
11.61 Zugriffscode erweiterte Menüs	11.66 Typ der Kommunikation zwischen Umrichtern

## • Serielle Schnittstelle

11.23 Adresse serielle Schnittstelle	11.25 Geschwindigkeit serielle Schnittstelle in Baud
	11.26 Kommunikationszeitraum der seriellen Schnittstelle
11.24 Protokoll serielle Schnittstelle	11.27 Parität, Anzahl der Stoppbits
<u> </u>	11.63 Timeout an der seriellen Schnittstelle

## Verschiedenes

11.67 Vorhandensein Gebermodul 11.68 Vorhandensein Optionsmodul
---



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## 5.12.2 - Erklärung der Parameter von Menü 11

11.01 bis 11.20 : Bestimmung der Parameter Apl.01 bis Apl.20

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Format: 16 Bit

Werkseinstellung :siehe Tabelle unten.

Mit diesen Parametern lässt sich die Zuordnung der Parameter **Apl.01** bis **Apl.20** des Menüs "Schnellparametrierung" fest-

legen.

		Werksein-	
		stellung	Werksein-
Menü	Belegung	Wenn 11.43 =	stellung
"Erweiterte	Menü	1	Wenn <b>11.43</b> = 2
Parametrie-	Schnellpara-	(Anwendung	(Anwendung
rung"	metrierung	mit quadrat.	mit
		Drehmoment-	Bremsmotor)
		verlauf)	
44.04	1 104	,	40.44
11.01 11.02	Apl.01	09.21 09.23	12.41 12.42
	Apl.02		
11.03	Apl.03	09.24	12.43
11.04	Apl.04	09.25	12.44
11.05	Apl.05	12.74	12.45
11.06	Apl.06	12.77	12.46
11.07	Apl.07	12.78	12.47
11.08	Apl.08	12.84	03.05
11.09	Apl.09	12.87	00.00
11.10	Apl.10	12.88	00.00
11.11	Apl.11	14.03	00.00
11.12	Apl.12	14.04	00.00
11.13	Apl.13	14.08	00.00
11.14	Apl.14	14.16.	00.00
11.15	Apl.15	14.10	00.00
11.16	Apl.16	14.11	00.00
11.17	Apl.17	14.61	00.00
11.18	Apl.18	14.60	00.00
11.19	Apl.19	00.00	00.00
11.20	Apl.20	00.00	00.00

### Anmerkung:

Wenn **11.43** auf "Kein" (0) oder auf "Sonstige Anwendung" (3) eingestellt ist, ist der Wert der Parameter **11.01** bis **11.20** und **Apl.01** bis **Apl.20** standardmäßig 0.

11.21 und 11.22 : Nicht verwendet

11.23 : Adresse serielle Schnittstelle

Wertebereich : 0 bis 247

Werkseinstellung: 1 Format: 16 Bit

Enthält die Festlegung der Adresse des Umrichters bei Steuerung oder Überwachung über die serielle Schnittstelle bei MODBUS RTU. Keine Werte wählen, die eine Null enthalten, da diese für die Adressierung von Umrichtergruppen verwendet werden.

### Anmerkung:

Dieser Parameter wird nur für den MODBUS-RTU-Anschluss des Steckverbinder P2 des Umrichters verwendet. Angaben zur Konfiguration des MODBUS-RTU-Anschlusses der Option MDX-MODBUS finden Sie im Handbuch Ref. 4580 der Option MDX-MODBUS.



### **11.24** : Protokoll serielle Schnittstelle

Wertebereich : LS NET (0), MODBUS RTU (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter gibt an, welches Protokoll für die aktuelle Kommunikation der seriellen Schnittstelle des Steckverbinders P2 des Umrichters verwendet wird.

LS NET (0): Protokoll LS Net.

MODBUS RTU (1):

Protokoll MODBUS RTU.

**11.25** : Baudrate serielle Schnittstelle Wertebereich : 1200 (0) bis 115200 (9)

Werkseinstellung: 19200 (6)

Format: 8 Bit

Auswahl der Datenübertragungsgeschwindigkeit bei MOD-

BUS RTU.

Geschwindigkeit (Baud)	11.25
1200	0
1200	1
1200	2
2400	3
4800	4
9600	5
19200	6
38400	7
57600	8
115200	9

## Anmerkung:

Dieser Parameter wird nur für den MODBUS-RTU-Anschluss des Steckverbinder P2 des Umrichters verwendet. Angaben zur Konfiguration des MODBUS-RTU-Anschlusses der Option MDX-MODBUS finden Sie im Handbuch Ref. 4580 der Option MDX-MODBUS.

11.26 : Antwortverzögerung serielle Schnittstelle

Wertebereich :0 bis 100 ms

Werkseinstellung :2 ms

Format: 16 Bit

Da die serielle Schnittstelle eine 2-Draht-Verbindung ist, wird Rx an Tx und Rx\ an Tx\ angeschlossen. Es kann zu einer kommunikationsbedingten Auslösung des Sicherheitsmodus kommen, wenn der Empfänger auf eine Anfrage antwortet, bevor der Sender die Gelegenheit zum Umschalten hatte. Mit dem Parameter 11.26 lässt sich eine Zeit zwischen dem Empfang und dem Rücksenden einer Information festlegen. Nach der Übertragung einer Anfrage benötigt der Umrichter 1,5 ms, um den nächsten Befehl zu empfangen. Die Schrittweite für die Einstellung beträgt 2 ms.

## Anmerkung:

Dieser Parameter wird nur für den MODBUS-RTU-Anschluss des Steckverbinder P2 des Umrichters verwendet. Angaben zur Konfiguration des MODBUS-RTU-Anschlusses der Option MDX-MODBUS finden Sie im Handbuch Ref. 4580 der Option MDX-MODBUS.



## Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

11.27 : Parität, Anzahl der Stoppbits

Wertebereich : Keine Parität, 2 Stoppbits (0),

Keine Parität, 1 Stoppbit (1), Gerade Parität, 1 Stoppbit (2), Ungerade Parität, 1 Stoppbit (3), Werkseinstellung: Keine Parität, 2 Stoppbits (0),

Format: 8 Bit

Keine Parität, 2 Stoppbits (0):

keine Parität, 2 Stoppbits.

Keine Parität, 1 Stoppbit (1):

keine Parität, 1 Stoppbit.

Gerade Parität, 1 Stoppbit (2):

Gerade Parität, 1 Stoppbit.


Ungerade Parität, 1 Stoppbit (3):

Ungerade Parität, 1 Stoppbit.

### Anmerkung:

Dieser Parameter wird nur für den MODBUS-RTU-Anschluss des Steckverbinder P2 des Umrichters verwendet. Angaben zur Konfiguration des MODBUS-RTU-Anschlusses der Option MDX-MODBUS finden Sie im Handbuch Ref. 4580 der Option MDX-MODBUS.

11.28 : Nicht verwendet



Wertebereich : ± 9,99

Format: 16 Bit

Gibt die Version der Umrichtersoftware an.

11.30 : Nicht verwendet

## 11.31 : Art der Steuerung / des Betriebs

Wertebereich : Reserviert (0),

Im offenen Regelkreis gesteuerter

Asynchronmotor (1),

Im vektoriellen Modus gesteuerter

Asynchronmotor (2),

Im vektoriellen Modus gesteuerter

PM-Motor (3),

Aktiver Gleichrichter, ans Netz angeschl. (4), Aktiver Gleichrichter für Synchronmotor (5), Aktiver Gleichrichter für Asynchronmotor (6),

DC/DC-Wandler (7)

Werkseinstellung : Im offenen Regelkreis gesteuerter Asyn-

chronmotor (1) Format: 8 Bit

Die Auswahl des Betriebsmodus kann nur dann erfolgen, wenn sich der Umrichter im Stillstand befindet.

### Reserviert (0):

reserviert.

Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor (1) : im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor (ohne Drehzahlrückführung). Siehe auch Parameter **05.14**.

Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor (2) im geschlossenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor mit Drehzahlrückführung oder mit Funktion 'Geber Software' (siehe auch Parameter **03.38**).

Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor (3) : im geschlossenen Regelkreis gesteuerter PM-Motor mit Drehzahlrückführung oder mit Funktion 'Geber Software' (siehe auch Parameter **03.38**).

## Aktiver Gleichrichter, an das Netz angeschlossen (4):

reversierbarer Modus.

## Aktiver Gleichrichter für Synchronmotor (5):

reversierbarer Modus mit Synchrongenerator bei variabler Drehzahl.

### Aktiver Gleichrichter für Asynchronmotor (6):

reversierbarer Modus mit Asynchrongenerator bei variabler Drehzahl.

DC/DC-Wandler (7):

Reserviert

### **ACHTUNG:**

Wenn ein Modus mit Hilfe einer Feldbus-Option gewechselt wird, einen Reset der Option durchführen (Pr 15.32 =ON).



Wertebereich :1,50 bis 3200,00 A

Format: 32 Bit

Nennstrom des Umrichters, wenn er an einen Motor angeschlossen ist, der mit schwacher Überlast betrieben wird.

## 11.33 : Nennspannung Umrichter

Wertebereich : 200 bis 690 V

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt die Nennspannung des Umrichters in

Abhängigkeit seiner Baugröße und von 06.10 an.

11.34 bis 11.42 : Nicht verwendet

## 11.43 : Rücksetzen auf Werkseinstellung

Wertebereich : Kein (0), Anwendung mit quadratischem

Drehmomentverlauf (1)

Anwendung mit Bremsmotor (2), Sonstige Anwendung (3)

Werkseinstellung: Kein (0)

Format: 8 Bit

Wenn der Umrichter den Vorgang zum Rücksetzen auf die Werkseinstellung abgeschlossen hat, kehrt **11.43** auf "Kein" zurück

## Anwendung mit quadratischem Drehmomentverlauf (1):

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen aller Parameter und Anpassung des Menüs "**Schnellparametrierung**" an eine Anwendung mit quadratischem Drehmomentverlauf. Das Menü Apl "Ergänzende Einstellungen 1" wird aktiv (s. Kap. 4.3.5).

## Anwendung mit Bremsmotor (2):

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen aller Parameter und Anpassung des Menüs "**Schnellparametrierung**" an eine Anwendung mit Bremsmotor. Das Menü Apl "Ergänzende Einstellungen 2" wird aktiv (s. Kap. 4.3.6).

## Sonstige Anwendung (3):

Rücksetzen auf die Werkseinstellungen aller Parameter ohne Anpassung des Menüs "**Schnellparametrierung**". Die Menüs Apl "Ergänzende Einstellungen 1 und 2" sind inaktiv.

### Anmerkung:

Wenn die vorgegebenen Konfigurationen ungeeignet sind, kann der Anwender das Menü Apl "Ergänzende Einstellungen" an seine Anwendung anpassen. In diesem Fall siehe Parameter **11.01** bis **11.20**.



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

11.44 : Nicht verwendet

11.45 : Auswahl von Motor 2

: Motor 1 (0) oder Motor 2 (1) Wertebereich

Werkseinstellung: Motor 1 (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der Parametersatz auswählen, der den Kenndaten von Motor 1 oder 2 entspricht.

<b>11.45</b> = 0 (Motor 1)	<b>11.45</b> = 1 (Motor 2)	Bezeichnung
01.06	21.01	Maximale Drehzahl
01.07	21.02	Minimale Drehzahl
01.14	21.03	Auswahl des Sollwerts
02.11	21.04	Hochlauf 1
02.21	21.05	Auslauf 1
05.06	21.06	Nennfrequenz Motor
05.07	21.07	Nennstrom Motor
05.08	21.08	Nenndrehzahl Motor
05.09	21.09 Nennspannung Motor	
05.10	21.10 Leistungsfaktor Motor	
05.11	21.11	Polzahl des Motors
05.17	21.12	Statorwiderstand
05.23	21.13	Spannungsoffset
05.24	21.14	Kurzzeitige Induktivität Motor
-	21.15	Parameter Motor 2 aktiv
05.25	21.24	Gesamtinduktivität L <sub>s</sub> Motor
05.33	21.30	EMK Motor bei 1000 min <sup>-1</sup> (Ke)
05.51	21.51	Induktivität Q-Achse (Synchronmotor)

#### **ACHTUNG:**

Der Umrichter muss verriegelt sein, wenn von Motor 1 auf Motor 2 umgeschaltet wird (dies gilt nicht für den POWER-DRIVE MD2).

11.46 bis 11.59 : Nicht verwendet

<11.60>: Produktcode

Wertebereich :0 bis 32000

Format: 16 Bit

Dieser Produktcode liefert Informationen zu Modell, Baugröße, "Hardware"-Index und Variante des Umrichters.

Wenn das Leistungsschild nicht sichtbar ist, teilen Sie diesen Code Ihrem Ansprechpartner bei LEROY-SOMER mit.

11.61 : Zugriffscode erweiterte Menüs

Wertebereich :0 bis 9999 Werkseinstellung: 149

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich bei einer Parametrierung über die Parametrierungsschnittstelle der Zugriff auf die Menüs 1 bis 21 begrenzen.

Wenn dieser Parameter ungleich 0 ist, muss der Wert des Parameters 11.61 eingegeben werden, damit die Umschaltung in das erweiterte Menü möglich ist. Dies gilt beispielsweise für eine Umschaltung von Menü "Schnellparametrierung" in das Menü "Erweiterte Parametrierung".

In Werkseinstellung reicht es aus, den Wert 149 einzugeben, um auf alle Menüs zugreifen zu können.

11.62 : Nicht verwendet

11.63 : "Timeout" an der seriellen Schnittstelle

Wertebereich :0,0 bis 25,0 s

Werkseinstellung: 0,0 s

Format: 16 Bit

Auslösen des Sicherheitsmodus wegen "Ausfall Kommunikation", wenn keine Kommunikation in dem von diesem Parameter festgelegten Zeitraum stattgefunden hat. Der Wert 0 deaktiviert die Überwachung der Kommunikation auf dem Steckverbinder P2 des Umrichters. Der Timeout wird erst eine Minute nach dem Einschalten aktiviert.

## 11.64 : Parameter in EEPROM sichern

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lassen sich die Werte der Umrichterparameter auf EEPROM speichern, die über den Feldbus geändert wurden.

- 1) Das oder die zu sichernden Menüs auswählen, (11.65 = 0 zum Speichern aller Menüs),
- 2) Die Sicherung starten, **11.64** = Ja (1),
- 3) Das Ende des Speichervorgangs wird durch das Umschalten von 11.64 auf Nein (0) angezeigt.

# 11.65 : Auswahl des zu speichernden Menüs

Wertebereich :0 bis 21 Werkseinstellung: 0

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich das oder die zu sichernden Menüs auswählen, **11.65** = 0 für alle Menüs.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

11.66 : Typ der Kommunikation zwischen Umrich-

tern

Wertebereich : Keine (0), Wechselrichter Regen (1),

Gleichrichter Regen (2), Master Tandem (3), Slave Tandem (4), Master Synchro (5), Slave Synchro (6), Master Geber (7), Sla-

ve Geber (8)

Werkseinstellung: Keine (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter legt die zu benutzende Art der Kommunikation fest, wenn 2 oder mehrere Steuerkarten über die spezielle, interne serielle Schnittstelle miteinander kommunizieren:

Keine (0):

Keine Kommunikation

# Wechselrichter Regen (1):

Bei einem MD2R-Gerät diese Einstellung für den am Motor bzw. Generator angeschlossenen Wechselrichter wählen.

#### Gleichrichter Regen (2):

Bei einem MD2R-Gerät diese Einstellung für den netzseitig angeschlossenen Wechselrichter wählen.

Master Tandem (3):

Reserviert

Slave Tandem (4):

Reserviert

Master Synchro (5):

Reserviert

Slave Synchro (6):

Reserviert

Master Geber (7):

Reserviert

Slave Geber (8):

Reserviert

Die Veränderung wird erst nach einem Ausschalten des Umrichters berücksichtigt.

11.67 : Vorhandensein Gebermodul

Wertebereich: Nein (0), MDX-ENCODER (1),

MDX-RESOLVER (2)

Format: 8 Bit

Gibt das Vorhandensein eines an den Umrichter angeschlossenen optionalen Istwert-Fühlers an.

Nein (0):

Kein Istwert-Fühler-Modul

### MDX-ENCODER (1):

Vorhandensein eines optionalen, an den Umrichter angeschlossenen MDX-ENCODER-Moduls

#### MDX-RESOLVER(2):

Vorhandensein eines optionalen, an den Umrichter angeschlossenen MDX-RESOLVER-Moduls

# 11.68 : Vorhandensein optionales Modul

Wertebereich : Nein (0) oder MDX-I/O (1)

Format: 8 Bit

Gibt das Vorhandensein eines an den Umrichter angeschlos-

senen optionalen MDX-I/O-Moduls an.

Nein (0):

Kein optionales Modul

MDX-I/O (1):

Vorhandensein eines an den Umrichter angeschlossenen optionalen MDX-I/O-Moduls.



LEROY-SOMER	INBETRIEBNAHMEANLEITUNG	4617 de - 2013.08/ b				
	POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter					
	MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG					

Notizen




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG


# 5.13 - Menü 12: Vergleicher, Steuerung einer Bremse, mathematische Funktionen

# 5.13.1 - Blockschaltbilder Menü 12

Vergleicher



Vergleicher	Quelle	Schwelle	Hysterese	Zustand	Invertierung	Ziel
Vergleicher 1	12.03	12.04	12.05	12.01	12.06	12.07
Vergleicher 2	12.23	12.24	12.25	12.02	12.26	12.27




Vergleicher	Quelle	Schwelle	Hysterese	Maske	Тур	Verzögerung	Zustand	Ziel
Vergleicher 3	12.63	12.64	12.65	12.68	12.66	12.69	12.61	12.67
Vergleicher 4	12.73	12.74	12.75	12.78	12.76	12.79	12.71	12.77
Vergleicher 5	12.83	12.84	12.85	12.88	12.86	12.89	12.81	12.87



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# • Verarbeitung interner Variablen





Block	Quelle	Skalierung	Quelle	Skalierung	Auswahl	Faktor	Ziel	Ausgang
BIOCK	Variable 1	Variable 1	Variable 2	Variable 2	Zugeordnet	Funktion	Ausgang	Ausgang
Block 1	12.08	12.13	12.09	12.14	12.10	12.15	12.11	12.12
Block 2	12.28	12.33	12.29	12.34	12.30	12.35	12.31	12.32



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## • Bremssteuerung im offenen Regelkreis








MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## • Bremssteuerung im vektoriellen Modus





# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.13.2 - Erklärung der Parameter in Menü 12

12.01 : Ausgang Vergleicher 1

12.02 : Ausgang Vergleicher 2

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit Inaktiv (0):

Die Eingangsvariable ist kleiner oder gleich dem Schwellwert des Vergleichers.

A Ltiv (1):

Die Eingangsvariable ist größer als der Schwellwert des Vergleichers.

12.03 : Quelle des Vergleichers 1
Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die mit dem parame-

trierten Schwellwert verglichen wird.

Der absolute Wert der Variablen wird berücksichtigt.

12.04 : Schwellwert des Vergleichers 1

Wertebereich :0,0 bis 100,0 %

Werkseinstellung :0,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter dient der Einstellung der Schaltschwelle des Vergleichers.

Der Schwellwert wird im Verhältnis zum Maximalwert der verglichenen Variablen in Prozent angegeben.

12.05 : Hysterese des Vergleichers 1

Wertebereich : 0.0 bis 25.0 %

Werkseinstellung :0,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Differenz im Eingang, die im Vergleicherausgang noch keine Zustandsänderung bewirkt.

Der Ausgang geht auf Aktiv (1), wenn die Variable den Wert des Schwellwerts + (Hysterese/2) erreicht.

Der Ausgang geht auf Inaktiv (0), wenn die Variable unter den Wert des Schwellwerts - (Hysterese/2) abfällt.

Die Hysterese wird im Verhältnis zum Maximalwert der verglichenen Variablen in Prozent angegeben.

12.06 : Invertierung des Ausgangs von Vergleicher 1

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter dient der Invertierung des Vergleicherausgangs.

Nein (0):

Ausgang nicht invertiert.

Ja (1):

Ausgang invertiert.

12.07 : Ziel des Ausgangs von Vergleicher 1

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem

Ausgang des Vergleichers zugeordnet wird.

Nur Parameter des Typs "Bit" können programmiert werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird

der Ausgang keinem Ziel zugeordnet.

12.08 : Quelle Variable 1 Funktionsblock 1

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den Quellparameter der zu verar-

beitenden Variablen 1.

Nur 'Non-Bit'-Parameter können zugeordnet werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, nimmt die Variable den Wert 0 an.

12.09 :Quelle Variable 2 Funktionsblock 1

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den Quellparameter der zu verar-

beitenden Variablen 2.

Alle 'Non-Bit'-Parameter können zugeordnet werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, nimmt

die Variable den Wert 0 an.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

12.10 : Auswahl der Funktion von Block 1

Wertebereich : Siehe Tabelle unten

Werkseinstellung : S = V1 (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter legt die Funktion des Blocks für die Verarbeitung der internen Variablen fest.

Bezeichnung **Ausgang** Bemerkungen Konsole Zurückgeben einer S = V1= V1 n internen Variablen Zurückaeben einer S = V2= V2internen Variablen Addition von 2 = V1 + V2 2 S=V1+V2 Variablen Subtraktion von 2 3 S=V1-V2 = V1 - V2 Variablen Multiplikation von 2 =V1xV2/100  $= (V1 \times V2) \div 100$ 4 . Variablen Division von 2 5 =V1/V2x100  $= (V1 \times 100) \times V2$ Variablen Realisierung eines 6 =Filter auf V1 =V1(1 - e 12.15 Filters erster Ordnung Realisierung einer linearen Rampe. Über S=Rampe auf 12.15 lässt sich der = V1 mit Rampe ۷í Wert der Rampe einstellen. S = abs(V1)8 = |V1| Absolutwert S = V1 mit der Potenz = V1<sup>12.15</sup> 12.15 V1<sup>^</sup>(12.15)

#### • Wenn 12.10 gleich 2, 3, 4 oder 5:

Ist das Ergebnis der Berechnung größer oder gleich 32767, dann wird der Ausgang **12.11** auf 32767 begrenzt. Ist das Ergebnis der Berechnung größer oder gleich -32768, dann wird der Ausgang **12.11** auf -32768 begrenzt.

# • Wenn 12.10 gleich 5:

Zur Vermeidung eines Berechnungsfehlers bei V2 = 0 ist das Ergebnis der Rechnung gleich 0.

### • Wenn 12.10 gleich 9:

Zur Vermeidung eines Berechnungsfehlers wird der Absolutwert des Signals V1 berücksichtigt, bevor seine Quadratoder Kubikwurzel gebildet wird.

# 12.11 : Ziel des Ausgangs von Funktionsblock 1

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 


Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich das Ziel der verarbeiteten Variablen auswählen.

Alle Parameter des Typs "nicht geschützt" und "Non-Bit" können zugeordnet werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, ist der berücksichtigte Wert der Variablen gleich Null.



Wertebereich :± 100,00 %

Format: 16 Bit

Gibt den Wert des Ausgangs der Funktion in Prozent des Wertebereichs des Zielparameters an.

12.13 : Skala Variable 1 Funktionsblock 1

Wertebereich :± 4,000 Werkseinstellung :1,000

Format: 16 Bit

Skalierung von Variable 1 vor der Verarbeitung

**ACHTUNG:** 

Der Wert am Ausgang der Skalierung kann nur zwischen -32767 und +32767 liegen. Dies muss in Abhängigkeit des Wertebereichs des Quellparameters berücksichtigt werden.

12.14 : Skala Variable 2 Funktionsblock 1

Wertebereich :± 4,000 Werkseinstellung :1,000

Format: 16 Bit

Skalierung von Variable 2 vor der Verarbeitung

ACHTUNG:

Der Wert am Ausgang der Skalierung kann nur zwischen -32767 und +32767 liegen. Dies muss in Abhängigkeit des Wertebereichs des Quellparameters berücksichtigt werden.

12.15 : Zugeordneter Koeffizient Funktionsblock 1

Wertebereich :0,00 bis 100,00

Werkseinstellung: 0,00

Format: 16 Bit

Je nach Funktion kann der Block zur Verarbeitung der internen Variablen einen zusätzlichen Parameter erfordern. Wenn der Block der Realisierung eines Filters erster Ordnung dient, wird der zusätzliche Parameter als Zeitkonstante (s) verwendet; wenn er zur Erzeugung einer Rampe eingesetzt wird, dient dieser Parameter der Einstellung des Wertes der Rampe (in Sekunden). Die Rampenzeit entspricht der Zeit für den Übergang von 0 auf 100 % des maximalen Wertes des Quellparameters.

Wird der Block als Potenz eingesetzt, dann wird dieser Parameter wie folgt verwendet:

Funktion	Wert zugeordneter
V1 <sup>2</sup>	2.00
V1 <sup>3</sup>	3.00
√V1	12.00
<sup>3</sup> √V1	13.00

12.16 bis 12.22 : Nicht verwendet

12.23 : Quelle des Vergleichers 2
Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die mit dem parametrierten Schwellwert verglichen wird.

Der absolute Wert der Variablen wird berücksichtigt. Nur Parameter des Typs "Non-Bit" können als Quelle programmiert werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Eingangswert gleich 0 gesetzt.

12.24 : Schwellwert des Vergleichers 2

Wertebereich :0,0 bis 100,0 %

Werkseinstellung: 0,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter dient der Einstellung der Schaltschwelle des Vergleichers.

Der Schwellwert wird im Verhältnis zum Maximalwert der verglichenen Variablen in Prozent angegeben.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

12.25 : Hysterese des Vergleichers 2

:0,0 bis 25,0 % Wertebereich

Werkseinstellung: 0,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Differenz im Eingang, die im Vergleicherausgang noch keine Zustandsänderung bewirkt. Der Ausgang geht auf Aktiv (1), wenn die Variable den Wert des Schwellwerts + (Hysterese/2) erreicht.

Der Ausgang geht auf Inaktiv (0), wenn die Variable unter den Wert des Schwellwerts - (Hysterese/2) abfällt.

Die Hysterese wird im Verhältnis zum Maximalwert der verglichenen Variablen in Prozent angegeben.

12.26 : Invertierung des Ausgangs von Vergleicher 2

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter dient der Invertierung des Vergleicherausgangs.

Nein (0):

Ausgang nicht invertiert.

Ja (1):

Ausgang invertiert.

12.27 : Ziel des Ausgangs von Vergleicher 2

Wertebereich :00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem

Ausgang des Vergleichers zugeordnet wird.

Nur Parameter des Typs "Bit" können programmiert werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Ausgang keinem Ziel zugeordnet.

12.28 :Quelle Variable 1 Funktionsblock 2

:00.00 bis 21.51 Wertebereich

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den Quellparameter der zu verarbeitenden Variablen 1.

Nur 'Non-Bit'-Parameter können zugeordnet werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, nimmt die Variable den Wert 0 an.

12.29 : Quelle Variable 2 Funktionsblock 2

Wertebereich :00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den Quellparameter der zu verarbeitenden Variablen 2.

Alle 'Non-Bit'-Parameter können zugeordnet werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, nimmt die Variable den Wert 0 an.

12.30 : Auswahl Funktionsblock 2

:Siehe Tabelle unten Wertebereich

Werkseinstellung: S = V1 (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter legt die Funktion des Blocks für die Verarbeitung der internen Variablen fest.

	Bezeichnung Konsole	Ausgang	Bemerkungen
0	S = V1	= V1	Zurückgeben einer internen Variablen
1	S = V2	= V2	Zurückgeben einer internen Variablen
2	S=V1+V2	= V1 + V2	Addition von 2 Variablen
3	S=V1-V2	= V1 - V2	Subtraktion von 2 Variablen
4	=V1xV2/100	= (V1 x V2) ÷ 100	Multiplikation von 2 Variablen
5	=V1/V2x100	= (V1 x 100) x V2	Division von 2 Variablen
6	=Filter auf V1	=V1(1 - e <sup>-t</sup> <b>12.35</b> )	Realisierung eines Filters erster Ordnung
7	S=Rampe auf V1	= V1 mit Rampe	Realisierung einer linearen Rampe. Über <b>12.35</b> lässt sich der Wert der Rampe einstellen.
8	S = abs (V1)	=  V1	Absolutwert
9	S = V1^ <b>12.35</b>	= V1 <sup>12.35</sup>	V1 mit der Potenz 12.35

#### • Wenn 12.30 gleich 2, 3, 4 oder 5:

Ist das Ergebnis der Berechnung größer oder gleich 32767, dann wird der Ausgang 12.31 auf 32767 begrenzt. Ist das Ergebnis der Berechnung größer oder gleich -32768, dann wird der Ausgang 12.31 auf -32768 begrenzt.

#### • Wenn 12.30 gleich 5:

Zur Vermeidung eines Berechnungsfehlers bei V2 = 0 ist das Ergebnis der Rechnung gleich 0.

#### • Wenn 12.30 gleich 9:

Zur Vermeidung eines Berechnungsfehlers wird der Absolutwert des Signals V1 berücksichtigt, bevor seine Quadratoder Kubikwurzel gebildet wird.

12.31 : Ziel des Ausgangs von Funktionsblock 2

Wertebereich :00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich das Ziel der verarbeiteten Variablen auswählen.

Alle Parameter des Typs "nicht geschützt" und "Non-Bit" können zugeordnet werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, ist der berücksichtigte Wert der Variablen gleich Null.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

12.32

## (12.32): Ausgang von Funktionsblock 2

Wertebereich :± 100,00 %

Format: 16 Bit

Gibt den Wert des Ausgangs der Funktion in Prozent des

Wertebereichs des Zielparameters an.

12.33 : Skala Variable 1 Funktionsblock 2

Wertebereich : ± 4,000 Werkseinstellung : 1,000

Format: 16 Bit

Skalierung von Variable 1 vor der Verarbeitung

**ACHTUNG:** 

Der Wert am Ausgang der Skalierung kann nur zwischen -32767 und +32767 liegen. Dies muss in Abhängigkeit des Wertebereichs des Quellparameters berücksichtigt werden

12.34 : Skala Variable 2 Funktionsblock 2

Wertebereich :± 4,000 Werkseinstellung :1,000

Format: 16 Bit

Skalierung von Variable 2 vor der Verarbeitung

**ACHTUNG:** 

Der Wert am Ausgang der Skalierung kann nur zwischen -32767 und +32767 liegen. Dies muss in Abhängigkeit des Wertebereichs des Quellparameters berücksichtigt werden.

# 12.35 : Zugeordneter Koeffizient Funktionsblock 2

Wertebereich :0,00 bis 100,00

Werkseinstellung: 0,00

Format: 16 Bit

Je nach Funktion kann der Block zur Verarbeitung der internen Variablen einen zusätzlichen Parameter erfordern.

Wenn der Block der Realisierung eines Filters erster Ordnung dient, wird der zusätzliche Parameter als Zeitkonstante (s) verwendet; wenn er zur Erzeugung einer Rampe eingesetzt wird, dient dieser Parameter der Einstellung des Wertes der Rampe (in Sekunden). Die Rampenzeit entspricht der Zeit für den Übergang von 0 auf 100 % des maximalen Wertes des Quellparameters.

Wird der Block als Potenz eingesetzt, dann wird dieser Parameter wie folgt verwendet:

Funktion	Wert zugeordneter
V1 <sup>2</sup>	2.00
V1 <sup>3</sup>	3.00
√V1	12.00
<sup>3</sup> √V1	13.00

12.36 bis 12.39 : Nicht verwendet

12.40

# 12.40 : Zustand Ausgang "Bremssteuerung"

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Format: 8 Bit

Gibt den Zustand des Ausgangs "Bremssteuerung" an.

Blockiert (0):

Die Bremse ist nicht gesteuert.

Freigegeben (1):

Die Bremse ist freigegeben.

### 12.41 : Freigabe Bremssteuerung

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit Gesperrt (0):

Die Bremssteuerung ist nicht freigegeben.

#### Freigegeben (1):

Die Bremssteuerung ist freigegeben. Der Ausgang wird nicht automatisch zugeordnet, es obliegt dem Anwender, das Ziel von Parameter **12.40** auszuwählen.

#### Anmerkung:

Die Freigabe der Bremssteuerung setzt einen Anhaltemodus über Rampe **06.01** = Rampe (1) voraus.

Die Funktion Einfangen (**06.09** = gesperrt (0)) ist nicht mit der Funktion Bremssteuerung vereinbar (siehe **06.09**).

# 12.42 : Stromschwellwert Lüften Bremse (

Wertebereich :0 bis 200 % Werkseinstellung :30 %

Format: 16 Bit

Einstellung des Stromschwellwerts, ab dem die Bremse gesteuert wird. Diese Stromstärke muss ein ausreichendes Drehmoment beim Lüften der Bremse sicherstellen.

#### 12.43 : Stromschwellwert Anziehen Bremse

Wertebereich :0 bis 200 % Werkseinstellung :10 %

Farmer 10 Dit

Format: 16 Bit

Einstellung des Stromschwellwerts, unter dem die Bremssteuerung deaktiviert wird. Er muss so eingestellt werden, dass ein Verlust der Spannungsversorgung des Motors entdeckt wird.

12.44 : Drehzahlschwellwert zum Lüften der Bremse

Wertebereich : 0,00 bis 100,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 30,00 min<sup>-1</sup>

Format: 16 Bit

Einstellung des Stromschwellwerts, ab dem die Bremse gesteuert wird. Dieser Drehzahlwert muss die Lieferung eines ausreichenden Drehmoments ermöglichen, um die Last beim Lüften der Bremse in die richtige Richtung anzutreiben. Im allgemeinen wird dieser Schwellwert auf einen leicht über dem Motorschlupf liegenden Wert in min<sup>-1</sup> eingestellt.

Beispiel:

 $-1500 \text{ min}^{-1} = 50 \text{ Hz},$ 

- Nenndrehzahl unter Last = 1470 min<sup>-1</sup>,

- Schlupf =  $1500 - 1470 = 30 \text{ min}^{-1}$ .

#### 12.45 : Drehzahlschwellwert zum Anziehen der Bremse

Wertebereich :0,00 bis 100,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 5,00 min<sup>-1</sup>

Format: 16 Bit

Einstellung des Drehzahlschwellwerts, bei dem die Bremssteuerung deaktiviert wird. Mit diesem Schwellwert lässt sich die Bremse vor der Drehzahl Null anwenden, damit ein Abdriften der Last während des Anziehens der Bremse vermieden wird. Wenn die Frequenz oder die Drehzahl unter diesen Schwellwert absinkt, ohne das ein Anhalten gefordert wurde (Drehrichtungsumkehr), bleibt die Bremssteuerung aktiviert. Durch diese Ausnahme lässt sich das Anziehen der Bremse beim Durchlaufen der Drehzahl Null vermeiden.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

12.46 : Verzögerung Bremse

Wertebereich :0,00 bis 25,00 s

Werkseinstellung :0,30 s

Format: 16 Bit

Diese Verzögerung wird ausgelöst, sobald alle Bedingungen für das Lösen der Bremse erfüllt sind. Dadurch bleibt Zeit, um im Motor einen Magnetisierungsstrom ausreichender Stärke aufzubauen und um sicherzustellen, dass die Schlupfausgleichfunktion vollständig aktiviert ist. Wenn diese Verzögerung abgelaufen ist, wird die Bremssteuerung freigegeben (12.40 = Freigegeben (1)).

Während der gesamten Dauer dieser Verzögerung ist die auf den Sollwert angewandte Rampe angehalten (**02.03** = Ja (1)).

i Mit dieser Verzögerung lässt sich die Steuerung des Einfallens der Bremse bei Durchlaufen von Werten unterhalb des minimalen Drehzahlschwellwerts hinauszögern (**12.45**). Damit kann wiederholtes Schlagen der Bremse bei einem Einsatz im Bereich um Drehzahl Null vermieden werden.

12.47 : Verzögerung vor Blockierung Rampe

Wertebereich : 0,00 bis 25,00 s

Werkseinstellung: 1,00 s

Format: 16 Bit

Diese Verzögerung wird ausgelöst, wenn die Bremssteuerung freigegeben ist. Sie lässt der Bremse Zeit, um sich zu öffnen, bevor die Rampe freigegeben wird (**02.03** = Nein (0)).

12.48 : Verzögerung Anziehen Bremse (

Wertebereich : 0,00 bis 25,00 s

Werkseinstellung :1,00 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Verzögerung lässt sich während des Anziehens der Bremse das Drehmoment im Stillstand aufrecht halten. Wenn diese Verzögerung abgelaufen ist, wird der Umrichterausgang deaktiviert.

12.49 und 12.50 : Nicht verwendet

(12.51): Handlüftung der Bremse

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Werkseinstellung: Inaktiv (0)

Format: 8 Bit

Wenn der Umrichterausgang aktiv ist (10.02 = Aktiv (1)), wird der Ausgang Bremssteuerung 12.40 freigegeben, sobald die von der Bremssteuerung festgelegten Freigabebedingungen erfüllt sind. Wenn der Umrichterausgang inaktiv ist, wird der Ausgang Bremssteuerung 12.40 auf Freigegeben (1) gesetzt, sofern 12.51 auf Aktiv (1) steht.

**12.51** kann einem Digitaleingang zugeordnet werden, ist aber nicht im Schreibmodus zugänglich.

12.52 bis 12.60 : Nicht verwendet

12.61 : Ausgang des Vergleichers 3

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Inaktiv (0):

Die Eingangsvariable ist kleiner oder gleich dem Schwellwert des Vergleichers.

Aktiv (1):

Die Eingangsvariable ist größer als der Schwellwert des Vergleichers.

12.62 : Nicht verwendet

**12.63** : Quelle des Vergleichers 3 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die mit dem parame-

trierten Schwellwert verglichen wird.

Der absolute Wert der Variablen wird berücksichtigt. Nur Parameter des Typs "Non-Bit" können als Quelle programmiert werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Eingangswert gleich 0 gesetzt.

12.64 : Schwellwert des Vergleichers 3

Wertebereich : 0,00 bis 60000,00 \*

Werkseinstellung :0,00 \*

Format: 32 Bit

Dieser Parameter dient der Einstellung der Schaltschwelle

des Vergleichers.

Der Schwellwert wird in der Einheit (min<sup>-1</sup>, A, V, usw.) der be-

trachteten Größe angegeben.

12.65 : Hysterese des Vergleichers 3

Wertebereich :0,00 bis 60000,00 \*

Werkseinstellung :0,00 \*

Format: 32 Bit

Dieser Parameter definiert die Differenz im Eingang, die im Vergleicherausgang noch keine Zustandsänderung bewirkt. Der Ausgang geht auf Aktiv (1), wenn die Variable den Wert von **12.64** + **12.65**/2 erreicht. Der Ausgang geht auf Inaktiv (0), wenn die Variable unter den Wert von **12.64** - **12.65**/2 abfällt.

12.66 : Art des Ausgangs Vergleicher 3

Wertebereich : Niveau erreicht (0), Unter Niveau (1),

Unter Niveau mit Maske (2)

Werkseinstellung: Niveau erreicht (0)

Format: 8 Bit
Niveau erreicht:

Ausgang nicht invertiert

Unter Niveau (1):

Ausgang invertiert.

Unter Niveau mit Maske (2):

Invertierter Ausgang mit Maske bei Freigabe des Umrichters.

12.67 : Ziel des Ausgangs von Vergleicher 3

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang des Vergleichers zugeordnet wird.

Nur Parameter des Typs "Bit" können programmiert werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Ausgang keinem Ziel zugeordnet.

\* Die Einheit wird durch die Einheit des Quellparameters des betrachteten Vergleichers festgelegt.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

12.68 : Maske des Vergleichers 3

Wertebereich : 0,0 bis 255,0 s Werkseinstellung : 30,0 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Maske kann bei Art des Schwellwerts = 1 (Unter Niveau) die Erkennung bezogen auf die Freigabe des Umrichters verzögert werden, damit keine Erkennung während des Anlaufvorgangs erfolgt.

12.69 :Verzögerung des Ausgangs von Vergleicher 3

Wertebereich : 0,0 bis 255,0 s

Werkseinstellung :1,0 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Verzögerung lässt sich ein Auslösen bei einem Übergangsverhalten vermeiden.

12.70 : Nicht verwendet

12.71 : Ausgang des Vergleichers 4

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit Inaktiv (0):

Die Eingangsvariable ist kleiner oder gleich dem Schwellwert des Vergleichers.

Aktiv (1):

Die Eingangsvariable ist größer als der Schwellwert des Vergleichers.

12.72 : Nicht verwendet

| 12.73 | : Quelle des Vergleichers 4 | Wertebereich | : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 05.03

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die mit dem parametrierten Schwellwert verglichen wird.

Der absolute Wert der Variablen wird berücksichtigt. Nur Parameter des Typs "Non-Bit" können als Quelle programmiert werden

Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Eingangswert gleich 0 gesetzt.

Anmerkung:

Der Vergleicher 4 ist so vorparametriert, dass er eine Unterleistung generiert.

12.74 : Schwellwert des Vergleichers 4 (Unterleistung in kW)

Wertebereich :0,00 bis 60000,00 \*

Werkseinstellung :0,00 \*

Format: 32 Bit

Dieser Parameter dient der Einstellung der Schaltschwelle des Vergleichers.

Der Schwellwert wird in der Einheit (min<sup>-1</sup>, A, V, usw.) der betrachteten Größe angegeben.

\* Die Einheit wird durch die Einheit des Quellparameters des betrachteten Vergleichers festgelegt.

12.75 : Hysterese des Vergleichers 4

Wertebereich : 0,00 bis 60000,00 \*

Werkseinstellung :10,00 \*

Format: 32 Bit

Dieser Parameter definiert die Differenz im Eingang, die im Vergleicherausgang noch keine Zustandsänderung bewirkt. Der Ausgang geht auf Aktiv (1), wenn die Variable den Wert von **12.74** + **12.75**/2 erreicht. Der Ausgang geht auf Inaktiv (0), wenn die Variable unter den Wert von **12.74** - **12.75**/2 abfällt.

12.76 : Art des Ausgangs von Vergleicher 4

Wertebereich : Niveau erreicht (0), Unter Niveau (1),

Unter Niveau mit Maske (2)

Werkseinstellung: Unter Niveau mit Maske (2)

Format: 8 Bit

Niveau erreicht (0):

Ausgang nicht invertiert

Unter Niveau (1): Ausgang invertiert.

Unter Niveau mit Maske (2):

Invertierter Ausgang mit Maske bei Freigabe des Umrichters.

12.77 : Ziel des Ausgangs von Vergleicher 4

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem

Ausgang des Vergleichers zugeordnet wird.

Nur Parameter des Typs "Bit" können programmiert werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Ausgang keinem Ziel zugeordnet.

12.78 : Maske des Vergleichers 4

Wertebereich : 0,0 bis 255,0 s

Werkseinstellung: 30,0 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Maske kann bei Art des Schwellwerts = 2 (Unter Niveau mit Maske) die Erkennung bezogen auf die Freigabe des Umrichters verzögert werden, damit keine Erkennung während des Anlaufvorgangs erfolgt.

12.79 : Verzögerung des Ausgangs von Vergleicher 4

Wertebereich :0,0 bis 255,0 s

Werkseinstellung :1,0 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Verzögerung lässt sich ein Auslösen bei einem Übergangsverhalten vermeiden.

12.80 : Nicht verwendet

12.81 : Ausgang des Vergleichers 5

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Inaktiv (0):

Die Eingangsvariable ist kleiner oder gleich dem Schwellwert des Vergleichers.

Aktiv (1):

Die Eingangsvariable ist größer als der Schwellwert des Vergleichers.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

12.82 : Nicht verwendet

12.83 : Quelle des Vergleichers 5 Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 05.04

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die mit dem parametrierten Schwellwert verglichen wird.

Der absolute Wert der Variablen wird berücksichtigt. Nur Parameter des Typs "Non-Bit" können als Quelle programmiert werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Eingangswert gleich 0 gesetzt.

#### Anmerkung:

Der Vergleicher 5 ist so vorparametriert, dass er eine Unterdrehzahl generiert.

# 12.84 : Schwellwert des Vergleichers 5 (Unterdrehzahl in min<sup>-1</sup>)

Wertebereich : 0,00 bis 60000,00 \*

Werkseinstellung :200,00 \*

Format: 32 Bit

Dieser Parameter dient der Einstellung der Schaltschwelle

des Vergleichers.

Der Schwellwert wird in der Einheit (min<sup>-1</sup>, A, V, usw.) der betrachteten Größe angegeben.

# 12.85 : Hysterese des Vergleichers 5

Wertebereich : 0,00 bis 60000,00 \*

Werkseinstellung:50,00 \*

Format: 32 Bit

Dieser Parameter definiert die Differenz im Eingang, die im Vergleicherausgang noch keine Zustandsänderung bewirkt. Der Ausgang geht auf Aktiv (1), wenn die Variable den Wert von **12.84** + **12.85**/2 erreicht. Der Ausgang geht auf Inaktiv (0), wenn die Variable unter den Wert von **12.84** - **12.85**/2 abfällt.

# 12.86 : Art des Ausgangs von Vergleicher 5

Wertebereich : Niveau erreicht (0), Unter Niveau (1),

Unter Niveau mit Maske (2)

Werkseinstellung: Unter Niveau mit Maske (2)

Format: 8 Bit

## Niveau erreicht(0):

Ausgang nicht invertiert

#### Unter Niveau (1):

Ausgang invertiert.

#### Unter Niveau mit Maske (2):

Invertierter Ausgang mit Maske bei Freigabe des Umrichters.

# 12.87 : Ziel des Ausgangs von Vergleicher 5

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den internen Parameter, der dem Ausgang des Vergleichers zugeordnet wird.

Nur Parameter des Typs "Bit" können programmiert werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter programmiert wird, wird der Ausgang keinem Ziel zugeordnet.

\* Die Einheit wird durch die Einheit des Quellparameters des betrachteten Vergleichers festgelegt.

**12.88** : Maske des Vergleichers 5 Wertebereich : 0,0 bis 255,0 s

Werkseinstellung: 30,0 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Maske kann bei Art des Schwellwerts = 2 (Unter Niveau mit Maske) die Erkennung bezogen auf die Freigabe des Umrichters verzögert werden, damit keine Erkennung während des Anlaufvorgangs erfolgt.

12.89 : Verzögerung des Ausgangs von Vergleicher 5

Wertebereich : 0,0 bis 255,0 s

Werkseinstellung: 1,0 s

Format: 16 Bit

Mit dieser Verzögerung lässt sich ein Auslösen bei einem

Übergangsverhalten vermeiden.



LEROY-SOMER	INBETRIEBNAHMEANLEITUNG	4617 de - 2013.08/ b
	POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter	
	MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG	


5.14 - Menü 13: Reserviert



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.15 - Menü 14: PID-Regler

## 5.15.1 - Blockschaltbild Menü 14



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.15.2 - Erklärung der Parameter in Menü 14

14.01 : Wert des PID-Ausgangs

Wertebereich :± 100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt das Niveau des Ausgangs des PID-Reglers vor der Skalierung an.

**14.02** : Quelle Hauptsollwert Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die dem PID-Regler als Hauptsollwert dient.

Alle Variablen des PID-Reglers werden automatisch skaliert, damit diese Variablen einen Wertebereich von  $\pm$  100,0 % oder von 0 bis 100,0 % haben, wenn sie unipolar sind.

**14.03**: Quelle PID-Sollwert Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die dem PID-Regler als Sollwert dient.

Alle Variablen des PID-Reglers werden automatisch skaliert, damit diese Variablen einen Wertebereich von ± 100,0 % oder von 0 bis 100,0 % haben, wenn sie unipolar sind.

14.04 : Quelle PID-Istwert
Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert die Variable, die dem PID-Regler als Istwert dient.

Alle Variablen des PID-Reglers werden automatisch skaliert, damit diese Variablen einen Wertebereich von ± 100,0 % oder von 0 bis 100,0 % haben, wenn sie unipolar sind.

14.05 und 14.06 : Invertierung Polarität Sollwert / Istwert

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Diese Parameter dienen der Invertierung des Vorzeichens von PID-Sollwert und PID-Istwert.

Nein (0)

Eingang nicht invertiert.

Ja (1):

Eingang invertiert.

**14.05**: Invertierung Polarität Sollwert. **14.06**: Invertierung Polarität Istwert.

**14.07**: Rampe für PID-Sollwert Wertebereich :0,0 bis 600,0 s

Werkseinstellung: 0,0 s

Format: 16 Bit

Dieser Parameter legt die Zeit fest, die der Sollwert des PID-Reglers bei einem Sprung des Eingangswertes von 0 auf 100,0 % für den Anstieg von 0 auf 100% benötigt. Bei einer Änderung von -100,0 % auf +100,0 % ist entsprechend die doppelte Zeitdauer erforderlich.

14.08 : Freigabe PID-Regler

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung: Gesperrt (0)

Format: 8 Bit Gesperrt (0):

Der PID-Regler ist deaktiviert.

Freigegeben (1):

Der PID-Regler ist aktiviert.

14.09 : Zusätzliche Quelle Freigabe PID-Regler

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 10.01

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich der PID-Regler bei einer zu-

sätzlichen Bedingung zu 14.08 freigeben.

Damit der PID-Regler freigegeben wird, müssen **14.08**, **10.01** sowie die zusätzliche Bedingung auf 1 eingestellt sein. Nur Parameter des Typs "Bit" können zugeordnet werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, nimmt der Eingang automatisch den Wert 1 an, damit eine Blockierung des Freigabeausgangs vermieden wird.

14.10 : P-Anteil PID-Regler

Wertebereich :0,000 bis 32,000

Werkseinstellung :1,000

Format: 16 Bit

Der Anteil, der proportional zur Abweichung des PID-Reglers

angewandt wird.

**14.11**: I-Anteil PID-Regler
Wertebereich: 0,000 bis 32,000

Werkseinstellung: 0,500

Format: 16 Bit

Der Faktor zur Integration der Abweichung des PID-Reglers.

**14.12**: **D-Anteil PID-Regler**Wertebereich: 0,000 bis 32,000

Werkseinstellung: 0,000

Format: 16 Bit

Der Faktor für die Differenzierung der Abweichung des PID-

Reglers.

14.13 : Obere Grenze Ausgang PID

Wertebereich :± 100,0 % Werkseinstellung :100,0 %

Dieser Parameter begrenzt den maximalen Ausgangswert des PID-Reglers (siehe **14.18**).

14.14 : Untere Grenze Ausgang PID

Wertebereich :± 100,0 % Werkseinstellung :-100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter begrenzt den maximalen negativen oder den minimalen positiven Wert des PID-Ausgangs.

Der Parameter ist inaktiv, wenn **14.18** = Ja (1). (siehe **14.18**)

14.15 : Skalierung Ausgang PID-Regler

Wertebereich : 0,00 bis 2,50

Werkseinstellung: 1,00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter skaliert den Ausgang des PID-Reglers, be-

vor er zu dem Hauptsollwert addiert wird.

Die Summe der beiden Sollwerte wird automatisch in Abhängigkeit des Wertebereichs des Parameters neu skaliert, mit dem sie adressiert ist.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

14.16. : Ziel Ausgang PID-Regler Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Festlegung des Parameters, mit dem der Ausgang des PID-Reg-

lers verknüpft ist.

Nur nicht geschützte Parameter des Typs "Non-Bit" können zugeordnet werden.

Wenn ein ungeeigneter Parameter zugeordnet wird, wird der Ausgang keinem Ziel zugewiesen.

Wenn der PID-Ausgang auf die Drehzahl einwirken soll, empfiehlt es sich, ihn mit einem Drehzahl-Festsollwert zu verknüpfen.

14.17 : Verriegelung Integration PID-Regler

Wertebereich : Freigegeben (0) oder Gesperrt (1)

Werkseinstellung: Freigegeben (0) Format: 8 Bit

Freigegeben (0):

Die Integration wird normal ausgeführt, wenn der PID-Regler aktiviert ist.

Gesperrt (1):

Der Wert des Integrators ist fest und bleibt auf diesem Wert, bis **14.17** wieder auf Freigegeben (0) gesetzt wird.

In beiden Fällen wird der Wert des Integrators wieder auf Freigegeben (0) gesetzt, wenn der PID-Regler deaktiviert wird.

14.18 : Symmetrische Grenze Ausgang PID

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Wenn **14.18** auf Ja (1) gesetzt wird, nehmen **14.13** und **14.14** denselben Wert an, und **14.13** ist effektiv.

14.19 : Hauptsollwert

Wertebereich :± 100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt den Hauptsollwert an.

14.20 : Sollwert PID-Regler

Wertebereich :± 100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt den PID-Sollwert an.

14.21 : Istwert PID-Regler

Wertebereich :± 100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt den PID-Istwert an.

14.22 : Fehler PID-Regler

Wertebereich :± 100,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt die Abweichung zwischen dem Hauptsollwert und dem Istwert an.

14.23 bis 14.50 : Nicht verwendet

**14.51**: Puffervariable 1 Wertebereich: ± 100,00 %

Werkseinstellung :0,00 %

Format: 16 Bit

Über diesen Parameter lässt sich ein Analogeingang dem Sollwert oder dem Istwert des PID-Reglers zuordnen.

**14.52**: Puffervariable 2
Wertebereich: ± 100,00 %
Werkseinstellung: 0,00 %

Format: 16 Bit

Über diesen Parameter lässt sich ein Analogeingang dem Sollwert oder dem Istwert des PID-Reglers zuordnen.

14.53 bis 14.55 : Nicht verwendet

**14.56**: Pufferbit
Wertebereich: 0 oder 1
Werkseinstellung: 0

Format: 8 Bit

Binärer Parameter, der als Puffervariable dienen kann.

**14.57** bis **14.59** : **Nicht verwendet** 

14.60 : Anwenderspezifische Einheit

Wertebereich :% (0), bar (1), mbar (2), Pa (3), PSI (4),

°C (5), °F (6), m<sup>3</sup>/s (7), m<sup>3</sup>/min (8),

m<sup>3</sup>/h (9), I/min (10)

Werkseinstellung: % (0)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter wählt die Einheit, die für die Parameter **14.62** und **14.63** angezeigt wird.

14.61 : Faktor anwenderspezifische Einheit

Wertebereich : ± 200,00
Werkseinstellung :1,00

Format: 32 Bit

Dieser Parameter ist ein Multiplikationsfaktor, mit dem sich der PID-Sollwert und der PID-Istwert in einer anwenderspezifischen Einheit anzeigen lassen (14.62 und 14.63).

14.62 : PID-Sollwert als anwenderspezifische Einheit

Wertebereich : ± 20000,00

Format: 32 Bit

Dieser Parameter gibt den Wert des PID-Sollwerts in einer anwenderspezifischen Einheit an (Skalierung des Parameters über **14.61**).

14.63 : PID-Istwert als anwenderspezifische Einheit

Wertebereich :± 20000.00

Format: 32 Bit

Dieser Parameter gibt den Wert des PID-Istwerts in einer anwenderspezifischen Einheit an (Skalierung des Parameters über **14.61**).

Die Parameter **14.62** und **14.63** müssen im Lesemenü erscheinen.

14.64 bis 14.79 : Nicht verwendet



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

### <14.80>: Ausgang der Kurvenfunktion

Wertebereich  $:\pm 20000,00$ 

Format: 32 Bit

Dieser Parameter gibt den Wert des Ausgangs der Funktion

14.81 : Quelle der Kurvenfunktion :00.00 bis 21.51 Wertebereich

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter definiert den Quellparameter der zu verarbeitenden Variablen. Nur 'Non-Bit'-Parameter können zugeordnet werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, nimmt die Variable den Wert 0 an.

14.82 : Ziel des Ausgangs der Kurvenfunktion

Wertebereich :00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Dieser Parameter wählt das Ziel der zu verarbeitenden Variablen aus. Nur Parameter des Typs "nicht geschützt" und "Non-Bit" können zugeordnet werden. Wenn ein ungeeigneter Parameter ausgewählt wird, ist der berücksichtigte Wert der Variablen gleich 0.

# 14.83 : Nicht verwendet

<b>14.84</b> ,	<b>14.86</b> ,	14.88
14.90	14.92	14.94
14.96	14.98	

: Abszissen der Punkte 1 bis 8 der Kurvenfunktion

Wertebereich :± 20000,00 Werkseinstellung: 0,00

Format: 32 Bit

<b>14.85</b> ,	14.87	14.89
14.91	14.93	14.95
14.97	14.99	

:Ordinaten der Punkte 1 bis 8 der Kurvenfunktion

:± 20000,00 Wertebereich Werkseinstellung: 0,00

Format: 32 Bit

- 14.85 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.84 dar.

- 14.87 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.86 dar.

- 14.89 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.88 dar.

- 14.91 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.90 dar.

- 14.93 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.92 dar.

- 14.95 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.94 dar. - 14.97 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.96 dar.

- 14.99 stellt die Ordinate des Abszissenpunkts 14.98 dar.

#### Beschreibung der Funktion:

- Mit der Funktion lässt sich eine Kurve ausgehend von einer Tabelle mit Abszissenpunkten x generieren, denen eine Tabelle mit Ordinatenpunkten f(x) entspricht.
- Die Reihenfolge der Punkte in der Tabelle ist beliebig. Zwischen zwei aufeinander folgenden Abszissenpunkten werden die Ordinatenpunkte f(x) linear interpoliert.
- Wenn die vom Quellparameter festgelegte Abszisse kleiner als der kleinste Wert der Abszissenpunkte der Parameter 14.84 bis 14.98 ist, dann ist 14.80 gleich der Ordinate, die dem kleinsten Wert der Abszissenpunkte der Parameter 14.84 bis 14.98 entspricht.

- Wenn die vom Quellparameter festgelegte Abszisse größer als der größte Wert der Abszissenpunkte der Parameter 14.84 bis 14.98 ist, dann ist 14.80 gleich der Ordinate, die dem größten Wert der Abszissenpunkte der Parameter 14.84 bis 14.98 entspricht.

#### Anmerkung:

Die Ordinaten-Parameter müssen im Format der Parameter konfiguriert werden, mit denen sie belegt sind.



LEROY-SOMER	INBETRIEBNAHMEANLEITUNG	4617 de - 2013.08/ b
	POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter	
	MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG	

# 5.16 - Menü 15: Optionen 'Feldbusse'

(Siehe Angaben in den Handbüchern der entsprechenden Optionen)



INBETRIEBNAHMEANLEITUNG

POWERDRIVE MD2/FX
Frequenzumrichter
MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

4617 de - 2013.08/ b

Notizen




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.17 - Menü 16: SPS-Funktionen


# 5.17.1 - Blockschaltbilder Menü 16

#### • Timer



Verzögerung	Quelle	Art der Verzögerung	Verzögerung	Zeiteinheit	Zustand	Ziel
Timer 1	16.02	16.03	16.05	16.04	16.01	16.09
Timer 2	16.12	16.13	16.15	16.14	16.11	16.19
Timer 3	16.22	16.23	16.25	16.24	16.21	16.29
Timer 4	16.32	16.33	16.35	16.34	16.31	16.39

## • Halteglieder 1 und 2




Halteglied	Quelle EIN	Quelle AUS	Ausgang	Ziel Ausgang
Halteglied 1	16.42	16.43	16.41	16.49
Halteglied 2	16.52	16.53	16.51	16.59




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

## · Halteglieder 3 und 4



Halteglied	Quelle EIN	Quelle AUS	Ausgang	Ziel Ausgang
Halteglied 3	16.62	16.63	16.61	16.69
Halteglied 4	16.72	16.73	16.71	16.79

## Zyklussteuerung



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.17.2 - Erklärung der Parameter in Menü 16

**16.01** : Ausgang von Timer 1

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Ti-

mer 1 an.

**16.02** : Quelle von Timer 1 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle des Ein-

gangs von Timer 1.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.03 : Art der Verzögerung von Timer 1

Wertebereich : Einschalt (0) oder Ausschalt (1)

Werkseinstellung : Einschalt (0)

Format: 8 Bit Einschalt (0):

Der Timer wird als Schaltverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 1.

Ausschalt (1):

Der Timer wird als Ruheverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 0.

Anmerkung:

Das Einschalten des Umrichters wird nicht als Zustandswechsel des Eingangs gewertet, die Verzögerung wird dadurch also nicht aktiviert.

**16.04** : Einheit von Timer 1

Wertebereich : Sekunde (0), Minute (1), Stunde (2)

Werkseinstellung: Sekunde (0)

Format: 8 Bit Sekunde (0):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Sekunde.

Minute (1):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Minute.

Stunde (2):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Stunde.

16.05 : Wert der Verzögerung von Timer 1

Wertebereich :0,0 bis 60,0

Werkseinstellung :0,0

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Dauer der Verzögerung 1 einstellen. Die Einheit richtet sich nach der Parametrierung von **16.04**.

16.06 bis 16.08 : Nicht verwendet

**16.09** : Ziel von Timer 1

Wertebereich :00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Aus-

gangs von Timer 1.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Ausgängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

16.10 : Nicht verwendet

16.11 : Ausgang von Timer 2

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Timer

**16.12** : Quelle von Timer 2 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle des Ein-

gangs von Timer 2.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.13 : Art der Verzögerung von Timer 2

Wertebereich : Einschalt (0) oder Ausschalt (1)

Werkseinstellung : Einschalt (0)

Format: 8 Bit Einschalt (0):

Der Timer wird als Schaltverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 1.

Ausschalt (1):

Der Timer wird als Ruheverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 0.

Anmerkung:

Das Einschalten des Umrichters wird nicht als Zustandswechsel des Eingangs gewertet, die Verzögerung wird dadurch also nicht aktiviert.

16.14 : Einheit von Timer 2

Wertebereich : Sekunde (0), Minute (1), Stunde (2)

Werkseinstellung: Sekunde (0)

Format: 8 Bit Sekunde (0):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Sekunde.

Minute (1):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Minute.

Stunde (2):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Stunde.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

16.15 : Wert der Verzögerung von Timer 2

Wertebereich : 0,0 bis 60,0 Werkseinstellung : 0,0

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Dauer der Verzögerung 2 einstellen. Die Einheit richtet sich nach der Parametrierung

von 16.14.

16.16 bis 16.18 : Nicht verwendet

**16.19** : Ziel von Timer 2

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Aus-

gangs von Timer 2.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Ausgängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

16.20 : Nicht verwendet

16.21 : Ausgang von Timer 3

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Timer

**16.22** : Quelle von Timer 3 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 168 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle des Eingangs von Timer 3.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.23 : Art der Verzögerung von Timer 3

Wertebereich : Einschalt (0) oder Ausschalt (1)

Werkseinstellung : Einschalt (0)

Format: 8 Bit Einschalt (0):

Der Timer wird als Schaltverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 1.

Ausschalt (1):

Der Timer wird als Ruheverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 0.

Anmerkung:

Das Einschalten des Umrichters wird nicht als Zustandswechsel des Eingangs gewertet, die Verzögerung wird dadurch also nicht aktiviert.

**16.24** : Einheit von Timer 3

Wertebereich : Sekunde (0), Minute (1), Stunde (2)

Werkseinstellung: Sekunde (0)

Format: 8 Bit Sekunde (0):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Sekunde.

Minute (1):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Minute.

Stunde (2):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Stunde.

16.25 : Wert der Verzögerung von Timer 3

Wertebereich :0,0 bis 60,0

Werkseinstellung: 0,0

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Dauer der Verzögerung 3 einstellen. Die Einheit richtet sich nach der Parametrierung von **16.24**.

16.26 bis 16.28 : Nicht verwendet

16.29 : Ziel Timer 3

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Aus-

gangs von Timer 3.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Ausgängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

16.30 : Nicht verwendet

16.31 : Ausgang von Timer 4

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Timer

**16.32** : Quelle von Timer 4 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle des Eingangs von Timer 4.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Eingängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

16.33 : Art der Verzögerung von Timer 4

Wertebereich : Einschalt (0) oder Ausschalt (1)

Werkseinstellung : Einschalt (0)

Format: 8 Bit Einschalt (0):

Der Timer wird als Schaltverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 1.

Ausschalt (1):

Der Timer wird als Ruheverzögerung verwendet. Das Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0) erfolgt verzögert nach dem Umschalten des Eingangs auf 0.

Anmerkung:

Das Einschalten des Umrichters wird nicht als Zustandswechsel des Eingangs gewertet, die Verzögerung wird dadurch also nicht aktiviert.

16.34 : Einheit von Timer 4

Wertebereich : Sekunde (0), Minute (1), Stunde (2)

Werkseinstellung: Sekunde (0)

Format: 8 Bit Sekunde (0):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Sekunde.

Minute (1):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Minute.

Stunde (2):

Die Zeiteinheit des Timers ist die Stunde.

16.35 : Wert der Verzögerung von Timer 4

Wertebereich :0,0 bis 60,0

Werkseinstellung: 0,0 Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich die Dauer der Verzögerung 4 einstellen. Die Einheit richtet sich nach der Parametrierung

von **16.34**.

16.36 bis 16.38 : Nicht verwendet

16.39 : Ziel von Timer 4

Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Ausgangs von Timer 4.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesen Ausgängen zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

16.40 : Nicht verwendet

16.41 : Ausgang des Halteglieds 1

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Halteglied 1 an. 16.42 : Quelle EIN des Halteglieds 1
Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für die Freigabe von Halteglied 1. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.43 : Quelle AUS des Halteglieds 1

Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für das Sperren von Halteglied 1. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.44 bis 16.48 : Nicht verwendet

16.49 : Ziel des Halteglieds 1 Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Ausgangs von Halteglied 1.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Ausgang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

16.50 : Nicht verwendet

16.51 : Ausgang des Halteglieds 2

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Halteglied 2 an.

**16.52** : Quelle EIN des Halteglieds 2 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für die Freigabe von Halteglied 2. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**16.53** : Quelle AUS des Halteglieds 2 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für das Sperren von Halteglied 2. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.54 bis 16.58 : Nicht verwendet

**16.59**: Ziel des Halteglieds 2 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Ausgangs von Halteglied 2.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Ausgang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

# 16.61 : Ausgang des Halteglieds 3

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Halteglied 3 an.

**16.62**: Quelle EIN des Halteglieds 3 Wertebereich: **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für die Freigabe von Halteglied 3. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.63 : Quelle AUS des Halteglieds 3 Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für das Sperren von Halteglied 3. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.64 bis 16.68 : Nicht verwendet

**16.69**: Ziel des Halteglieds 3 Wertebereich : **00.00** bis **21.51** 

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Ausgangs von Halteglied 3.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Ausgang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

16.70 : Nicht verwendet

16.71 : Ausgang des Halteglieds 4

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

Dieser Parameter zeigt den Zustand des Ausgangs von Halteglied 4 an.

16.72 : Quelle EIN des Halteglieds 4
Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für die Freigabe von Halteglied 4. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Aktiv (1).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.73 : Quelle AUS des Halteglieds 4
Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl der Quelle für das Sperren von Halteglied 4. Ein Impuls am Eingang führt zum Umschalten des Ausgangs auf Inaktiv (0).

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Eingang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Eingang auf 0 gesetzt.

16.74 bis 16.78 : Nicht verwendet

**16.79**: Ziel des Halteglieds 4
Wertebereich: 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Mit diesem Parameter erfolgt die Auswahl des Ziels des Ausgangs von Halteglied 4.

Nur Parameter des Typs "Bit" können an diesem Ausgang zugeordnet werden. Bei Adressierung eines Parameters eines ungeeigneten Typs wird der Ausgang auf 0 gesetzt.

16.80 : Anzahl der zyklischen Zustände

Wertebereich :0 bis 8 Werkseinstellung :0 Format: 8 Bit

o٠

Zyklussteuerung deaktiviert.

1 bis 8:

Parametrierung der Anzahl der Zustände der Zyklussteuerung

Wenn z. B. **16.80** = 3 führt die Zyklussteuerung folgenden Zyklus aus: 1 --> 2 --> 3 --> 1 ...

16.81 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 1

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung: 0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zustand

1 bleibt.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

16.82 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 2

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung :0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zu-

stand 2 bleibt.

16.83 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 3

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung: 0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zu-

stand 3 bleibt.

16.84 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 4

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung: 0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zu-

stand 4 bleibt.

16.85 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 5

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung: 0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zu-

stand 5 bleibt.

16.86 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 6

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung: 0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zu-

stand 6 bleibt.

16.87 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 7

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung: 0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zu-

stand 7 bleibt.

16.88 : Zeit der Zyklussteuerung im Zustand 8

Wertebereich : 0 bis 9999 s

Werkseinstellung: 0 s

Format: 16 Bit

Legt die Zeit fest, während der die Zyklussteuerung im Zu-

stand 8 bleibt.

16.89 und 16.90 : Nicht verwendet

16.91 : Ausgang der Zyklussteuerung

Wertebereich :-127 bis +135

Format: 16 Bit

Statusanzeige der Zyklussteuerung.

16.92 : Ziel der Zyklussteuerung
Wertebereich : 00.00 bis 21.51

Werkseinstellung: 00.00

Format: 16 Bit

Festlegung des Parameters, mit dem der Ausgang des PID-

Reglers verknüpft ist.

Um z. B. einen Zyklus aus mehreren Drehzahlen zu erstellen,

muss **01.15** als Ziel gewählt werden.

16.93 : Reset der Zyklussteuerung

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Wenn dieser Parameter auf Ja (1) gesetzt wird, wird die Zyklussteuerung auf 0 zurückgesetzt. In diesem Fall kehrt die Zyklussteuerung wieder in den Zustand 1 zurück. Dies kann verwendet werden, um den Anfang des Zyklus über einen Digitaleingang zu steuern.

16.94 : Modus der Zyklussteuerung

Wertebereich : Bei Fahrbefehl, Init. in 'logisch 1' (0),

Dreht ständig selbst im Stillstand (1), Bei Fahrbefehl, Wiederaufnahme vorheri-

ger Status (2),

Werkseinstellung: Bei Fahrbefehl, Init. in 'logisch 1' (0)

Format: 8 Bit

Bei Fahrbefehl, Init. in 'logisch 1' (0):

Bei einem Fahrbefehl initialisiert sich die Zyklussteuerung im Zustand 'logisch 1'

Dreht ständig selbst im Stillstand (1):

Die Zyklussteuerung dreht ständig, selbst im Stillstand

Bei Fahrbefehl, Wiederaufnahme vorheriger Status (2):

Bei einem Fahrbefehl nimmt die Zyklussteuerung den vorhergehenden Zustand wieder auf

16.95 : Offset der Zyklussteuerung

Wertebereich :± 127
Werkseinstellung :0

Format: 16 Bit

Hinzufügen eines Offsets zu dem sich aus der Zyklussteue-

rung ergebenden Wert.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.18 - Menü 17: Diagnose

Die Parameter 17.01 bis 17.09 stehen nur bei den Versionen MD2S oder MD2CS zur Verfügung.

17.01 : Test der Steuer- und Schnittstellenkarten

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Dieser Test besteht in der Überprüfung der korrekten Funktion der Steuer- und Schnittstellenkarten. Vor der Freigabe des

- Bei einer externen Spannungsversorgung die Speisung des Leistungsteils unterbrechen und nur die Spannungsversorgung der Elektronik eingeschaltet lassen.
- Bei einer internen Spannungsversorgung der Elektronik die interne Verdrahtung abklemmen und eine externe Spannungsversorgung anschließen, um die Speisung des Leistungsteils zu unterbrechen und nur die Elektronik mit Spannung zu versorgen. (Informationen zu diesem Anschluss finden Sie im Installationshandbuch des betreffenden Umrichters in Kapitel 1 und 3).

Es müssen ebenfalls alle Eingänge/Ausgänge und Relais abgeklemmt werden, mit Ausnahme des Eingangs "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" (Klemmen STO1 und STO2), der geschlossen sein muss. Der Test startet nur, wenn die Spannung des Zwischenkreises unter 50 V liegt. Das Ergebnis des Tests wird im Parameter 17.05 angezeigt.

Am Ende des Tests erfolgt ein automatischer Reset (entspricht einem Reset beim Ausschalten und anschließenden Einschalten des Umrichters), insbesondere ist dies ein Reset der Parameter 17.33 bis 17.39, 17.42 bis 17.49, 17.52 bis 17.59). Nach dem Test alles wieder anschließen.

Der Test der Karten ist nicht freigegeben.

Der Test der Karten ist freigegeben.

#### 17.02 : Test des Leistungsteils

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit



Achtung, während dieses Tests fließt Strom im Motor.

Anmerkung: Dieser Selbsttest ist nur bei den Versionen POWERDRIVE MD2S oder MD2CS verfügbar (der Umrichter muss die Vorladung der Kondensatoren des DC-Zwischenkreises verwalten, daher muss 10.75 auf NEIN (0) eingestellt sein).

Dieser Test besteht in der Überprüfung der korrekten Funktion der Leistungsschaltkreise.

Der Test des Leistungsteils ist nicht freigegeben.

Der Test des Leistungsteils ist freigegeben. Wenn die Zwischenkreisspannung über 70 V liegt, wartet der Umrichter die Selbstentladung des Zwischenkreises ab (die Wartezeit kann über 5 Minuten betragen). Damit der Test funktioniert, müssen die Eingänge für "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" geschlossen sein. Ist dies nicht der Fall, wird der Sicherheitsmodus mit der Ursache "Diagnose" ausgelöst, und das Ergebnis des Tests 17.06 zeigt "Fehler STO offen" an.

# 17.03 : Selbsttest des Leistungsteils

Wertebereich :Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Ja (1)

Format: 8 Bit



Achtung, während dieses Tests fließt Strom im

Anmerkung: Dieser Selbsttest ist nur bei den Standardversionen des POWERDRIVE MD2S oder MD2CS verfüg-(der Umrichter muss die Vorladung der Kondensatoren des DC-Zwischenkreises verwalten, daher muss 10.75 auf NEIN (0) eingestellt sein).

Dieser Selbsttest wird empfohlen, um die Leistungselemente bei jedem Einschalten zu überprüfen. Er dauert weniger als 5 Sekunden, da in diesem Fall der DC-Zwischenkreis nicht belastet wird. Dieser Test ist identisch zu dem Test in Parameter 17.02.

Der Selbsttest des Leistungsteils ist nicht freigegeben.

Freigabe des Leistungstests, der bei jedem Einschalten des Umrichters durchgeführt wird.

Für den korrekten Ablauf müssen die Eingänge für "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" geschlossen sein. Wenn am Ende des Tests eine Störung "Diagnose" erscheint, das Ergebnis des Leistungstests in Parameter 17.06 ablesen und mit Ihrem gewohnten Ansprechpartner bei LEROY-SOMER Rücksprache nehmen.

17.04 : Nicht verwendet



17.05: Test der Steuer- und Schnittstellenkarten

Wertebereich : In Gang (0), Erfolg (1),

Fehler Steuerkarte (2),

Fehler Schnittstellenkarte (3), Kein (4)

Format: 8 Bit In Gang (0):

Der Test wird gerade durchgeführt. Wenn dieser Zustand mehrere Sekunden lang anhält, überprüfen, dass der Leistungsteil unterbrochen ist (nur die Spannungsversorgung der Elektronik darf eingeschaltet bleiben) und die Zwischenkreisspannung unter 50 V liegt.

# Erfolg (1):

Der Test wurde erfolgreich durchgeführt oder noch nicht freigegeben.

## Fehler Steuerkarte (2):

Auf der Steuerkarte wurde ein Problem festgestellt. Der Sicherheitsmodus wurde mit der Ursache "Diagnose" ausgelöst. Überprüfen, ob die in 17.01 angegebenen Bedingungen eingehalten wurden. Ist dies der Fall, die Werte von 17.08 und 17.09 ablesen und mit dem bekannten Ansprechpartner bei LEROY-SOMER Rücksprache nehmen.

### Fehler Schnittstellenkarte (3):

Auf der Schnittstellenkarte wurde ein Problem festgestellt. Der Sicherheitsmodus wurde mit der Ursache "Diagnose" ausgelöst. Überprüfen, ob die in 17.01 angegebenen Bedingungen eingehalten wurden. Ist dies der Fall, die Werte von 17.08 und 17.09 ablesen und mit dem bekannten Ansprechpartner bei LEROY-SOMER Rücksprache nehmen.

Kein Test wurde durchgeführt.



MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

17.06 : Ergebnis des Tests des Leistungsteils

:In Gang (0), Erfolg (1), Fehler Zweig U (2), Fehler Zweig V (3), Fehler Zweig W (4), Wertebereich

Fehler Gleichrichter (5), Fehler Motor (6), Fehler Zweig U und V (7),

Fehler Zweig V und W (8), Fehler Zweig U und W (9), Fehler STO offen (10), Kein (15)

Format: 8 Bit

Wenn 17.06 nicht gleich "Erfolg (1)" ist, finden Sie weiterführende Informationen in der nachfolgenden Tabelle.

17.06	17.08	Kommentar/Beschreibung des Problems		
In Gang (0)	-	Der Test wird gerade durchgeführt.		
Erfolg (1)	-	Der Test wurde erfolgreich durchgeführt oder noch nicht freigegeben.		
	00013 00014 00015	<ul> <li>- Sicherheitsmodus des IGBT oder der Treiberkarte des Ausgangsmoduls U (17.06 = 2);</li> <li>V (17.06 = 3); W (17.06 = 4)</li> <li>- Verbindungsproblem zwischen den Karten des Ausgangsmoduls U (17.06 = 2);</li> <li>V (17.06 = 3); W (17.06 = 4)</li> <li>- Kurzschluss zwischen den Phasen am Umrichterausgang oder Isolationsproblem des Motors</li> </ul>		
Fehler Zweig U (2) Fehler Zweig V (3) Fehler Zweig W (4)	00004 00005 00008 00009 00001	- Fehlen des Steuersignals am Ausgangsmodul U ( <b>17.06</b> = 2); V ( <b>17.06</b> = 3); W ( <b>17.06</b> = 4) - Motorkabel fehlerhaft angeschlossen		
	00020 00021 00022	- Fehlerhaftes Ablesen der Temperatur des Moduls U ( <b>17.06</b> = 2); V ( <b>17.06</b> = 3); W ( <b>17.06</b> = 4)		
	00017	<ul> <li>Die Leitungen der Netzdrossel sind fehlerhaft angeschlossen.</li> <li>Vorladeschaltung DC-Zwischenkreis defekt</li> <li>Defekt einer oder beider Sicherungen der Spannungsmessung des DC-Zwischenkreises</li> </ul>		
Fehler Gleichrichter (5)	00011	- Fehlerhafte Messung der DC-Zwischenkreisspannung - Defektes Gleichrichter-Modul		
	00007	<ul><li>Fehlerhafte Messung der Gleichspannung des DC-Zwischenkreises</li><li>Zu lange Entladungszeit des DC-Zwischenkreises</li></ul>		
	00019	- Fehlerhaftes Ablesen der Gleichrichtertemperatur		
	00012	- Kurzschluss zwischen 2 Phasen des Umrichterausgangs		
Fehler Motor (6):	00016	<ul> <li>Kurzschluss zwischen 1 Phase des Umrichterausgangs und der Erdung</li> <li>Defekt bei einer der Messsicherungen für die Spannung des DC-Zwischenkreises</li> </ul>		
Fehler Zweig U und V (7)	00010 00002	- Defekter Hallgenerator		
Fehler Zweig V und W (8)	00013	- Fehlerhafter Betrieb der Netzteilkarte		
Fehler Zweig U und W (9)	00023	- Fehlerhaftes Ablesen der Temperatur des Moduls U ( <b>17.06</b> = 2); V ( <b>17.06</b> = 3); W( <b>17.06</b> = 4)		
Fehler STO offen (10)	00018	Die STO-Eingänge sind nicht aktiv; überprüfen, dass die Klemmen STO1 und STO richtig verdrahtet sind, und den Test erneut beginnen.		
Kein (15)	Keine	<ul> <li>- Kein Test wurde durchgeführt</li> <li>- Fehlen einer Phase des Netzes</li> <li>- Probleme beim Ablesen der Netzspannung im Bereich der Gleichrichterbrücke</li> </ul>		

Wenn ein Problem auftritt, den Parameterwert 17.08 ablesen. Anschließend einen Test der Steuer- und Schnittstellenkarten durchführen und dann die neuen Werte von 17.08 und 17.09 ablesen, bevor Sie sich an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei LEROY-SOMER wenden.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

17.07 : Nicht verwendet

17.08 : Fehlercode 1

Wertebereich : 0 bis 65535

Format: 16 Bit

Interner Code, um die Probleme beim Test der Steuer- und Schnittstellenkarten oder des Leistungsteils genauer bestimmen zu können. Diesen Code notieren, bevor Sie sich an Ihren bekannten Ansprechpartner bei LEROY-SOMER wenden.

17.09 : Fehlercode 2

Wertebereich : 0 bis 65535

Format: 16 Bit

Interner Code, um die Probleme beim Test der Steuer- und Schnittstellenkarten genauer bestimmen zu können. Diesen Code notieren, bevor Sie sich an Ihren bekannten Ansprechpartner bei LEROY-SOMER wenden.

17.10 : Nicht verwendet

17.11 : Betriebszustand vor Zustand 17.12

Wertebereich : 0 bis 37 (vgl. **10.98**)

Format: 8 Bit

Der Zustand des Umrichters vor der Auslösung des Sicherheitsmodus.

17.12 : Betriebszustand vor der Auslösung des Sicherheitsmodus

Wertebereich Format: 8 Bit

Der Zustand des Umrichters im Augenblick der Auslösung des Sicherheitsmodus.

: 0 bis 37 (vgl. 10.98)

Drehzahl

17.13

Umrichter geht in den Störungszustand

17.13

Zeit

Verriegelt Freigegeben M Halt Rampe > M Verriegelt

17.11

→17.12

17.13 : Verstrichene Zeit zwischen den beiden Zuständen

Wertebereich : 0,000 bis 6000,000 s

Format: 32 Bit

Gibt die Zeit an, die zwischen den Zuständen des Umrichters **17.11** und **17.12** verstrichen ist. Diese Zeit ist ein Vielfaches von 2 ms. Wenn der Parameter 6000,000 s anzeigt, bedeutet dies, dass die verstrichene Zeit die Anzeigekapazität überschreitet.

17.14 bis 17.17 : Nicht verwendet

17.18 und 17.19 :Zähler für Auslösungen des Sicherheitsmodus - 1

Wertebereich :0,000 bis 9,364 (Jahre, Tage) (**17.18**) Wertebereich :00,00 bis 23,59 (Stunden, Minuten) (**17.19**)

Format: 16 Bit

17.20 und 17.21 :Zähler für Auslösungen des Sicherheitsmodus - 2

Wertebereich :0,000 bis 9,364 (Jahre, Tage) (**17.20**) Wertebereich :00,00 bis 23,59 (Stunden, Minuten) (**17.21**)

Format: 16 Bit

17.22 und 17.23 :Zähler für Auslösungen des Sicherheitsmodus - 3

Wertebereich :0,000 bis 9,364 (Jahre, Tage) (**17.22**) Wertebereich :00,00 bis 23,59 (Stunden, Minuten) (**17.23**)

Format: 16 Bit

17.24 und 17.25 :Zähler für Auslösungen des Sicherheitsmodus - 4

Wertebereich :0,000 bis 9,364 (Jahre, Tage) (**17.24**)
Wertebereich :00,00 bis 23,59 (Stunden, Minuten) (**17.25**)

Format: 16 Bit

17.26 und 17.27 :Zähler für Auslösungen des Sicherheitsmodus - 5

Wertebereich :0,000 bis 9,364 (Jahre, Tage) (**17.26**)
Wertebereich :00,00 bis 23,59 (Stunden, Minuten) (**17.27**)

Format: 16 Bit

Diese Zähler geben die Betriebszeit seit der Erstinbetriebnahme des Umrichters bis zur Auslösung des Sicherheitsmodus -5 an (siehe **06.22** und **06.23**).

Anmerkung:

Die Auslösung des Sicherheitsmodus -5 entspricht der in Parameter **10.24** angezeigten Störung.

17.28 : Nicht verwendet

17.29 : Reset der gemessenen Maximalwerte

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Kein Löschen der Parameterwerte 17.30 bis 17.34

.la (1):

Löschen der Parameterwerte 17.30 bis 17.34

17.30 : Maximale Netzspannung

Wertebereich : 0 bis 999 V

Format: 16 Bit

Der maximale Mittelwert von **17.37** ist gleich 0 nach einem Reset (**17.39**), solange kein Fahrbefahl erteilt wurde

Reset (17.29), solange kein Fahrbefehl erteilt wurde.



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

17.31 : Minimale Netzspannung

Wertebereich : 0 bis 999 V

Format: 16 Bit

Der minimale Mittelwert von **17.37** ist gleich 999 nach einem Reset (**17.29**), solange kein Fahrbefehl erteilt wurde.

17.32 : Maximaler Motorstrom

Wertebereich : 0,00 bis 2,2 x **11.32** 

Format: 32 Bit

Der maximale Mittelwert von **17.40** ist gleich 0 nach einem Reset (**17.29**), solange kein Fahrbefehl erteilt wurde.

17.33 : Maximale Temperatur Steuerkarte

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

Der Höchstwert von **17.37** ist gleich 0 nach einem Reset (**17.29**), solange kein Fahrbefehl erteilt wurde.

17.34 : Maximale Temperatur der Module

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

Der kurzzeitig erreichte Höchstwert von **17.42**, **17.43** und **17.44** ist gleich 0 nach einem Reset (**17.29**), solange kein Fahrbefehl erteilt wurde.

17.35 : Nicht verwendet

17.36 : Zeitkonstante

Wertebereich :32 ms (0), 64 ms (1), 128 ms (2),

256 ms (3), 512 ms (4), 1 s (5), 2 s (6)

Werkseinstellung :32 ms (0)

Format: 8 Bit

Einstellung der Zeitkonstante des Filters mithilfe der Mittelwerte von 17.37, 17.38, 17.39 und 17.40.

17.37 : Mittelwert Netzspannung

Wertebereich : 0 bis 999 V

Format: 16 Bit

Mittelwert der Netzspannung im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, gefiltert über **17.36**.

.

17.38 : Mittelwert der Zwischenkreisspannung

Wertebereich : 0 bis 1300 V

Format: 16 Bit

Mittelwert der Zwischenkreisspannung im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, ge-

filtert über 17.36.

17.39 : Mittelwert der Drehzahl

Wertebereich : ± 60000 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Mittelwert der Drehzahl, gefiltert über **17.36** im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus.

17.40 : Mittelwert des Motorstroms

Wertebereich : 0 bis 2,22 x **11.32** 

Format: 32 Bit

Mittelwert des Motorstroms im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, gefiltert über **17.36**.

17.41 : Nicht verwendet

17.42 : Mittelwert Temperatur Zweig U

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

Mittelwert der Temperatur des Moduls U im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, gefiltert bei 128 ms.

17.43 : Mittelwert Temperatur Zweig V

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

Mittelwert der Temperatur des Moduls V im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, ge-

filtert bei 128 ms.

17.44 : Mittelwert Temperatur Zweig W

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

Mittelwert der Temperatur des Moduls W im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, gefültert bei 128 ms.

17.45 : Mittelwert Temperatur Gleichrichter

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

Mittelwert der Temperatur des Moduls W im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, gefültert bei 128 ms.

17.46 : Mittelwert Temperatur Steuerkarte

Wertebereich :0 bis 200 °C

Format: 16 Bit

Mittelwert der Temperatur der Steuerkarte im Augenblick der letzten Auslösung des Sicherheitsmodus des Umrichters, ge-


filtert bei 128 ms.

17.47 : Nicht verwendet



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG



Wertebereich : 0 bis 999 V

Format: 16 Bit

17.48: Netzspannungswert bei Auslösen des Sicherheitsmodus

17.49: Netzspannungswert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 4 ms)

17.50: Netzspannungswert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 8 ms)

**17.51**: Netzspannungswert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. <sub>(t-12 ms)</sub>

17.52: Netzspannungswert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 16 ms)

17.53: Netzspannungswert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 20 ms)

17.54: Netzspannungswert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 24 ms)

# 17.55 : Nicht verwendet

17.56 bis 17.62 :die 7 letzten Drehzahlwerte bei Auslösen des Sicherheitsmodus

Wertebereich :± 60000 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

17.56: Motordrehzahlwert bei Auslösen des Sicherheitsmodus

17.57: Motordrehzahlwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 4 ms)

17.58: Motordrehzahlwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 8 ms)

17.59: Motordrehzahlwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 12 ms)

17.60: Motordrehzahlwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 16 ms)

17.61: Motordrehzahlwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 20 ms)

17.62: Motordrehzahlwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t - 24 ms)

# 17.63 : Nicht verwendet

# 17.64 : Abtastung Zwischenkreisspannung und Motorstrom

Wertebereich :1 bis 4
Werkseinstellung :1

Format: 8 Bit

Festlegung der Zeitbasis für die Erfassung



Wertebereich : 0 bis 1300 V

Format: 16 Bit Fd = Taktfrequenz

**17.65**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus

**17.66**:Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus  $_{(t\text{-}17.64/\text{fd})}$ 

**17.67**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-2 x **17.64**/fd)

**17.68**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-3 x **17.64**/fd)

**17.69**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-4 x **17.64**/fd)

**17.70**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-5 x **17.64**/fd)

**17.71**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus <sub>t-6 x **17.64**/fd)</sub>

**17.72**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-7 x **17.64**/fd)

17.73: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Si-

cherheitsmodus (t-8 x 17.64/fd)

**17.74**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus  $_{(t\text{-}9\ x\ \textbf{17.64/fd})}$ 

**17.75**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus  $_{(t-10 \text{ x } 17.64/\text{fd})}$ 

**17.76**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-11 x **17.64**/fd)

**17.77**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-12 x **17.64**/fd)

**17.78**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-13 x **17.64**/fd)

**17.79**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-14 x **17.64**/fd)

**17.80**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-15 x **17.64**/fd)

**17.81**: Wert Zwischenkreisspannung bei Auslösen des Sicherheitsmodus (t-16 x **17.64**/fd)

# 17.82 : Nicht verwendet

17.83 bis 17.99 :die 17 letzten Motorstromwerte bei Auslösen des Sicherheitsmodus

Wertebereich : 0,00 bis 2,2 x **11.32** 

Format: 32 Bit Fd = Taktfrequenz

17.83: Motorstromwert bei Auslösen des Sicherheitsmodus

**17.84**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-**17.64**/fd) **17.85**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-2

x 17.64/fd) 17.86: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod.  $_{(t-3)}$  x 17.64/fd)

**17.87**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. <sub>(t-4 x</sub>

**17.88**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. <sub>(t-5 x</sub> **17.64**/fd)

**17.89**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. <sub>(t-6 x</sub> **17.64**/fd)

**17.90**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-7 x

**17.91**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-8 x **17.64**/fd)

17.92: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-9 x

**17.93**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-10

**17.94**: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-11 x **17.64**/fd)

x 17.64/fd)
17.95: Motorstromwert bei Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-12

x **17.64**/fd) **17.96**: Motorstromwert beim Auslösen d. Sicherheitsmod. (t-

**17.97**: Motorstromwert beim Auslösen des Sicherheitsmod. (t-14 x **17.64**/fd)

**17.98**: Motorstromwert beim Auslösen des Sicherheitsmod.

(t-15 x **17.64**/fd) **17.99**: Motorstromwert beim Auslösen des Sicherheitsmod. (t-16 x **17.64**/fd)




#### 4617 de - 2013.08/ b

# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.19 - Menü 18: Rückspeisemodus

## 5.19.1 - Blockschaltbild Menü 18





# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

# 5.19.2 - Erklärung der Parameter in Menü 18



# • Für die Umrichter POWERDRIVE MD2R reserviertes Menü

Bevor die verschiedenen Einstellungen in Menü 18 vorgenommen werden:

- bei spannungslosem Umrichter die Konsole oder die Parametrierungsschnittstelle am Gleichrichter anschließen, den **POWERDRIVE** einschalten, und dann:
- 11.66 = Gleichrichter Regen (2) einstellen,
- prüfen, ob **11.31** = Aktiver Gleichrichter, an das Netz angeschlossen (4) und **10.75** = Ja (1),
- Spannung ausschalten, die HMI am Wechselrichter anschließen, Spannung wieder einschalten, und dann:
- 11.66 = Wechselrichter Regen (1) einstellen,
- in **11.31** den gewünschten Betriebsmodus einstellen (Im offenen Regelkreis gesteuerter Asynchronmotor (1) ), Im vektoriellen Modus gesteuerter Asynchronmotor (2), oder Im vektoriellen Modus gesteuerter PM-Motor (3))
- 10.75 = Ja (1) lassen,
- den Umrichter ausschalten und dann wieder einschalten,
- anschließend die Einstellungen in Menü 18 vornehmen.

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei LEROY-SOMER.

# 18.01 : Blindleistung

Wertebereich : ± 3200,00 kVA

Format: 32 Bit

Wenn der Parameter positiv ist, ist der Strom gegenüber der Spannung verzögert.

Wenn der Parameter negativ ist, eilt der Strom gegenüber der Spannung voraus.

# 18.02 : Wirkleistung

Wertebereich : ± 3200,00 kW

Format: 32 Bit

**18.02** ist die vom Umrichter gemessene aufgenommene Wirkleistung.

Wenn dieser Parameter über Menü 7 einem Analogausgang zugeordnet ist, entsprechen 10 V der maximalen, vom Umrichter messbaren Leistung (I max = 150 % des Umrichternennstroms).

# 18.03 : Spannung DC-Zwischenkreis

Wertebereich : 0 bis 1300 V

Format: 16 Bit

Gibt die gemessene Spannung des DC-Zwischenkreises im regenerativen Betrieb an.

## 18.04 : Anlaufmodus

Wertebereich : Synchro. x 3 (0), Synchro. x 1 (1),

Ohne Synchro (2)

Werkseinstellung: Synchro. x 1 (1)

Format: 8 Bit

Legt den Anlaufmodus nach einer Freigabe fest.

### Synchro x 3 (0):

versucht dreimal in Folge eine erneute Synchronisierung. Bleibt dies erfolglos, wird anschließend der Sicherheitsmodus wegen "Synchro Netz" ausgelöst.

#### **Synchro x 1 (1):**

versucht einmal eine erneute Synchronisierung. Bleibt dies erfolglos, wird anschließend unmittelbar der Sicherheitsmodus wegen "Synchro Netz" ausgelöst.

#### Ohne Synchro (2):

Reserviert.

### 18.05 : Spannungssollwert DC-Zwischenkreis

Wertebereich : 0 bis 1300 V Werkseinstellung : 660 V

Format: 16 Bit

Der gesteuerte Gleichrichter regelt den DC-Zwischenkreis auf das von diesem Parameter festgelegte Niveau ein. Die Spannung des Zwischenkreises muss immer höher sein als die Versorgungsspannung zwischen den Phasen x  $\sqrt{2}$ .

Empfohlene Werte: Netz 400 V: 660 V, Netz 460 V: 740 V, Netz 480 V: 760 V, Netz 690 V: 1070 V.

# 18.06 : P-Anteil Spannungsregler

Wertebereich :0 bis 32000 Werkseinstellung :1000

Format: 16 Bit

# 18.07 : I-Anteil Spannungsregler

Wertebereich : 0 bis 32000

Werkseinstellung :20 Format: 16 Bit

# 18.08 : Netzspannung

Wertebereich : 0 bis 999 V

Format: 16 Bit

Effektivspannung am Eingang des Umrichters Regen.

# 18.09 : Netzfrequenz

Wertebereich :± 400,0 Hz

Format: 16 Bit

Gibt die Frequenz des Netzes an.

## 18.10 : Vorkompensationsgrad der Leistung

Wertebereich :0,00 bis 100,00 %

Werkseinstellung: 0,00 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter dient dem Verringern von momentanen Spannungsänderungen im DC-Zwischenkreis, hervorgerufen durch Leistungsschläge der Last.

#### 18.11 : Stromoffset

Wertebereich :  $\pm$  300,0 % Werkseinstellung : 0,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter dient als Sollwert des Wirkstroms, wenn der Umrichter in Stromregelung (**18.28**) konfiguriert ist. Einen positiven Sollwert vorgeben, damit die Energie vom Netz zum Umrichter aufgenommen wird, und einen negativen Sollwert, damit die Energie vom Umrichter zum Netz fließt.

# 18.12 : Endsollwert des Blindstroms

Wertebereich :± 300,0 %

Format: 16 Bit

Ablesen des Sollwerts für den Blindstrom nach Anwendung der Kompensationen



# Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

18.13 : P-Anteil Stromregler

18.14 : I-Anteil Stromregler

Wertebereich :0 bis 250 Werkseinstellung :**18.13** = 30

18.14 = 40

Format: 16 Bit

Aufgrund umrichterinterner Faktoren können in folgenden Fällen Schwankungen auftreten:

- Frequenzregelung mit Strombegrenzung um die Nennfrequenz und bei Lastaufschaltungen,
- Drehmomentregelung bei gering belasteten Maschinen und um die Nenndrehzahl,
- Bei Netzausfall oder bei gesteuerter Auslauframpe, wenn die Regelung des DC-Zwischenkreises beansprucht ist. Um diese Schwankungen zu verringern, empfiehlt es sich in der genannten Reihenfolge:
- den P-Anteil 18.13 zu erhöhen,
- den I-Anteil 18.14 abzusenken.

# 18.15 : Messung des Scheinstroms

Wertebereich : 0,00 bis 2,2 x **11.32** 

Format: 32 Bit

Ablesen des effektiven Stroms in jeder Phase des Umrichtereingangs. Dies ist das Ergebnis der Vektorsumme aus Blindstrom und Wirkstrom.

#### Anmerkung:

Der Wertebereich von **18.15** ist begrenzt durch den maximalen Strom des Umrichters ( $I_{max}$  Umr = 2,22 x **11.32**).

# 18.16 : Messung des Wirkstroms

Wertebereich : ± 2,2 x **11.32** 

Format: 32 Bit

Ablesen des vom Umrichter aufgenommenen Wirkstroms. Der Wirkstrom liefert ein Kriterium für die Last am Umrichter. Ein negativer Wert gibt einen Betrieb mit Netzrückspeisung an, während ein positiver Wert zeigt, dass der Umrichter vom Netz kommende Energie aufnimmt.

#### Anmerkung:

Max. Umrichterstrom = 2,22 x 11.32

# 18.17 : Messung des Blindstroms

Wertebereich : ± 2,2 x **11.32** 

Format: 32 Bit

Ablesen des netzseitigen Blindstroms: Dieser Strom hängt nicht direkt mit der Last zusammen und dient einer Veränderung des Leistungsfaktors (cos φ):

- Wenn der Parameter positiv ist, ist der aufgenommene Strom gegenüber der Netzspannung verzögert,
- Wenn der Parameter negativ ist, eilt der aufgenommene Strom gegenüber der Netzspannung voraus.

#### Anmerkung:

Max. Umrichterstrom =  $2,22 \times 11.32$ .

# 18.18 : Grenzstrom

Wertebereich :0 bis 300 %

Format: 16 Bit

Gibt den Begrenzungswert des Effektivstroms des Umrichter-

typs Regen an.

Dieser Wert hängt von Parameter 18.19 und den internen

Begrenzungen des Umrichters ab.

# **18.19** : Begrenzung symmetrischer Strom

Wertebereich : 0,0 bis 300,0 % Werkseinstellung : 150,0 %

Format: 16 Bit

Festlegung der Begrenzung des maximal zulässigen Dauerstroms sowohl bei Leistungsaufnahme als auch bei Ener-

gierückspeisung.

Die Strombegrenzung 18.19 hängt von 18.26 ab.

#### 18.20 : Wert der Netzdrossel

Reserviert

# 18.21 : Umrichter Regen bereit

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Gibt an, ob der Umrichter im Rückspeisemodus mit dem Netz synchronisiert ist. In diesem Modus sucht der Umrichter nach Erteilen des Fahrbefehls zunächst die Phasenlage des Netzes und synchronisiert sich dazu. Solange diese Synchronisierung nicht abgeschlossen ist, zeigt dieser Parameter "Nein" an. Sobald sie beendet ist, schaltet der Parameter auf "Ja" um, und man kann eine Last am DC-Zwischenkreis anlegen.

# 18.22 : Binärcode der Zustände von 10.01 bis 10.15 im regenerativen Betrieb

Wertebereich :0 bis 32767

Format: 16 Bit

Binärer Zustand der Parameter **10.01** bis **10.15** des Umrichtertyps Regen. Gespiegelter Parameter **10.40** des Umrichtertyps Regen.

# 18.23 : Status Umrichter Regen

Wertebereich : 0 bis 36

Format: 8 Bit

Kopieren des Parameters 10.98 des Umrichtertyps Regen.

# 18.24 : Aktuell ausgelöster Sicherheitsmodus bei regenerativem Betrieb

Wertebereich :0 bis 102

Format: 8 Bit

Enthält den aktuellen Code des Sicherheitsmodus. Siehe Liste der Auslöseursachen der Parameter **10.20** bis **10.29**. Der Wert 0 gibt an, dass sich der Umrichter nicht im Sicherheitsmodus befindet. Die anderen Werte geben die Nummer des Sicherheitsmodus an.

18.25 : Nicht verwendet



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

18.26 : Nennstrom Regen

Wertebereich : 0,00 bis 2,2 x **11.32** 

Werkseinstellung: 0,00 A

Format: 32 Bit

Wert des Nennstroms des Umrichtertyps Regen. Siehe Kapitel 5.6.3 je nach Baugröße des Umrichters (**18.26** entspricht

Die Strombegrenzung 18.19 hängt von 18.26 ab.

18.27 : Taktfrequenz Regen

Wertebereich :2 kHz (0) bis 18 kHz (19)
Werkseinstellung :3 kHz (2) für MD2
4 kHz (4) für FX

Format: 8 Bit

Regelt die Taktfrequenz der Pulsweitenmodulation.

18.27	Frequenz
0	2 kHz
1	2,5 kHz
2	3 kHz
3	3,5 kHz
4	4 kHz
5	4,5 kHz
6	5 kHz
7	5,5 kHz
8	6 kHz
9	6,5 kHz

18.27	Frequenz
10	7 kHz
11	8 kHz
12	9 kHz
13	10 kHz
14	11 kHz
15	12 kHz
16	13 kHz
17	14 kHz
18	16 kHz
19	18 kHz

#### Anmerkung:

Bei Frequenzen über 6 kHz bitte Rücksprache mit LEROY-SOMER nehmen.

**POWERDRIVE FX** benötigt die Taktfrequenz ≥ 4 kHz (4).

#### ACHTUNG:

Eine hohe Taktfrequenz verringert die magnetisch bedingten Geräusche, sie erhöht jedoch die Erwärmung des Motors sowie die Abstrahlung hochfrequenter Störungen und verringert das Anlaufmoment.

Bitte entnehmen Sie der Inbetriebnahmeanleitung die Angaben zur Abstufung des Umrichters je nach Frequenz.

#### 18.28 : Regelmodus Regen

Wertebereich : Spannung (0) oder Strom (1)

Werkseinstellung: Spannung (0)

Format: 8 Bit

Legt den Regelungsmodus des Umrichters bei regenerativem Betrieb fest.

#### Spannung (0):

In diesem Modus regelt der Umrichter die Spannung an den Klemmen des DC-Zwischenkreises auf den in **18.05** eingegebenen Sollwert.

#### Strom (1):

In diesem Modus wird der Umrichter über den Strom mit Hilfe des in **18.11** festgelegten Werts gesteuert; dadurch lassen sich beispielsweise zwei Wechselrichter im regenerativen Betrieb als Tandem einsetzen: ein Master, der die Spannung an den Klemmen des gemeinsamen DC-Zwischenkreises regelt, und ein Slave, der den Stromsollwert mit dem Master teilt.

## 18.29 : Sollwert des Wirkstroms

Wertebereich :± 300,0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter gibt den Stromsollwert des Umrichters im regenerativen Betrieb an, der von der Regelung der Gleichspannung ausgeht, wenn sich **18.28** im Modus Spannungsregelung befindet oder vom Stromoffset **18.11**, wenn sich **18.28** im Modus Stromregelung befindet. Er wird als Prozentsatz des Nennstroms Regen **18.26** angegeben. Ausgegeben über einen analogen Kanal oder die zugewiesene serielle Schnittstelle, kann dieser Wert einem anderen regenerativen Umrichter als Stromsollwert dienen. Dieser Parameter ermöglicht den Betrieb von zwei Gleichrichtern als Tandem, der Master regelt dabei die Spannung des DC-Zwischenkreises und der Slave den Stromsollwert **18.29**.

#### **ACHTUNG:**

Dieser Tandem-Betrieb erfordert eine spezielle Schaltung der Gleichrichter, bitte mit LEROY-SOMER Rücksprache nehmen.

## **18.30**: Freigabe Strombegrenzung bei Energierückspeisung

Wertebereich : Gesperrt (0) oder Freigegeben (1)

Werkseinstellung: Gesperrt (0):

Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich festlegen, ob die Strombegrenzung bei Rückspeisung **18.31** verwendet wird oder nicht.

#### 18.31 : Begrenzung des Stroms bei Energierückspeisung

Wertebereich :0,0 bis 300,0 %

Werkseinstellung: 150,0 %

Format: 16 Bit

Wenn **18.30** = Freigegeben (1), lässt sich mit diesem Parameter der maximal zulässige Dauerstrom bei Energierückspeisung (vom DC-Zwischenkreis zum Netz) festlegen. In diesem Fall wird der Parameter **18.19** zum Grenzwert der Leistungsaufnahme (vom Netz zum DC-Zwischenkreis). Wenn **18.30** = Gesperrt (0), hat **18.31** keine Auswirkungen.

18.32 bis 18.34 : Nicht verwendet

#### 18.35 : Filter Sollwert Zwischenkreisspannung

Wertebereich :0 bis 10

Werkseinstellung: 0 Format: 8 Bit

Mit diesem Parameter lässt sich ein Filter in den Sollwert der

Zwischenkreisspannung integrieren, so dass:

Zeitkonstante = 2<sup>18.35</sup> ms.

**18.36** bis **18.39** :Nicht verwendet



Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Zeigt dem Synchron-Gleichrichter den Anlauf- und Haltebefehl an, wenn der Fahrbefehl des Synchron-Gleichrichters automatisch durch den Ausgangs-Wechselrichter gesteuert wird.

**18.40** = **01.11** (Fahrbefehl Wechselrichter) oder **10.02** (Ausgang Wechselrichter aktiviert).



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

18.41 : Wechselrichter bereit

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Zeigt dem Synchron-Gleichrichter im Eingang an, dass sich die Wechselrichterbrücke im Ausgang im Sicherheitsmodus "Nein" (0) befindet oder bereit "Ja" (1) ist.

18.42 : Alarm Netz Regen

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Format: 8 Bit

Meldung eines Netzausfalls Anhand dieser Information kann der Wechselrichter Netzausfälle verwalten.

Befindet sich **18.42** auf "Ja", wird diese Information an die Wechselrichterbrücke weitergeleitet, um den Modus "zeitversetztes Anhalten" des Parameters **06.03.** zu abzulegen.

18.43 : Auswahl Einstellmodus Blindstrom

Wertebereich : Zugewiesen über 18.45 (0) oder Zuge-

wiesen über 18.46 (1)

Werkseinstellung : Zugewiesen über 18.45 (0)

Format: 8 Bit

Zugewiesen über 18.45 (0):

Der Blindstrom des Wechselrichters im regenerativen Betrieb wird direkt von Parameter **18.45** festgelegt.

Zugewiesen über 18.46 (1):

Tg (φ) (Blindleistung/Wirkleistung) des Wechselrichters Regen wird durch den Parameterwert von **18.46** festgelegt.

18.44 : Kompensationsfaktor der Blindstromkomponente

Wertebereich :± 20,00 % Werkseinstellung :0,00 %

Format: 16 Bit

Kompensation des vom Netzfilter verbrauchten Blindstroms

18.45 : Sollwert des Blindstroms

Wertebereich :± 100,0 % Werkseinstellung :0.0 %

Format: 16 Bit

Dieser Parameter dient als Sollwert des Blindstroms. Bei einem Wert Null ist der Leistungsfaktor am Eingang fast 1. Bei einem Wert ungleich Null lässt sich Blindstrom erzeugen oder absorbieren:

- Wenn der Parameter positiv ist, ist der aufgenommene Strom gegenüber der Netzspannung verzögert,
- Wenn der Parameter negativ ist, eilt der aufgenommene Strom gegenüber der Netzspannung voraus.

**18.46** : Sollwert von Tg (φ)

Wertebereich: -20,000 bis 20,000

Werkseinstellung: 0 Format: 16 Bit

Je nachdem, welcher Wert in **18.43** gewählt wurde, dient der Wert von **18.46** als Sollwert für Tg  $(\phi)$  an der Eingangsbrükke des Umrichters Regen.

18.47 bis 18.49 :Nicht verwendet

18.50 :Zu regelnde Spannung

Reserviert.

18.51 : Ladung oder Entladung des Ausgangs
Reserviert

18.52 : Ausgangsspannung (VS)

Reserviert

18.53 : Sollwert Ausgangsspannung

Reserviert

18.54 : Max. Ausgangsspannung

Reserviert

18.55 : Min. Ausgangsspannung

Reserviert

18.56 : Max. Zwischenkreisspannung

Reserviert

18.57 : Min. Zwischenkreisspannung

Reserviert

18.58 : VS > Vmax

Reserviert

18.59 : VS < Vmin

Reserviert

18.60 : VZwkr > Vmax

Reserviert

18.61 : VZwkr < Vmin

Reserviert

18.62 : Simulierter Widerstand

Reserviert



LEROY-SOMER	4617 de - 2013.08/ b	
	POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter	
	MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG	

#### 5.20 - Menü 19: Option Zusätzliche Eingänge/Ausgänge

Siehe Handbuch der entsprechenden Option.




MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.21 - Menü 20: Spezifische Anwendungen

#### 5.21.1 - Blockschaltbild Menü 20

#### . Notbetrieb





#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.21.2 - Erklärung der Parameter in Menü 20

20.01 : Genehmigung des Modus Notbetrieb

Wertebereich : Nein (0) oder Ja (1)

Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit Nein (0):

Ordnungsgemäßer Betrieb.

Ja (1):

Genehmigung des Modus Notbetrieb.

#### Anmerkung:

Steht **20.01** auf "Ja", sind die Digitaleingänge gezwungen, in positiver Logik zu arbeiten (**08.29** = Positiv).

Steht **20.01** auf "Ja" (1) und sind die Eingänge STO1 und STO2 geschlossen, so funktioniert der Umrichter im Modus Notbetrieb. Es empfiehlt sich, einen invertierten Digitaleingang als Quelle für **20.01** zu benutzen, damit im Fall einer versehentlichen Öffnung der Parameter **20.01** den Zustand 'logisch 1' annimmt und den Notbetrieb auslöst.

#### Im Modus Notbetrieb:

- Der Umrichter startet nur im Rechtslauf bei der über die Parameter **20.03** und **20.04** gewählten Drehzahl.
- Die durch den Parameter **06.43** festgelegten Start-/Stopp-Befehle werden ignoriert.
- Der Parameter für Freigabe bzw. Sperren des Umrichters über die Software **06.15** wird ignoriert.
- Die Sequenzen für den Leistungstest werden nicht ausgeführt.
- Der Umrichter ignoriert alle über die Tastatur erteilten Steuerkommandos.
- Die Auslösungen des Sicherheitsmodus in Verbindung mit der Software sind deaktiviert. Alarm 10 ist jedoch aktiv, er zeigt an, wenn Auslösungen dieser Art vorliegen.
- Die übrigen Auslösungen des Sicherheitsmodus werden automatisch gelöscht, unabhängig von **10.80** (ohne Begrenzung durch **10.34**).
- Der Modus zum Einfangen eines drehenden Motors ist unabhängig von **06.09** aktiviert und bleibt für die kommenden Betriebsvorgänge freigegeben.
- Die Selbstkalibrierung bei Erteilung eines Fahrbefehls wird nicht ausgeführt.

20.02 : Sperren der Auslösungen des Sicherheitsmodus

Wertebereich: Nein (0) oder Ja (1) Werkseinstellung: Nein (0)

Format: 8 Bit

Ordnungsgemäßer Betrieb

Ja (1):

Nein (0):

Auslösungen des Sicherheitsmodus in Verbindung mit der Software (siehe Liste von **20.15**) werden nicht berücksichtigt. Alarm 10 ist jedoch aktiv, er zeigt an, wenn Auslösungen dieser Art vorliegen. Die übrigen Auslösungen des Sicherheitsmodus werden automatisch gelöscht, unabhängig von **10.80** (ohne Begrenzung durch **10.34**).

### 20.03 : Sollwert Fernsteuerung / am Gerät des Modus Notbetrieb

Wertebereich : Fernsteuerung (Menü 1) (0) oder

am Gerät (Menü 20) (1)

Werkseinstellung: Fernsteuerung (Menü 1) (0)

Format: 8 Bit

#### Fernsteuerung (Menü 1) (0):

Der Drehzahlsollwert des Umrichters ist gleich dem Sollwert der Markierung B von Menü 1. Wenn ein Sicherheitsmodus wegen 4-20 mA an einem der Analogeingänge 2 oder 3 erkannt wird, dann wird der Drehzahlsollwert über **20.04** festgelegt.

#### am Gerät (Menü 20) (1):

Der Drehzahlsollwert des Umrichters wird festgelegt über Parameter **20.05**, wenn **20.04** gleich 0 oder über Parameter **20.06**, wenn **20.04** gleich 1

#### 20.04 : Auswahl lokaler Drehzahlsollwert des Modus Notbetrieb

Wertebereich : Sollw. 1 (20.05) (0) od. Sollw. 2 (20.06) (1)

Werkseinstellung: Sollw. 1 (20.05) (0)

Format: 8 Bit

Sollw. 1 (20.05) (0):

Drehzahlsollwert des Modus Notbetrieb entspricht 20.05.

Sollw. 2 (20.06)(1):

Drehzahlsollwert des Modus Notbetrieb entspricht 20.06.

#### **ACHTUNG:**

Die Anzeige von **07.28** und **07.29** "Ausfall Signal 4-20 mA" ist immer in Betrieb, selbst wenn Al2 auf "4 - 20 mA ohne Erkennung" (Werkseinstellung) parametriert ist. Wird Eingang Al2 nicht verwendet, **07.11** auf 0/20 mA parametrieren.

#### 20.05 : Drehzahlsollwert 1 des Modus Notbetrieb

Wertebereich :± **01.06**Werkseinstellung :0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Drehzahlsollwert im Modus Notbetrieb.

#### 20.06 : Drehzahlsollwert 2 des Modus Notbetrieb

Wertebereich :± **01.06**Werkseinstellung :0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Drehzahlsollwert im Modus Notbetrieb.

20.09 : Endsollwert des Modus Notbetrieb

Wertebereich :± 01.06

Format: 32 Bit

Im Modus Notbetrieb berücksichtigter Drehzahlsollwert.

• Die Steuerung über Konsole (06.43 = Konsole) ist nicht an den Betriebsmodus Notbetrieb angepasst.

**20.10** bis **20.14** : Nicht verwendet



# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

**20.15** bis **20.19** 5 letzte Auslösungen des Sicherheitsmodus verborgen

Wertebereich

: 0 bis 102 (vgl. 10.20)

Format: 8 Bit

Diese Parameter enthalten die 5 letzten Auslösungen des Sicherheitsmodus des Umrichters, die vom Modus Notbetrieb nicht berücksichtigt werden.

20.15 gibt die jüngste Auslösung des Sicherheitsmodus an. 20.19 gibt die älteste Auslösung des Sicherheitsmodus an.

Folgende Auslösungen des Sicherheitsmodus im Notbetrieb sind deaktiviert:

Nr.	Bezeichnung	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus
4	Überstrom IGBT Bremsung	Überstrom IGBT-Transistoren Bremsung für <b>POWERDRIVE MD2</b>
5	Unsymmetrie des Stroms	Unsymmetrie des Motorstroms: Vektorsumme der 3 Motorströme nicht gleich Null
8	Überlast Umrichter lxt	Das Lastniveau des Umrichters über- schreitet die in Kap. 1.4.2 des Hand- buchs festgelegten Bedingungen
10	Überhitzung Gleichrichter	Zu hohe Temperatur am Kühlkörper des Gleichrichters
19	Bremswiderstan d	Überlast Bremswiderstand I x t: <b>10.39</b> = 100%
21	Überhitzung IGBT U	Überhitzung der IGBTs der Phase (U)
24	PTC-Fühler Motor	Öffnen des Eingangs DI1/PTC der Klemmenleiste PX1 des Umrichters oder der Eingänge T1/T2 der Option MDX ENCODER
28	Ausfall 4 mA an Al2	Verlust des Stromsollwerts an Analogeingang ADI2
29	Ausfall 4 mA an Al3	Verlust des Stromsollwerts an Eingang Al3
30	Ausfall Kommunikation	Kommunikationsausfall an der seriellen Schnittstelle des Steckverbinders P2
34	Ausfall Feldbus	Unterbrechen der Feldbusverbindung während des Betriebs oder fehlerhaftes Timing
39	Netzsynchro- nisierung	Der Gleichrichter kann sich nicht mit dem Netz synchronisieren. (nur bei <b>POWERDRIVE FX</b> )
41	Anwender 1	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 1, hervorgerufen durch den Zustand 'logisch 1' von <b>10.61</b> .
42	Anwender 2	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 2, hervorgerufen durch den Zustand logisch 1' von <b>10.63</b> .
43	Anwender 3	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 3, hervorgerufen durch den Zustand 'logisch 1' von <b>10.65</b> .
44	Anwender 4	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 4, hervorgerufen durch den Zustand logisch 1' von <b>10.67</b> .

45	Anwender 5	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 5 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> =45
46	Anwender 6	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 6 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> =46
47	Anwender 7	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 7 durch die serielle Schnittstelle 10.38 =47
48	Anwender 8	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 8 durch die serielle Schnittstelle 10.38 =48
49	Anwender 9	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 9 durch die serielle Schnittstelle 10.38 =49
50	Anwender 10	Anwenderspezifisches Auslösen des Sicherheitsmodus 10 durch die serielle Schnittstelle 10.38 =50
58	Überhitzung IGBT V	<ul> <li>Überhitzung der IGBTs der Phase V</li> <li>Last zu groß.</li> </ul>
59	Überhitzung IGBT W	<ul> <li>Überhitzung der IGBTs der Phase W</li> <li>Last zu groß.</li> </ul>
66	Überlast DO1	Der Laststrom des Ausgangs DO1 hat den Wert >200 mA.
67	Interne Belüftung	Die interne Belüftung funktioniert nicht. LEROY-SOMER kontaktieren. Auslösen des Sicherheitsmodus nur bei <b>POWERDRIVE FX</b> 50T und 100T vorgesehen)
68	Überstrom Motor	Der Strom überschreitet den in <b>05.55</b> programmierten Grenzwert. Die Last ist für die bestehende Einstellung zu groß.
101	Ausfall AC-Netz	Ausfall des Versorgungsnetzes
102	Gleichrichter	Ausfall der Netzsynchronisation des Gleichrichters. (nur bei <b>POWERDRIVE FX</b> )

**20.20** bis **20.29** : Nicht verwendet

20.30 : Verwaltung des Backspin

Reserviert

20.31 : Backspin-Drehzahl

Reserviert

20.32 : Nicht verwendet

20.33 : Backspin-Drehmoment

Reserviert

20.34 : Schaltschwelle im Backspin-Modus

Reserviert



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

#### 5.22 - Menü 21: Parameter zweiter Motor

Siehe Parameter 11.45 für die Motorauswahl

21.01 : Maximale Drehzahl Motor 2

Wertebereich :0,00 bis 60000,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 1500,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Dieser Parameter definiert die maximale Drehzahl in beiden Drehrichtungen.

Dieser Parameter entspricht 01.06 für Motor 1.

• Bevor ein hoher Wert für die maximale Drehzahl parametriert wird, muss überprüft werden, ob Motor und angetriebene Maschine auch für diesen Wert ausgelegt sind.

21.02 : Minimale Drehzahl Motor 2

Wertebereich : 0,00 bis **21.01** min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 0,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Im unipolaren Modus definiert dieser Parameter die minimale

Drehzahl.

ACHTUNG:

Dieser Parameter ist im Impulsbetrieb inaktiv. Dieser Parameter entspricht **01.07** für Motor 1.

21.03 : Auswahl Sollwert Motor 2

Wertebereich : Über Klemmenleiste (0), Analogeingang 1 (1),

Analogeingang 2 (2), Drehzahl-Festsollwert (3),

Konsole (4)

Werkseinstellung: Über Klemmenleiste (0)

Format: 8 Bit

#### Über Klemmenleiste (0):

Die Auswahl des Drehzahlsollwerts erfolgt durch die Kombination der Digitaleingänge, die den Parametern **01.41** und **01.42** zugeordnet sind.

#### Analogeingang 1 (1):

Der Drehzahlsollwert geht vom erdsymmetrischen Analogeingang 1 (Al1+, Al1-) aus.

#### Analogeingang 2 (2):

Der Drehzahlsollwert geht vom erdsymmetrischen Analogeingang 2 (Al2+, Al2-) aus.

#### Drehzahl-Festsollwert (3):

Der Drehzahlsollwert entspricht den Drehzahl-Festsollwerten (FSW1 bis FSW8).

#### Konsole (4):

Der Drehzahlsollwert entspricht der Vorgabe der Parametrierungsschnittstelle (vgl. Kap. 2.2.4).

**21.04** : Hochlauf 1 Motor 2


Wertebereich :0,0 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung :20,0 s

Format: 16 Bit

Einstellung der Zeit für den Hochlauf von 0 auf 1000 min<sup>-1</sup> \*.

**21.04** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}}$$



Dieser Parameter entspricht 02.11 für Motor 1.

**21.05** : Auslauf 1 Motor 2


Wertebereich :0,0 bis 3200,0 s \*

Werkseinstellung :20,0 s

Format: 16 Bit

Einstellung der Zeit für den Auslauf von 1000 min<sup>-1</sup> \* auf 0.

**21.05** = 
$$\frac{t(s) \times 1000 \text{ min}^{-1}}{(n2 - n1) \text{ min}^{-1}}$$



Dieser Parameter entspricht 02.21 für Motor 1.

\* Hinweis: Die Solldrehzahl kann von 1000 bis 100 min<sup>-1</sup> im Parameter **02.56** verändert werden. Damit können Hochlaufzeit und Auslaufzeit um das 10-fache erhöht werden.

**21.06**: Nennfrequenz Motor 2
Wertebereich: 0,01 bis 590,00 Hz

Werkseinstellung: 50,00 Hz

Format: 32 Bit

An diesem Punkt geht der Motorbetrieb von konstantem Drehmoment zu konstanter Leistung über.

Im Standardbetrieb ist dies die auf dem Leistungsschild des Motors angegebene Frequenz.

Dieser Parameter entspricht 05.06 für Motor 1.



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG

21.07 : Nennstrom Motor 2

Wertebereich : 0,00 bis 2,2 x **11.32** 

Werkseinstellung: 0,00 A

Format: 32 Bit

Dies ist der auf dem Leistungsschild angegebene Nennstrom des Motors. Eine Überlast wird ab diesem Wert berücksichtigt.

Dieser Parameter entspricht 05.07 für Motor 1.

21.08 : Nenndrehzahl Motor 2

Wertebereich : 0,00 bis 60000,00 min<sup>-1</sup>

Werkseinstellung: 1500,00 min<sup>-1</sup>

Format: 32 Bit

Dies ist die auf dem Leistungsschild angegebene Motordreh-

zahl unter Last.

Dieser Parameter entspricht 05.08 für Motor 1.


21.09 : Nennspannung Motor 2

Wertebereich : 0 bis 999 V Werkseinstellung : 400 V

Format: 16 Bit

Ermöglicht die Definition der Spannungs-/Frequenzkennlinie

wie folgt:



\* Wurde fester Boost durch Parameter **05.14** = U/f LINEAR (2) gewählt, so wird dessen Wert in Parameter **05.15** definiert. **Dieser Parameter entspricht 05.09** für Motor 1.

**21.10** : Cos PHI Motor 2

Wertebereich :0,00 bis 1,00

Werkseinstellung: 0,85

Format: 8 Bit

Der Cos  $\phi$  wird automatisch während einer Selbstkalibrierung in Ebene 2 (siehe **05.12**) gemessen und in diesem Parameter eingestellt. Falls die Selbstkalibrierung nicht ausgeführt werden konnte, den auf dem Leistungsschild des Motors abgelesenen Wert des Cos  $\phi$  eingeben.

Dieser Parameter entspricht 05.10 für Motor 1.

**21.11** : Polzahl Motor 2

Wertebereich : Automatische Berechnung (0), 2-polig (1),

4-polig (2), 6-polig (3), 8-polig (4), 10-polig (5), 12-polig (6), 14-polig (7),

16-polig (8)

Werkseinstellung: Automatische Berechnung (0)

Format: 8 Bit

Wenn dieser Parameter auf 0 (Automatische Berechnung) eingestellt ist, berechnet der Umrichter automatisch die Polzahl in Abhängigkeit der Nenndrehzahl (21.08) und der Nennfrequenz (21.06). Der Wert kann jedoch auch direkt als Polpaarzahl eingegeben werden.

Polzahl	21.11
2	2-polig (1)
4	4-polig (2)
6	6-polig (3)
8	8-polig (4)
10	10-polig (5)
12	12-polig (6)
14	14-polig (7)
16	16-polig (8)

Dieser Parameter entspricht 05.11 für Motor 1.

**21.12** : Statorwiderstand Motor 2 Wertebereich : 0,000 bis 90000,00 m $\Omega$ 

Werkseinstellung :0.000 m $\Omega$ 

Format: 32 Bit

Dieser Parameter speichert den Statorwiderstand des Motors für die vektorielle Steuerung (siehe Parameter **05.14**).

Wenn der Statorwiderstand nicht gemessen werden kann (Motor nicht angeschlossen, Wert über dem max. Wert der Baugröße), wird der Sicherheitsmodus mir der Ursache "Statorwiderstand" ausgelöst.

Bei einer Selbstkalibrierung (**05.12** = Ohne Drehung (1) oder Mit Drehung (2)) wird der Wert des Statorwiderstands automatisch in **21.12** gespeichert.

Dieser Parameter entspricht 05.17 für Motor 1.

21.13 : Spannungsoffset Motor 2

Wertebereich :0,0 bis 25,5 V

Werkseinstellung :0,0 V

Format: 16 Bit

Dieser Spannungsoffset wird vom Umrichter gemessen (siehe Parameter **05.14**). Mit ihm lassen sich Schwachstellen des Umrichters korrigieren, insbesondere die Spannungsabfälle in den IGBT und die Totzeiten. Dieser Parameter spielt bei Betrieb mit niedriger Drehzahl, d. h. wenn die Ausgangsspannung des Umrichters gering ist, eine wichtige Rolle.

Bei einer Selbstkalibrierung (**05.12** = Ohne Drehung (1) oder Mit Drehung (2)) wird der Wert des Spannungsoffsets automatisch gespeichert.

Dieser Parameter entspricht 05.23 für Motor 1.

**21.14**: Kurzzeitige Induktivität Motor 2
Wertebereich: 0.000 bis 9000.000 mH

Werkseinstellung: 0,000 mH

Format: 32 Bit

Bei einer Selbstkalibrierung mit Drehung (**05.12** = Mit Drehung (2)) wird die gesamte Streuinduktivität des Motors in diesem Parameter gespeichert.

Dieser Parameter entspricht 05.24 für Motor 1.



#### Frequenzumrichter

MODUS ERWEITERTE PARAMETRIERUNG



#### 21.15 : Parameter Motor 2 aktiv

Wertebereich : Inaktiv (0) oder Aktiv (1)

Format: 8 Bit

**21.15** geht von 0 auf 1 über, wenn die Parameter von Motor

2 aktiv sind.

Sie werden berücksichtigt, wenn **11.45** auf Motor 2 (1) parametriert ist und der Umrichter verriegelt oder im Sicherheitsmodus ist. Während des Umrichterbetriebs kann **11.45** auf Motor 2 (1) parametriert werden, aber die Kenndaten von Motor 2 werden nicht berücksichtigt. Dieser Parameter kann einem Digitalausgang zugeordnet werden, damit sich das Anziehen des Schützes von Motor 2 steuern lässt, wenn die Kenndaten des zweiten Motors freigegeben sind.

21.16 bis 21.23 : Nicht verwendet

21.24 : Gesamtinduktivität L<sub>S</sub> Motor 2 ( )

Wertebereich :0,000 bis 9000,000 mH

Werkseinstellung :0,000 mH

Format: 32 Bit

- Asynchronmotor: Summe aus magnetisierender Induktivität und Streuinduktivität bei Nennfluss des Motors.

Bei einer Selbstkalibrierung mit Drehung (**05.12**: Mit Drehung (2)) wird die gesamte Streuinduktivität des Motors in diesem Parameter gespeichert.

Dieser Parameter eignet sich nicht für einen Synchronmotor.

Dieser Parameter entspricht 05.25 für Motor 1.

21.25 bis 21.29 : Nicht verwendet

21.30 : EMK Motor 2 bei 1000 min<sup>-1</sup> (Ke) ( )

Wertebereich :0 bis 10000 V

Werkseinstellung: 98 V

Format: 16 Bit

Einstellung der Motorspannung bei 1000 min<sup>-1</sup>. Dient der Einstellung des I-Anteils des Stromreglers mit dem Ziel, die Stromspitzen beim Einfangen eines drehenden Motors zu vermeiden.

Dieser Parameter entspricht 05.33 für Motor 1.

21.31 bis 21.50 : Nicht verwendet

21.51 : Induktivität Q-Achse, Motor 2 ( )

Wertebereich :40 bis 999% von **21.14** 

Werkseinstellung: 100 %

Format: 16 Bit

Parametrierung eines Induktivitätswerts in Quadratur zur Achse des Pols für Synchronmaschinen mit Schenkelpolen.

Dieser Parameter entspricht 05.51 für Motor 1.



#### Frequenzumrichter

BETRIEB ÜBER MODBUS RTU

#### 6 - BETRIEB ÜBER MODBUS RTU


#### 6.1 - Serielle Schnittstelle

Der **POWERDRIVE** besitzt standardmäßig eine nicht isolierte serielle Schnittstelle, die über einen Steckverbinder zugänglich ist.

Wenn die Anwender wünschen, dass die Parametrierungsschnittstelle dauerhaft angeschlossen bleibt, muss die Option MDX-MODBUS mit serieller Schnittstelle über 2 oder 4 isolierte Leiter installiert werden. Weiterführende Informationen finden Sie im Handbuch

MDX-MODBUS Réf. 4580.

#### 6.1.1 - Anordnung und Anschluss



P2 ist eine standardmäßige RS485/RS422-Klemmenleiste.

Klemmen	Bezeichnung
1	0 V
2	Rx Tx\
3	Rx, Tx
4	24 V

#### 6.1.2 - Protokolle

Der Umrichter verwaltet die Protokolle

- MODBUS RTU.
- I S Not

Der Umrichter erkennt automatisch das verwendete Protokoll, das von Parameter **11.24** "Protokoll serielle Schnittstelle" ausgelesen werden kann.

#### 6.1.3 - Parametrierung

Je nach Anwendung müssen die folgenden Parameter verändert werden.

- 11.23: Adresse serielle Schnittstelle,
- 11.25: Baudrate serielle Schnittstelle,
- 11.27: Parität, Anzahl der Stoppbits.

Weitere Informationen zu diesen Parametern finden Sie in Menü 11, Kapitel 5.12.2.

#### 6.1.4 - Einbindung in ein Netz

Über die serielle Schnittstelle des **POWERDRIVE** kann der Umrichter mit einem RS-485-Netz über 2 Leiter kommunizieren

Das Netz muss dabei eine Linie bilden (und nicht sternförmig angeschlossen sein).

#### 6.2 - Parametrierung über PC

Mit der Parametrierungssoftware MDX-SOFT ist eine sehr benutzerfreundliche Inbetriebnahme des **POWERDRIVE** über einen PC möglich.

Weiterführende Informationen finden sich in Kapitel 3.

#### 6.3 - Steuerwort und Statuswort

Die Steuerbefehle des **POWERDRIVE** können über den Parameter **06.42** mit der Bezeichnung "Steuerwort" verwaltet werden.

Denn Parameter **06.42** ist ein Wort, bei dem jedes Bit einem Befehl zugeordnet ist. Der Befehl wird freigegeben, wenn sich das Bit auf "logisch 1" befindet, und wird gesperrt, wenn sich das Bit auf "logisch 0" befindet.

Um die Befehle über das Steuerwort freizugeben, muss **06.43** = 1 gesetzt werden (die Steuerbefehle über die Klemmenleiste sind dann nicht mehr aktiv), wenn der Umrichter verriegelt ist.

Im Parameter **10.40** mit der Bezeichnung "Statuswort" sind die Informationen über den Umrichter zusammengefasst. Der Wert von **10.40** entspricht einem Wort mit 15 Bit, und jedes Bit ist einem Statusparameter des Umrichters zugeordnet.

#### 6.4 - MODBUS RTU

#### 6.4.1 - Allgemeines

Das Protokoll MODBUS RTU ist ein Protokoll des Typs "Master-Slave" (nur ein Master pro Netz).

Beschreibung	Kenndaten
Normale physikalische Schicht für Mehrpunktbe- trieb	RS485 2 Leiter
Bitkette	Standardmäßige, asynchrone UART-Symbole mit No Return to Zero (NRZ)
	Jedes Symbol besteht aus:
	1 Startbit
Symbol	8 Datenbits (letztes bedeutungstragendes Bit wird als erstes übertragen)
	1 od. 2 Stoppbits gemäß 11.27
Übertragungsgeschwindig- keit	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud



## POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter

BETRIEB ÜBER MODBUS RTU

#### 6.4.2 - Beschreibung des Datenaustauschs

Der Datenaustausch erfolgt auf Initiative des Masters, der seine Anfrage sendet: Wenn der betreffende Slave sie verstanden hat, sendet er seine Antwort. Jeder Rahmen (Frage oder Antwort) enthält vier Informationstypen:

- die Adresse des betreffenden Slave, der den Fragerahmen (Anfrage des Masters) empfängt oder die Adresse des Slave, der den Antwortrahmen sendet (auf ein Byte kodiert),
- der Funktionscode, der einen Befehl (Lesen oder Schreiben von Wörtern, Bits usw.) für die Frage- und Antwortrahmen auswählt (auf ein Byte kodiert),
- das Informationsfeld, das die mit dem Befehl zusammen hängenden Parameter enthält (auf "n" Bytes kodiert),
- die auf sechzehn Bit berechnete CRC des Rahmens, mit deren Hilfe Übertragungsfehler entdeckt werden können.

Der Rahmen wird abgeschlossen durch eine minimale Ruhe-


zeit, die der Übertragungszeit für 3,5 Zeichen entspricht (z. B. bei 19200 Baud muss die Ruhezeit mind. 1/19200 x 11 Bit x 3,5, also 2 ms betragen). Diese Ruhezeit zeigt das Ende der Meldung an, und der Slave kann beginnen, die übertragene Information zu verarbeiten.

Alle Informationen sind hexadezimal kodiert.

Adresse	Code	Datas das Maldosas	CRC	Ruhe-
Slave	Funktion	Daten der Meldung	16 Bit	zeit

Alle Anfragen des Masters führen zur Antwort eines einzigen Slaves. Der Slave antwortet in der maximalen Zeit, die ihm zugeteilt ist (die minimale Antwortzeit liegt nie unter der Ru-

Siehe nachfolgende Darstellung.



#### 6.4.3 - Belegung der Parameter

Die Umrichter POWERDRIVE werden unter Verwendung einer Struktur Menü.Parameter parametriert.

Die Indizes "Menü" und "Parameter" können die Werte 0 bis 99 annehmen. Die Struktur Menü.Parameter wird einem MOD-BUS RTU Register Menü x 100 + Parameter zugeordnet.

Um die Parameter korrekt zuzuordnen, erhöht (+1) der Slave die Adresse des empfangenen Registers.

Beispiel: X = Menü; Y = Parameter

Umrichter-Parameter	Adresse Register (Protokollebene)
X.Y	$(X \times 100) + (Y - 1)$
Beispiele:	
01.02	101
01.00	99
00.01	0
12.33	1232

#### 6.4.4 - Codierung der Daten

MODBUS RTU verwendet eine "big-endian"-Darstellung für die Adressen und Dateninformationen (außer für CRC, das "little-endian" ist). Dies bedeutet, dass bei Übertragung einer Zahlenmenge, die "größer" als ein Byte ist, das Byte mit der größten Bedeutung zuerst gesendet wird. Beispielsweise:

1. 2. 16 - Bit 0x1234 sollte sein: 0x1 0x3

#### 6.4.5 - Funktionscodes

Der Funktionscode legt den Kontext und das Datenformat der Meldung fest.

	tionscode Hexadezimal	Beschreibung
		M I ( I I I
3	0x03	Mehrfaches Lesen der 16-Bit-Register oder -Wörter
6	0x06	Schreiben eines einzigen 16-Bit-Registers oder -Wortes
16	0x10	Mehrfaches Schreiben der 16-Bit-Register oder -Wörter
23	0x17	Mehrfaches Lesen und Schreiben der 16-Bit-Register oder -Wörter


#### • Funktionscode 3: mehrfaches Lesen

Lesen eines aneinander grenzenden Bereichs von Registern. Der Slave setzt eine obere Grenze der Anzahl von Registern fest, die gelesen werden können. Wenn die Grenze überschritten wird, antwortet der Slave nicht.

Anmerkung: Lesen von maximal 99 Parametern.

#### Vom Master gesendeter Rahmen:

Bytes	Beschreibung
0	Adresse des Slave (1 bis 247)
1	Funktionscode 0x03
2	Höherwertiges Byte der Adresse des ersten
3	Niederwertiges Byte der Adresse des ersten
4	Höherwertiges Byte der Anzahl der zu lesenden
5	Niederwertiges Byte der Anzahl der zu lesenden
6	Niederwertiges Byte der CRC
7	Höherwertiges Byte der CRC






# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter

BETRIEB ÜBER MODBUS RTU

#### Vom Slave zurückgeschickter Rahmen:

Bytes	Beschreibung	
0	Adresse des Slave	
1	Funktionscode 0x03	
2	Anzahl der zu lesenden Bytes	
3	Höherwertiges Byte von Wort 0	
4	Niederwertiges Byte von Wort 0	
5	Höherwertiges Byte von Wort 1	
6	Niederwertiges Byte von Wort 1	
n	Niederwertiges Byte der CRC	
n + 1	Höherwertiges Byte der CRC	


Wobei n = 3 + Anzahl der zu lesenden Bytes.



• Funktionscode 6: Schreiben eines einzigen Registers Schreiben eines Werts in ein einziges 16-Bit-Register. Die normale Antwort ist ein "Echo" der Anfrage nach dem Schreiben in das Register.

#### Vom Master gesendeter Rahmen:

Bytes	Beschreibung		
0	Adresse des Slave (0 bis 247)		
1	Funktionscode 0x06		
2	Höherwertiges Byte der Adresse des Registers		
3	Niederwertiges Byte der Adresse des Registers		
4	Höherwertiges Byte des Werts des Registers		
5	Niederwertiges Byte des Werts des Registers		
6	Niederwertiges Byte der CRC		
7	Höherwertiges Byte der CRC		



#### Vom Slave gesendeter Rahmen:

Bytes	Beschreibung	
0	Adresse des Slave	
1	Funktionscode 0x06	
2	Höherwertiges Byte der Adresse des Registers	
3	Niederwertiges Byte der Adresse des Registers	
4	Höherwertiges Byte des Werts des Registers	
5	Niederwertiges Byte des Werts des Registers	
6	Niederwertiges Byte der CRC	
7	Höherwertiges Byte der CRC	

#### • Funktionscode 16: mehrfaches Schreiben


Schreiben eines aneinander grenzenden Bereichs von Registern. Der Slave setzt eine obere Grenze der Anzahl von Registern fest, die geschrieben werden können. Wenn die Grenze überschritten wird, antwortet der Slave nicht.

Anmerkung: Schreiben von maximal 12 Parametern.

#### Vom Master gesendeter Rahmen:


Bytes	Beschreibung		
0	Adresse des Slave (1 bis 247)		
1	Funktionscode 0x10		
2	Höherwertiges Byte der Adresse des ersten		
3	Niederwertiges Byte der Adresse des ersten		
4	Höherwertiges Byte der Anzahl der zu		
5	Niederwertiges Byte der Anzahl der zu		
6	Anzahl der zu schreibenden Bytes		
7	Höherwertiges Byte des zu schreibenden Worts		
8	Niederwertiges Byte des zu schreibenden Worts		
9	Höherwertiges Byte des zu schreibenden Worts		
10	Niederwertiges Byte des zu schreibenden Worts		
n	Niederwertiges Byte der CRC		
n + 1	Höherwertiges Byte der CRC		

Wobei n = 7 + Anzahl der zu schreibenden Bytes.



#### Vom Slave zurückgeschickter Rahmen:

Bytes	Beschreibung		
0	Adresse des Slave (1 bis 247)		
1	Funktionscode 0x10		
2	Höherwertiges Byte der Adresse des ersten		
3	Niederwertiges Byte der Adresse des ersten		
4	Höherwertiges Byte der Anzahl der		
5	Niederwertiges Byte der Anzahl der		
6	Niederwertiges Byte der CRC		
7	Höherwertiges Byte der CRC		





# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter

BETRIEB ÜBER MODBUS RTU

#### • Funktionscode 23: Lesen / Schreiben

Schreiben und Lesen von zwei aneinander grenzenden Bereichen von Registern. Der Slave setzt eine obere Grenze der Anzahl von Registern fest, die geschrieben werden können. Wenn die Grenze überschritten wird, antwortet der Slave

Anmerkung: Lesen von maximal 99 Parametern und Schreiben von maximal 10 Parametern.

#### Vom Master gesendeter Rahmen:

Bytes	Beschreibung		
0	Adresse des Slave (1 bis 247)		
1	Funktionscode 0x17		
2	Höherwertiges Byte der Adresse des ersten zu		
3	Niederwertiges Byte der Adresse des ersten zu		
4	Höherwertiges Byte der Anzahl der zu lesenden		
5	Niederwertiges Byte der Anzahl der zu lesenden		
6	Höherwertiges Byte der Adresse des ersten zu		
7	Niederwertiges Byte der Adresse des ersten zu		
8	Höherwertiges Byte der Anzahl der zu		
9	Niederwertiges Byte der Anzahl der zu		
10	Anzahl der zu schreibenden Bytes		
11	Höherwertiges Byte von Wort 0		
12	Niederwertiges Byte von Wort 0		
13	Höherwertiges Byte von Wort 1		
14	Niederwertiges Byte von Wort 1		
n	Niederwertiges Byte der CRC		
n + 1	Höherwertiges Byte der CRC		

#### Vom Slave zurückgeschickter Rahmen:

Bytes	Beschreibung		
0	Adresse des Slave (1 bis 247)		
1	Funktionscode 0x17		
2	Anzahl der zu lesenden Bytes		
3	Höherwertiges Byte von Wort 0		
4	Niederwertiges Byte von Wort 0		
5	Höherwertiges Byte von Wort 1		
6	Niederwertiges Byte von Wort 1		
n	Niederwertiges Byte der CRC		
n + 1	Höherwertiges Byte der CRC		

Wobei n = 3 + Anzahl der zu lesenden Bytes.

Wobei n = 11 + Anzahl der zu schreibenden Bytes.

#### 6.4.6 - Beispiel

Umrichteradresse = 1 (standardmäßige Adresse).

Lesen von 3 Umrichterparametern ab 1.05.

**1.05** wird zu **1.04**, und dies ist hexadezimal gleich 68 (Adresse Modbus = Adresse Umrichterparameter - 1).

#### Anfrage

-	Beispiel (Hex)	RTU (binär)
Adresse Slave	1	0000 0001
Funktion	03	0000 0011
Adresse 1. Wort oder Register (höherwertig)	00	0000 0000
Adresse 1. Wort oder Register (niederwertig)	68	0110 1000
Anzahl der Wörter oder Register (höherwertig)	00	0000 0000
Anzahl der Wörter oder Register (niederwertig)	03	0000 0011
Überprüfung CRC:niederwertig	84	1000 0100
höherwertig	17	0001 0111
Summe Bytes:		8

#### Antwort

	Beispiel (Hex)	RTU (binär)
Adresse Slave	1	0000 0001
Funktion	03	0000 0011
Anzahl Bytes	06	0000 0110
Wort oder Register 0 (höherwertig)	00	0000 0000
Wort oder Register 0 (niederwertig)	2D	0010 1101
Wort oder Register 1 (höherwertig)	05	0000 0101
Wort oder Register 1 (niederwertig)	DC	1101 1100
Wort oder Register 2 (höherwertig)	00	0000 0000
Wort oder Register 2 (niederwertig)	00	0000 0000
Überprüfung CRC:niederwertig	4C	0100 1100
höherwertig	45	0100 0101
Summe Bytes:		11



## POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter

BETRIEB ÜBER MODBUS RTU

#### 6.4.7 - Wartezeit

Wenn der Master bei MODBUS RTU eine Meldung an einen Slave sendet, legt er eine Wartezeit zwischen dem Ende seiner Anfrage und dem Beginn der Antwort des Slave fest. Dadurch lässt sich gegebenenfalls eine fehlende Antwort entdecken.

#### 6.4.8 - Fehlermeldung

Wenn die Meldung fehlerhaft ist und der Rahmen nicht empfangen wurde oder die CRC den Sicherheitsmodus auslöst, erzeugt der Slave keine Fehlermeldung, und in diesem Fall erhält der Master keine Antwort des Slave ("Timeout"). Wenn eine Anforderung zum Schreiben (Funktionscode 16 oder 23) die maximale vom Slave akzeptierte Größe überschreitet, verwirft der Slave die Meldung. Dann wird keine Fehlermeldung übertragen, und der Master erhält keine Antwort.

#### 6.4.9 - CRC

Dieses Steuerwort dient der Entdeckung von Übertragungsfehlern. Es wird über 16 Bit ausgehend von allen Bytes der Frage- und Antwortrahmen berechnet.

```
Algorithmus:
```

```
BEGIN
    CRC = 0xFFFF
     Anzahl verarbeiteter Bytes = 0
    Nächstes Byte = erstes Byte
    REPEAT
        Zu verarbeitendes Byte = nächstes Byte ;
        CRC = CRC exklusives ODER zu
        verarbeitendes Byte
        REPEAT acht Mal
           IF (CRC ungerade) THEN
               CRC = CRC/2 exklusives ODER
               0xA001
            IF NOT
               CRC = CRC/2
        Anzahl verarbeiteter Bytes = Anzahl
        verarbeiteter Bytes + 1
    WHILE(Anzahl verarbeiteter Bytes ≤
               Anzahl zu verarbeitender Bytes)
```



END.

Frequenzumrichter

AUSLÖSEN DES SICHERHEITSMODUS - DIAGNOSE

## 7 - AUSLÖSEN DES SICHERHEITS-MODUS - DIAGNOSE

#### 7.1 - Warnung

• Der Anwender darf weder versuchen, den Umrichter selbst zu reparieren, noch andere als die in diesem Kapitel aufgeführten Fehlerdiagnosen und behebungen durchführen. Bei einem Defekt des Umrichters muss dieser über den üblichen Ansprechpartner an LEROY-SOMER eingeschickt werden.

#### 7.2 - Die Alarme

Während des Betriebs des Umrichters können Alarme auftreten. Diese Alarme haben lediglich eine vorbeugende Funktion und sollen den Anwender warnen. Der Betrieb des Umrichters wird nicht unterbrochen, es kann jedoch zu einer Störung kommen, falls keine korrigierende Maßnahme ergriffen wird.

Auf der Steuerkarte des Umrichters, zeigen 2 LEDs abwechselnd "A.L." an und eine Zahl. Mit deren Hilfe lässt sich die Art des Alarms aus der nachfolgenden Tabelle ablesen (diese Zahl entspricht dem Wert des Parameters 10.97).

Code	Nr.	Bedeutung
	1	Anwenderspezifische Warnung 1 (10.54)
	bis	bis
	4	Anwenderspezifische Warnung 4 (10.57)
	6	Überlast Motor ( <b>10.17</b> )
A.L.	7	Überhitzung Umrichter ( <b>10.18</b> )
	8	Überlastung Mikrocontroller
	9	Gleichrichter
	10	Notbetrieb (vgl. Menü 20)

#### 7.3 - Abschaltung bei Auslösen des Sicherheitsmodus

Wenn der Umrichter in den Sicherheitsmodus geht, ist seine Ausgangsbrücke inaktiv, und er steuert nicht mehr den Motor. Wenn ein Sicherheitsmodus aktiv ist, zeigen die LEDs auf der Steuerkarte abwechselnd "t.r." und eine Zahl an, anhand derer der aktive Sicherheitsmodus identifiziert werden kann (siehe linke Spalte der nachfolgenden Tabelle). Bei den Sicherheitsmodi mit einer Zahl über 100 werden nur die beiden letzten Ziffern angezeigt. Zusätzlich erscheint ein Punkt bei beiden LEDs, um die Hunderterstelle kenntlich zu machen. Beispiel:





: zeigt den Sicherheitsmodus Nr. 1 an,





: zeigt den Sicherheitsmodus Nr. 101 an,

Gehen Sie nach Auswertung der Tabelle wie folgt vor:

- prüfen, dass der Umrichter verriegelt ist (Klemmen STO-1 und STO-2 offen),
- die Spannungsversorgung des Umrichters abschalten,
- die erforderlichen Überprüfungen durchführen, so dass die Ursache der Auslösung des Sicherheitsmodus behoben wird.
- die Kontakte STO-1/STO-2 aktivieren, um den Sicherheitsmodus aufzuheben.

Auf der HMI erscheint eine aktive Sicherheitsmodus-Seite, wobei "SICHERHEITSMODUS" oben auf der Anzeige blinkt. Alle auf der Konsole oder der Parametrierungsschnittstelle erscheinenden Codes des Sicherheitsmodus sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

· Durch Öffnen und anschließendes Schließen der Freigabeklemmen STO-1/STO-2 kann der Sicherheitsmodus aufgehoben werden. Wenn im Augenblick des Löschens des Sicherheitsmodus die Klemme Rechtslauf oder Linkslauf geschlossen ist, kann der Motor gegebenenfalls unmittelbar anlaufen. Dies hängt von der Einstellung von Ctr.06 (06.04) ab.

Nr.	Bezeichnung Parametrie- rungs-schnitt-	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus	Lösung
1	Unterspannung DC- Zwischenkreis	Unterspannung DC-Zwischenkreis	<ul> <li>Die Sicherungen am Eingang überprüfen</li> <li>Die Qualität der Netzversorgung (keine Spannungseinbrüche) überprüfen.</li> </ul>
2	Überspannung DC- Zwischenkreis	Überspannung DC-Zwischenkreis	<ul> <li>Prüfen, ob sich die Netzspannung innerhalb der Grenzwerte befindet</li> <li>Die Qualität der Netzversorgung (keine Spannungseinbrüche) überprüfen.</li> <li>Die Isolationsfestigkeit des Motors überprüfen.</li> <li>Nur bei POWERDRIVE MD2:</li> <li>Prüfen, ob der Auslaufmodus (02.04) an die Anwendung angepasst ist.</li> <li>Bei Verwendung einer Option MD TF ihre Dimensionierung, Verdrahtung sowie den Zustand des Thermorelais überprüfen.</li> </ul>
3	Überstrom am Umrichteraus- gang	Überstrom am Umrichterausgang	<ul> <li>Die Isolationsfestigkeit des Motors überprüfen.</li> <li>Die Motorkabel (Anschlüsse und Isolierung) überprüfen.</li> <li>Die Qualität der Spannungsversorgung durch das Netz überprüfen.</li> <li>Nur bei POWERDRIVE MD2:</li> <li>Einen Leistungstest durchführen.</li> </ul>



# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter AUSLÖSEN DES SICHERHEITSMODUS - DIAGNOSE

Nr.	Bezeichnung Parametrie- rungs-schnitt-	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus	Lösung		
		Diese Auslösung des Sicherheitsmodus kann während eines Zeitraums von 10 Sekunden nich gelöscht werden.			
4	Überstrom IGBT Bremsung	Überstrom IGBT-Transistor Bremsung (nur <b>POWERDRIVE MD2</b> )	<ul> <li>Die Verdrahtung und den Isolationswert des Bremswiderstands überprüfen.</li> <li>Prüfen, dass der ohmsche Wert des Widerstands mit der verwendeten Option MD TF vereinbar ist.</li> </ul>		
		Diese Auslösung des Sicherheitsmodus kann während eines Zeitraums von 10 Sekunden nicht gelöscht werden.			
5	Unsymmetrie des Stroms	Unsymmetrie des Motorstroms: Vektorsumme der 3 Motorströme nicht Null	<ul> <li>Die Isolationsfestigkeit des Motors überprüfen.</li> <li>Die Isolationsfestigkeit der Kabel überprüfen.</li> </ul>		
6	Ausfall einer Phase des Motors	Ausfall einer Phase des Motors	Das Motorkabel und den Widerstandswert zwischen den Phasen des Motors überprüfen.		
7	Überdrehzahl	Die Drehzahl liegt über (1,3 x <b>01.06</b> ) oder über ( <b>01.06</b> + 1000 min <sup>-1</sup> )	<ul> <li>Die Parametrierung des Umrichters überprüfen.</li> <li>Wenn die Funktion Einfangen nicht verwendet wird, überprüfen, dass <b>06.09</b> auf "Gesperrt" steht.</li> </ul>		
8	Überlast Umrichter lxt	Das Lastniveau des Umrichters überschreitet die in Kapitel 1.4.2 der Inbetriebnahmeanleitung festgelegten Bedingungen.	<ul> <li>Die Eignung des Umrichters bezogen auf den Stromzyklus des Motors überprüfen.</li> <li>Die Umgebungstemperatur überprüfen.</li> </ul>		
9	IGBT U	Interner Schutz für die IGBTs der Phase U	<ul> <li>Isolationsfestigkeit des Motors und der Kabel überprüfen.</li> <li>Nur bei POWERDRIVE MD2:</li> <li>Einen Leistungstest durchführen.</li> </ul>		
10	Th Gleichrichter.	Zu hohe Temperatur am Kühlkörper des Gleichrichters	<ul> <li>Die Staubfilter des Schaltschranks reinigen.</li> <li>Die externen und internen Lüfter des Umrichters auf Funktionstüchtigkeit prüfen.</li> <li>Überprüfen, dass die Lufttemperatur beim Eintritt in das Gerät nicht zu hoch ist.</li> </ul>		
11	Drehung Geber	Die gemessene Position verändert sich nicht (nur wenn die Option MDX- ENCODER vorhanden ist)	Die Verdrahtung des Gebers prüfen     Prüfen, dass sich die Motorwelle dreht		
13	Invertierung UVW	Die Signale U, V, W des Gebers sind invertiert (nur wenn die Option Geber vorhanden ist).	Prüfen, dass die Verdrahtung des Gebers korrekt ist.		
14	Kalibrierung U Geber				
15	Kalibrierung V Geber	Während der Selbstkalibrierung liegt einer der Kommutierungskanäle U, V	<ul> <li>Die Verdrahtung des Gebers prüfen.</li> <li>Den Anschluss des Gebers prüfen.</li> <li>Den Geber austauschen.</li> </ul>		
16	Kalibrierung W Geber	oder W des Gebers nicht an.	* Den Geber austauschen.		
18	Selbstkalibrierung	Ein Haltebefehl wurde während der Selbstkalibrierung erteilt.	Die Selbstkalibrierung erneut durchführen (siehe <b>05.12</b> )		
19	Bremswiderstand	Der Parameter <b>10.39</b> "Integration Überlast Bremswiderstand" hat den Wert 100 % erreicht.	<ul> <li>Die Einstellungen von 10.30 und 10.31 überprüfen.</li> <li>Die Eignung des Widerstands für die Erfordernisse der Anwendung überprüfen.</li> </ul>		
21	Überhitzung IGBT U	Überhitzung der IGBTs der Phase (U).	<ul> <li>Die Staubfilter des Schaltschranks reinigen.</li> <li>Die Lüfter des Umrichters auf Funktionstüchtigkeit prüfen.</li> <li>Überprüfen, dass die Lufttemperatur beim Eintritt in das Gerät nicht zu hoch ist.</li> <li>Wenn der Sicherheitsmodus bei Frequenzen unterhalb von 10 Hz ausgelöst wird, ist zu prüfen, ob Strom- und Frequenzwert zueinander passen.</li> <li>Prüfen, dass sich die Taktfrequenz 05.18 mit dem Wert des Motorstroms verträgt.</li> </ul>		



# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter AUSLÖSEN DES SICHERHEITSMODUS - DIAGNOSE

Nr.	Bezeichnung Parametrie- rungs-schnitt-	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus	Lösung	
24	PTC-Fühler Motor	Öffnen des PTC-Eingangs der Klemmen- leiste PX1 oder der Eingänge T1 und T2 der Option MDX-ENCODER	<ul> <li>Die Umgebungstemperatur im Umfeld des Motors überprüfen.</li> <li>Prüfen, dass der Motorstrom nicht über der gestempelten Stromstärke liegt.</li> <li>Die Verdrahtung der Thermofühler überprüfen.</li> </ul>	
26	Überlast + 24 V	Überlast der Versorgung +24 V oder der Digitalausgänge	Die Verdrahtung der Eingänge und Ausgänge prüfen.	
28	Ausfall 4 mA an Al2	Verlust des Stromsollwerts an Analogeingang ADI2	Die Verdrahtung und die Quelle des Eingangs prüfen.	
29	Ausfall 4 mA an Al3	Verlust des Stromsollwerts an Analogeingang Al3	Die Verdrantung und die Quelle des Eingangs pruien.	
30	Ausfall Kommunikation	Kommunikationsausfall an der seriellen Schnittstelle des Steckverbinders P2	<ul> <li>Die Anschlüsse des Kabels überprüfen.</li> <li>Die Eignung von Parameter 11.63 bezogen auf das Zeitverhalten der Anfragen des Masters überprüfen.</li> </ul>	
31	EEPROM	Anzahl der Schreibzyklen beim EEPROM überschritten (> 1000000)	<ul> <li>Die Steuerkarte austauschen.</li> <li>Die Wiederholung der Schreibzyklen des Controllers des Umrichters überprüfen.</li> </ul>	
33	Statorwiderstand	Auslösen des Sicherheitsmodus während der Messung des Statorwiderstands	Die Verdrahtung des Motors überprüfen.	
34	Ausfall Feldbus	Unterbrechen der Feldbusverbindung während des Betriebs oder Timing-Fehler	<ul> <li>Die Anschlüsse des Feldbusses überprüfen</li> <li>Die Eignung von Parameter 15.07 bezogen auf das Zeitve halten der Anfragen des Masters überprüfen.</li> </ul>	
35	Eingänge STO	Gleichzeitiges Öffnen der beiden Eingänge für "Sicher abgeschaltetes Drehmoment" während des Betriebs	Die Fernsteuerung überprüfen	
37	Bruch Geber	Eine der Informationen in der Rückführung des Gebers ist nicht vorhanden.	<ul><li>Die Verdrahtung des Gebers prüfen</li><li>Den Anschluss des Gebers prüfen</li></ul>	
38	Außertrittfallen Synchronmotor	Außertrittfallen Synchronmotor im geschlossenen Regelkreis ohne Geber	Die Eignung der Parameter von Menü <b>5</b> bezogen auf die gestempelten Werte des Leistungsschilds des Motors überprüfen.	
39	Netzsynchroni- sierung	Der Gleichrichter kann sich nicht mit dem Netz synchronisieren. (nur bei <b>POWERDRIVE FX</b> )	die Qualität der Netzversorgung (Auftreten von Spannungseinbrüchen) prüfen.	
41	Anwender 1	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 1 durch Parameter <b>10.61</b> .	• Siehe <b>10.61</b> .	
42	Anwender 2	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 2 durch Parameter <b>10.63</b> .	• Siehe <b>10.63</b> .	
43	Anwender 3	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 3 durch Parameter <b>10.65</b> .	• Siehe <b>10.65</b> .	
44	Anwender 4	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 4 durch Parameter <b>10.67</b> .	• Siehe <b>10.67</b> .	
45	Anwender 5	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 5 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> = 45	• Siehe <b>10.38</b> .	
46	Anwender 6	Anwenderspezif. Auslösen des Sicher- heitsmodus 6 durch die serielle Schnitt- stelle <b>10.38</b> = 46	• Siehe <b>10.38</b> .	
47	Anwender 7	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 7 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> = 47	• Siehe <b>10.38</b> .	
48	Anwender 8	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 8 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> = 48	• Siehe <b>10.38</b>	
49	Anwender 9	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 9 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> = 49	• Siehe <b>10.38</b> .	



# POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter AUSLÖSEN DES SICHERHEITSMODUS - DIAGNOSE

Nr.	Bezeichnung Parametrie- rungs-schnitt-	Ursache für das Auslösen des Sicherheitsmodus	Lösung		
50	Anwender 10	Anwenderspezif. Auslösen des Sicherheitsmodus 10 durch die serielle Schnittstelle <b>10.38</b> = 50	• Siehe <b>10.38</b> . • Siehe <b>10.37</b> .		
51	Überlast DO2 MDX-IO	Der Laststrom des Ausgangs DO2 (Option MDX-IO) hat den Wert > 200 mA.	Überprüfen, dass DO2 nicht kurzgeschlossen ist.		
52	Überlast DO3 MDX-IO	Der Laststrom des Ausgangs DO3 (Option MDX-IO) hat den Wert > 200 mA.	Überprüfen, dass DO3 nicht kurzgeschlossen ist.		
53	Anschluss MDX- IO	Kommunikationsprobleme zwischen dem Umrichter und der Option MDX-IO.	Montage der Option MDX-IO überprüfen.		
54	Interne serielle Schnittstelle	Kommunikationsproblem zwischen den Umrichtern.	Die Einstellung des Parameters <b>11.66</b> überprüfen.		
55	DC- Zwischenkreis instabil	Große Schwankungen im DC-Zwischen- kreis	<ul> <li>Symmetrie der Netzphasen überprüfen.</li> <li>Sicherstellen, dass die 3 Netzphasen anliegen.</li> </ul>		
56	IGBT V	Interner Schutz für die IGBTs der Phase V	Isolationsfestigkeit des Motors und der Kabel überprüfen.		
57	IGBT W	Interner Schutz für die IGBTs der Phase W	Beim POWERDRIVE MD2: einen Leistungstest durchführen.		
58	Überhitzung IGBT V	Überhitzung der IGBTs der Phase V	<ul> <li>Die Staubfilter des Schaltschranks reinigen</li> <li>Die Lüfter des Umrichters auf Funktionstüchtigkeit prüfen</li> <li>Überprüfen, dass die Lufttemperatur beim Eintritt in das Gerät nicht zu hoch ist.</li> </ul>		
59	Überhitzung IGBT W	Überhitzung der IGBTs der Phase W	<ul> <li>Wenn der Sicherheitsmodus bei Frequenzen unterhalb 10 Hz ausgelöst wird, ist zu prüfen, ob Strom- und Frequenzwert zueinander passen.</li> <li>Prüfen, dass sich die Taktfrequenz 05.18 mit dem Wedes Motorstroms verträgt.</li> </ul>		
60	Diagnose	Ein Problem wurde beim Test der Steuer-, Schnittstellen- und Leistungskarten bzw. beim Selbsttest entdeckt.	ISING.		
63	Inkonsistenz STO-Eingänge	Die Eingänge STO1 und STO2 befanden sich für mehr als 100 ms in unterschiedlichen Zuständen.	Die Fernsteuerung für die Eingänge STO1 und STO2 überprüfen.		
65	Überlast 10 V	Überlast der Versorgung +10 V	Die Verdrahtung der Eingänge und Ausgänge prüfen.		
66	Überlast DO1	Der Laststrom des Ausgangs DO1 hat den Wert > 200 mA	Prüfen, dass DO1 nicht kurzgeschlossen ist.		
67	Interne Belüftung	Die interne Belüftung funktioniert nicht. (nur bei POWERDRIVE FX 50T und 100T)	Ihren Ansprechpartner bei LEROY-SOMER kontaktieren.		
68	Überstrom Motor	Der Strom überschreitet den in <b>05.55</b> programmierten Grenzwert. Die Last ist für die bestehende Einstellung zu groß.	Überprüfen, ob <b>05.55</b> zur Anwendung passt.		
69	Überlast 24 V MDX-IO	Der Laststrom der 24 V ist zu groß.	Die Verdrahtung der Eingänge/Ausgänge der Option MDX-I/O überprüfen.		
70	Ausfall 4 mA an Al4 MDX-I/O	Verlust des Stromsollwerts an Analogeingang Al4 der Option MDX-I/O	Verdrahtung und Quelle des Eingangs der Option MDX-I/O prüfen.		
71	Ausfall 4 mA an Al5 MDX-I/O	Verlust des Stromsollwerts an Analogeingang Al5 der Option MDX-I/O			
101	Ausfall AC-Netz	Ausfall des Versorgungsnetzes	<ul><li>Die Sicherungen am Eingang überprüfen</li><li>Die Qualität der Netzversorgung (keine Spannungseinbrüche).</li></ul>		
102	Gleichrichter	Ausfall der Netzsynchronisation des Gleichrichters (nur bei <b>POWERDRIVE FX</b> )	• die Qualität der Netzversorgung (Auftreten von Spannungs- einbrüchen) prüfen.		



LEROY-SOMER	INBETRIEBNAHMEANLEITUNG	4617 de - 2013.08/ b				
POWERDRIVE MD2/FX Frequenzumrichter						
	WARTUNG					

#### 8 - WARTUNG

Angaben zur Wartung sowie die Liste möglicher Ersatzteile finden Sie in Kapitel "Wartung" des Inbetriebnahme- und Wartungshandbuchs des **POWERDRIVE**.







IMP297NO611

MOTEURS LEROY-SOMER 16015 ANGOULÊME CEDEX - FRANCE

338 567 258 RCS ANGOULÊME S.A.S au capital de 65 800 512  $\ensuremath{\varepsilon}$ 

www.leroy-somer.com